



Wahl der Einstellung "Verfügbares AUS-Gerät"	Verfügbares AUS_Gerät	abgewählt	Wird das Gerät abgeschaltet, läuft der Lüfter auf Stufe 1 weiter, die Sensoren sind deaktiviert.
		angewählt	Wird das Gerät abgeschaltet, hält der Lüfter an, die Sensoren sind deaktiviert und die Klappe schließt sich.
Verzögerungstimer	00:30	abgewählt	Einstellung der Zeit (hh:mm) für den Nachlauf. Wenn ein Sensorwert ausgelöst hat und wieder in den zulässigen Bereich zurückgekehrt ist, gibt der Nachlauf an, wie lange das Gerät noch auf höchster Stufe nachläuft.
		angewählt	Einstellung der Dauer (hh:mm) des Nachtbetriebs (Stufe 1), danach Rückkehr in den vorherigen Modus.
Partybetrieb	04:00	abgewählt	Einstellung der Dauer (hh:mm) des Partybetriebs (Stufe 3), danach Rückkehr in den vorherigen Modus.
		angewählt	Einstellung der Dauer (hh:mm) des Partybetriebs (Stufe 3), danach Rückkehr in den vorherigen Modus.
Feuchtesensor	angewählt	abgewählt	Feuchtesensor ist aktiv (nur Master). Überschreiten des Wertes aktiviert Stufe 3, bis der Messwert die Vorgabe unterschreitet und die Nachlaufzeit abgelaufen ist.
		angewählt	Feuchtesensor ist deaktiviert.
Relaissensor	angewählt	abgewählt	Relaissensor ist aktiv (nur Master). Auslösen des Relais aktiviert Stufe 3, bis der Messwert die Vorgabe unterschreitet und die Nachlaufzeit abgelaufen ist.
		angewählt	Relaissensor ist deaktiviert.
Sensor 0-10V	angewählt	abgewählt	Sensor ist aktiv (nur Master). Überschreiten der eingestellten Spannung aktiviert Stufe 3, bis die Spannung wieder unter dem Sollwert liegt und die Nachlaufzeit abgelaufen ist.
		abgewählt	Sensor ist deaktiviert.