Manuel d'installation



Module intérieur NIBE VVM S320





IHB FR 2327-1 631806

## Guide rapide

#### NAVIGATION

#### Sélectionner



Vous pouvez activer la plupart des options et fonctions en effleurant l'écran avec votre doigt.

#### Défiler



Si le menu comporte plusieurs sous-menus, faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les différentes informations.

#### Parcourir



Les points dans la partie inférieure indiquent la présence de pages supplémentaires.

Faites défiler les pages vers la droite ou vers la gauche à l'aide de votre doigt.

#### Smartguide



Smartguide vous permet d'afficher des informations sur le statut actuel et de procéder facilement aux réglages les plus courants. Les informations affichées dépendent de votre produit et des accessoires qui y sont raccordés.

## Augmentation de la température de l'eau chaude



Vous pouvez démarrer ou arrêter ici une augmentation temporaire de la température de l'eau chaude.

#### Réglage de la température intérieure.



Vous pouvez régler ici la température dans les zones de l'installation.

#### Présentation du produit

|              | Présentation du produit           | ≡             |
|--------------|-----------------------------------|---------------|
| Nom produit  | VVM S320                          |               |
| Numéro série | 01234567890123                    |               |
| Logiciel     | 1.0.0                             | Mettre à jour |
| Entretien    | Société AB<br>Numéro de téléphone |               |

Vous pouvez rechercher ici des informations sur le nom du produit, le numéro de série du produit, la version du logiciel et l'entretien. Les nouvelles versions du logiciel peuvent être téléchargées ici (si VVM S320 est connecté à myUplink).

# Table des matières

| 1 | Informations importantes                               | 4          |
|---|--|------------|
|   | Informations relatives à la sécurité                   | . 4        |
|   | Symboles   | . 4        |
|   | Marquage   | . 4        |
|   | Numéro de série  | . 4        |
|   | Contrôle de l'installation                             | 5          |
|   | Modules extérieurs compatibles                         | 6          |
| 2 | Livraison et manipulation                              | . 7        |
|   | Transport  | . 7        |
|   | Montage  | . 7        |
|   | Composants fournis                                     | . 8        |
|   | Manipulation des panneaux                              | . 9        |
| 3 | Conception du module intérieur                         | . 11       |
|   | Généralités  | . 11       |
|   | Boîtiers de distribution                               | . 13       |
| 4 | Raccordements hydrauliques                             | . 14       |
|   | Généralités  | . 14       |
|   | Dimensions et branchements des tuyaux                  | . 16       |
|   | Raccordement à une pompe à chaleur air/eau _           | . 16       |
|   | Utilisation sans pompe à chaleur                       | . 17       |
|   | Réseaux de distribution                                | . 17       |
|   | Eau froide et eau chaude                               | . 17       |
|   | Installation alternative                               | . 17       |
| 5 | Branchements électriques                               | . 19       |
|   | Généralités  | . 19       |
|   | Branchements   | . 21       |
|   | Réglages   | 27         |
| 6 | Mise en service et réglage                             | 29         |
|   | Préparations   | . 29       |
|   | Remplissage et purge                                   | 29         |
|   | Démarrage et inspection                                | 30         |
|   | Réglage de la courbe de chauffage/rafraîchisse<br>ment | e-<br>. 31 |
| 7 | myUplink   | 33         |
|   | Spécification  | . 33       |
|   | Raccordement   | . 33       |
|   | Étendue de services                                    | . 33       |

| 8   | Commande - Présentation           | 34 |
|-----|-----------------------------------|----|
|     | Unité d'affichage                 | 34 |
|     | Navigation                        | 35 |
|     | Types de menu                     | 35 |
|     | Circuits de distribution et zones | 37 |
| 9   | Commande - Menus                  | 38 |
|     | Menu 1 – Température intérieure   | 38 |
|     | Menu 2 – Eau chaude               | 42 |
|     | Menu 3 - Informations             | 44 |
|     | Menu 4 – Mon système              | 45 |
|     | Menu 5 - Connexion                | 49 |
|     | Menu 6 - Programmation            | 50 |
|     | Menu 7 - Entretien                | 51 |
| 10  | Entretien                         | 58 |
|     | Opérations d'entretien            | 58 |
| 11  | Problèmes d'inconfort             | 61 |
|     | Menu Informations                 | 61 |
|     | Gestion des alarmes               | 61 |
|     | Dépannage                         | 61 |
| 12  | Accessoires                       | 64 |
| 13  | Données techniques                | 66 |
|     | Dimensions                        | 66 |
|     | Caractéristiques techniques       | 67 |
|     | Schéma du circuit électrique      | 68 |
| Ind | dex                               | 80 |
| Сс  | ontact                            | 83 |

# Informations importantes

## Informations relatives à la sécurité

Le présent manuel décrit l'installation et les procédures d'entretien effectuées par des spécialistes.

Le client doit conserver le manuel.

Pour consulter la dernière version de la documentation du produit, voir nibe.fr.

### **REMARQUE!**

Lisez également le manuel de sécurité fourni avant de commencer l'installation.

## **Symboles**

Explication des symboles pouvant figurer dans ce manuel.

## 1

#### **REMARQUE!**

Ce symbole indique un danger pour l'utilisateur ou l'appareil.



## ATTENTION!

Ce symbole indique des informations importantes concernant les éléments à prendre en compte lors de l'installation ou de l'entretien.



#### ASTUCE

Ce symbole indique des astuces pour vous permettre d'utiliser plus facilement le produit.

## Marquage

Explication des symboles pouvant figurer sur l'étiquette ou les étiquettes du produit



Tension dangereuse.



Danger pour les utilisateurs et pour la machine.



Lisez le manuel d'utilisation.



Débranchez l'alimentation électrique avant de procéder à l'intervention.

## Numéro de série

Le numéro de série figure sur le côté droit du VVM S320, sur l'écran d'accueil « Présentation du produit » et sur la plaque signalétique (PZ1).





Le numéro de série du produit (14 chiffres) est requis pour l'entretien et l'assistance.

## Contrôle de l'installation

Les réglementations en vigueur requièrent que l'installation de chauffage soit contrôlée avant sa mise en service. Cette inspection doit être conduite par une personne qualifiée. Remplir la page d'informations concernant les données d'installation dans le manuel de l'utilisateur.

| ~    | Description   | Remarques | Signature | Date |
|------|---|-----------|-----------|------|
| Raco | ordement à une pompe à chaleur air/eau  |           |           |      |
|      | Système vidé  |           |           |      |
|      | Système ventilé   |           |           |      |
|      | Filtre à particules   |           |           |      |
|      | Soupape de sécurité   |           |           |      |
|      | Vannes d'arrêt  |           |           |      |
|      | Pression du système.  |           |           |      |
|      | Connecté en fonction du schéma de base  |           |           |      |
|      | Débits conformes aux indications du tableau<br>de la section « Débit minimal du système » du<br>chapitre « Raccordements hydrauliques » |           |           |      |
| Eau  | froide et eau chaude  |           |           |      |
|      | Vannes d'arrêt  |           |           |      |
|      | Mitigeur thermostatique   |           |           |      |
|      | Soupape de sécurité   |           |           |      |
| Bran | chements électriques  |           |           |      |
|      | Communication raccordée   |           |           |      |
|      | Fusibles du circuit   |           |           |      |
|      | Disjoncteur général   |           |           |      |
|      | Sonde extérieure  |           |           |      |
|      | Sonde d'ambiance  |           |           |      |
|      | TOR   |           |           |      |
|      | Disjoncteur de sécurité   |           |           |      |
|      | Dispositif différentiel   |           |           |      |
|      | Réglage du mode secours   |           |           |      |
| Dive | rs  |           |           |      |
|      | Branché à   |           |           |      |

## Modules extérieurs compatibles

#### F2040

F2040-12 Réf. 064 092

F2050

**F2050-6** Réf. 064 328 F2050-10 Réf. 064 318

#### F2120

**F2120-16 3x400 V** Réf. 064 139

#### S2125

| S2125-8 1x230 V  | <b>S2125-8 3x400 V</b> |
|------------------|------------------------|
| Réf. 064 220     | Réf. 064 219           |
| S2125-12 1x230 V | S2125-12 3x400 V       |

SZ125-12 1x230 V Réf. 064 218 **S2125-12 3x400 V** Réf. 064 217

#### **NIBE SPLIT HBS 05**

| AMS 10-12    | HBS 05-12    |
|--------------|--------------|
| Réf. 064 110 | Réf. 067 480 |

#### **NIBE SPLIT HBS 20**

| AMS 20-6     | HBS 20-6     |
|--------------|--------------|
| Réf. 064 235 | Réf. 067 668 |
| AMS 20-10    | HBS 20-10    |

| AMS 20-10    | HBS 20-1     |
|--------------|--------------|
| Réf. 064 319 | Réf. 067 819 |

# Livraison et manipulation

## Transport

VVM S320 doit être transporté et entreposé verticalement dans un endroit sec.

Toutefois, il est possible de placer délicatement VVM S320 en position horizontale (face avant vers le haut) lors de son installation dans un bâtiment.



## Montage

- Placez VVM S320 en intérieur sur une surface solide et étanche pouvant supporter le poids du produit.
- Pour installer le produit en position horizontale et stable, utilisez ses pieds réglables.



- La zone d'installation de VVM S320 doit être protégée du gel.
- La zone d'installation de VVM S320 doit être équipée d'un siphon de sol, car de l'eau peut s'écouler de VVM S320.

#### **ZONE D'INSTALLATION**

Laissez un espace de 800 mm devant le produit. Toutes les procédures d'entretien de la VVM S320 peuvent être effectuées à partir de la façade avant.





#### REMARQUE!

Laissez un espace libre de 10 – 25 mm entre VVM S320 et le mur pour l'acheminement des câbles et des tuyaux.

## **Composants fournis**





Sonde de température extérieure (BT1) 1 x





Capteur d'intensité<sup>1</sup> 3 x

Raccord à anneau de compression <sup>2</sup> 1 x

Étiquette de tension de commande externe pour le système de régulation

1 x

- 1 VVM S320 3x400 V uniquement.
- 2 S'applique uniquement à l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et l'Italie. Pour raccorder la circulation de l'eau chaude à XL5, remplacez le raccord installé en usine par ce raccord à anneau de compression.

#### **EMPLACEMENT**

Le kit contenant les éléments fournis se trouve sur le module intérieur.

## Manipulation des panneaux

#### **OUVERTURE DE LA TRAPPE AVANT**

Appuyez sur le coin supérieur gauche de la trappe pour l'ouvrir.



#### **RETRAIT DE LA FACE AVANT**

1. Retirez la vis de l'orifice situé à côté du bouton marche/arrêt (SF1).



2. Tirez le coin supérieur du panneau vers vous et soulevez-le en diagonale vers le haut pour le retirer du cadre.

#### **ASSEMBLAGE DE L'AVANT**

1. Accrochez un coin inférieur de la face avant au cadre.



2. Accrochez l'autre coin.





3. Vérifiez si l'écran est droit. Réglez-le si nécessaire.



4. Maintenez la partie supérieure de la section avant contre le cadre et vissez-la.



#### **OUVERTURE DU CACHE DE VENTILATION**



#### **RETRAIT DU PANNEAU LATÉRAL**

Il est possible de retirer les panneaux latéraux pour faciliter l'installation.

1. Retirez les vis des bords supérieur et inférieur.



2. Tournez légèrement le panneau vers l'extérieur.



3. Déplacez le panneau vers l'extérieur et vers l'arrière.



4. L'assemblage se fait dans l'ordre inverse.

# **Conception du module intérieur**

## Généralités



#### **Raccordements hydrauliques**

- XL1 Raccordement du circuit de chauffage, départ
- XL2 Raccordement du circuit de chauffage, retour
- XL3 Raccord d'eau froide
- XL4 Raccord d'eau chaude
- XL5 Raccordement du bouclage d'eau chaude <sup>1</sup>
- XL8 Raccordement, circuit de départ, depuis la pompe à chaleur
- XL9 Raccordement, circuit de retour, vers la pompe à chaleur

1 Non inclus dans VVM S320 CU

#### **Composants hydrauliques**

- CM1 Vase d'expansion fermé
- FL1 Soupape de sécurité, ballon d'eau chaude<sup>1</sup>
- FL2 Soupape de sécurité, fluide caloporteur
- GP1 Pompe de circulation
- GP6 Pompe de circ. 2
- QM11 Vanne de remplissage, eau de chauffage
- QM13 Vanne de remplissage, eau de chauffage
- QM20 Vanne de purge, système d'émission
- QM22 Vanne de purge, échangeur
- QN10 Vanne 3 voies directionnelle, chauffage/eau chaude
- RM1 Clapet anti-retour, eau froide<sup>2</sup>
- WM1 Cuvette de trop-plein
- 1 Non inclus dans VVM S320 R 3x400 V NL.
- $^2$  Non inclus dans VVM S320 R 3x400 V NL, VVM S320 E 3x400 V DK ou VVM S320 R EM 3x230 V.

#### Sondes, etc.

- BF1 Contrôleur de débit
- BP5 Manomètre, circuit de chauffage
- BT2 Sonde de départ, eau chaude
- BT3 Sonde de retour
- BT5 Sonde de régulation eau chaude
- BT6 Sonde de régulation eau chaude
- BT7 Affichage sonde d'eau chaude
- BT63 Sonde de départ après appoint de chauffage

#### **Composants électriques**

- AA4 Unité d'affichage
- EB1 Appoint électrique
- FC1 Disjoncteur électrique miniature<sup>1</sup>
- SF1 Bouton marche/arrêt
- XF3 Port USB
- XF8 Connexion réseau pour myUplink

1 Uniquement VVM S320 1x230 V./3x230 V.

#### **Divers**

- PZ1 Plaque signalétique
- PZ3 Numéro de série
- UB1-UB2 Presse-étoupe

Désignations conformes à la norme EN 81346-2.

## **Boîtiers de distribution**



#### **COMPOSANTS ÉLECTRIQUES**

AA2 Carte de base

AA8 Carte de l'anode électrique<sup>1</sup>

- FQ10 Limiteur de température FQ10-S2 Bouton de réinitialisation pour limiteur de température
- 1 VVM S320 avec cuve émaillée uniquement.

# **Raccordements hydrauliques**

## Généralités

L'installation hydraulique doit être effectuée conformément aux normes et directives en vigueur.

Le système requiert que les dimensions du circuit de radiateur soient adaptées à un fluide caloporteur basse température. À la température extérieure de base (TEB) la plus basse, les températures maximales recommandées sont de 55 °C sur le circuit de départ et de 45 °C sur le circuit de retour, mais VVM S320 peut supporter des températures allant jusqu'à 70 °C.

### ATTENTION!

S'assurer que l'eau de remplissage est propre. En cas d'utilisation d'un puits privé, il peut être nécessaire d'ajouter un filtre à eau supplémentaire.

#### **REMARQUE!**

À

À

 $\mathbb{A}$ 

<u>'</u>]\

Tout point haut du système de chauffage doit être muni d'un purgeur.

#### **REMARQUE!**

Le système de tuyaux doit être vidé avant que le module intérieur soit raccordé pour éviter que des débris n'endommagent les différents composants.

#### **REMARQUE!**

De l'eau peut s'écouler de la soupape de sécurité. Un tuyau de trop-plein raccordé en usine relie la soupape de sécurité à une cuvette de trop-plein. Un tuyau de trop-plein doit être acheminé de la cuvette de trop-plein vers un système d'évacuation adapté. Le tuyau de trop-plein doit être incliné sur toute la longueur afin d'empêcher la formation de poches d'eau. Il doit également être protégé du gel.

#### DÉBIT MINIMAL DU SYSTÈME

#### **REMARQUE!**

Un sous-dimensionnement du circuit de distribution peut endommager le produit et provoquer des dysfonctionnements.

Chaque circuit de distribution doit être dimensionné individuellement pour produire le débit recommandé.

L'installation doit être dimensionnée de façon à assurer au moins le débit minimal de dégivrage à 100 % du fonctionnement de la pompe.

| Pompe à cha-<br>leur air/eau   | Débit minimal<br>pendant le dé-<br>givrage<br>(100 % du fonc-<br>tionnement de<br>la pompe (L/s) | Dimension de<br>tuyau mini-<br>male recomma-<br>ndée (DN) | Dimension de<br>tuyau mini-<br>malerecomma-<br>ndée (mm) |
|--|--|---|--|
| AMS 10-12/<br>HBS 05-12  | 0,29   | 20  | 22   |
| Pompe à cha-<br>leur air/eau   | Débit minimal<br>pendant le dé-<br>givrage<br>(100 % du fonc-<br>tionnement de<br>la pompe (L/s) | Dimension de<br>tuyau mini-<br>male recomma-<br>ndée (DN) | Dimension de<br>tuyau mini-<br>malerecomma-<br>ndée (mm) |
| AMS 20-<br>6/HBS 20-6<br>AMS 20-<br>10/HBS 20-10   | 0,19   | 20  | 22   |
| Pompe à cha-<br>leur air/eau   | Débit minimal<br>pendant le dé-<br>givrage<br>(100%du fonc-<br>tionnement de<br>la pompe (L/s)   | Dimension de<br>tuyau mini-<br>malerecomma-<br>ndée (DN)  | Dimension de<br>tuyau mini-<br>malerecomma-<br>ndée (mm) |
| F2040-12   | 0,29   | 20  | 22   |
| Pompe à cha-<br>leur air/eau   | Débit minimal<br>pendant le dé-<br>givrage<br>(100%du fonc-<br>tionnement de<br>la pompe (L/s)   | Dimension de<br>tuyau mini-<br>malerecomma-<br>ndée (DN)  | Dimension de<br>tuyau mini-<br>malerecomma-<br>ndée (mm) |
| F2050-6<br>F2050-10  | 0,19   | 20  | 22   |
| Pompe à cha-<br>leur air/eau   | Débit minimal<br>pendant le dé-<br>givrage<br>(100 % du fonc-<br>tionnement de<br>la pompe (L/s) | Dimension de<br>tuyau mini-<br>malerecomma-<br>ndée (DN)  | Dimension de<br>tuyau mini-<br>malerecomma-<br>ndée (mm) |
| F2120-16<br>(3x400 V)  | 0,38   | 25  | 28   |
| Pompe à cha-<br>leur air/eau   | Débit minimal<br>pendant le dé-<br>givrage<br>(100 % du fonc-<br>tionnement de<br>la pompe (L/s) | Dimension de<br>tuyau mini-<br>malerecomma-<br>ndée (DN)  | Dimension de<br>tuyau mini-<br>malerecomma-<br>ndée (mm) |
| S2125-8<br>(1x230 V)<br>S2125-8<br>(3x400 V)<br>S2125-12<br>(1x230 V)<br>S2125-12<br>(3x400 V) | 0,32   | 25  | 28   |

#### **VOLUME DU SYSTÈME**

VVM S320 est équipée d'un vase d'expansion (CM1).

Le vase d'expansion dispose d'un volume de 10 litres. Il est pressurisé de série à 0,5 bar. La hauteur maximale autorisée « H » entre le vase d'expansion et le radiateur le plus haut est donc de 5 m (voir l'illustration).



Si la pression initiale n'est pas suffisante, il est possible de l'augmenter en ajoutant de l'air dans le vase d'expan-

sion via la vanne. Toute modification de la pression initiale influe sur la capacité du vase d'expansion à gérer la dilatation de l'eau.

Le volume maximal du système, sans VVM S320, est de 220 litres à la pression initiale indiquée ci-dessus.

#### LÉGENDE DES SYMBOLES

| Symbole    | Signification                           |
|------------|---|
| X          | Vanne d'arrêt                           |
| <u>×</u>   | Vanne de remplissage                    |
| X          | Clapet anti-retour                      |
| R          | Mitigeur thermostatique                 |
| D          | Pompe de circulation                    |
| Ð          | Appoint électrique                      |
| $\ominus$  | Vase d'expansion                        |
| ×          | Vanne à sphère avec filtre              |
| X          | Soupape de sécurité                     |
| X          | Vanne de régulation                     |
| 密          | Vanne 3 voies directionnelle/dérivation |
| <u>Z</u> ~ | Vanne de décharge                       |
| Ť          | Eau chaude sanitaire                    |
| ·          | Module extérieur                        |
| $\bigcirc$ | Circulation de l'eau chaude             |
|            | Système de chauffage                    |
|            | Système de chauffage basse température  |

#### **DESCRIPTION DU SYSTÈME**

VVM S320 comprend un ballon d'eau chaude avec un échangeur, un vase d'expansion, un appoint électrique, des pompes de circulation, un ballon tampon et un système de régulation. VVM S320 se raccorde au circuit de distribution.

VVM S320 est prévu pour le raccordement et la communication avec une unité extérieure NIBE compatible afin de former une installation de chauffage complète.

Par temps froid, l'unité extérieure fonctionne avec le module intérieur. Si la température de l'air extérieur passe en dessous de la plage de fonctionnement de l'unité extérieure, la production de chauffage est intégralement assurée par l'appoint électrique.



- XL1 Raccordement, départ du circuit chauffage
- XL2 Raccordement, circuit de retour du circuit de chauffage
- XL3 Raccordement, eau froide
- XL4 Raccordement, eau chaude
- XL8 Raccordement, raccordement depuis la pompe à chaleur
- XL9 Raccordement, raccordement vers la pompe à chaleur

## ATTENTION!

Ce schéma est un schéma de principe. Pour en savoir plus sur VVM S320, consultez la section « Conception du module intérieur ».

# Dimensions et branchements des tuyaux



#### DIMENSIONS

| Raccordem | ent  |    |    |
|-----------|--|----|----|
| XL1/XL2   | Départ/Retour circuit chauffage Ø  | mm | 22 |
| XL3 / XL4 | Eau froide/chaude Ø  | mm | 22 |
| XL8 / XL9 | Raccordement, circuit de départ (depuis<br>la pompe à chaleur)/Raccordement,<br>circuit de retour (vers la pompe à cha-<br>leur) Ø | mm | 22 |

# Raccordement à une pompe à chaleur air/eau

NIBE recommande d'installer VVM S320 le plus près possible de la pompe à chaleur pour un confort optimal.

La liste des pompes à chaleur à air/eau compatibles est disponible à la section « Modules extérieurs compatibles ».

### ATTENTION!

Reportez-vous également au manuel d'installation de votre pompe à chaleur air/eau.

Procédez comme suit pour l'installation :

soupape de sécurité

Certains modèles de pompes à chaleur sont équipés d'une soupape de sécurité montée en usine.

vanne de vidange

Pour vidanger la pompe à chaleur en cas de panne de courant prolongée. Uniquement pour les pompes à chaleur non équipées d'un purgeur.

clapet anti-retour

Un clapet anti-retour n'est nécessaire que dans les installations où la position des produits les uns par rapport aux autres peut provoquer une circulation non désirée.

Si la pompe à chaleur est déjà équipée d'un clapet antiretour, il n'est pas nécessaire d'en installer un autre.

vanne d'arrêt

Pour faciliter toute maintenance ultérieure.

• vanne à sphère avec filtre ou filtre à particules

Installé avant le raccordement du « retour circuit de chauffage » (XL2) (le raccord inférieur) sur la pompe à vide.

Dans les installations équipées d'un filtre à particules, le filtre est combiné à une vanne d'arrêt supplémentaire.



## Utilisation sans pompe à chaleur

L'unité intérieure peut fonctionner sans pompe à chaleur (comme une chaudière électrique uniquement), par exemple pour produire du chauffage et de l'eau chaude avant l'installation de la pompe à chaleur.

Pour utiliser l'unité intérieure comme chaudière électrique, vous devez :

- Brancher le tuyau de raccordement provenant de la pompe à chaleur (XL8) au tuyau relié à la pompe à chaleur (XL9)
- 2. Définir des réglages dans le logiciel conformément à la section « Mise en service sans pompe à chaleur ».



## Réseaux de distribution

Un circuit de distribution est un dispositif qui permet de réguler la température intérieure à l'aide du système de régulation intégré à VVM S320 et, par exemple, de radiateurs, de planchers chauffants, de planchers rafraîchissants, de ventilo-convecteurs, etc.

#### **RACCORDEMENT DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE**

Procédez comme suit pour l'installation :

 Lors du raccordement à un système équipé de thermostats, vous devez installer une vanne de bypass ou retirer certains thermostats afin de garantir un débit et une production de chaleur suffisants.



## Eau froide et eau chaude

Le réglage de l'eau chaude s'effectue dans le menu 7.1.1 – « Eau chaude ».

#### RACCORDEMENT DE L'EAU FROIDE ET DE L'EAU CHAUDE

Procédez comme suit pour l'installation :

- vanne d'arrêt
- vanne mélangeuse

Un robinet mélangeur doit également être installé si le réglage d'usine pour l'eau chaude est modifié. Les réglementations nationales doivent être respectées.



#### VVM S320 E 3X400 V DK ET VVM S320 R 3X230 V

Procédez comme suit pour l'installation :

- vanne d'arrêt
- clapet anti-retour
- vanne mélangeuse

Un robinet mélangeur doit également être installé si le réglage d'usine pour l'eau chaude est modifié. Les réglementations nationales doivent être respectées.



#### VVM S320 R 3X400 V NL

Procédez comme suit pour l'installation :

- vanne d'arrêt
- clapet anti-retour
- soupape de sécurité

La vanne de sécurité doit présenter une pression d'ouverture maximum de 1,0 MPA (10,0 bar) et doit être installée sur la conduite d'arrivée d'eau domestique comme indiqué sur le schéma.

vanne mélangeuse

Un robinet mélangeur doit également être installé si le réglage d'usine pour l'eau chaude est modifié. Les réglementations nationales doivent être respectées.



## Installation alternative

Certaines options d'installation de VVM S320 sont présentées ici.

De plus amples d'informations sont disponibles sur nibe.fr et dans les instructions d'assemblage respectives des accessoires utilisés. Voir page 64 pour une liste des accessoires qui peuvent être utilisés avec VVM S320.

#### SYSTÈME D'ÉMISSION SUPPLÉMENTAIRE

Dans les bâtiments disposant de plusieurs circuits de distribution qui nécessitent différentes températures de départ, l'accessoire ECS 40/ECS 41 peut être raccordé.

Une vanne de dérivation réduit la température au niveau du système de plancher chauffant, par exemple.



#### CHAUFFE-EAU SUPPLÉMENTAIRES

Le système doit être complété par un ballon d'eau chaude supplémentaire si une grande baignoire ou tout autre élément consommant une importante quantité d'eau chaude est installé.

#### Chauffe-eau avec thermoplongeur

Dans les ballons d'eau chaude équipés d'un appoint électrique, l'eau est d'abord chauffée par la pompe à chaleur. L'appoint électrique du ballon d'eau chaude est utilisé pour que l'eau reste chaude et lorsque la puissance de la pompe à chaleur est insuffisante.

Le ballon d'eau chaude est raccordé après VVM S320.



#### **CIRCULATION DE L'EAU CHAUDE**

Une pompe de circulation peut être commandée par VVM S320 pour faire circuler l'eau chaude. La température de l'eau doit empêcher le développement des bactéries et prévenir les risques de brûlure. Les normes nationales doivent être respectées.

Le retour d'ECS peut être raccordé à XL5 ou à un ballon d'eau chaude indépendant. Si un ballon d'eau chaude électrique est raccordé après la pompe à chaleur, le retour d'ECS doit être raccordé au ballon d'eau chaude.

La pompe de circulation est activée via la sortie AUX dans le menu 7.4 - « Ent./sort. sélectionnables ».

Le système d'ECS peut être équipé d'une sonde d'eau chaude pour ECS (BT70) et (BT82) raccordée via l'entrée AUX, que vous pouvez activer dans le menu 7.4 -« Ent./sort. sélectionnables ».



# **Branchements électriques**

## Généralités

Tous les branchements de l'ensemble des équipements électriques, à l'exception des sondes extérieures, des sondes d'ambiance et des capteurs de courant, sont effectués à l'usine.

- L'installation électrique et le réseau électrique doivent être conformes aux dispositions nationales.
- Débranchez VVM S320 avant de tester l'isolation de l'installation électrique de la maison.
- Si le bâtiment est équipé d'un dispositif de protection différentielle, VVM S320 doit être équipé d'un disjoncteur indépendant.
- VVM S320 doit être raccordé à un interrupteur sectionneur. La section du câble doit être dimensionnée en fonction du calibre de fusible utilisé.
- Si vous utilisez un disjoncteur électrique miniature, celuici doit être au minimum de type « C ». Consultez la section « Caractéristiques techniques » pour connaître la taille des disjoncteurs.
- Utilisez un câble blindé pour la communication avec la pompe à chaleur.
- Pour prévenir toute interférence, les câbles de communication raccordés à des connexions externes ne doivent pas être placés à proximité de câbles haute tension.
- Les câbles de communication et de sondes doivent présenter une section minimum de 0,5mm<sup>2</sup> et chaque câble ne doit pas dépasser 50m (câbles EKKX ou LiYY ou équivalent, par exemple).
- Le schéma électrique de VVM S320 est disponible dans la section « Caractéristiques techniques ».
- Pour l'acheminement d'un câble dans VVM S320, des serre-câbles (UB1) et (UB2) doivent être utilisés.





### REMARQUE!

L'installation électrique et l'entretien doivent être conduits sous la supervision d'un électricien qualifié. Coupez l'alimentation électrique via le disjoncteur avant d'entreprendre toute tâche d'entretien.

## REMARQUE!

Si le câble d'alimentation est endommagé, seul(e) NIBE, son représentant de service ou une personne autorisée peut le remplacer afin d'empêcher tout danger et dommage.



## REMARQUE!

Vérifiez les branchements, la tension de secteur et la tension de phase avant de démarrer la machine pour empêcher tout dommage du système électronique du module intérieur.

## 

### REMARQUE!

Ne démarrez pas le système avant de l'avoir rempli d'eau. Les composants du système pourraient être endommagés.

#### **DISJONCTEUR ÉLECTRIQUE**

Le circuit de fonctionnement de VVM S320 et certains de ses composants internes sont alimentés en interne par un disjoncteur électrique miniature (FC1).

VVM S320 1x230 V/3x230 V uniquement.

#### ACCESSIBILITÉ, RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

#### **Retrait du cache**

La trappe s'ouvre à l'aide d'un tournevis.



#### Dépose des caches

Le cache s'ouvre à l'aide d'un tournevis.



#### **VERROUILLAGE DES CÂBLES**

Utilisez un outil adapté pour libérer/verrouiller les câbles dans les répartiteurs du module intérieur.

#### **Bornier**



#### LIMITEUR DE TEMPÉRATURE



Le limiteur de température (FQ10) coupe l'alimentation électrique de l'appoint électrique supplémentaire si la température dépasse 89 °C. Il doit être réinitialisé manuellement.

#### Réinitialisation

Le limiteur de température (FQ10) se trouve derrière le cache avant. Appuyez sur le bouton (FQ10-S2) pour réinitialiser le limiteur de température.

## **Branchements**

#### BORNIERS

Sur la carte électronique (AA2), les borniers suivants sont utilisés.



La tension de commande (230 V ~ 50Hz) se raccorde à AA2:X5:N, X5:L et à X6-2 (PE).



#### **ALIMENTATION**

#### **Tension d'alimentation**

Le câble fourni pour l'alimentation électrique entrante est branché au bornier X1 et X6-1 sur la carte électronique ((AA2)).

#### Raccordement 1 x 230 V

#### Raccordement 3 x 230 V





#### Raccordement 3 x 400 V



#### Tension de commande externe pour le système de régulation

Si le système de régulation doit être alimenté séparément des autres composants du module intérieur (pour le contrôle tarifaire, par exemple), un autre câble d'alimentation doit être branché.

## **REMARQUE!**

Pendant l'entretien, tous les circuits d'alimentation doivent être déconnectés.

Retirez les ponts du bornier X5.

#### Étiquette fournie

L'étiquette fournie se trouve sur le couvercle de la connexion électrique.



#### Contrôle de la puissance absorbée

En cas de perte de tension vers l'appoint électrique, « Blocage contrôle tarifaire » doit être sélectionné en même temps via les entrées sélectionnables, voir section « Entrées sélectionnables ».

#### **RACCORDEMENTS EXTERNES**

Le branchement des raccordements externes s'effectue sur les borniers X28, X29 et X30 de la carte électronique (AA2).



#### Capteurs

#### Sonde extérieure

La sonde de température extérieure (BT1) est placée à l'ombre sur un mur orienté nord ou nord-ouest, pour éviter par exemple l'impact du lever du soleil.

Raccordez la sonde de température extérieure aux borniers AA2-X28:14 et AA2-X29:GND.

Si une gaine protectrice est utilisée, elle doit être étanche pour empêcher toute condensation dans le boîtier de la sonde.



#### Sonde externe de température de départ

Si vous devez utiliser une sonde de départ externe (BT25), raccordez-la aux borniers AA2-X28:12 et AA2-X29:GND.



#### Sonde d'ambiance

VVM S320 est doté d'une sonde d'ambiance intégrée (BT50) qui permet d'afficher et de contrôler la température ambiante sur l'écran de VVM S320.

Installez la sonde d'ambiance à un emplacement neutre où une température définie est requise, par exemple, sur un mur intérieur dégagé dans une entrée à environ 1,5 m du sol. Il est important que la sonde d'ambiance puisse procéder correctement à la mesure de la température ambiante. Évitez par exemple de la placer dans un recoin, entre des étagères, derrière un rideau, au-dessus ou à proximité d'une source de chaleur, dans un courant d'air ou en plein soleil. Évitez également de la placer près de thermostats de radiateurs.

VVM S320 peut fonctionner sans sonde d'ambiance, mais la température intérieure ne s'affiche sur l'écran de VVM S320que si la sonde est installée. Raccordez la sonde d'ambiance aux borniers X28:13 et AA2-X29:GND.

Si vous prévoyez d'utiliser une sonde d'ambiance pour régler la température ambiante en °C et/ou pour ajuster la température ambiante, vous devez l'activer dans le menu 1.3 – « Réglages sonde ambiance ».

Si une sonde d'ambiance est utilisée dans une pièce équipée d'un plancher chauffant, elle aura uniquement une fonction d'indication et ne pourra en aucun cas réguler la température ambiante.





#### > ATTENTION!

Les changements de température dans le logement prennent du temps. Par exemple, un chauffage au sol ne permet pas de sentir une différence notable de la température des pièces sur de courtes périodes de temps.

#### Compteur d'énergie par impulsion

Vous pouvez connecter jusqu'à deux compteurs d'électricité ou d'énergie pour le chauffage (BE6, BE7) à VVM S320 via les borniers AA2-X28:1-2 et AA2-X30:7-8.

### ATTENTION!

L'accessoire EMK est raccordé aux mêmes borniers que les compteurs d'électricité ou d'énergie.



Activez le(s) compteur(s) dans le menu 7.2 – « Réglages accessoires », puis définissez la valeur souhaitée (« Énergie par imp. » ou « Impuls. par kWh ») dans le menu 7.2.19 – « Compt. énergie impulsion ».

#### TOR

#### Gestionnaire de courant intégré

VVM S320 est équipé d'un capteur de courant basique intégré qui limite les étages de puissance de l'appoint électrique supplémentaire en déterminant si de futurs étages de puissance pourront être connectés à la phase correspondante sans dépasser la capacité du disjoncteur principal.

Si le courant dépasse la capacité du disjoncteur principal, l'étage de puissance n'est pas autorisé. La taille du disjoncteur principal du logement est indiquée dans le menu 7.1.9 – « Capt. courant ».

#### Gestionnaire de courant avec TOR connecté à l'alimentation générale de l'habitation

Lorsque plusieurs appareils électriques sont raccordés dans l'habitation alors que le compresseur et/ou l'appoint électrique supplémentaire sont en marche, le disjoncteur principal risque de sauter.

VVM S320 est équipé d'un capteur de courant associé à un capteur d'intensité pour contrôler les étages de puissance de l'appoint électrique supplémentaire en redistribuant la puissance entre les différentes phases ou pour désactiver progressivement l'appoint électrique supplémentaire en cas de surcharge d'une phase.

Si la surcharge persiste une fois l'appoint électrique supplémentaire déconnecté, le compresseur est bridé s'il est commandé par inverter.

La reconnexion a lieu lorsque la consommation de courant est réduite ailleurs.

Les phases du bâtiment peuvent présenter des charges différentes. Le raccordement du compresseur à une phase très chargée risque de réduire la capacité du compresseur et de prolonger le temps de fonctionnement de l'appoint électrique supplémentaire. Les économies réalisées ne seront alors pas conformes aux attentes.

## Raccordement et activation des capteurs d'intensité

- Installez un capteur d'intensité sur chaque conducteur de phase entrant dans la boîte de dérivation électrique. Il est préférable d'effectuer cette opération dans la boîte de dérivation électrique.
- Raccordez les TOR à un câble à multi-brins dans le coffret électrique général. Le câble multi-brins reliant le coffret et VVM S320 doit présenter une section minimale de 0,5 mm<sup>2</sup>.



3. Raccordez le câble au bornier AA2-X30:9-12, où X30:9 est le bornier commun pour les trois capteurs d'intensité.



- 4. Spécifiez la taille du disjoncteur principal du logement dans le menu 7.1.9 « Capt. courant ».
- Activez la détection de phase dans le menu 7.1.9 « Capt. courant ». Pour en savoir plus sur la détection de phase, voir la section « Menu 7.1.9 – Capt. courant ».

## COMMUNICATION

#### Module extérieur

Si la pompe à chaleur air/eau doit être raccordée à VVM S320, le module est raccordé aux borniers X30:1(GND), X30:3 (B) et X30:4 (A) sur la carte électronique AA2.

#### VVM S320 et F2040/F2050/NIBE SPLIT HBS



#### VVM S320 et S2125/F2120



#### Accessoires de raccordement

Les instructions concernant le raccordement d'un accessoire sont fournies dans le manuel de l'accessoire. Consultez la section « Accessoires » pour obtenir la liste des accessoires compatibles avec VVM S320. Le branchement pour la communication avec les accessoires les plus courants est présenté ici.

#### Accessoires avec carte d'accessoires (AA5)

Les accessoires contenant une carte d'accessoires (AA5) sont raccordés au bornier AA2-X30:1, 3, 4 dans VVM S320.

Si plusieurs accessoires doivent être raccordés ou sont déjà installés, les cartes sont connectées en série.

Étant donné qu'il existe différents branchements pour les accessoires avec cartes d'accessoires (AA5), lisez toujours les instructions du manuel de l'accessoire que vous allez installer.



#### Câble réseau pour myUplink (W130)

Pour vous connecter à myUplink avec un câble réseau plutôt qu'en Wi-Fi :

- 1. Connectez le câble réseau blindé à l'écran.
- 2. Acheminez le câble réseau par le haut de VVM S320.
- 3. Suivez le câble du contrôleur de débit à l'arrière.



#### **ENT./SORT. SÉLECTIONNABLES**

VVM S320 est doté d'un logiciel de contrôle des entrées et sorties AUX pour le raccordement du contact de fonction externe (le contact doit être libre de potentiel) ou de la sonde.

Dans le menu 7.4 - « Ent./sort. sélectionnables », sélectionnez la connexion AUX à laquelle chaque fonction se raccorde.

Pour certaines fonctions, des accessoires peuvent être nécessaires.

#### ASTUCE

Certaines des fonctions suivantes peuvent également être activées et programmées via les paramètres du menu.

#### Entrées sélectionnables

Les entrées sélectionnables sur la carte électronique (AA2) pour ces fonctions sont AA2-X28:3-11. Chaque fonction se raccorde à une entrée et à GND (AA2-X29).



L'exemple ci-dessus utilise les entrées AUX1 (AA2-X28:3) et AUX2 (AA2-X28:4).

#### Sorties sélectionnables

Une sortie sélectionnable est AA2-X27.

La sortie est un relais de commutation libre de potentiel.

Si VVM S320 est désactivé ou en mode secours, le relais est en position C-NC.



### F ATTENTION!

La sortie du relais peut supporter une charge maximale de 2 A à une charge résistive (230 V~).

## ʹϳʹ· ASTUCE

L'accessoire AXC est requis si plusieurs fonctions doivent être connectés à la sortie AUX.

#### Sélection possible d'entrées AUX

#### Sonde de température

Les options disponibles sont :

- rafraîchissement/chauffage/eau chaude : détermine à quel moment il convient de basculer entre les modes rafraîchissement, chauffage et eau chaude (sélectionnable si la pompe à chaleur à air/eau est autorisée à produire du froid).
- Sonde affichage eau chaude pour ECS (BT70). Placée sur le circuit de départ.
- Sonde affichage eau chaude pour ECS (BT82). Placée sur le circuit de retour.
- six sondes dédiées (BT37.1 BT37.6) à installer où vous le souhaitez.

#### Moniteur

Les options disponibles sont :

• alarme des unités externes.

L'alarme est connectée au système de régulation, ce qui signifie que le dysfonctionnement s'affiche à l'écran sous la forme d'un message d'information. Signal libre de potentiel de type NO ou NC.

• thermostat de poêle pour accessoire ERS.

Un thermostat de poêle est raccordé à la cheminée. Lorsque la pression négative est trop basse, les ventilateurs de ERS (NC) sont arrêtés.

#### **Activation externe des fonctions**

Un contact de fonction externe peut être connecté à la VVM S320 pour activer diverses fonctions. La fonction est activée lorsque le commutateur est fermé.

Fonctions possibles pouvant être activées :

- mode demande eau chaude « Plus d'eau ch. »
- mode demande eau chaude « Faible »
- « Réglage externe »

Lorsque le contact est fermé, la température est modifiée en °C (si une sonde d'ambiance est raccordée et activée). Si aucune sonde d'ambiance n'est raccordée ou activée, le changement souhaité de «Température» («Décalage») est réglé en fonction du nombre d'incréments sélectionné. La valeur peut être réglée entre -10 et +10. La valeur du changement peut être définie dans le menu 1.30.3 - «Réglage externe».

• l'activation de l'une des quatre vitesses du ventilateur.

(Sélectionnable si l'accessoire de ventilation est activé.) Les options suivantes sont disponibles :

- « Act. vit. ventil. 1 (NO) » « Act. vit. ventil. 4 (NO) »
- « Act. vit. ventil. 1 (NC) »

La vitesse du ventilateur est activée lorsque le commutateur est fermé. La vitesse normale reprend une fois le commutateur à nouveau ouvert.

SG ready

#### ATTENTION!

Cette fonction peut uniquement être utilisée dans les réseaux d'alimentation qui prennent en charge la norme « SG Ready ».

« SG Ready » nécessite deux entrées AUX.

Lorsque cette fonction est requise, le raccordement doit s'effectuer au bornier X28 de la carte électronique (AA2).

« SG Ready » est une forme de contrôle tarifaire intelligente qui permet à votre fournisseur d'électricité d'agir sur les températures ambiante, de l'eau chaude et/ou de l'eau de la piscine (le cas échéant) ou tout simplement de bloquer l'appoint supplémentaire et/ou le compresseur de la pompe à chaleur à certaines heures de la journée (disponible dans le menu 4.2.3 une fois la fonction activée). Pour activer la fonction, branchez des contacts libres de potentiel aux deux entrées sélectionnées dans le menu 7.4 – « Ent./sort. sélectionnables » (SG Ready A et SG Ready B).

Commutateur ouvert ou fermé signifie l'une des possibilités ci-après :

Blocage (A : fermé, B : ouvert)

« SG Ready » est actif. Le compresseur situé dans la pompe à chaleur air/eau et l'appoint de chauffage sont bloqués.

- Mode normal (A : ouvert, B : ouvert)

« SG Ready » n'est pas active. Pas d'impact sur le système Mode économique (A : ouvert, B : fermé)

"« SG Ready » est active. Le système se concentre sur les économies de coût et peut par exemple exploiter un tarif faible du fournisseur d'électricité ou le surrégime de n'importe quelle source d'alimentation propre (l'impact sur le système peut être ajusté dans le menu 4.2.3).

Mode surrégime (A : fermé, B : fermé)

« SG Ready » est active. Le système peut fonctionner à plein régime ou en surrégime (prix très faible) selon le fournisseur (l'impact sur le système peut être paramétré dans le menu 4.2.3).

(A = SG Ready A et B = SG Ready B)

#### Verrouillage externe des fonctions

Un contact de fonction externe peut être connecté à la VVM S320 pour bloquer diverses fonctions. Le commutateur doit être sans potentiel et un commutateur fermé entraîne un verrouillage.

#### REMARQUE!

Le verrouillage entraîne un risque de gel.

Fonctions pouvant être bloquées :

- chauffage (verrouillage de la demande de chauffage)
- eau chaude (production d'ECS). La circulation de l'eau chaude reste fonctionnelle.
- compresseur de la pompe à chaleur (EB101)
- · Appoint de chauffage commandé en interne
- blocage du tarif (l'appoint, le compresseur, le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sont déconnectés)

#### Sélections possibles pour la sortie AUX

- Indications
- alarme
- alarme commune
- indication du mode de rafraîchissement
- indication de mode de rafraîchissement retardé
- vacances
- Mode absence
- Tarif d'électricité bas (Smart Price Adaption)

#### Commande

- pompe de circulation pour la circulation de l'eau chaude
- Pompe de chauffage externe

#### **REMARQUE!**

Ŵ

Un avertissement de tension externe doit être placé sur la boîte de dérivation correspondante.

## Raccordement de la pompe de circulation externe

Une pompe de circulation externe est raccordée à la sortie AUX, comme illustré ci-dessous.



## Réglages

#### **APPOINT ÉLECTRIQUE - PUISSANCE MAXIMUM**

L'appoint électrique est réglé en usine sur la puissance maximale.

La puissance de l'appoint électrique est réglable dans le menu 7.1.5.1 – « Appt chauf. élec. int. ».

#### Étages d'alimentation de l'appoint électrique

Le(s) tableau(x) indique(nt) le courant de phase totale de l'appoint électrique.

## **3x400 V (puissance électrique maximale, branché à la livraison 9 kW)**

| Supplément<br>électrique (en<br>kW) | Max. L1 (A) | Max. L2 (A) | Max. L3 (A) |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0                                   | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 2                                   | 0,0         | 8,7         | 0,0         |
| 3                                   | 0,0         | 7,5         | 7,5         |
| 4                                   | 0,0         | 8,7         | 8,7         |
| 5                                   | 8,7         | 7,5         | 7,5         |
| 6                                   | 8,7         | 8,7         | 8,7         |
| 7                                   | 8,7         | 7,5         | 15,6        |
| 91                                  | 8,7         | 15,6        | 15,6        |

1 Réglage d'usine

## **3x400 V (puissance électrique maximale, réglé sur 7 kW)**

| Supplément<br>électrique (en<br>kW) | Max. L1 (A) | Max. L2 (A) | Max. L3 (A) |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0                                   | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 1                                   | 0,0         | 0,0         | 4,3         |
| 2                                   | 0,0         | 8,7         | 0,0         |
| 3                                   | 0,0         | 8,7         | 4,3         |
| 4                                   | 0,0         | 8,7         | 8,7         |
| 5                                   | 8,7         | 0,0         | 13,0        |
| 6                                   | 8,7         | 8,7         | 8,7         |
| 7                                   | 8,7         | 8,7         | 13,0        |

## **3 x 230 V (puissance électrique maximale, branché à la livraison 9 kW)**

| Supplément<br>électrique (en<br>kW) | Max. (A) L1 | Max. (A) L2 | Max. (A) L3 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0                                   | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 2                                   | 8,7         | 8,7         | 0,0         |
| 4                                   | 15,1        | 8,7         | 8,7         |
| 6                                   | 23,0        | 17,4        | 8,7         |
| 91                                  | 23,0        | 26,4        | 19,0        |

1 Réglage d'usine

## 1x230 V (puissance électrique maximale, branché à la livraison 7 kW)

| Supplément électrique (en kW) | Max. L1 (A) |
|-------------------------------|-------------|
| 0                             | 0,0         |
| 1                             | 4,3         |
| 2                             | 8,7         |
| 3                             | 13,0        |
| 4                             | 17,4        |
| 5                             | 21,7        |
| 6                             | 26,1        |
| 71                            | 30,4        |

1 Réglage d'usine

Lorsque les capteurs d'intensité sont raccordés, VVM S320 contrôle les courants de phase et affecte automatiquement les étages de puissance à la phase la moins chargée.

#### REMARQUE!

Si les capteurs de courant ne sont pas raccordés, VVM S320 effectue un calcul pour anticiper l'intensité si les étages de puissance correspondants sont ajoutés. Si l'intensité dépasse la taille de disjoncteur définie, l'alimentation du module intérieur ne peut pas avoir lieu.

#### **MODE SECOURS**

Le mode secours est utilisé en cas de défaut de fonctionnement ou en lien avec l'entretien.

Lorsque VVM S320 passe en mode secours, le système fonctionne comme suit :

- VVM S320 donne la priorité à la production de chaleur.
- L'eau chaude est produite, si cela est possible.
- Le capteur de courant n'est pas actif.
- Puissance maximale pour l'appoint électrique en mode d'urgence, limitée selon le réglage défini dans le menu 7.1.8.2 - « Mode secours ».
- Température de départ fixe si le système ne reçoit aucune valeur de la sonde de température extérieure (BT1).

Lorsque le mode secours est actif, le voyant d'état est jaune.

Vous pouvez activer le mode secours lorsque VVM S320 est en cours d'exécution ou désactivé.

Activation lorsque VVM S320 est en cours d'exécution : appuyez sur le bouton marche/arrêt (SF1) pendant 2 secondes et sélectionnez le mode secours dans le menu d'arrêt.

Activation du mode secours lorsque VVM S320 est arrêté : appuyez sur le bouton marche/arrêt (SF1) pendant 5 secondes. (Appuyez une fois sur le bouton pour désactiver le mode secours.)

# Mise en service et réglage

## **Préparations**



#### **REMARQUE!**

Ne démarrez pas VVM S320 s'il y a un risque que l'eau présente dans le système ait gelé.

## ATTENTION!

Vérifiez le disjoncteur électrique miniature (FC1)<sup>1</sup>. Il a pu se déclencher pendant le transport.

- 1. Vérifiez que VVM S320 est fermé.
- Vérifiez que la vanne de vidange externe est totalement fermée et que le limiteur de température (FQ10) ne s'est pas déclenché. Voir la section « Limiteur de température ».

## Remplissage et purge

#### **REMPLISSAGE DU BALLON D'EAU CHAUDE**

- 1. Ouvrez un robinet d'eau chaude dans la maison.
- 2. Remplissez le préparateur ECS via le raccordement d'eau froide (XL3).
- Lorsque l'eau qui s'écoule du robinet d'eau chaude ne contient plus d'air, cela signifie que le ballon est plein. Vous pouvez alors refermer le robinet.

#### **REMPLISSAGE DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION**

- 1. Ouvrez les vannes de purge (QM20, QM22).
- Ouvrez les vannes de remplissage (QM11, QM13).
  VVM S320 et remplissez le circuit de distribution avec de l'eau.
- Lorsque l'eau qui s'écoule des vannes de purge (QM20, QM22) ne contient plus d'air, refermez les vannes.
- Après un certain temps, la pression augmente, ce que vous constaterez grâce au manomètre (BP5). Lorsque la pression atteint 2,5 bar (0,25 MPa), la soupape de sécurité (FL2) commence à évacuer de l'eau. Fermez les vannes de remplissage (QM11, QM13).
- Réduisez la pression du circuit de distribution jusqu'à ce qu'elle revienne dans la plage de fonctionnement normale (environ 1 bar) en ouvrant les vannes de purge (QM20, QM22) ou la vanne de sécurité (FL2).

#### PURGE DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION

## ATTENTION!

Une ventilation insuffisante peut endommager des composants internes dans VVM S320.

- Éteignez VVM S320 à l'aide du bouton marche/arrêt (SF1).
- 2. Purgez VVM S320 via les vannes de purge (QM20, QM22) et les autres circuits de distribution via les vannes de purge correspondantes.
- 3. Continuer à remplir et à purger jusqu'à ce que tout l'air ait été éliminé et que la pression correcte soit atteinte.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VVM S320 pour 1x230 V/3 X 230 V uniquement.

## Démarrage et inspection

#### Fonctionnement du guide de démarrage

#### **GUIDE DE DÉMARRAGE**

#### **REMAROUE!**

Il doit y avoir de l'eau dans le circuit de distribution avant le démarrage de VVM S320.

- 1. Démarrez la pompe à chaleur.
- Démarrez VVM S320 en appuyant sur le bouton 2. marche/arrêt (SF1).
- 3. Suivez les instructions du guide de démarrage à l'écran. Si le guide de démarrage ne s'exécute pas lors de la mise sous tension de VVM S320, démarrez-le manuellement à partir du menu 7.7.



#### ASTUCE

Voir la section « Commande – Présentation » pour une présentation plus détaillée du système de régulation de l'installation (fonctionnement, menus, etc.).

#### Mise en service

Lorsque l'installation est activée pour la première fois, un guide de démarrage démarre automatiquement. Les instructions de ce guide de démarrage indiquent les étapes à suivre lors du premier démarrage, ainsi que les réglages par défaut de l'installation.

Le guide de démarrage ne peut pas être ignoré, car il garantit un démarrage approprié.



## ATTENTION!

Tant que le guide de démarrage est actif, aucune fonction de VVM S320 ne démarre automatiquement.

|                           | Flèches de navigation |   |   |
|---------------------------|-----------------------|---|---|
| A. Barre de<br>défilement |                       | _ |   |
| $\odot$                   | Langue / Language     |   | Ø |
| \$ <u>`</u>               |                       |   |   |
| Français                  |                       | ~ |   |
|                           |                       |   | ? |

B. Option/réglage

#### A. Barre de défilement

Vous pouvez voir ici à quel niveau du guide de démarrage vous êtes parvenu.

Faites défiler les pages vers la droite ou vers la gauche à l'aide de votre doigt.

Vous pouvez également appuyer sur les flèches dans les coins supérieurs pour naviguer.

#### **B. Option/réglage**

Le système est réglé ici.

#### MISE EN SERVICE SANS POMPE À CHALEUR

L'unité intérieure peut fonctionner sans pompe à chaleur (comme une chaudière électrique uniquement), par exemple pour produire du chauffage et de l'eau chaude avant l'installation de la pompe à chaleur.

- 1. Accédez au menu 4.1 « Mode fonctionnement » et sélectionnez « Appt uniq. ».
- Accédez au menu 7.3.2 « Pompe à chaleur installée » et désactivez la pompe à chaleur.

## ATTENTION!

Dans le cas d'une mise en service sans unité extérieure NIBE, une alarme d'erreur de communication peut s'afficher à l'écran.

L'alarme est réinitialisée si la pompe à chaleur concernée est désactivée dans le menu 7.3.2 -« Pompe à chaleur installée ».



#### **REMARQUE!**

Sélectionnez le mode de fonctionnement « Auto » ou « Manuel » lorsque l'unité intérieure doit de nouveau être utilisée avec l'unité extérieure.

#### **VITESSE DE POMPE**

La pompe de chauffage (GP1) de VVM S320 est contrôlée par fréquence et s'adapte automatiquement à la demande de chauffage grâce au système de régulation.

#### Pression disponible, pompe de chauffage

Pression disponible



# Réglage de la courbe de chauffage/rafraîchissement

Vous pouvez afficher les lois d'eau et lois d'eau froid de votre maison dans les menus « Loi d'eau" » et « Loi d'eau, froid" ». L'objectif des lois d'eau est de maintenir une température intérieure constante, quelle que soit la température extérieure, et ainsi d'utiliser efficacement l'énergie. Ces lois d'eau permettent à VVM S320 de déterminer la température de l'eau alimentant le circuit de distribution (température de départ) et, par conséquent, la température intérieure.

#### **COEFFICIENT DE LA COURBE**

La pente de la loi d'eau/loi d'eau froide indique de combien de degrés la température de départ est augmentée/diminuée lorsque la température extérieure chute/monte. Une pente plus importante signifie une température de départ plus élevée pour le chauffage ou une température de départ plus basse pour le rafraîchissement à une température extérieure donnée.



La pente de courbe optimale dépend des conditions climatiques de votre région, ainsi que de l'équipement de votre habitation (radiateurs, ventilo-convecteurs ou plancher chauffant) et de sa qualité d'isolation.

Les lois d'eau/d'eau froid sont réglées lors de l'installation du système de chauffage/rafraîchissement, mais un nouveau réglage pourra être nécessaire ultérieurement. Par la suite, les lois d'eau ne devraient pas nécessiter d'autre réglage.

#### DÉCALAGE DE LA COURBE

Un décalage de la loi d'eau implique un changement de la température de départ de la même valeur pour toutes les températures extérieures. Ainsi, un décalage de la loi d'eau de +2 unités, par exemple, augmente la température de départ de 5 °C, quelle que soit la température extérieure. Un changement correspondant à la loi d'eau froid entraîne une diminution de la température de départ.



#### TEMPÉRATURE DE DÉPART - VALEURS MAXIMUM ET MINIMUM

La température d'alimentation ne pouvant pas être supérieure à la valeur maximale de réglage ou inférieure à la valeur minimale de réglage, la courbe s'aplanit à ces températures.



### ATTENTION!

Avec les systèmes de plancher chauffant, la température de départ maximale est normalement réglée entre 35 et 45 °C.

## ATTENTION!

Doit être restreint dans le cas du rafraîchissement par le sol Temp. départ min. raf. afin de prévenir la formation de condensation.

#### **AJUSTEMENT DE LA COURBE**



- 1. Sélectionnez le système d'émission (si vous en avez plusieurs) pour lequel la loi d'eau doit être modifiée.
- 2. Sélectionnez la courbe et le décalage.
- 3. Sélectionnez la température de départ maximum et minimum.

#### ATTENTION!

La courbe 0 indique que « Courbe personnalisée » est utilisé.

Les réglages de « Courbe personnalisée » s'effectuent dans le menu 1.30.7.

#### **POUR DÉTERMINER UNE LOI D'EAU**

- 1. Faites correspondre le cercle de l'axe à la température extérieure.
- 2. Déterminez la température de départ dans le cercle de l'autre axe.

# myUplink

myUplink permet de réguler l'installation à tout moment, où que vous soyez. En cas de dysfonctionnement, vous recevez une alarme directement par e-mail ou notification push vers l'app myUplink, ce qui vous permet de régir rapidement.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur myuplink.com.

## **Spécification**

Les éléments suivants sont nécessaires pour permettre à myUplink de communiquer avec votre VVM S320 :

- réseau sans fil ou câble réseau
- Connexion Internet
- Compte sur myuplink.com

Nous recommandons nos apps mobiles pour myUplink.

## Raccordement

Pour raccorder votre système à myUplink :

- 1. Sélectionnez le type de connexion (Wi-Fi/Ethernet) dans le menu 5.2.1 ou 5.2.2.
- Dans le menu 5.1, sélectionnez « Dde nouvelle chaîne de connexion ».
- 3. Lorsqu'une chaîne de connexion a été produite, elle s'affiche dans ce menu et reste valable60 minutes.
- 4. Si vous ne possédez pas encore de compte, enregistrezvous sur l'application mobile ou sur myuplink.com.
- 5. Utilisez la chaîne de connexion pour connecter votre installation à votre compte utilisateur sur myUplink.

## Étendue de services

myUplink vous donne accès aux différents niveaux de service. Le niveau de base est inclus. Vous pouvez également choisir deux services premium soumis à un abonnement annuel (prix variable selon les fonctions sélectionnées).

| Niveau de service   | Niveau de<br>base | Historique<br>détaillé pre-<br>mium | Modificatio-<br>ns des ré-<br>glages pre-<br>mium |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------|---|
| Visionneur          | Х                 | Х                                   | Х   |
| Alarme              | Х                 | Х                                   | Х   |
| Historique          | Х                 | Х                                   | Х   |
| Historique détaillé | -                 | Х                                   | -   |
| Gestion             | -                 | -                                   | Х   |

# **Commande - Présentation**

## Unité d'affichage



#### **VOYANT D'ÉTAT**

Le voyant d'état indique l'état de fonctionnement actuel. Il :

- s'allume en blanc en cours de fonctionnement normal.
- jaune en mode secours ;
- rouge si une alarme a été déclenchée.
- clignote en blanc lorsqu'un avertissement est actif.
- s'allume en bleu lorsque VVM S320 est désactivé.

Si le voyant d'état est rouge, des informations et des suggestions sur les actions appropriées s'affichent à l'écran.

#### ASTUCE

Vous recevez également ces informations via myUplink.

#### **PORT USB**

-0

Un port USB situé au-dessus de l'écran permet notamment de mettre le logiciel à jour. Rendez-vous à l'adresse myuplink.com et cliquez sur l'onglet « Général », puis sur l'onglet « Logiciel » pour télécharger la dernière version du logiciel pour votre installation.



#### ASTUCE

Si vous connectez le produit au réseau, vous pouvez mettre le logiciel à jour sans utiliser le port USB. Voir la section « myUplink ».

#### **BOUTON MARCHE/ARRÊT**

Le bouton marche/arrêt (SF1) a trois fonctions :

- Démarrage
- Arrêt
- Activation du mode secours

Pour démarrer, appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt.

Arrêt, redémarrage ou activation du mode secours : appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes. Un menu comportant plusieurs options s'affiche.

Arrêt direct : maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 5 secondes.

Activation du mode secours lorsque VVM S320 est arrêté : appuyez sur le bouton marche/arrêt (SF1) pendant 5 secondes. (Appuyez une fois sur le bouton pour désactiver le mode secours.)

#### ÉCRAN

Les instructions, les réglages et les informations de fonctionnement s'affichent sur l'écran.

## Navigation

VVM S320 présente un écran tactile qui vous permet de gérer simplement la navigation à l'aide de votre doigt.

#### SÉLECTIONNER

Vous pouvez activer la plupart des options et fonctions en effleurant l'écran avec votre doigt.



#### PARCOURIR

Les points dans la partie inférieure indiquent la présence de pages supplémentaires.

Faites défiler les pages vers la droite ou vers la gauche à l'aide de votre doigt.



#### DÉFILER

Si le menu comporte plusieurs sous-menus, faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les différentes informations.



#### **MODIFICATION D'UN RÉGLAGE**

Appuyez sur le réglage à modifier.

S'il s'agit d'un réglage d'activation/désactivation, il change dès que vous appuyez dessus.



Si plusieurs valeurs sont possibles, une liste s'affiche et il vous suffit de la faire défiler vers le haut ou vers le bas pour accéder à la valeur souhaitée.



Appuyez sur 💙 pour enregistrer vos modifications ou sur 🛞 pour les annuler.

#### **RÉGLAGE D'USINE**

Les valeurs d'usine sont accompagnées du caractère \*.

| _ |              | _ |
|---|--------------|---|
|   | 16           |   |
|   | $17^{\circ}$ |   |
|   | 18°          |   |
|   | <b>19°</b> * |   |
|   | 20°          |   |
| × | 21°          |   |
|   | 22°          |   |
|   |              |   |

#### **MENU AIDE**



Plusieurs menus sont dotés d'un symbole vous indiquant qu'une aide supplémentaire est disponible.

Appuyez sur le symbole pour ouvrir le texte de l'aide.

Vous devrez peut-être faire défiler le texte avec votre doigt pour le consulter dans son intégralité.

## Types de menu

#### ÉCRANS D'ACCUEIL

#### Smartguide

Smartguide vous permet d'afficher des informations sur le statut actuel et de procéder facilement aux réglages les plus courants. Les informations affichées dépendent de votre produit et des accessoires qui y sont raccordés.

Sélectionnez une option et appuyez dessus pour poursuivre. Les instructions de l'écran d'aide vous permettent de sélectionner les éléments appropriés ou vous informent sur la situation en cours.



#### Pages de fonctions

Les pages de fonctions vous permettent d'afficher des informations sur le statut actuel et de procéder facilement aux réglages les plus courants. Les pages de fonctions disponibles dépendent de votre produit et des accessoires qui y sont raccordés.



 $\mathbb{N}$   $\longrightarrow$  Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler les pages de fonctions.



Appuyez sur la carte pour définir la valeur souhaitée. Sur certaines pages de fonctions, faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas à l'aide de votre doigt pour parcourir les différentes cartes.

#### Présentation du produit

Il peut être judicieux de laisser la présentation du produit ouverte pendant les entretiens. Celle-ci est disponible dans les pages de fonctions.

Vous pouvez rechercher ici des informations sur le nom du produit, le numéro de série du produit, la version du logiciel et l'entretien. Les nouvelles versions du logiciel peuvent être téléchargées ici (si VVM S320 est connecté à myUplink).

## රු- ASTUCE

Placez les informations d'entretien dans le menu 4.11.1.

|              | Présentation du produit           | ≡             |
|--------------|-----------------------------------|---------------|
| Nom produit  | VVM S320                          |               |
| Numéro série | 01234567890123                    |               |
| Logiciel     | 1.0.0                             | Mettre à jour |
| Entretien    | Société AB<br>Numéro de téléphone |               |

#### Menu déroulant

Les écrans d'accueil permettent d'accéder à une nouvelle fenêtre contenant des informations supplémentaires dans un menu déroulant.



Le menu déroulant affiche l'état actuel de VVM S320, les éléments en cours de fonctionnement et l'activité actuelle de VVM S320. Les fonctions actives sont affichées dans un cadre.



Appuyez sur les icônes dans le coin inférieur du menu pour plus d'informations sur chaque fonction. Utilisez la barre de défilement pour afficher toutes les informations sur la fonction sélectionnée.

| 13.45 3 Mars                    | -6°       |
|---------------------------------|-----------|
| Chauffage                       |           |
| Température ambiante            | 22.3 °C   |
| Sde temp. départ externe (BT25) | 30.7 °C   |
| Température retour (BT3)        | 25.0 °C   |
| Temp. dép. calcul. 1            | 53.4 °C   |
| < D 5 55                        | ଚଚ୍ଚି 💿 🔿 |
#### **ARBORESCENCE DE MENUS ET INFORMATIONS**

L'arborescence de menus vous permet d'accéder à tous les menus et de procéder à des réglages avancés.



Vous pouvez toujours appuyer sur « X » pour revenir aux écrans d'accueil.

|   | Menu<br>principal         | × |
|---|---------------------------|---|
| 1 | Température<br>intérieure | > |
| 2 | Eau chaude                | > |
| 3 | Informations              | > |
| 4 | Mon système               | > |
| 5 | Connexion                 | > |

### Circuits de distribution et zones

Un circuit de distribution peut comprendre une ou plusieurs zones. Une zone peut correspondre à une pièce spécifique. Il est également possible de diviser une grande pièce en plusieurs zones à l'aide de thermostats de radiateurs.

Chaque zone comprend un ou plusieurs accessoires, par exemple, des sondes d'ambiance ou des thermostats, filaires et sans fil.

Il est possible de définir une zone à laquelle la température de départ du circuit de distribution s'appliquera ou non.

#### SCHÉMA DE PRINCIPE AVEC DEUX CIRCUITS DE DISTRIBUTION ET QUATRE ZONES



Cet exemple montre une habitation comprenant deux circuits de distribution (1 et 2, sur deux étages différents) divisés en quatre zones (1-4, quatre pièces différentes). La température et la ventilation contrôlée à la demande peuvent être commandées individuellement pour chaque zone (accessoire requis).

## **Commande - Menus**

### Menu 1 – Température intérieure

#### **APERÇU**

| 1.1.1 - Chauffage                                |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 1.1.2 - Rafraîchissement                         |  |  |  |
| 1.1.3 – Humidité <sup>1</sup>                    |  |  |  |
| 1.2.1 - Vitesse ventilateur <sup>1</sup>         |  |  |  |
| 1.2.2 - Rafraîchissement nocturne <sup>1</sup>   |  |  |  |
| 1.2.4 - Ventilation à la demande <sup>1</sup>    |  |  |  |
| 1.2.5 - Temps retour ventilateur <sup>1</sup>    |  |  |  |
| 1.2.6 - Intervalle nettoyage filtre <sup>1</sup> |  |  |  |
| 1.2.7 - Récupération ventilation <sup>1</sup>    |  |  |  |
| 1.3.4 - Zones                                    |  |  |  |
| 1.3.4 - Zones                                    |  |  |  |
| _  |  |  |  |
| -  |  |  |  |
| 1.30.1 - Loi d'eau                               |  |  |  |
| 1.30.2 - Loi d'eau, froid                        |  |  |  |
| 1.30.3 - Réglage externe                         |  |  |  |
| 1.30.4 - Chauffage min.                          |  |  |  |
| 1.30.5 - Rafraîchissement. min.                  |  |  |  |
| 1.30.6 - Chauffage max.                          |  |  |  |
| 1.30.7 - Courbe personnalisée                    |  |  |  |
| 1.30.8 - Décalage points                         |  |  |  |
|  |  |  |  |

1 Consultez le manuel d'installation de l'accessoire

#### **MENU 1.1 - TEMPÉRATURE**

Ce menu permet d'effectuer les différents réglages du circuit de distribution de votre installation.

Si votre installation inclut plusieurs zones et/ou circuits de distribution, les réglages sont effectués pour chaque zone/circuit.

#### **MENU 1.1.1, 1.1.2 - CHAUFFAGE ET** RAFRAÎCHISSEMENT

#### Réglage de la température (avec sondes d'ambiance installées et activées) :

Chauffage Plage de réglage : de 5 à 30 °C

#### Rafraîchissement<sup>2</sup>

Plage de réglage : 5 – 35 °C

La valeur s'affiche à l'écran en °C si la zone est régulée par une sonde d'ambiance.



### ATTENTION!

Un circuit de distribution à inertie, comme un plancher chauffant, n'est pas nécessairement adapté à un pilotage par les sondes d'ambiance.

#### Réglage de la température (sans sonde d'ambiance activée) :

Plage de réglage : -10 - 10

L'unité d'affichage indique la valeur définie pour le chauffage/rafraîchissement (décalage de la courbe). Pour augmenter ou baisser la température intérieure, augmentez ou réduisez la valeur affichée à l'écran.

Le nombre d'incréments nécessaires pour modifier la température intérieure d'un degré dépend du circuit de distribution. En général, un incrément suffit, mais dans certains cas, plusieurs incréments sont nécessaires.

Si aucune sonde d'ambiance n'est activée dans plusieurs zones d'un circuit de distribution, le décalage de courbe sera le même pour toutes ces zones.

<sup>2</sup> Pour certaines unités extérieures, le rafraîchissement doit être activé dans le menu 7.3.2.1. Pour utiliser le rafraîchissement à 4 tubes, vous devez ajouter des accessoires à l'unité intérieure.

Réglez la valeur souhaitée. La nouvelle valeur s'affiche à droite du symbole sur l'écran d'accueil du chauffage/rafraîchissement.

### ATTENTION!

L'augmentation de la température ambiante peut être ralentie par les vannes thermostatiques dont sont équipés les radiateurs ou le plancher chauffant. Il faut donc ouvrir complètement les vannes thermostatiques, sauf dans les pièces où une température plus basse est souhaitée (par exemple, les chambres).

#### ASTUCE

Si la température ambiante est constamment trop basse/haute, vous pouvez augmenter/diminuer la valeur d'un incrément dans le menu 1.1.1.

Si la température ambiante évolue en fonction de la température extérieure, vous pouvez augmenter/diminuer la pente de la courbe d'un incrément dans le menu 1.30.1.

Attendez 24 heures pour que la température ambiante ait le temps de se stabiliser avant de modifier le réglage.

#### **MENU 1.3 - RÉGLAGES SONDE AMBIANCE**

Permet d'effectuer des réglages pour les sondes d'ambiance et les zones de la pièce. Les sondes d'ambiance sont regroupées par zone.

Permet de sélectionner la zone à laquelle appartient une sonde. Il est possible de raccorder plusieurs sondes d'ambiance à chaque zone. Un nom unique peut être attribué à chaque sonde d'ambiance.

Pour activer la régulation du chauffage et du rafraîchissement, cochez l'option correspondante. Les options affichées dépendent du type de sonde installée. Si la régulation n'est pas activée, la sonde affiche la température uniquement.

### ATTENTION!

Un système de chauffage à inertie, comme un plancher chauffant, n'est pas nécessairement adapté à un pilotage par les sondes d'ambiance.

Si votre installation inclut plusieurs zones et/ou circuits de distribution, les réglages sont effectués pour chaque zone/circuit.

#### MENU 1.3.4 - ZONES

Ce menu permet d'ajouter des zones et de leur attribuer un nom. Vous pouvez également sélectionner le circuit de distribution auquel une zone doit appartenir.

#### **MENU 1.4 - INFLUENCE EXTERNE**

Ce menu affiche des informations sur les accessoires/fonctions qui peuvent avoir un impact sur la température intérieure et qui sont actifs.

#### **MENU 1.5 - NOM CIRCUIT DISTRIBUTION**

Vous pouvez attribuer ici un nom au circuit de distribution de l'installation.

#### MENU 1.30 - AVANCÉ

Le menu « *Avancé* » est destiné aux utilisateurs avancés. Ce menu comprend plusieurs sous-menus.

« Loi d'eau » : réglage de la pente de la loi d'eau.

« Loi d'eau, froid » : réglage de la pente de la loi d'eau froid.

« *Réglage externe* » : réglage du décalage de la loi d'eau lorsque le contact externe est branché.

« *Chauffage min.* » : réglage de la température de départ minimale autorisée en mode chauffage.

« *Rafraîchissement. min.* » : réglage de la température de départ minimale autorisée en mode rafraîchissement.

« *Chauffage max.* » : réglage de la température de départ maximale autorisée pour le circuit de distribution.

« *Courbe personnalisée* » : vous pouvez créer votre propre loi d'eau, si vous avez des besoins spécifiques, en définissant les températures de départ souhaitées pour différentes températures extérieures.

« *Décalage points* » : vous pouvez sélectionner un changement de la loi d'eau à une certaine température extérieure. Un incrément suffit généralement à modifier la température ambiante d'un degré, mais dans certains cas, plusieurs incréments sont nécessaires.

#### **MENU 1.30.1 - LOI D'EAU**

#### **Loi d'eau** Plage de réglage : 0 – 15

Le menu « Loi d'eau » permet d'afficher la loi d'eau de votre habitation. L'objectif de cette loi d'eau est de maintenir une température ambiante constante, quelle que soit la température extérieure. C'est à partir de cette loi d'eau que VVM S320 détermine la température de l'eau alimentant le circuit de distribution, la température de départ et, par conséquent, la température intérieure. Vous pouvez sélectionner la loi d'eau et consulter les modifications de température de départ à différentes températures extérieures.



ASTUCE

Vous pouvez également créer une courbe personnalisée dans le menu 1.30.7.

### ATTENTION!

Avec les systèmes de plancher chauffant, la température de départ maximale est normalement réglée entre 35 et 45 °C.

#### ASTUCE

Si la température ambiante est constamment trop basse/haute, vous pouvez augmenter/diminuer le décalage de courbe d'un incrément.

Si la température ambiante évolue en fonction de la température extérieure, vous pouvez augmenter/diminuer la pente de la courbe d'un incrément.

Attendez 24 heures pour que la température ambiante ait le temps de se stabiliser avant de modifier le réglage.

#### MENU 1.30.2 - LOI D'EAU, FROID

#### Loi d'eau froid

Plage de réglage : 0 - 9

Le menu « Loi d'eau froid » permet d'afficher la loi d'eau froid de votre habitation. L'objectif de cette loi d'eau froid, en association avec la loi d'eau, est de maintenir une température intérieure uniforme, quelle que soit la température extérieure, afin d'utiliser efficacement l'énergie. C'est à partir de ces lois d'eau que VVM S320 détermine la température de l'eau alimentant le réseau de distribution, la température de départ et, par conséquent, la température intérieure. Vous pouvez sélectionner la courbe et consulter les modifications de température de départ à différentes températures extérieures. Le chiffre à droite de « Système » indique le système pour lequel vous avez sélectionné la courbe.

### ATTENTION!

Doit être restreint dans le cas du rafraîchissement par le sol Temp. départ min. raf. afin de prévenir la formation de condensation.

#### Système de rafraîchissement à 2 tubes

VVM S320 comporte une fonction intégrée qui permet d'activer le rafraîchissement dans un système à 2 tubes jusqu'à 17 °C. L'unité extérieure doit être dotée de la fonction de rafraîchissement (reportez-vous au manuel d'installation de votre pompe à chaleur air/eau). Si l'unité extérieure est dotée de la fonction de rafraîchissement, les menus correspondants sont affichés sur l'écran de l'unité intérieure.

Pour que la pompe à chaleur fonctionne en mode « rafraîchissement », la température moyenne doit être supérieure à la valeur définie pour le « démarrage du rafraîchissement » dans le menu 7.1.10.2 « Réglage mode Auto ». Vous pouvez activer le mode rafraîchissement en sélectionnant le mode de fonctionnement « manuel » dans le menu 4.1 « Mode fonctionnement ».

Les paramètres du mode rafraîchissement du réseau de distribution se règlent dans le menu température intérieure, 1.

#### MENU 1.30.3 - RÉGLAGE EXTERNE

#### **Correction externe**

Plage de réglage : -10 - 10

Plage de réglage (si une sonde d'ambiance est installée): 5 - 30 °C

Le raccordement d'un commutateur externe, par exemple, un thermostat d'ambiance ou une minuterie, vous permet d'augmenter ou de diminuer temporairement ou périodiquement la température ambiante. Lorsque le commutateur est activé, le décalage de la loi d'eau est modifié selon le nombre d'incréments sélectionnés dans le menu. Si une sonde d'ambiance est installée et activée, la température ambiante souhaitée est réglée (en °C).

Si vous disposez de plusieurs circuits de distribution et/ou de plusieurs zones, les réglages peuvent être effectués séparément pour chacun des circuits et chacune des zones.

#### MENU 1.30.4 - CHAUFFAGE MIN.

**Chauffage** Plage de réglage : 5 - 80 °C

Définir la température minimum à la température d'eau de chauffage du réseau de distribution. Cela signifie que VVM S320 ne calculera jamais une température inférieure à celle définie ici.

Si vous disposez de plusieurs réseaux de distribution, les réglages peuvent être effectués séparément pour chacun des réseaux.

#### MENU 1.30.5 - RAFRAÎCHISSEMENT. MIN.

**Rafraîchissement** Plage de réglage 7 – 30 °C

Alarme, sonde d'ambiance pendant l'opération de rafraîchissement Alternative : marche/arrêt

Définir la température minimum à la température d'eau de chauffage du réseau de distribution. Cela signifie que VVM S320 ne calculera jamais une température inférieure à celle définie ici.

Si vous disposez de plusieurs réseaux de distribution, les réglages peuvent être effectués séparément pour chacun des réseaux.

Vous pouvez recevoir ici les alarmes pendant l'opération de rafraîchissement (par ex., en cas de dysfonctionnement d'une sonde d'ambiance).

#### **REMAROUE!** <u>/</u>

Le circuit d'écoulement de rafraîchissement doit être réglé en fonction du système de climatisation auquel il est relié. Par exemple, un rafraîchissement au sol avec un circuit d'écoulement de rafraîchissement trop bas peut provoquer de la condensation qui, dans le pire des cas, peut conduire à des moisissures.

#### MENU 1.30.6 - CHAUFFAGE MAX.

#### **Réseaux de distribution**

Plage de réglage : 5 - 80 °C

La température de départ maximum du circuit de distribution peut être réglée ici. VVM S320 ne calculera donc jamais de température supérieure à celle définie ici.

Si vous disposez de plusieurs réseaux de distribution, les réglages peuvent être effectués séparément pour chacun des réseaux. Les circuits de distribution 2 - 8 ne peuvent pas être réglés sur une température de départ maximale supérieure à celle du circuit de distribution. 1.



### ATTENTION!

Avec les systèmes de plancher chauffant, la température de départ maximale pour le chauffage doit normalement être réglée entre 35 et 45 °C.

#### MENU 1.30.7 - COURBE PERSONNALISÉE

#### Courbe personnalisée, chauffage

#### Temp. dép.

Plage de réglage : de 5 à 80 °C

### ATTENTION!

La courbe 0 doit être sélectionnée pour permettre l'application de courbe personnalisée.

Vous pouvez ici créer votre propre loi d'eau, si vous avez des besoins spécifiques, en définissant les températures d'eau de chauffage/rafraîchissement souhaitées pour différentes températures extérieures.

#### Courbe personnalisée, rafraîchissement

Temp. dép. Plage de réglage : 7 - 40 °C

### ATTENTION!

La courbe 0 doit être sélectionnée pour permettre l'application de courbe personnalisée.

Vous pouvez créer ici votre propre loi d'eau froid, si vous avez des besoins spécifiques, en définissant les températures de départ souhaitées pour différentes températures extérieures.

#### MENU 1.30.8 - DÉCALAGE POINTS

Point temp. extérieure Plage de réglage : de -40 à 30 °C

**Modification courbe** Plage de réglage : -10 - 10 °C

Sélectionnez ici un changement dans la loi d'eau à une certaine température extérieure. Augmenter d'un seul incrément suffit en général à modifier la température ambiante d'un degré mais dans certains cas plusieurs incréments sont nécessaires.

La loi d'eau est affectée à ± 5 °C à partir du réglage point de temp. extérieure.

Il est important que la loi d'eau appropriée soit sélectionnée pour que la température ambiante reste stable.



### ASTUCE

S'il fait froid dans la maison, par exemple -2 °C, « point de temp. extérieure » est réglé sur « -2 » et «changement de courbe» est augmenté jusqu'à ce que la température ambiante souhaitée soit maintenue.



### ATTENTION!

Attendez 24 heures pour que la température ambiante ait le temps de se stabiliser avant de modifier le réglage.

### Menu 2 – Eau chaude

#### APERÇU

| 2.1 - Plus d'eau ch.          |
|-------------------------------|
| 2.2 - Demande eau chaude      |
| 2.3 - Influence externe       |
| 2.4 - Augmentation périodique |
| 2.5 - Circulation eau chaude  |

#### MENU 2.1 - PLUS D'EAU CH.

Alternatives : 3, 6, 12, 24 et 48 heures et modes « Arrêt » et « Augm. ponct. »

Lorsque les besoins en eau chaude augmentent temporairement, ce menu permet de choisir une augmentation de la température de l'eau chaude pour une durée déterminée.

Si la température de l'eau chaude est déjà suffisamment élevée, l'option «Augm. ponct.» ne peut pas être désactivée.

La fonction est activée directement lorsqu'une période est sélectionnée. Le temps restant pour le réglage sélectionné s'affiche sur la droite.

Une fois le temps écoulé, VVM S320 retrouve le mode de demande défini.

Sélectionnez « Arrêt » pour désactiver « Plus d'eau ch. ».

#### **MENU 2.2 - DEMANDE EAU CHAUDE**

#### Alternatives : Faible, Moyenne, Élevée, Smart control

La différence entre les modes sélectionnables correspond à la température de l'eau chaude sanitaire. Plus la température est élevée, plus vous aurez d'eau chaude longtemps.

*Faible* : ce mode produit moins d'eau chaude et à une température inférieure aux autres modes. Il peut être utilisé dans les petites habitations dont la demande en eau chaude est faible.

*Moyenne* : le mode Normal produit une plus grande quantité d'eau chaude et convient à la plupart des habitations.

*Élevée* : ce mode produit davantage d'eau chaude et à une température supérieure aux autres modes. Dans ce mode, l'appoint électrique peut être utilisé pour chauffer partiellement l'eau chaude. Dans ce mode, la production d'eau chaude est prioritaire sur le chauffage.

*Smart control* : lorsque la fonction Smart control est activée, VVM S320 évalue en continu la consommation d'eau chaude et ajuste en conséquence la température dans le ballon d'eau chaude pour une consommation d'énergie minimale et un confort optimal.

#### **MENU 2.3 - INFLUENCE EXTERNE**

Ce menu affiche des informations sur les accessoires/fonctions qui peuvent avoir un impact sur la production d'eau chaude.

#### **MENU 2.4 - AUGMENTATION PÉRIODIQUE**

#### **Période**

Plage de réglage : de 1 à 90 jours

#### Heure démarrage

Plage de réglage : 00:00 - 23:59

#### **Prochaine augmentation**

Indique à quelle date aura lieu la prochaine augmentation périodique.

Pour éviter le développement de bactéries dans le ballon d'eau chaude, la pompe à chaleur et l'appoint électrique peuvent augmenter la température de l'eau chaude pendant un moment à intervalles réguliers.

Sélectionnez ici l'intervalle entre les augmentations de la température de l'eau chaude. L'intervalle peut varier entre 1 et 90 jours. Cochez ou décochez « Activé » pour démarrer ou arrêter la fonction.

#### **MENU 2.5 - CIRCULATION EAU CHAUDE**

#### **Durée fonctionnement** Plage de réglage : 1 – 60 min

**Temps arrêt** Plage de réglage : de 0 à 60 mn

#### Période

**Jours actifs** Alternatives : Lundi-Dimanche

Heure démarrage Plage de réglage : 00:00-23:59

Heure arrêt Plage de réglage : 00:00-23:59

Vous pouvez définir ici la circulation d'eau chaude pour cinq périodes différentes maximum par jour. Pendant les périodes définies, la pompe de circulation d'eau chaude fonctionne conformément aux réglages ci-dessus.

« Durée fonctionnement » permet de déterminer la durée d'exécution de la pompe de bouclage d'eau chaude.

« Temps arrêt » permet de déterminer la durée d'inactivité de la pompe de bouclage d'eau chaude entre deux exécutions. « Période » : permet de définir la période de fonctionnement de la pompe de circulation d'eau chaude en sélectionnant *Jours actifs, Heure démarrage* et *Heure arrêt*.

### REMARQUE!

La circulation de l'eau chaude peut être activée dans le menu 7.4 « Ent./sort. sélectionnables » ou à l'aide d'un accessoire.

### Menu 3 - Informations

#### APERÇU

| 3.1 - Infos fonct.          |  |
|-----------------------------|--|
| 3.2 - Journal temp.         |  |
| 3.3 - Journal énergie       |  |
| 3.4 - Journal d'alarmes     |  |
| 3.5 - Infos produit, résumé |  |
| 3.6 - Licences              |  |

#### MENU 3.1 - INFOS FONCT.

Vous trouverez ici toutes les informations concernant l'état de fonctionnement actuel de la pompe à chaleur (par ex., les températures actuelles, etc.). Aucune modification ne peut être effectuée.

Vous pouvez également consulter les informations de fonctionnement de toutes vos unités sans fil connectées.

Un code QR apparaît sur un côté. Ce code QR indique un numéro de série, le nom du produit et des données de fonctionnement limitées.

#### **MENU 3.2 - JOURNAL TEMPÉRATURES**

Vous pouvez voir ici la température intérieure moyenne pour chaque semaine de l'année passée.

La température extérieure moyenne s'affiche uniquement si une sonde/unité d'ambiance est installée.

Les installations comportant des accessoires de ventilation mais aucune sonde d'ambiance (BT50) affichent la température de l'air extrait.

#### MENU 3.3 - JOURNAL ÉNERGIE

Nombre d'années

Plage de réglage : 1 – 10 années

**Mois** Plage de réglage : 1 – 24 mois

Vous pouvez voir un schéma présentant la quantité d'énergie fournie et consommée par VVM S320. Vous pouvez sélectionner les parties de l'installation qui seront incluses dans le journal. Il est également possible d'activer l'affichage de la température intérieure et/ou extérieure.

*Nombre d'années* : sélectionnez le nombre d'années à afficher sur le schéma.

*Mois* : sélectionnez le nombre de mois à afficher sur le schéma.

#### **MENU 3.4 - JOURNAL D'ALARMES**

Pour faciliter la détection des dysfonctionnements, l'état de fonctionnement de l'installation lors des alertes d'alarme est enregistré ici. Vous pouvez consulter les informations des 10 dernières alarmes déclenchées.

Pour afficher le statut de fonctionnement d'une alarme, sélectionnez l'alarme appropriée dans la liste.

#### MENU 3.5 - INFOS PRODUIT, RÉSUMÉ

Vous pouvez afficher ici les informations générales sur votre système, telles que la version du logiciel.

#### **MENU 3.6 - LICENCES**

Vous pouvez afficher ici les licences du code open source.

### Menu 4 – Mon système

#### APERÇU

| 4.1 - Mode fonctionnement       |  |
|---------------------------------|--|
| 4.2 - Fonctions supplémentaires | 4.2.2 - Électricité solaire <sup>1</sup>                                 |
|                                 | 4.2.3 - SG Ready   |
|                                 | 4.2.5 - Smart Price Adaption™  |
| 4.3 - Profils <sup>1</sup>      |  |
| 4.4 - Contrôle météo            |  |
| 4.5 - Mode Absence              |  |
| 4.6 - Smart Energy Source™      |  |
| 4.7 - Coût énergétique          | 4.7.1 - Tarif électricité variable                                       |
|                                 | 4.7.3 - Appoint de chauffage commandé par dérivation <sup>1</sup>        |
|                                 | 4.7.4 - Appoint de chauffage commandé par<br>incrémentation <sup>1</sup> |
|                                 | 4.7.6 - Appoint de chauffage externe <sup>1</sup>                        |
| 4.8 - Heure et date             |  |
| 4.9 - Langue / Language         |  |
| 4.10 - Pays                     |  |
| 4.11 - Outils                   | 4.11.1 - Détails installateur  |
|                                 | 4.11.2 - Son à l'appui du bouton   |
|                                 | 4.11.3 - Dégivrage ventilateur <sup>1</sup>                              |
|                                 | 4.11.4 - Écran d'accueil   |
| 4.30 - Avancé                   | 4.30.4 - Rég. usine utilisateur  |

1 Consultez le manuel d'installation de l'accessoire.

#### **MENU 4.1 - MODE FONCTIONNEMENT**

#### **Mode fonctionnement**

Alternative : Auto, Manuel, Appt uniq.

#### Manuel

Alternative : Compresseur, Appt chauf., Chauffage, Rafraîch.

#### Appt uniq.

Alternative : Chauffage

Le mode de fonctionnement de VVM S320 est généralement défini sur « Auto ». Il est également possible de sélectionner le mode de fonctionnement « Appt uniq. ». Sélectionnez « Manuel » pour choisir les fonctions à activer.

Si vous avez sélectionné « Manuel » ou « Appt uniq. », les options sélectionnables sont indiquées plus bas. Cochez les fonctions que vous souhaitez activer.

#### Mode de fonctionnement « Auto »

Dans ce mode de fonctionnement, VVM S320 sélectionne automatiquement les fonctions autorisées.

#### Mode de fonctionnement « Manuel »

Dans ce mode de fonctionnement, vous pouvez décider des fonctions autorisées.

*« Compresseur »* est l'unité utilisée pour la production d'eau chaude, le chauffage et le rafraîchissement pour l'habitation. Vous ne pouvez pas désélectionner *«* compresseur *»* en mode manuel.

*«Appt chauf. »* est l'unité qui aide le compresseur à chauffer l'habitation et/ou l'eau lorsque ce dernier est incapable de répondre seul à la demande.

« *Chauffage* » signifie que l'habitation est chauffée. Vous pouvez désélectionner la fonction lorsque que souhaitez couper le système de chauffage.

*« Rafraîch. »* signifie que l'habitation est rafraîchie par temps chaud. Vous pouvez désélectionner cette fonction lorsque vous souhaitez couper le système de rafraîchissement.

### ATTENTION!

Si vous désélectionnez « Appt chauf. » cela peut vouloir dire que l'habitation n'a pas été suffisamment chauffée/n'a pas suffisamment produit d'eau chaude.

#### Mode de fonctionnement « Appt uniq. »

Dans ce mode de fonctionnement, le compresseur est désactivé et seul l'appoint est utilisé.

### ATTENTION!

En sélectionnant le mode « Appt uniq. » le compresseur est désélectionné et les coûts de fonctionnement sont plus importants.

### ATTENTION!

Si aucune pompe à chaleur n'est raccordée, utilisez uniquement le mode « Appoint de chauffage uniquement » (voir le menu 7.3.1 - « Configurer »).

#### **MENU 4.2 - FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES**

Les réglages de fonctions supplémentaires installées sur VVM S320 ne peuvent être effectués à partir des sous-menus.

#### MENU 4.2.3 - SG READY

Définissez ici quelle partie du circuit de distribution (par exemple, température ambiante) sera affectée par l'activation de « SG Ready ». Cette fonction peut uniquement être utilisée dans les réseaux d'alimentation qui prennent en charge la norme « SG Ready ».

#### Impact sur la température ambiante

Lorsque « SG Ready » est en mode économique, le décalage parallèle de la température intérieure augmente de « +1 ». Si une sonde d'ambiance est installée et activée, la température ambiante souhaitée augmente alors de 1 °C.

Lorsque « SG Ready » est en mode surrégime, le décalage parallèle de la température intérieure augmente de « +2 ». Si une sonde d'ambiance est installée et activée, la température ambiante souhaitée augmente alors de 2 °C.

#### Impact sur l'eau chaude

Quand « SG Ready » est en mode économique, la température d'arrêt de l'eau chaude est réglée au plus haut palier possible uniquement au niveau du fonctionnement du compresseur (appoint électrique immergé non autorisé).

Quand « SG Ready » est en mode surrégime, l'eau chaude est réglée sur le mode de demande « Élevée » (appoint électrique autorisé).

#### Impact sur le rafraîchissement

Quand la « SG Ready » est en mode économique et rafraîchissement, la température intérieure n'est pas affectée.

Lorsque « SG Ready » est en mode surrégime et que le mode rafraîchissement est activé, le décalage parallèle de la température intérieure diminue de « -1». Si une sonde d'ambiance est installée et activée, la température ambiante souhaitée diminue alors de 1 °C.



#### **REMARQUE!**

Cette fonction doit être connectée à deux entrées AUX et activée dans le menu 7.4 « Ent./sort. sélectionnables ».

#### MENU 4.2.5 - SMART PRICE ADAPTION™

#### Plage

Alternative : marche/arrêt

Affecter temp. amb. chauf. Alternative : marche/arrêt

**Résultat de l'action** Plage de réglage : 1 – 10

Affecter eau chaude Alternative : marche/arrêt

**Résultat de l'action** Plage de réglage : 1 – 4

**Désactiver Smart control (ECS)** Alternative : marche/arrêt<sup>3</sup>

Impact sur le rafraîchissement Alternative : marche/arrêt

**Résultat de l'action** Plage de réglage : 1 – 10

Cette fonction ne peut être utilisée que si votre fournisseur d'électricité prend en charge la fonction Smart price adaption™, si un accord de tarif horaire a été conclu et si vous possédez un compte myUplink actif.

La fonction Smart price adaption<sup>™</sup> permet d'adapter une partie de la consommation de l'installation sur une journée en fonction des périodes pendant lesquelles les tarifs de l'électricité sont les plus bas et ainsi de réaliser des économies sur les contrats d'électricité basés sur des tarifs horaires. La fonction est basée sur les tarifs horaires pour les prochaines 24 heures téléchargés via myUplink, ce qui nécessite une connexion Internet et un compte myUplink.

*Plage :* contactez votre fournisseur d'électricité pour savoir à quel secteur (zone) appartient votre installation.

*Résultat de l'action :* vous pouvez sélectionner les parties de l'installation impactées par le tarif de l'électricité et dans quelle mesure elles sont impactées. Plus la valeur est élevée, plus l'effet du tarif de l'électricité sera important.

#### REMARQUE!

Une valeur élevée peut être plus économique, mais risque d'affecter le niveau de confort.

<sup>3</sup> Voir le menu 2.2 pour plus d'informations sur la fonction de commande intelligente.

#### MENU 4.4 - CONTRÔLE MÉTÉO

Activer contr. météo

Alternative : marche/arrêt

Facteur Plage de réglage : 0 - 10

Vous pouvez indiquer ici à VVM S320 de régler la température intérieure selon les prévisions météo.

Vous pouvez définir le facteur pour la température extérieure. Plus la valeur sera élevée, plus l'effet des prévisions météo fera important.

### ATTENTION!

Le menu n'est visible que si l'installation est raccordée à myUplink.

#### **MENU 4.5 - MODE ABSENCE**

Ce menu permet d'activer ou de désactiver « Mode Absence ».

Lorsque le mode Absence est activé, les fonctions suivantes sont impactées :

- · le réglage du chauffage diminue légèrement ;
- le réglage du rafraîchissement augmente légèrement
- · la température de l'eau chaude diminue si le mode de demande « Élevée » ou « Moyenne » est sélectionné ;
- la fonction AUX « Mode Absence » est activée.

Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir d'affecter les fonctions suivantes :

- ventilation (accessoire requis);
- circulation de l'eau chaude (nécessite des accessoires ou l'utilisation de la fonction AUX).

#### MENU 4.6 – SMART ENERGY SOURCE™

#### **REMARQUE!**

Smart Energy Source™ nécessite un appoint de chauffage externe.

#### Smart Energy Source™

Alternative : marche/arrêt

Méthode de contrôle Options de réglage : Tarif au kWh/CO2

Lorsque la fonction Smart Energy Source™ est activée, VVM S320 détermine quelle source d'énergie raccordée est prioritaire et dans quelle mesure chacune sera utilisée. Ce menu permet d'indiguer si le système utilisera la source d'énergie la plus économique ou la plus neutre en dioxyde de carbone.



Les choix que vous effectuez dans ce menu affectent le menu 4.7 - « Coût énergétique ».

#### MENU 4.7 - COÛT ÉNERGÉTIQUE

Vous pouvez utiliser ici le tarif réglementé pour l'appoint de chauffage.

Vous pouvez indiquer si le système doit procéder au contrôle en fonction du tarif au comptant, du tarif réglementé ou d'un tarif fixe. Le réglage est effectué pour chaque source d'énergie. Vous ne pouvez utiliser le tarif au comptant que si vous avez convenu d'un tarif horaire avec votre fournisseur d'électricité.

Définissez les périodes de tarif inférieur. Vous pouvez définir deux périodes par an. Au sein de chacune de ces périodes, vous pouvez définir jusqu'à quatre périodes pour les jours de la semaine (du lundi au vendredi) ou quatre périodes pour les week-ends (le samedi et le dimanche).

### ATTENTION!

Ce menu n'est visible que si la fonction Smart Energy Source est activée.

#### MENU 4.7.1 - TARIF ÉLECTRICITÉ VARIABLE

Vous pouvez utiliser le tarif réglementé pour l'appoint électrique.

Définissez les périodes de tarif inférieur. Vous pouvez définir deux périodes par an. Au sein de chacune de ces périodes, vous pouvez définir jusqu'à quatre périodes pour les jours de la semaine (du lundi au vendredi) ou quatre périodes pour les week-ends (le samedi et le dimanche).

#### **MENU 4.8 - HEURE ET DATE**

Ici, vous pouvez définir l'heure, la date, le mode d'affichage et le fuseau horaire.



ASTUCE

L'heure et la date sont réglées automatiquement si la pompe à chaleur est raccordée à myUplink. Pour obtenir l'heure correcte, définissez le fuseau horaire.

#### MENU 4.9 - LANGUE / LANGUAGE

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez que les informations soient affichées.

#### **MENU 4.10 - PAYS**

Spécifiez le pays dans lequel le produit a été installé. Cela permet d'accéder aux réglages spécifiques au pays de votre produit.

Il est possible de paramétrer la langue quel que soit le pays sélectionné.

#### **REMARQUE!**

<u>/</u>]\

Cette option se verrouille après une période de 24 heures, un redémarrage de l'écran ou une mise à jour du programme. Il est par la suite impossible de modifier le pays sélectionné dans ce menu sans remplacer au préalable des composants du produit.

#### MENU 4.11 - OUTILS

Vous trouverez ici des outils utiles.

#### MENU 4.11.1 - DÉTAILS INSTALLATEUR

Le nom et le numéro de téléphone de l'installateur sont saisis dans ce menu.

Les informations sont ensuite affichées dans la section « Présentation du produit » de l'écran d'accueil.

#### MENU 4.11.2 - SON À L'APPUI DU BOUTON

Alternative : marche/arrêt

Indiquez ici si vous souhaitez qu'un son soit émis lorsque vous appuyez sur des boutons de l'écran.

#### MENU 4.11.4 - ÉCRAN D'ACCUEIL

Alternative : marche/arrêt

Ce menu permet de choisir les écrans d'accueil à afficher.

Le nombre d'options disponibles dans ce menu varie en fonction des produits et accessoires installés.

#### MENU 4.30 - AVANCÉ

Le menu « Avancé » est destiné aux utilisateurs avancés.

#### MENU 4.30.4 - RÉG. USINE UTILISATEUR

Tous les réglages par défaut auxquels peut accéder l'utilisateur (y compris les menus avancés) peuvent être réinitialisés ici.



### ATTENTION!

Après la restauration des réglages d'usine, les réglages personnels tels que les lois d'eau doivent être réinitialisés.

### Menu 5 - Connexion

#### **APERÇU**

| 5.1 - myUplink        | -                          |
|-----------------------|----------------------------|
| 5.2 - Réglages réseau | 5.2.1 - Wi-Fi              |
|                       | 5.2.2 - Ethernet           |
| 5.4 - Unités sans fil | _                          |
| 5.10 - Outils         | 5.10.1 - Connexion directe |

#### **MENU 5.1 – MYUPLINK**

Affichez ici les informations sur l'état de la connexion de l'installation, son numéro de série et le nombre d'utilisateurs et de partenaires de maintenance connectés à l'installation. Un utilisateur connecté dispose d'un compte utilisateur dans myUplink, qui a recu l'autorisation de commander et/ou contrôler votre installation.

Vous pouvez également gérer la connexion de l'installation à myUplink et demander une nouvelle chaîne de connexion.

Il est possible de désactiver tous les utilisateurs et partenaires de maintenance connectés à l'installation par l'intermédiaire de myUplink.

#### **REMAROUE!**

Une fois les utilisateurs déconnectés, aucun d'entre eux ne peut contrôler ni commander votre installation via myUplink sans demander une nouvelle chaîne de connexion.

#### MENU 5.2 – RÉGLAGES RÉSEAU

Permet de définir si votre système se connecte à Internet via le Wi-Fi (menu 5.2.1) ou via un câble réseau (Ethernet) (menu 5.2.2).

Permet d'effectuer les réglages TCP/IP de votre installation.

Pour définir les paramètres TCP/IP à l'aide de DHCP, activez « Automatique ».

Lors du réglage manuel, sélectionnez « Adresse IP » et saisissez l'adresse appropriée à l'aide du clavier. Répétez la procédure pour « Masque réseau », « Passerelle » et « DNS ».

### ATTENTION!

L'installation ne peut pas se connecter à Internet sans les réglages TCP/IP appropriés. En cas de doute concernant les réglages, utilisez le mode automatique ou contactez votre administrateur réseau (ou équivalent) pour obtenir plus d'informations.



Pour réinitialiser tous les réglages effectués depuis l'ouverture du menu, sélectionnez « Réinitialiser ».

#### MENU 5.4 - UNITÉS SANS FIL

Ce menu vous permet de raccorder des unités sans fil et de gérer les réglages des unités raccordées.

Appuyez sur « Ajouter unité » pour ajouter l'unité sans fil. Pour identifier plus rapidement l'unité sans fil, nous vous recommandons de commencer par mettre l'unité principale en mode recherche. Mettez ensuite l'unité sans fil en mode identification.

#### MENU 5.10 - OUTILS

En tant qu'installateur, vous pouvez, entre autres, connecter une installation via une app, en activant un point d'accès pour la connexion directe à un téléphone mobile.

#### **MENU 5.10.1 – CONNEXION DIRECTE**

Vous pouvez activer la connexion directe par Wi-Fi. Cette opération interrompra la communication entre l'installation et le réseau correspondant, et les réglages s'effectueront sur l'unité mobile que vous aurez connectée à l'installation.

### Menu 6 - Programmation

#### APERÇU

6.1 - Vacances 6.2 - Programmation

#### **MENU 6.1 - VACANCES**

Ce menu permet de programmer des modifications plus longues pour le chauffage et la température de l'eau chaude.

Vous pouvez également programmer les réglages de certains accessoires installés.

Si une sonde d'ambiance est installée et activée, la température ambiante souhaitée (en °C) est définie pendant la période.

Si aucune sonde d'ambiance n'est activée, le décalage souhaité de la loi d'eau est défini. Un incrément suffit généralement à modifier la température ambiante d'un degré, mais dans certains cas plusieurs incréments sont nécessaires.

### ý- ASTUCE

Configurez le réglage Vacances de sorte qu'il s'arrête environ un jour avant votre retour. Ainsi, la température ambiante et l'eau chaude auront suffisamment de temps pour retrouver leurs niveaux habituels.

### ATTENTION!

Les réglages des vacances se terminent à la date sélectionnée. Si vous voulez répéter le réglage des vacances une fois la date passée, accédez au menu et modifiez la date.

#### **MENU 6.2 - PROGRAMMATION**

Ce menu permet de programmer des modifications répétées pour le chauffage et l'eau chaude, par exemple.

Vous pouvez également programmer les réglages de certains accessoires installés.

### ATTENTION!

Une programmation se répète selon le réglage sélectionné (par ex., chaque mardi) jusqu'à sa désactivation dans le menu. Un mode comprend des réglages relatifs à la programmation. Pour créer un mode avec un ou plusieurs réglages, appuyez sur « Nouveau mode ».



Sélectionnez les réglages à inclure dans le mode. Faites glisser votre doigt vers la gauche pour sélectionner le nom et la couleur du mode afin de le distinguer des autres modes.



Sélectionnez une ligne vide, appuyez dessus pour programmer un mode et apportez-y des modifications si nécessaire. Vous pouvez insérer une coche pour indiquer qu'un mode doit être actif pendant la journée ou la nuit.



Si une sonde d'ambiance est installée et activée, la température ambiante souhaitée (en °C) est définie pendant la période.

Si aucune sonde d'ambiance n'est activée, le décalage souhaité de la loi d'eau est défini. Un incrément suffit généralement à modifier la température ambiante d'un degré, mais dans certains cas plusieurs incréments sont nécessaires.

### Menu 7 - Entretien

#### APERÇU

| 7.1 - Réglages fonctionnement           | 7.1.1 - Eau chaude                    | 7.1.1.1 - Réglage température                        |
|---|---------------------------------------|--|
|   | 7.1.2 - Pompes circulation            | 7.1.2.1 - Mode fct. circ. chauf. GP1                 |
|   |                                       | 7.1.2.2 - Vit. circ. chauffage GP1                   |
|   | 7.1.4 - Ventilation <sup>1</sup>      | 7.1.4.1 - Vitesse ventil., air extrait <sup>1</sup>  |
|   |                                       | 7.1.4.2 - Vitesse ventil., air insufflé <sup>1</sup> |
|   |                                       | 7.1.4.3 - Ajustement ventilation <sup>1</sup>        |
|   |                                       | 7.1.4.4 - Ventilation à la demande <sup>1</sup>      |
|   | 7.1.5 - Appt chauf.                   | 7.1.5.1 - Appt chauf. élec. int.                     |
|   | 7.1.6 - Chauffage                     | 7.1.6.1 - Diff. max. temp. dép.                      |
|   |                                       | 7.1.6.2 - Réglages débit, circ. distrib.             |
|   |                                       | 7.1.6.3 - Puissance à la TEB                         |
|   | 7.1.7 - Rafraîchissement <sup>1</sup> | 7.1.7.1 - Réglages rafraîchissement <sup>1</sup>     |
|   |                                       | 7.1.7.2 - Contrôle humidité <sup>1</sup>             |
|   |                                       | 7.1.7.3 - Réglages système raf. <sup>1</sup>         |
|   | 7.1.8 - Alarmes                       | 7.1.8.1 - Actions alarme                             |
|   |                                       | 7.1.8.2 - Mode secours                               |
|   | 7.1.9 - Capt. courant                 |  |
|   | 7.1.10 - Réglages système             | 7.1.10.1 - Prio. fonctionnement                      |
|   |                                       | 7.1.10.2 - Réglage mode Auto                         |
|   |                                       | 7.1.10.3 - Réglages degrés minutes                   |
| 7.2 - Réglages accessoires <sup>1</sup> | 7.2.1 - Aj./Suppr. accessoires        |  |
|   | 7.2.19 - Compteur énergie externe     |  |
| 7.3 - Installation multiple             | 7.3.1 - Configurer                    |  |
|   | 7.3.2 - Pompe à chaleur installée     |  |
|   | 7.3.3 - Nom pompe à chaleur           |  |
|   | 7.3.5 - Numéro série                  |  |
| 7.4 - Ent./sort. sélectionnables        |                                       |  |
| 7.5 - Outils                            | 7.5.1 - Pompe à chaleur, test         | 7.5.1.1 - Mode test                                  |
|   | 7.5.2 - Fonction Séchage sol          |  |
|   | 7.5.3 - Commande forcée               |  |
|   | 7.5.8 - Verrouillage écran            |  |
|   | 7.5.9 - Modbus TCP/IP                 |  |
|   | 7.5.10 - Remplacer modèle pompe       |  |
| 7.6 - Réglage entretien usine           |                                       |  |
| 7.7 - Guide démarrage                   |                                       |  |
| 7.8 - Démarrage rapide                  |                                       |  |
| 7.9 - Journaux                          | 7.9.1 - Journal modifications         |  |
| L                                       | 7.9.2 - Journal alarmes étendu        |  |
|   | 7.9.3 - Black box                     |  |

1 Consultez le manuel d'installation de l'accessoire.

### **MENU 7.1 - RÉGLAGES FONCTIONNEMENT**

Permet de procéder aux réglages de fonctionnement du système.

#### MENU 7.1.1 - EAU CHAUDE

Ce menu contient les réglages avancés pour le fonctionnement de l'eau chaude

#### MENU 7.1.1.1 - RÉGLAGE TEMPÉRATURE

#### Température démarrage

Mode Demande, Faible/Moyenne/Élevée Plage de réglage : 5 - 70 °C

#### Température d'arrêt

Mode Demande, Faible/Moyenne/Élevée Plage de réglage : 5 - 70 °C

**Arrêt augm. périodique temp.** Plage de réglage : 55 – 70 °C

Mode Demande, Faible/Moyenne/Élevée (pour la température de démarrage et la température d'arrêt) : définissez la température de démarrage et d'arrêt de l'eau chaude pour les différents modes de demande (menu 2.2).

*Arrêt augm. périodique temp.* : définissez la température d'arrêt de l'augmentation périodique (menu 2.4).

#### **MENU 7.1.2 - POMPES CIRCULATION**

Ce menu contient des sous-menus qui vous permettent d'accéder aux réglages avancés de la pompe de circulation.

#### MENU 7.1.2.1 - MODE FCT. CIRC. CHAUF. GP1

#### Mode fonctionnement

Options : Auto, Intermittent

*Auto*: la pompe de circulation fonctionne conformément au mode de fonctionnement actuel de VVM S320.

*Intermittent*: La pompe de chauffage démarre environ 20 secondes avant et s'arrête 20 secondes après le compresseur.

#### MENU 7.1.2.2 - VIT. CIRC. CHAUFFAGE GP1

#### Chauffage

**Auto** Alternative : marche/arrêt

**Vitesse manuelle** Plage de réglage : 1 - 100 %

Vitesse minimum autorisée Plage de réglage : 1 - 50 %

Vitesse maximum autorisée Plage de réglage : 80 - 100 %

Vitesse en mode Attente Plage de réglage : 1 - 100 %

#### Eau chaude

**Auto** Alternative : marche/arrêt

Vitesse manuelle Plage de réglage : 1 - 100 %

#### Rafraîchissement

Vit. pdt rafraîchissement actif Plage de réglage : 1 - 100 %

**Auto** Alternative : marche/arrêt

**Vitesse manuelle** Plage de réglage : 1 - 100 %

#### Piscine

**Auto** Alternative : marche/arrêt

Vitesse manuelle Plage de réglage : 1 - 100 %

Réglez ici la vitesse de la pompe de chauffage dans le mode de fonctionnement actuel (par ex., chauffage ou eau chaude). Les modes de fonctionnement modifiables dépendent des accessoires connectés.

#### Chauffage

*Auto :* permet de déterminer si la pompe de chauffage doit être réglée automatiquement ou manuellement.

*Vitesse manuelle :* permet de définir la vitesse souhaitée si vous avez choisi de contrôler la pompe de chauffage manuellement.

*Vitesse minimum autorisée* : permet de limiter la vitesse de la pompe de sorte que la pompe de chauffage ne soit pas autorisée à fonctionner en mode Auto à une vitesse inférieure à la valeur définie.

*Vitesse maximum autorisée* : permet de limiter la vitesse de la pompe de sorte que la pompe de chauffage ne soit pas autorisée à fonctionner à une vitesse supérieure à la valeur définie.

*Vitesse en mode Attente* : vous pouvez régler ici la vitesse de la pompe de chauffage en mode Attente. Le mode Attente s'active lorsque le chauffage ou le rafraîchissement est autorisé, mais que le recours à un compresseur ou à un appoint électrique n'est pas nécessaire.

#### Eau chaude

*Auto :* permet de déterminer si la pompe de chauffage doit être réglée automatiquement ou manuellement en mode eau chaude. *Vitesse manuelle :* permet de définir la vitesse souhaitée en mode eau chaude si vous avez choisi de contrôler la pompe de chauffage manuellement.

#### Rafraîchissement

*Vit. pdt rafraîchissement actif* : permet de définir la vitesse souhaitée de la pompe en mode rafraîchissement actif.

*Auto :* permet de déterminer si la pompe de chauffage doit être réglée automatiquement ou manuellement.

*Vitesse manuelle :* permet de définir la vitesse souhaitée si vous avez choisi de contrôler la pompe de chauffage manuellement.

#### Piscine

*Auto :* permet de déterminer si la pompe de chauffage doit être régulée automatiquement ou manuellement lors de la charge de la piscine.

*Vitesse manuelle :* permet de définir la vitesse souhaitée lors de la charge de la piscine si vous avez opté pour le contrôle manuel de la pompe de chauffage.

#### MENU 7.1.5 - APPT CHAUF.

Ce menu contient des sous-menus qui vous permettent d'accéder aux réglages avancés de l'appoint de chauffage.

#### MENU 7.1.5.1 - APPT CHAUF. ÉLEC. INT.

Puiss. élec. connectée max. Plage de réglage : 7 / 9 kW

Puissance él. max. définie Plage de réglage 1x230 V:0 - 7 kW

Plage de réglage 3x400 V : 0 – 9 kW

P. él. déf max. (SG Ready)

Plage de réglage 1x230 V : 0 – 7 kW

Plage de réglage 3x400 V : 0 – 9 kW

Définissez ici la puissance électrique maximum de l'appoint électrique interne dans VVM S320, en fonctionnement normal et en mode surrégime (SG Ready).

Si l'appoint électrique supplémentaire passe de 7 kW à 9 kW, cette valeur est définie dans « Puiss. élec. connectée max. ».

#### **MENU 7.1.6 - CHAUFFAGE**

Ce menu contient des sous-menus qui vous permettent d'accéder aux réglages avancés du chauffage.

#### MENU 7.1.6.1 - DIFF. MAX. TEMP. DÉP.

**Diff. max. compresseur** Plage de réglage : 1 – 25 °C

**Diff. max. appt chauf.** Plage de réglage : 1 - 24 °C

**Décalage BT12 de pompe à chaleur 1** Plage de réglage : -5 - 5 °C Vous pouvez définir ici la différence maximum autorisée entre la température de départ calculée et la température de départ réelle lorsque le compresseur est en mode Appt chauf. La différence max. de l'appoint de chauffage ne doit jamais être supérieure à la différence max. du compresseur

*Diff. max. compresseur* : si la température de départ actuelle *dépasse* la température calculée pour le circuit de départ de la valeur définie, la valeur des degrés minutes est réglée sur 1. Le compresseur s'arrête lorsqu'il n'y a qu'une demande de chauffage.

*Diff. max. appt chauf.*: si « Appoint de chauffage » est sélectionné et activé dans le menu 4.1 et si la température de départ actuelle *dépasse* la température calculée de la valeur définie, l'arrêt de l'appoint de chauffage est forcé.

*Décalage BT12* : en cas d'écart entre la sonde de départ externe (BT25) et la sonde de départ du condenseur (BT12), vous pouvez définir un décalage fixe afin de compenser cet écart.

#### MENU 7.1.6.2 - RÉGLAGES DÉBIT, CIRC. DISTRIB.

#### Réglage

Options : Radiateur, planch. ch., Rad. + pl. chauff., Réglage perso.

#### TEB

Plage de réglage TEB : -40,0 - 20,0 °C

**Temp. delta à la TEB** Plage de réglage dT à la TEB : 1,0-25,0 °C

Le type de système de distribution de chaleur de la pompe de chauffage est défini ici.

Le delta T à la TEB équivaut à la différence de degrés entre les températures de départ et de retour à une température extérieure de base.

#### MENU 7.1.6.3 - PUISSANCE À LA TEB

**Puiss. sélec. manuellement à TEB** Alternative : marche/arrêt

Puissance à la TEB Plage de réglage : 1 – 1 000 kW

Vous pouvez définir ici la puissance nécessaire à la propriété à la TEB (température extérieure de base).

Si vous choisissez de ne pas activer « Puiss. sélec. manuellement à TEB », ce réglage s'effectue automatiquement (VVM S320 calcule la puissance appropriée à la TEB).

#### **MENU 7.1.8 - ALARMES**

Ce menu permet de définir les mesures de sécurité que prendra VVM S320 en cas d'arrêt du fonctionnement.

#### MENU 7.1.8.1 - ACTIONS ALARME

#### Réduire température ambiante

Alternative : marche/arrêt

Arrêter production ECS Alternative : marche/arrêt

Signal audio sur alarme Alternative : marche/arrêt

Sélectionnez ici la manière dont vous souhaitez être prévenu par VVM S320 du déclenchement d'une alarme à l'écran.

Les différentes possibilités sont les suivantes : VVM S320 arrête de produire de l'eau chaude et/ou réduit la température ambiante.



### ATTENTION!

Si aucune action d'alarme n'est sélectionnée, la consommation d'énergie peut être plus élevée en cas de dysfonctionnement.

#### MENU 7.1.8.2 - MODE SECOURS

#### Sortie appoint électrique

Plage de réglage 1x230 V : 4 - 7 kW

Plage de réglage 3x400 V : 4 - 9 kW

Ce menu permet d'effectuer les réglages définissant comment l'appoint de chauffage sera commandé en mode secours.

### ATTENTION!

En mode secours, l'écran s'éteint. Si vous pensez que les réglages sélectionnés sont insuffisants en mode secours, vous ne pourrez pas les modifier.

#### MENU 7.1.9 - CAPT. COURANT

**Taille disjoncteur** Plage de réglage : 1 - 400 A

**Rapport transformation** 

Plage de réglage : 300 - 3 000

Détection séquence phase Alternative : marche/arrêt

Vous pouvez définir ici la taille du disjoncteur et le rapport de transformation du système. Le rapport de transformation est le facteur utilisé pour convertir la tension mesurée en courant.

Ce menu permet également de vérifier quel capteur d'intensité est installé sur quelle phase entrante de l'habitation (nécessite l'installation de capteurs d'intensité). Sélectionnez « Détection séquence phase » pour procéder à cette vérification.



#### ASTUCE

Faites une nouvelle recherche en cas d'échec de la détection de phase. Le processus de détection est très sensible et facilement affecté par les autres appareils du logement.

#### MENU 7.1.10 - RÉGLAGES SYSTÈME

Les différents réglages système de votre installation s'effectuent ici.

#### MENU 7.1.10.1 - PRIO. FONCTIONNEMENT

#### Mode Auto

Alternative : marche/arrêt

#### Min.

Plage de réglage : 0 – 180 minutes

Choisissez ici la durée pendant laquelle l'installation fonctionnera avec chaque demande, si plusieurs demandes sont reçues simultanément.

« Auto » est le réglage le plus courant pour « Prio. fonctionnement », mais vous pouvez également définir manuellement l'ordre de priorité.

Auto : En mode automatique, VVM S320 optimise les temps de fonctionnement pour chaque demande.

Manuel : choisissez la durée de fonctionnement de l'installation pour chaque demande en cas de demandes simultanées.

Si une seule demande est recue, l'installation fonctionne selon cette demande uniquement.

Si le réglage « O minutes » est sélectionné, la demande n'est pas prioritaire et l'installation ne fonctionnera selon cette demande qu'en l'absence d'autres demandes.



#### MENU 7.1.10.2 - RÉGLAGE MODE AUTO

#### Démarrer rafraîchissement Plage de réglage : 15 - 40 °C

Plage de réglage, rafraîchissement, 4 tubes : 15-40 °C

Arrêter chauffage Plage de réglage : -20 - 40 °C

Arrêter appoint chauffage Plage de réglage : -25 - 40 °C

**Chauffage Temps filtrage** Plage de réglage : 0 - 48 h

Temps filtrage, rafraîchissement Plage de réglage : 0 - 48 h

Temps entre raf. et chauffage Plage de réglage : 0 - 48 h

Sonde raf./chauff. Plage de réglage : Aucune, BT74, Zone 1 - x

Val. pt consigne sde raf./chauf. Plage de réglage : 5-40 °C

Chauf. temp. amb. inf. à normale Plage de réglage : 0,5-10,0 °C

Raf. à temp. ambiante excessive Plage de réglage : 0,5-10,0 °C

Arrêter chauffage, Arrêter appoint chauffage : ce menu vous permet de régler les températures que le système doit utiliser pour la régulation en mode Auto.

*Temps filtrage* : permet de définir la durée pendant laquelle la température extérieure moyenne est calculée. Si vous sélectionnez 0, la température extérieure actuelle est prise en compte.

Temps entre raf. et chauffage : vous pouvez définir le délai après lequel VVM S320 repasse en mode chauffage une fois que la demande de rafraîchissement a cessé ou inversement.

#### Sonde raf./chauff.

Permet de sélectionner la sonde à utiliser pour le rafraîchissement/chauffage. Si la sonde BT74 est installée, elle est présélectionnée et aucune autre option n'est disponible.

Val. pt consigne sde raf./chauf. : permet de définir la température intérieure à laguelle VVM S320 doit basculer entre le chauffage et le rafraîchissement.

Chauf. temp. amb. inf. à normale : permet de définir à partir de quelle chute maximale de la température ambiante par rapport à la température souhaitée VVM S320 bascule en mode chauffage.

Raf. à temp. ambiante excessive : permet de définir à partir de quelle augmentation maximale de la température ambiante par rapport à la température souhaitée VVM S320 bascule en mode rafraîchissement.

#### MENU 7.1.10.3 - RÉGLAGES DEGRÉS MINUTES

Valeur actuelle Plage de réglage : -3 000 - 3 000 DM

Chauffage, auto. Alternative : marche/arrêt

Démarrer compresseur Plage de réglage : -1000-(-30) DM

DM relatifs dém. appt chauf. Plage de réglage : 100 - 2 000 DM

Diff. incr. appt chauf. Plage de réglage : 10 - 1 000 DM

Rafraîchissement, auto Alternative : marche/arrêt

Raf. en degrés minutes Alternatives : -3 000 - 3 000 DM

Démarrer rafraîchissement actif Alternatives : 10 - 300 DM

DM = degrés minutes

Les degrés minutes (DM) correspondent à une mesure de la demande de chauffage/rafraîchissement actuelle dans l'habitation et déterminent à quel moment le compresseur ou l'appoint de chauffage doit démarrer/s'arrêter.



### ATTENTION!

Une valeur supérieure pour « Démarrer compresseur » entraîne des démarrages plus fréquents du compresseur, ce qui accroît son usure. Une valeur trop faible peut entraîner des températures intérieures inégales.

Démarrer rafraîchissement actif: indiquez le moment auquel le rafraîchissement actif doit démarrer.

#### MENU 7.2 - RÉGLAGES ACCESSOIRES

Les réglages de fonctionnement des accessoires installés et activés s'effectuent dans les sous-menus correspondants.

#### MENU 7.2.1 - AJ./SUPPR. ACCESSOIRES

Vous indiquez ici à VVM S320 quels accessoires sont installés.

Pour identifier automatiquement les accessoires raccordés, sélectionnez « Rechercher des accessoires ». Il est également possible de sélectionner manuellement les accessoires dans la liste.

#### MENU 7.2.19 - COMPT. ÉNERGIE IMPULSION

**Activé** Alternative : marche/arrêt

**Mode Réglage** Alternatives : Énergie par imp./Impuls. par kWh

**Énergie par imp.** Plage de réglage : 0 – 10000 Wh

Impuls. par kWh Plage de réglage : 1 – 10000

Il est possible de raccorder jusqu'à deux compteurs d'électricité ou d'énergie (BE6-BE7) à VVM S320.

*Énergie par imp. :* dans ce menu, vous pouvez définir la quantité d'énergie à laquelle chaque impulsion correspondra.

*Impuls. par kWh* : dans ce menu, vous pouvez définir le nombre d'impulsions par kWh qui doivent être envoyées à VVM S320.



### ASTUCE

« Impuls. par kWh » s'affiche et doit être défini en nombres entiers. Si une résolution plus élevée est requise, utilisez « Énergie par imp. ».

#### **MENU 7.3 - INSTALLATION MULTIPLE**

Les sous-menus permettent de régler la pompe à chaleur connectée à VVM S320.

#### **MENU 7.3.1 - CONFIGURER**

*Rech. pompes à chaleur installées* : permet de rechercher, d'activer ou de désactiver la pompe à chaleur raccordée.

#### MENU 7.3.2 - POMPE À CHALEUR INSTALLÉE

Vous pouvez effectuer ici les réglages spécifiques à la pompe à chaleur installée. Pour connaître les réglages possibles, consultez le manuel d'installation de la pompe à chaleur.

#### MENU 7.3.3 - NOM POMPE À CHALEUR

Permet d'attribuer un nom à la pompe à chaleur raccordée à VVM S320.

#### MENU 7.3.5 - NUMÉRO SÉRIE

Ce menu vous permet d'attribuer un numéro de série à la pompe à chaleur air/eau de l'installation, par exemple après le remplacement du circuit imprimé.

### ATTENTION!

Ce menu s'affiche uniquement si la pompe à chaleur raccordée ne possède pas de numéro de série (cela peut se produire au cours des visites d'entretien).

#### MENU 7.4 - ENT./SORT. SÉLECTIONNABLES

Définissez ici si le contact de fonction externe a été connecté à l'une des entrées AUX du bornier X28 ou à la sortie AUX du bornier X27.

#### MENU 7.5 - OUTILS

Vous pouvez rechercher ici des outils pour la maintenance et l'entretien.

#### MENU 7.5.1 - POMPE À CHALEUR, TEST

#### REMARQUE!

Ce menu et ses sous-menus sont destinés au test de la pompe à chaleur.

L'utilisation de ce menu pour des motifs autres peut provoquer un mauvais fonctionnement de votre installation.

#### MENU 7.5.2 - FONCTION SÉCHAGE SOL

#### Durée période 1 – 7

Plage de réglage : 0 – 30 jours

**Température période 1 – 7** Plage de réglage : 15 – 70 °C

Réglez ici la fonction de séchage au sol.

Vous pouvez définir jusqu'à sept périodes avec différentes températures de départ calculées. Si vous comptez utiliser moins de sept périodes, réglez les périodes restantes sur 0 jours.

Une fois la fonction de séchage du sol activée, un compteur indiquant le nombre de jours complets d'activation de la fonction s'affiche. La fonction compte les degrés minutes de la même manière qu'en mode de chauffage normal, mais pour les températures de départ définies pour la période.

### کل ASTUCE

Si le mode de fonctionnement « Appoint uniquement » doit être utilisé, sélectionnez-le via le menu 4.1.

Pour des températures de départ plus homogènes, vous pouvez démarrer l'appoint de chauffage plus tôt en réglant l'option « DM relatifs dém. appt chauf. » du menu 7.1.10.3 sur -80. Une fois les périodes de séchage du sol définies terminées, rétablissez les réglages précédents dans les menus 4.1 et 7.1.10.3.

#### MENU 7.5.3 - COMMANDE FORCÉE

Vous pouvez forcer ici le contrôle des différents composants de l'installation. Les fonctions de sécurité les plus importantes restent toutefois actives.



#### REMARQUE!

La commande forcée doit être utilisée uniquement à des fins de dépannage. L'utilisation de cette fonction à d'autres fins peut endommager les composants de l'installation.

#### MENU 7.5.8 - VERROUILLAGE ÉCRAN

Ce menu permet d'activer le verrouillage de l'écran de VVM S320. Lors de l'activation, vous devez saisir le code à 4 chiffres requis. Ce code est requis :

- pour désactiver le verrouillage de l'écran ;
- pour changer le code ;
- pour démarrer l'écran après une période d'inactivité ;
- pour redémarrer/démarrer VVM S320.

#### MENU 7.5.9 - MODBUS TCP/IP

Alternative : marche/arrêt

Ce menu permet d'activer Modbus TCP/IP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 60.

#### MENU 7.5.10 - REMPLACER MODÈLE POMPE

Ce menu permet de sélectionner le modèle de pompe de circulation raccordé à l'installation.

#### **MENU 7.6 - RÉGLAGE ENTRETIEN USINE**

Ce menu permet de rétablir les valeurs par défaut de tous les réglages (y compris les réglages accessibles à l'utilisateur).

Vous pouvez choisir ici de rétablir les réglages d'usine de la pompe à chaleur connectée.

#### **REMARQUE!**

Suite à la réinitialisation, le guide de démarrage s'affichera lors du prochain redémarrage de VVM S320.

#### MENU 7.7 - GUIDE DÉMARRAGE

Le guide de démarrage se lance automatiquement à la première activation de VVM S320. Vous pouvez le démarrer manuellement à partir de ce menu.

#### **MENU 7.8 - DÉMARRAGE RAPIDE**

Vous pouvez démarrer rapidement le compresseur ici.

Le démarrage rapide nécessite l'une des demandes suivantes pour le compresseur :

värme

<u>/</u>!\

- varmvatten
- rafraîch.
- piscine (accessoire requis)

### ATTENTION!

Un nombre trop important de démarrages rapides successifs peut endommager le compresseur et son équipement auxiliaire.

#### **MENU 7.9 - JOURNAUX**

Ce menu contient des journaux qui regroupent des informations sur les alarmes et les modifications effectuées. Le menu est destiné à être utilisé à des fins de dépannage.

#### **MENU 7.9.1 - JOURNAL MODIFICATIONS**

Visualisez ici tous les précédents changements apportés au système de régulation.



#### REMARQUE!

Le journal des modifications est enregistré au redémarrage et reste inchangé après un retour au réglage d'usine.

#### MENU 7.9.2 - JOURNAL ALARMES ÉTENDU

Ce journal est destiné à être utilisé pour le dépannage.

#### MENU 7.9.3 - BLACK BOX

Ce menu permet d'exporter tous les journaux (journal des modifications, journal des alarmes étendu) vers une clé USB. Connectez une clé USB et sélectionnez les journaux à exporter.

# Entretien

### **Opérations d'entretien**



#### **REMARQUE!**

L'entretien ne doit être effectué que par des personnes possédant l'expertise nécessaire.

Lors du remplacement de composants de VVM S320, seules des pièces de rechange provenant de NIBE peuvent être utilisées.

#### **MODE SECOURS**

#### **REMARQUE!**

Ne démarrez pas le système avant de l'avoir rempli d'eau. Les composants du système pourraient être endommagés.

Le mode secours est utilisé en cas de défaut de fonctionnement ou en lien avec l'entretien.

Lorsque le mode secours est actif, le voyant d'état est jaune.

Vous pouvez activer le mode secours lorsque VVM S320 est en cours d'exécution ou désactivé.

Activation lorsque VVM S320 est en cours d'exécution : appuyez sur le bouton marche/arrêt (SF1) pendant 2 secondes et sélectionnez le mode secours dans le menu d'arrêt.

Activation du mode secours lorsque VVM S320 est arrêté : appuyez sur le bouton marche/arrêt (SF1) pendant 5 secondes. (Appuyez une fois sur le bouton pour désactiver le mode secours.)

Lorsque VVM S320 passe en mode secours, l'écran s'éteint et seules les fonctions de base restent actives :

- L'appoint électrique maintient la température de départ calculée. En l'absence de sonde de température extérieure (BT1), l'appoint électrique maintient la température de départ maximale, définie dans le menu 1.30.6 - « Chauffage max. ».
- Seuls les pompes de circulation et les appoints de chauffage électriques sont actifs. Puissance maximale pour l'appoint électrique en mode d'urgence, limitée selon le réglage défini dans le menu 7.1.8.2 - « Mode secours ».

#### **VIDANGE DU CHAUFFE-EAU**

Le principe du siphon est utilisé pour vider le préparateur ECS. Cela peut être réalisé grâce à la vanne de vidange sur le tuyau d'eau froide entrante ou en insérant un flexible dans le raccord d'eau froide.

#### **VIDANGE DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE**

Pour procéder à l'entretien du circuit de distribution, il peut s'avérer plus facile de commencer par le vidanger.

L'eau peut être chaude, risque de brûlure.

- 1. Raccordez un conduit à la vanne de remplissage inférieure pour le circuit de chauffage (QM11).
- 2. Ouvrez le robinet afin de purger le système de chauffage

#### DONNÉES DE LA SONDE DE TEMPÉRATURE DANS L'UNITÉ INTÉRIEURE

| Température (°C) | Résistance (k0hm) | Tension (VCC) |
|------------------|-------------------|---------------|
| -10              | 56,20             | 3,047         |
| 0                | 33,02             | 2,889         |
| 10               | 20,02             | 2,673         |
| 20               | 12,51             | 2,399         |
| 30               | 8,045             | 2,083         |
| 40               | 5,306             | 1,752         |
| 50               | 3,583             | 1,426         |
| 60               | 2,467             | 1,136         |
| 70               | 1,739             | 0,891         |
| 80               | 1,246             | 0,691         |

#### SORTIE USB



Lorsqu'une mémoire USB est connectée, un nouveau menu (menu 8) apparaît à l'écran.

#### Menu 8.1 - « Mettre à jour le logiciel »

Vous pouvez mettre à jour le logiciel avec une clé USB dans le menu 8.1 - « Mettre à jour le logiciel ».

#### **REMARQUE!**

Si vous souhaitez effectuer la mise à jour à l'aide d'une clé USB, celle-ci doit contenir un fichier avec logiciel pour VVM S320 de NIBE.

Les logiciels pour VVM S320 peuvent être téléchargés sur https://myuplink.com.

Un ou plusieurs fichiers s'affichent à l'écran. Sélectionnez un fichier et appuyez sur « OK ».



<u>/</u>]\

#### ASTUCE

Une mise à jour du logiciel ne réinitialise pas les paramètres de menu du VVM S320.



#### ATTENTION!

Si la mise à jour est interrompue (par exemple, en raison d'une coupure de courant), la version précédente du logiciel est automatiquement restaurée.

#### Menu 8.2 - Enregistrement

Intervalle Plage de réglage : 1 s - 60 min

Sélectionnez comment les valeurs des paramètres présélectionnés pour la VVM S320 seront enregistrés dans un fichier journal sur la clé USB.

- 1. Définissez l'intervalle souhaité entre deux enregistrements.
- 2. Sélectionnez « Démarrer enregistrement ».
- 3. Les valeurs de mesure actuelles de VVM S320 sont désormais enregistrées dans un fichier sur la clé USB à la fréquence définie tant que vous ne sélectionnez pas « Arrêter enregistrement ».



Sélectionnez « Arrêter enregistrement » avant de retirer la clé USB.

#### Connexion de séchage du sol

Vous pouvez enregistrer une connexion de séchage du sol sur la mémoire USB et ainsi savoir quand la fondation en béton a atteint la température appropriée.

- Assurez-vous que « Fonction Séchage sol » est activé dans le menu 7.5.2.
- Un fichier journal est créé, dans lequel la température et la puissance maximale de l'appoint électrique sont consultables. La journalisation continue tant que l'option « Fonction Séchage sol » n'est pas désactivée.

#### ATTENTION!

Arrêtez « Fonction Séchage sol » avant de retirer la clé USB.

#### Menu 8.3 - Gérer réglages

#### Enregistrer les réglages Alternative : marche/arrêt

Afficher sauvegarde Alternative : marche/arrêt

**Restaurer les réglages** Alternative : marche/arrêt

Ce menu vous permet d'enregistrer des paramètres de menu sur une clé USB ou d'importer des paramètres de menu enregistrés sur une clé USB.

Enregistrer les réglages : permet d'enregistrer les réglages pour les restaurer ultérieurement ou pour les copier sur un autre VVM S320.

Afficher sauvegarde : permet d'enregistrer les réglages et les valeurs de mesure (les données énergétiques, par exemple).



### ATTENTION!

Lorsque vous enregistrez des réglages sur la clé USB, tous les réglages précédemment enregistrés sur la clé sont écrasés.

Restaurer les réglages : permet de charger tous les réglages enregistrés sur une clé USB.



Vous ne pouvez par annuler la réinitialisation des réglages enregistrés sur la clé USB.

#### **Restauration manuelle du logiciel**

Pour restaurer la version précédente du logiciel :

- Éteignez VVM S320 via le menu d'arrêt. Le voyant d'état s'éteint, le voyant du bouton marche/arrêt s'allume en bleu.
- 2. Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt.
- Lorsque le voyant du bouton marche/arrêt passe du bleu au blanc, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé.
- 4. Lorsque le voyant d'état passe au vert, relâchez le bouton marche/arrêt.

### ATTENTION!

Si le voyant d'état passe au jaune, cela signifie que VVM S320 est en mode secours et que le logiciel n'a pas été restauré.



#### ASTUCE

Si vous disposez d'une version précédente du logiciel sur votre clé USB, installez-la au lieu d'effectuer une restauration manuelle.

#### Menu 8.5 - Exporter journaux énergie

Ce menu vous permet d'enregistrer vos journaux d'énergie sur une clé USB.

#### **MODBUS TCP/IP**

VVM S320 prend nativement en charge Modbus TCP/IP, qui peut être activé dans le menu 7.5.9 – « Modbus TCP/IP ».

Les réglages TCP/IP s'effectuent dans le menu 5.2 – « Réglages réseau ».

Le protocole Modbus utilise le port 502 pour la communication.

| Accessible en lecture | ID   | Description              |
|-----------------------|------|--------------------------|
| Read                  | 0x04 | Input Register           |
| Read writable         | 0x03 | Holding Register         |
| Writable multiple     | 0x10 | Write multiple registers |
| Writable single       | 0x06 | Write single register    |

Les registres disponibles sont affichés à l'écran pour le produit actuel et ses accessoires installés et activés.

#### **Exportation de registres**

- 1. Insérez une clé USB.
- Accédez au menu 7.5.9 et choisissez « Exporter enregist. les plus utilisés » ou « Exporter tous les enregist. ». Les registres seront ensuite stockés sur la clé USB au format CSV. (Ces options ne s'affichent que lorsqu'une clé USB est insérée dans l'écran).

## **Problèmes d'inconfort**

Dans la plupart des cas, VVM S320 détecte un dysfonctionnement (un dysfonctionnement peut entraîner des perturbations du niveau de confort) et l'indique par le biais d'une alarme et d'instructions sur l'écran.

### **Menu Informations**

Toutes les valeurs mesurées du module intérieur sont recensées dans le menu 3.1 – « Infos fonct. » du système de menus du module intérieur. La vérification des valeurs de ce menu facilite souvent l'identification de l'origine d'une défaillance.

### **Gestion des alarmes**

Une alarme indique qu'un dysfonctionnement s'est produit. Dans ce cas, le voyant d'état s'allume en continu en rouge. Le Smartguide sur l'écran regroupe les informations sur l'alarme.



#### ALARME

Une alarme avec un voyant d'état rouge indique un dysfonctio-

nnement que VVM S320 est incapable de régler. L'écran vous permet de consulter le type de l'alarme et de la réinitialiser.

Dans de nombreux cas, il suffit de sélectionner « Réinitialiser alarme et réessayer » pour que l'installation retrouve un fonctionnement normal.

Si le voyant passe au blanc une fois que vous avez sélectionné « Réinitialiser alarme et réessayer », cela signifie que l'alarme a été réglée.

*« Fonctionnement aux. »* est un type de mode secours. Il signifie que l'installation tente de produire du chauffage et/ou de l'eau chaude malgré un problème. Cela peut signifier que le compresseur ne fonctionne pas. Dans ce cas, l'appoint électrique supplémentaire produit du chauffage et/ou de l'eau chaude.

### ATTENTION!

Vous pouvez sélectionner « Fonctionnement aux. » si une action d'alarme est sélectionnée dans le menu 7.1.8.1 - « Actions alarme »



#### ATTENTION!

La sélection de « Fonctionnement aux. » ne revient pas à corriger le problème à l'origine du déclenchement de l'alarme. Le voyant d'état restera donc rouge.

### Dépannage

Si le dysfonctionnement ne s'affiche pas à l'écran, les astuces suivantes peuvent être utilisées :

#### **OPÉRATIONS DE BASE**

Commencez par vérifier les éléments suivants :

- Groupe et principaux fusibles du logement.
- Le disjoncteur différentiel de l'habitation.
- Disjoncteur différentiel de l'unité intérieure.
- Disjoncteur électrique pour VVM S320 (FC1).
- Limiteur de température pour VVM S320 (FQ10).
- Capteur de courant correctement réglé.

#### TEMPÉRATURE DE L'EAU CHAUDE INSUFFISANTE OU MANQUE D'EAU CHAUDE

- La vanne de remplissage montée à l'extérieur pour l'eau chaude est fermée ou bloquée.
  - Ouvrez la vanne.
- Le robinet mélangeur (si installé) est trop faible.
  - Réglez le robinet mélangeur.
- VVM S320 en mode de fonctionnement incorrect.
  - Accédez au menu 4.1 « Mode fonctionnement ». Si le mode « Auto » est sélectionné, sélectionnez une valeur supérieure pour « Arrêter appoint chauffage » dans le menu 7.1.10.2 – « Réglage mode Auto ».
  - L'eau chaude est produite avec VVM S320 en mode « Manuel ». En l'absence de pompe à chaleur à air/eau, l'option « Appt chauf. » doit être activée.
- Importante consommation d'eau chaude.
  - Attendez que l'eau chauffe. Il est possible d'augmenter temporairement la capacité d'eau chaude dans l'écran d'accueil « Eau chaude » dans le menu 2.1 - « Plus d'eau ch. » ou via myUplink.
- Température d'eau chaude insuffisante.
  - Accédez au menu 2.2 « Demande eau chaude » et sélectionnez un mode de demande supérieur.
- Faible quantité d'eau chaude avec la fonction « Commande intelligente » active.

- Si l'utilisation d'eau chaude est réduite pendant une période prolongée, l'installation produira moins d'eau chaude qu'habituellement. Activez « Plus d'eau ch. » via l'écran d'accueil « Eau chaude », dans le menu 2.1 – « Plus d'eau ch. » ou via myUplink.
- La température de départ de l'eau chaude est trop basse.
  - Réglez la température de départ dans le menu 7.1.1.3 -Réglages eau chaude sanitaire.
- Priorité de fonctionnement de l'eau chaude trop faible ou absente.
  - Accédez au menu 7.1.10.1 « Prio. fonctionnement » et augmentez la durée pendant laquelle la production d'eau chaude doit être prioritaire. Notez que si la durée de la production d'eau chaude est augmentée, la durée de chauffage est réduite, ce qui peut entraîner des températures ambiantes inférieures/inégales.
- « Vacances » activé dans le menu 6.
  - Accédez au menu 6 procédez à la désactivation.

#### **TEMPÉRATURE AMBIANTE INSUFFISANTE**

- Thermostats fermés dans plusieurs pièces.
  - Réglez les thermostats au maximum dans le plus de pièces possible. Réglez la température ambiante via l'écran d'accueil « Chauffage » au lieu de baisser les thermostats.
- VVM S320 en mode de fonctionnement incorrect.
  - Accédez au menu 4.1 « Mode fonctionnement ». Si le mode « Auto » est sélectionné, sélectionnez une valeur supérieure pour « Arrêter chauffage » dans le menu 7.1.10.2 - « Réglage mode Auto ».
  - Si le mode « Manuel » est sélectionné, choisissez « Chauffage ». Si cela ne suffit pas, sélectionnez « Appt chauf. ».
- Loi d'eau inadaptée.
  - Réglage via le guide intelligent ou l'écran d'accueil « Chauffage »
  - Si la température ambiante est basse par temps froid uniquement, la pente de loi d'eau dans le menu 1.30.1 – « Loi d'eau » peut nécessiter un ajustement vers le haut.
- Priorité de fonctionnement du mode chauffage trop faible ou absente.
  - Accédez au menu 7.1.10.1 « Prio. fonctionnement » et augmentez la durée pendant laquelle le chauffage doit être prioritaire. Notez que si la durée de chauffage est augmentée, la durée de production d'eau chaude est réduite, ce qui peut entraîner une diminution du volume d'eau chaude.
- « Vacances » activé dans le menu 6 « Programmation ».
  - Accédez au menu 6 procédez à la désactivation.

- Commutateur externe permettant de modifier la température ambiante activé.
  - Vérifiez les commutateurs externes.
- Air dans le système de chauffage.
  - Purgez le système de chauffage.
- Vannes du système d'émission fermées
  - Ouvrez les vannes.

#### **TEMPÉRATURE AMBIANTE ÉLEVÉE**

- Loi d'eau inadaptée.
  - Réglage via le guide intelligent ou l'écran d'accueil « Chauffage »
  - Si la température ambiante est élevée par temps froid uniquement, la pente de la courbe dans le menu 1.30.1
    - « Loi d'eau » doit être ajustée vers le bas.
- Commutateur externe permettant de modifier la température ambiante activé.
  - Vérifiez les commutateurs externes.

#### TEMPÉRATURE AMBIANTE NON HOMOGÈNE.

- Loi d'eau mal réglée
  - Ajustez la loi d'eau dans le menu 1.30.1.
- Valeur trop élevée réglée sur « dT au TEB »
  - Accédez au menu 7.1.6.2 (débit déf. système clim.) et réduisez la valeur « TEB ».
- Débit irrégulier dans les radiateurs.
  - Réglez la répartition du débit entre les radiateurs.

#### **PRESSION SYSTÈME BASSE**

- Quantité d'eau insuffisante dans le système de chauffage.
  - Remplissez le circuit de distribution d'eau et recherchez d'éventuelles fuites (voir chapitre « Remplissage et purge »).

#### LE COMPRESSEUR DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE NE DÉMARRE PAS

- Il n'y a pas de demande de chauffage ou d'eau chaude, ni de demande de rafraîchissement.
  - VVM S320 n'a émis aucune demande de chauffage, d'eau chaude ou de rafraîchissement.
- Le fonctionnement du compresseur est bloqué par une sécurité sur une température.
  - Attendez que la température retrouve une valeur comprise dans la plage de fonctionnement de la pompe à chaleur.
- Le délai minimum avant que le compresseur démarre n'a pas encore été atteint.
  - Attendez au moins 30 minutes, puis vérifiez si le compresseur a démarré.
- Déclenchement de l'alarme.
  - Suivez les instructions affichées à l'écran.

## Accessoires

Des informations détaillées sur les accessoires et la liste complète des accessoires disponibles sont fournies sur le site nibe.fr.

Notez que les accessoires ne sont pas tous disponibles sur tous les marchés.

#### **RAFRAÎCHISSEMENT ACTIF ACS 310<sup>1</sup>**

ACS 310 est un accessoire qui permet à VVM S320 de contrôler la production de rafraîchissement.

Réf. 067 248

<sup>1</sup> L'accessoire nécessite l'installation de l'unité extérieure NIBE.

#### **KIT DE MESURE D'ÉNERGIE EMK 300**

Cet accessoire est installé en externe et permet de mesurer la quantité d'énergie fournie au module piscine, pour la production d'eau chaude, le chauffage et le rafraîchissement de l'habitation. Réf. 067.314

#### **KIT DE MESURE D'ÉNERGIE EMK 500**

Cet accessoire est installé hors de la pompe à chaleur et permet de mesurer la quantité d'énergie fournie au module piscine, pour la production d'eau chaude sanitaire, le chauffage et le rafraîchissement du bâtiment.

Réf. 067 178

#### **ELK D'APPOINT ÉLECTRIQUE EXTERNE**

Ces accessoires nécessitent des cartes auxiliaires AXC 40 (supplément commandé par incrémentations)

#### **ELK 5** Appoint électrique

ELK 8 Appoint électrique 8 kW, 1 x 230 V

Réf. 069 026

#### **ELK 15**

15 kW, 3 x 400 V Réf. 069 022

5 kW, 1 x 230 V

Réf. 069 025

#### GROUPE DE DÉRIVATION ECS SUPPLÉMENTAIRE

Cet accessoire est utilisé lorsque VVM S320 est installé dans des habitations dotées de deux circuits de chauffage différents ou plus, nécessitant des températures d'alimentations différentes.

ECS 40 (Max. 80 m<sup>2</sup>) Réf. 067 287 ECS 41 (environ 80-250 m²)

Réf. 067 288

#### CAPTEUR D'HUMIDITÉ HTS 40

Cet accessoire permet d'afficher et de réguler l'humidité et la température en mode de chauffage et en mode de refroidissement. Réf. 067 538

#### UNITÉ D'AIR EXTRAIT S135<sup>1</sup>

S135 est un module d'air extrait spécialement conçu pour associer la récupération de l'air extrait mécaniquement à une pompe à chaleur air/eau. Commandes du module intérieur/module de commande S135.

Réf. 066 161

<sup>1</sup> L'accessoire nécessite l'installation de l'unité extérieure NIBE.

#### ÉCHANGEUR DE CHALEUR DE VENTILATION ERS

Cet accessoire permet d'alimenter le logement avec de l'énergie qui a été récupérée de l'air de ventilation. L'unité ventile la maison et chauffe l'air fourni si nécessaire.

ERS S10-400<sup>1</sup> Réf. 066 163 ERS 20-250<sup>1</sup> Réf. 066 068

ERS 30-400<sup>1</sup> Réf. 066 165

ERS S40-350 Réf. 066 166

Ret. 066 166

<sup>1</sup> Un préchauffeur peut être nécessaire.

#### **CHÂSSIS DE SURÉLÉVATION EF 45**

Cet accessoire est utilisé pour surélever VVM S320. Réf. 067 152

#### **AQUASTAT LIMITEUR POUR APPOINT HR 10**

Le relais auxiliaire HR 10 permet de réguler les charges externes monophasées à triphasées, telles que les chaudières au fuel, les appoints électriques et les pompes.

Réf. 067 309

#### LE MODULE DE COMMUNICATION PHOTOVOLTAÏQUE EME 20

EME 20 est utilisé pour établir une communication et un contrôle entre les inverters pour cellules photovoltaïques à partir de NIBE et VVM S320.

Réf. 057 215

#### **CHAUFFAGE PISCINE POOL 3101**

POOL 310 est un accessoire qui permet de chauffer la piscine avec VVM S320.

Réf. 067 247

<sup>1</sup>L'accessoire nécessite l'installation de l'unité extérieure NIBE.

#### **UNITÉ D'AMBIANCE RMU S40**

L'unité d'ambiance est un accessoire doté d'une sonde d'ambiance intégrée, qui permet de contrôler et de surveiller VVM S320 depuis n'importe quelle pièce de la maison.

Réf. 067 650

#### PACK SOLAIRE NIBE PV

NIBE PV est un système modulaire composé de panneaux solaires, de pièces d'assemblage et d'inverters, qui vous permet de produire votre propre électricité.

#### **CARTE D'ACCESSOIRES AXC 40**

Cet accessoire permet de raccorder et de contrôler un appoint de chauffage commandé par dérivation ou étagé ou une pompe de circulation externe.

Réf. 067 060

#### **ACCESSOIRES SANS FIL**

Il est possible de connecter des accessoires sans fil à VVM S320, notamment des sondes d'ambiance, des capteurs d'humidité ou des détecteurs de  $CO_2$ .

Pour en savoir plus ou pour consulter la liste complète de tous les accessoires sans fil disponibles, voir myuplink.com.

#### **BALLON TAMPON UKV**

Un ballon tampon est un ballon compatible avec une pompe à chaleur ou une autre source de chaleur externe et peut avoir différentes applications.

UKV 40 UKV 100 Réf. 088 470 Réf. 088 207

**UKV 500** Réf. 080 114 UKV 200 Rafraîchissement Réf. 080 321

#### UKV 300 Rafraîchissement

Réf. 080 330

#### **ARMOIRE SUPÉRIEURE TOC 30**

Armoire supérieure qui dissimule les tuyaux/conduits de ventilation.

Hauteur 245 mm Réf. 067 517 Hauteur 345 mm Réf. 067 518

#### Hauteur 385-635 mm

Réf. 067 519

## **Données techniques**

### Dimensions



## Caractéristiques techniques

| Denness electriques     v     9 (?)     7 (?)       Tensino nominale     A     40 V 3N - 50 Hz     230 V 3N - 50 Hz     230 V - 50 Hz       Courant de fonctionnement maximal     A     16     27.5     3.2       Courant de fonctionnement maximal     A     16     27.5     2.7.5     2.7.5       Delsance, Dompe de chauffage (SP1)     W     24.5     24.5     24.5     1.2.4.5       Delsance, Dompe de chauffage (SP1)     W     24.5     24.5     24.5     1.2.4.5       Delsance, Dompe de chauffage (SP1)     W     24.5     24.5     24.5     1.2.4.5       Delsance, Dompe de chauffage (SP1)     W     24.5     2.4.5     1.2.4.5       Delsance max, Augeness techniques IEC 50100-3-12     Conforme alt CA000-3-12     Conforme alt CA000-3-12     Conforme alt CA000-3-12       Conforme alt CA000-3-12     Conforme alt CA000-3-12     Conforme alt CA000-3-12     Conforme alt CA000-3-12       Conforme alt Cauffage     MPa (bar)     -0.3 (3)     Conforme alt CA000-3-12     Conforme alt CA000-3-12       Const circuit de chauffage     MPa (bar)     -0.5 (5) <t< th=""><th>Tension</th><th></th><th>3 x 400 V</th><th>3 x 230 V</th><th>1 x 230 V</th></t<>  | Tension   |           | 3 x 400 V        | 3 x 230 V        | 1 x 230 V     |
|---|---|-----------|------------------|------------------|---------------|
| Puissance max. thermsplongeur (réglage usine)     kW     9(9)     9 (9)     7 (7)       Tension nominale     400 V SN - 50 Hz     230 V - 50 Hz     230 V - 50 Hz     520 V - 50 Hz       Evalue     A     16     221 V - 50 Hz     520 V - 50 Hz     520 V - 50 Hz       Evalue     A     16     52 - 55     2 - 75     32 - 75       Puissance, pompe de chauffage 2 (GPG)     W     2 - 45     2 - 45     2 - 45       Indice de protection     U     IPXIB     2 - 45     2 - 45       Equipement conforme at EC 4000 - 3-12     Conforme aux exigences techniques EC 4000 - 3-5 pour lor raccondement     VINE     2 - 45       VA15 - Puissance max. 2.484 Oty     dtm     11     VINE     2 - 45       VA15 - Puissance max. 2.484 Oty     dtm     4     Contraction and system of cau do chauffage     MPa (bar)     0.25 (3)       Pression mix. du circuit de chauffage     MPa (bar)     0.25 (3)     Pression mix. du circuit de chauffage     C     70       Raccordement bydrauligues     MPa (bar)     0.25 (3)     Pression mix. du circuit de chauffage     C     70       Raccordement bydr   | Données électriques   |           |                  |                  |               |
| Transion norminate     Image     400 V 3ki + 50 Hz     230 V 3ki + 50 Hz     230 V + 50 Hz       Courant de fonctionnement maximal     A     16     32     32       Sortie, nompe de chauffage (CP1)     W     2 - 75     2 - 75     2 - 75       Paisance, Dompe de chauffage 2 (P66)     W     2 - 45     2 - 45     2 - 45       Reguerant Conforme à IEC 61000 -5-12     Conforme aux exigences techniques IEC 61000 -5-3     Persite     Persite       Conforme aux exigences techniques IEC 61000 -5-3     dtm     1     2402 - Puissance max, 248 GHz     dtm     11       2405 - Puissance max, 2480 GHz     dtm     4     1     2402 - Puissance max, 2480 GHz     dtm     4       2405 - Puissance max, 2480 GHz     dtm     4     1     1     1       2405 - Puissance max, 2480 GHz     dtm     4     2     2     1     1       2405 - Puissance max, 2480 GHz     dtm     4     2     2     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1  | Puissance max., thermoplongeur (réglage usine)                | kW        | 9 (9)            | 9 (9)            | 7 (7)         |
| Course 146 fonctionnement maximal     A     10     10     27.5     2.7.5     32       Fusible     A     10     32     32     32       Strice, pompe de chauffage (GP1)     W     2.7.75     2.7.75     2.7.75     2.7.75       Puissance, pompe de chauffage 2 (GP6)     W     2.7.45     2.7.45     2.7.45       Equipement conforme à life (24100-3-12     Contorne aux exgenents techniques IEC 4000-3-3.3 pour le raccordement     Contorne aux exgenents IEC 4000-3-4.2     Contorne aux exgenents IEC 4000-3.2     Contorne aux exgenents IEC 4000-3.2     Contorne aux exgenents IEC 4000-3.2     Contorne aux exgenents IEC 4000-4.2     Contornexgenents IEC 4000-4.2     Contornexgen   | Tension nominale  |           | 400 V 3N ~ 50 Hz | 230 V 3N ~ 50 Hz | 230 V ~ 50 Hz |
| Fasible     A     16     32     32       Sortie, pompe de chauffage (GPI)     W     2 - 75     2 - 75     2 - 75       Puissance, pompe de chauffage (GPG)     W     2 - 45     2 - 45     2 - 45       Indice de protection     IPXIB     2 - 45     2 - 45     2 - 45       Equiperant conforme à LE G 4000-3-12     IPXIB     2 - 45     2 - 45       Conforme aux exigences techniques IEC 6000-3-3 pour le raccordement     IPXIB     2       Valiés ans fil     dtm     1     1       2 405 - Puissance max. 2480 OHz     dtm     4     1       2 405 - Puissance max. 2480 OHz     dtm     4     1       Crout de chauffage     MPa (bar)     0.3 (3)     1       Pression nac. duricut de chauffage     MPa (bar)     0.25 (2.5)     1       Température maximale. circuit de chauffage     mm     22     1       Dia ext. raccordement suprise     MPa (bar)     0.25 (2.5)     1     1       Tession de coupre. chauffage     mm     22     1     1       Dia ext. raccordement suprise     mm  | Courant de fonctionnement maximal                             | Α         | 16               | 27.5             | 32            |
| Sortia, pompe de chauffage (DP)     W     2 - 75     75     76     76     77     77     77     77     77     77     77     77     77     77     77     77 <th< td=""><td>Fusible</td><td>A</td><td>16</td><td>32</td><td>32</td></th<>  | Fusible   | A         | 16               | 32               | 32            |
| Puisance, pompe de chaiffage 2 (BP6)     W     2 - 45     2 - 45     2 - 45       Indice de protection     IPXHB     IPXHB     IPXHB       Conforme aux exigences techniques IEC 6/000-3-3 pour le raccordement     WLN     1       2.412 - Puissance max. 2.484 0Hz     dbm     41     1       2.405 - Puissance max. 2.484 0Hz     dbm     4     1       Winks sansfill     2.400 - Puissance max. 2.480 0Hz     dbm     4       Pression min. du system ef eau de chauffage     MPa (bar)     0.03 (3)     1       Pression min. du system ef eau de chauffage     MPa (bar)     0.025 (2.5)     1       Température maximale, criouit de chauffage     mm     22     1       Ba. ext. raccordament eau chaude     mm     22     1       Ba. ext. raccordament eau chaude     mm     22     1       Dia. ext. raccordament eau chaude (Cu)     Ittres     176     -       Volume salian d'aau chaude (Cu)     Ittres     178     -     -       Volume salian d'aau chaude (Cu)     Ittres     176     -     -       Volume salian d'aau chaude (Cl) <t< td=""><td>Sortie, pompe de chauffage (GP1)</td><td>W</td><td>2 - 75</td><td>2 - 75</td><td>2 - 75</td></t<>  | Sortie, pompe de chauffage (GP1)                              | W         | 2 - 75           | 2 - 75           | 2 - 75        |
| Indice de protection     ID     ID </td <td>Puissance, pompe de chauffage 2 (GP6)</td> <td>W</td> <td>2 - 45</td> <td>2 - 45</td> <td>2 - 45</td>   | Puissance, pompe de chauffage 2 (GP6)                         | W         | 2 - 45           | 2 - 45           | 2 - 45        |
| Équipament conforme à lEC 61000-3-12     Image: Conforme aux exigences techniques (EC 61000-3-3 pour le raccordement VLAN       2.412 - Puissance max. 2.484 GHz     dbm     11       Unités sans fil     2.402 - Puissance max. 2.480 GHz     dbm     4       Creuit de chauffage, serpentin d'au chauffage     MPa (bar)     0.3 (3)     Pression max. du circuit de chauffage     MPa (bar)     0.05 (0.5)       Pression max. du circuit de chauffage     MPa (bar)     0.25 (2.5)     Température maximale. circuit de chauffage     °C     70       Raccordement Suydrauliges     mm     22     Eis ext. raccordement eau chaude     mm     22     Eis ext. raccordement eau chaude     mm     22     Eis ext. raccordement eau chaude (Cu)     litres     778     -     -       Volumes septentin d'au chaude (Cu)     litres     778     -     -     -       Volumes septentin d'au chaude (Cu)     litres     778     -     -     -       Volumes septentin d'au chaude (Cu)     litres     778     -     -     -       Volume septentin d'au chaude (Cu)     litres     77     7,7     7,7     -       Volume septen  | Indice de protection  |           |                  | IPX1B            |               |
| Conforme aux exigences techniques IEC 61000-3-3 pour le raccordement       MLAN       SA127 - Puissance max. 2.484 GHz     dbm       Values and the same file       Values - Puissance max. 2.484 GHz     dbm       Values - Puissance max. 2.484 GHz     dbm       Values - Values and the chauffage     MPa (bar)     0.33 (3)       Pression max. du circuit de chauffage     MPa (bar)     0.25 (2.5)       Température maximale, circuit de chauffage     °C     70       Raccordement suptrauit de chauffage     °C     70       Bia.ext. raccordement au chaude     mm     22       Dia.ext. raccordement au chaude (Cu)     Iftres     178     -     -       Volume segnentin d'eau chaude (Cu)     Iftres     178     -     -       Volume segnentin d'eau chaude (Cu)     Iftres     178     -     -       Volume segnentin d'eau chaude (Cu)     Iftres     178     -     - <t< td=""><td>Équipement conforme à IEC 61000-3-12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>   | Équipement conforme à IEC 61000-3-12                          |           |                  |                  |               |
| NLAN     2.412 - Puissance max. 2.484 GHz     dbm     11       2.415 - Puissance max. 2.480 GHz     dbm     4       2.405 - Puissance max. 2.480 GHz     dbm     4       Circuit de chauffage.     mol deau     -       Pression max. du circuit de chauffage     MPa (bar)     0.05 (0.5)       Pression de coupure, chauffage     MPa (bar)     0.25 (2.5)       Température maximale, circuit de chauffage     MPa (bar)     0.25 (2.5)       Température maximale, circuit de chauffage     MPa (bar)     0.25 (2.5)       Température maximale, circuit de chauffage     MPa (bar)     0.25 (2.5)       Température maximale, circuit de chauffage     mm     22       Dia, ext. raccordement eau chaude     mm     22       Dia, ext. raccordement eau foide     mm     22       Dia, ext. raccordement eau chaude (Cu)     littres     778     -       Volume serpentin d'eau chaude (Cu)     littres     778     -       Volume serpentin d'eau chaude (Eff)     littres     77     7.7       Volume serpentin d'eau chaude (MP)     littres     26     26       Volume setpentin d'eau chaud   | Conforme aux exigences techniques IEC 61000-3-3 pour le racci | ordement  |                  |                  |               |
| 2.412 - Puissance max. 2.484 GHz     dbm     11       Unités sans fil   | WLAN  |           |                  |                  |               |
| Unités sans fil     dbm     4       2.405 - Puissance max. 2.480 GHz     dbm     4       Circuit de chauffage     MPa (bar)     0.3 (3)       Pression max. du circuit de chauffage     MPa (bar)     0.25 (2.5)       Température maximale, circuit de chauffage     MPa (bar)     0.25 (2.5)       Température maximale, circuit de chauffage     MPa (bar)     0.25 (2.5)       Température maximale, circuit de chauffage     mm     22       Dia ext. raccordement eau chaude     mm     22       Dia ext. raccordement eau chaude (Cu)     litres     178< -  | 2.412 - Puissance max, 2.484 GHz                              | dbm       |                  | 11               |               |
| 2.405 - Puissance max. 2,480 GHz     dbm     4       Circuit de chauffage. serpentin d'eau chaude     MPa (bar)     0.3 (3)       Pression min. du circuit de chauffage     MPa (bar)     0.05 (0.5)       Pression min. du système d'eau de chauffage     MPa (bar)     0.25 (2.5)       Température maximale. circuit de chauffage     mC     70       Raccordements hydrauliques     mm     22       Dia. ext. raccordement eau chaude     mm     22       Dia. ext. raccordement eau fraide     mm     22       Dia. ext. raccordements purpe à chaleur     mm     22       Volume. seperitin d'eau chaude (Cu)     litres     7.5     -       Volume. seperitin d'eau chaude (Cu)     litres     7.7     -       Volume seperitin d'eau chaude (Cu)     litres     17.6     -       Volume seperitin d'eau chaude (F)     litres     2.6     2.06     206       Volume seperitin d'eau chaude (FI)     litres     2.7     -     -       Volume seperitin d'au chaude (FI)     litres     2.6     2.6     206       Volume seperitin d'au chaude (FI)     litres     2.0 <td>Unités sans fil</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>   | Unités sans fil   |           |                  |                  |               |
| Circuit de chauffage , serpentin d'eau chaude   MPa (bar)   0.3 (3)     Pression max. du circuit de chauffage   MPa (bar)   0.05 (0.5)     Pression max. du système d'eau de chauffage   MPa (bar)   0.05 (0.5)     Température maximale, circuit de chauffage   "C   70     Raccordements hydrauffage   mm   22     Dia ext. raccordement eau froide   mm   22     Volume sependin d'eau chaude (Cu)   litres   178   -     Volume sependin d'eau chaude (Cu)   litres   178   -     Volume sependin d'eau chaude (Cl)   litres   176   176     Volume sependin d'eau chaude (Cf)   litres   7.7   7.7   7.7     Volume, ballon d'eau chaude (Rf)   litres   206   206   206     Volume, ballon d'eau chaude (Rf)   litres   20.01 (0.1)   0.01 (0.1)   0.01 (0.1)     Volume, ballon d'eau chaude   MPa (bar)   0.01 (0.1)   0.01 (0.1)   0.01 (0.1)   0.01 (0.1)  | 2.405 - Puissance max, 2.480 GHz                              | dbm       |                  | 4                |               |
| Pression max. du circuit de chauffage     MPa (bar)     0.3 (3)       Pression min. du system d'eau de chauffage     MPa (bar)     0.05 (0.5)       Pression de coupure, chauffage     MPa (bar)     0.25 (2.5)       Température maximale, circuit de chauffage     *C     70       Raccordements hydrauliques     *C     70       Bia. ext. circuit de chauffage     mm     22       Dia. ext. raccordement eau chaude     mm     22       Dia. ext. raccordement eau foide     mm     22       Volume, ballon d'eau chaude (Cu)     litres     178     -       Volume, ballon d'eau chaude (Cu)     litres     7.5     -     -       Volume, ballon d'eau chaude (Cu)     litres     176     176     176       Volume serpentin d'eau chaude (E)     litres     17.7     7.7     7.7       Volume serpentin d'eau chaude (Rf)     litres     176     176     176       Volume, ballon d'eau chaude (Rf)     litres     2.6     2.6     2.6       Volume, ballon tampon     litres     2.0     2.06     2.06       Volume, cau chaude (Rf)  | Circuit de chauffage, serpentin d'eau chaude                  |           |                  | •                |               |
| Pression min. du système d'eau de chauffage     MPa (bar)     0.05 (0.5)       Pression de coupure, chauffage     MPa (bar)     0.025 (2.5)       Température maximale, circuit de chauffage     °C     70       Raccordements hydrauliques     mm     22       Dia, ext, raccordement eau chaude     mm     22       Dia, ext, raccordement eau chaude     mm     22       Dia, ext, raccordement eau chaude     mm     22       Dia, ext, raccordement eau chaude (Cu)     litres     178     -       Volume, ballon d'eau chaude (Cu)     litres     7.5     -     -       Volume, ballon d'eau chaude (Cu)     litres     178     -     -       Volume, ballon d'eau chaude (Cl)     litres     176     176     176       Volume, ballon d'eau chaude (Rf)     litres     17.7     7.7     7.7     7.7       Volume, ballon d'eau chaude (Rf)     litres     26     26     26     26       Pression max, autorisée ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.01(0.1)     0.01(0.1)     0.01(0.1)       Pression de coupure balod d'eau chaude     MPa (bar)   | Pression max, du circuit de chauffage                         | MPa (bar) |                  | 0.3 (3)          |               |
| Pression de coupure, chauffage     MPa (bar)     0.25 (2.5)       Température maximale, circuit de chauffage     "C     70       Raccordements hydrauliques     "C     70       Dia, ext. circuit de chauffage     mm     22       Dia, ext. circuit de chauffage     mm     22       Dia, ext. carcordement eau chaude     mm     22       Dia, ext. raccordement eau role     mm     22       Eau chaude et section chauffage     mm     22       Volume, balon d'eau chaude (Cu)     litres     178     -       Volume serpentin d'eau chaude (E)     litres     177     -       Volume, balon d'eau chaude (FI)     litres     7,7     7,7     7,7       Volume, balon d'eau chaude (RI)     litres     2,6     2,6     2,6       Volume, balon d'eau chaude (RI)     litres     2,7     7,7     7,7     7,7       Volume, balon tampon     litres     2,6     2,6     2,6     2,6       Volume, balon tampon     fitres     2,07     2,07     2,07       Pression max, autorisée balon d'eau chaude     MPa (bar)  | Pression min, du système d'eau de chauffage                   | MPa (bar) |                  | 0.05 (0.5)       |               |
| Imperature maximale, circuit de chauffage     "C     70       Raccordements hydraulliques   | Pression de coupure, chauffage                                | MPa (bar) |                  | 0.25 (2.5)       |               |
| Raccordements hydrauliques     Image: Construction of the second              | Température maximale, circuit de chauffage                    | °C        |                  | 70               |               |
| Dia. ext. circuit de chauffage     mm     22       Dia. ext. raccordement eau chaude     mm     22       Dia. ext. raccordement eau chaude     mm     22       Dia. ext. raccordement eau chaude     mm     22       Dia. ext. raccordement eau chaude (Cu)     iitres     178     -       Volume, ballon d'eau chaude (Cu)     iitres     775     -     -       Volume, ballon d'eau chaude (Cu)     iitres     178     -     -       Volume, ballon d'eau chaude (Cu)     iitres     176     176     176       Volume, ballon d'eau chaude (Rf)     iitres     176     176     176       Volume, ballon d'eau chaude (Rf)     iitres     206     206     206       Volume, ballon téau chaude     MPa (bar)     0.1(10)     1.0(10)     1.0(10)       Pression max, autorisée ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.9(9)     1.0(10)     0.9(9)       Chaude d'or Comde confort Moyen) - Cu     iitres     207     207     207       Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - Rf     iitres     207     207     207  | Raccordements hydrauliques                                    | _         |                  |                  |               |
| Dia. ext. raccordement eau froide     mm     22       Dia. ext. raccordement sompe à chaleur     mm     22       Dia. ext. raccordement sompe à chaleur     mm     22       Bai. ext. raccordement sompe à chaleur     mm     22       Volume, ballon d'eau chaude (Cu)     litres     178     -       Volume, ballon d'eau chaude (Cu)     litres     178     -       Volume, ballon d'eau chaude (Cl)     litres     178     -     -       Volume, serpentin d'eau chaude (E)     litres     176     176     176       Volume, ballon d'eau chaude (Rf)     litres     177     7.7     7.7       Volume, ballon d'eau chaude (Rf)     litres     26     26     26       Volume, ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.01(0.1)     0.01(0.1)     0.01(0.1)       Pression max. autorisée ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.01(0.1)     0.01(0.1)     0.01(0.1)       Pression de coupure ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.01(0.1)     0.01(0.1)     0.01(0.1)       Pression de coupure ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.01(0.1)     0.01(0.1)   | Dia. ext. circuit de chauffage                                | mm        |                  | 22               |               |
| Dia. ext. raccordements pompe à chaleur     mm     22       Eau chaude et section chauffage     volume, ballon d'eau chaude (Cu)     litres     178     -     -       Volume, ballon d'eau chaude (Cu)     litres     178     -     -       Volume, ballon d'eau chaude (Cu)     litres     178     -     -       Volume, ballon d'eau chaude (E)     litres     178     -     -       Volume, ballon d'eau chaude (E)     litres     176     176     176       Volume, ballon d'eau chaude (Rf)     litres     176     176     176       Volume, ballon d'eau chaude (Rf)     litres     206     206     206       Volume, total intérieur     litres     206     206     206       Volume, total intérieur     litres     206     26     26       Pression max. autorisée ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.01(0.1)     0.01(0.1)       Pression de coupure ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.01(0.1)     0.01(0.1)       Pression de confort Moyen) – Eu     litres     207     207     207       Volume d'eau 40 °C   | Dia. ext. raccordement eau chaude                             | mm        |                  | 22               |               |
| Dia. ext. raccordements pompe à chaleur     mm     22       Eau chaude et section chauffage   | Dia, ext. raccordement eau froide                             | mm        |                  | 22               |               |
| Eau chaude et section chauffage       Volume, ballon d'eau chaude (Cu)     litres     178     -     -       Volume, ballon d'eau chaude (Cu)     litres     7,5     -     -       Volume, ballon d'eau chaude (E)     litres     178     -     -       Volume, ballon d'eau chaude (E)     litres     4,7     -     -       Volume, ballon d'eau chaude (R)     litres     7,7     7,7     7,7       Volume, ballon d'eau chaude (Rf)     litres     206     206     206       Volume, ballon d'eau chaude (Rf)     litres     26     26     26       Pression max. autorisée ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.01 (0.1)     0.01 (0.1)     0.01 (0.1)       Pression de coupure ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.9 (9)     1.0 (10)     0.01 (0.1)       Pression de confort Moyen) - Cu     litres     240     -     -       Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - E, Rf     litres     207     207     207       Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - E, Rf     litres     207     207     207       Dimensions et poids   | Dia, ext. raccordements pompe à chaleur                       | mm        |                  | 22               |               |
| Volume, ballon d'eau chaude (Cu)     litres     178     -     -       Volume, ballon d'eau chaude (Cu)     litres     7.5     -     -       Volume, ballon d'eau chaude (E)     litres     178     -     -       Volume, ballon d'eau chaude (E)     litres     178     -     -       Volume, ballon d'eau chaude (E)     litres     176     176     176       Volume, ballon d'eau chaude (Rf)     litres     7.7     7.7     7.7       Volume, total intérieur     litres     206     206     206       Volume, ballon d'eau chaude     MPa (bar)     1.0 (10)     1.0 (10)     1.0 (10)       Pression min. autorisée ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.01 (0.1)     0.01 (0.1)       Pression de coupure ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.01 (0.1)     0.01 (0.1)       Pression de coupure ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.01 (0.1)     0.01 (0.1)       Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - Cu     litres     207     207     207       Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - Rf     litres     207     207     207  | Eau chaude et section chauffage                               |           |                  |                  |               |
| Normal Standards     Normal Standards     Normal Standards       Volume serpentin d'eau chaude (E)     litres     7.5     -     -       Volume, ballon d'eau chaude (E)     litres     178     -     -       Volume, ballon d'eau chaude (E)     litres     176     176     176       Volume, ballon d'eau chaude (Rf)     litres     7.7     7.7     7.7       Volume, total intérieur     litres     206     206     206       Volume, ballon tampon     litres     26     26     26       Pression max. autorisée ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.01(0.1)     0.01(0.1)     0.01(0.1)       Pression max. autorisée ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.9(9)     1.0 (10)     0.9(9)       Capacité, eau chaude confort moyen) - Cu     litres     240     -     -       Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - Rf     litres     207     207     207       Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - Rf     litres     207     207     207       Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - Rf     litres     207     207     207 </td <td>Volume, ballon d'eau chaude (Cu)</td> <td>litres</td> <td>178</td> <td>-</td> <td>-</td>   | Volume, ballon d'eau chaude (Cu)                              | litres    | 178              | -                | -             |
| Note     Note     Note     Note     Note       Volume, ballon d'eau chaude (E)     litres     178     -     -       Volume, ballon d'eau chaude (E)     litres     176     176     176       Volume, ballon d'eau chaude (R)     litres     177     7.7     7.7       Volume, ballon d'eau chaude (Rf)     litres     206     206     206       Volume, ballon tampon     litres     26     26     26       Volume, ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.01(0)     1.0(10)     1.0(10)       Pression max, autorisée ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.9(9)     1.0(10)     0.9(9)       Capacitá, eau chaude conformément à EN16147     Volume d'eau 40°C (mode confort Moyen) - Cu     litres     207     207     207       Volume d'eau 40°C (mode confort Moyen) - E, Rf     litres     207     207     207     207       Volume d'eau 40°C (mode confort Moyen) - E, Rf     litres     207     207     207       Volume d'eau 40°C (mode confort Moyen) - E, Rf     litres     207     207     207       Volume d'eau 40°C (mode confor   | Volume serpentin d'eau chaude (Cu)                            | litres    | 7.5              | _                | -             |
| Total of a land of a land of leg     Integer     No     No     No       Volume serpentin d'eau chaude (Rf)     litres     4.7     -     -       Volume, ballon d'eau chaude (Rf)     litres     176     176     176       Volume, total intérieur     litres     206     206     206       Volume, ballon tampon     litres     26     26     26       Pression max, autorisée ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.01 (0,1)     0.01 (0,1)     0.01 (0,1)       Pression max, autorisée ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.9 (9)     1.0 (10)     1.0 (10)       Pression de coupure ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.9 (9)     1.0 (10)     0.9 (9)       Capacité, eau chaude confort Moyen) - Cu     litres     240     -     -       Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - E, Rf     litres     207     207     207       Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - Rf     litres     207     207     207       Dimensione et poils        -     -       Largeur     mm     600     - </td <td>Volume ballon d'eau chaude (E)</td> <td>litres</td> <td>178</td> <td>_</td> <td>_</td>   | Volume ballon d'eau chaude (E)                                | litres    | 178              | _                | _             |
| Note     Note     Note     Note       Volume, ballon d'eau chaude (Rf)     litres     17.6     17.6     17.6       Volume, total intérieur     litres     7.7     7.7     7.7       Volume, total intérieur     litres     20.6     20.6     20.6       Volume, total intérieur     litres     26     2.6     2.6       Pression max, autorisée ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.01 (0.1)     0.01 (0.1)     0.01 (0.1)       Pression max, autorisée ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.9 (9)     1.0 (10)     0.01 (0.1)       Pression de coupure ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.9 (9)     1.0 (10)     0.9 (9)       Capacité, eau chaude conformément à EN16147     U     Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - Cu     litres     240     -     -       Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - E, Rf     litres     20.7     20.7     20.7       Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - Rf     litres     20.7     20.7     20.7       Dimensions et poids     mm     600     -     -     Poids Cu     -     Poids Cu   | Volume serpentin d'eau chaude (E)                             | litres    | 47               | _                | _             |
| Colume serpentin d'eau chaude (Rf)     Inter     No     No       Volume, total intérieur     litres     7.7     7.7     7.7       Volume, total intérieur     litres     2.6     2.06     20.6       Volume, total intérieur     litres     2.6     2.6     2.6       Pression max, autorisée ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.01 (0.1)     1.0 (10)     1.0 (10)       Pression de coupure ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.9 (9)     1.0 (10)     0.01 (0.1)       Pression de coupure ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.9 (9)     1.0 (10)     0.01 (0.1)       Pression de coupure ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.9 (9)     1.0 (10)     0.9 (9)       Capacité, eau chaude confort Moyen) – Cu     litres     2.07     2.07     2.07       Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) – E, Rf     litres     2.07     2.07     2.07       Dimensions et poids        3.0     -       Largeur     mm     600      -     -       Poids E     kg     163     - <td< td=""><td>Volume, ballon d'eau chaude (Rf)</td><td>litres</td><td>176</td><td>176</td><td>176</td></td<>  | Volume, ballon d'eau chaude (Rf)                              | litres    | 176              | 176              | 176           |
| Total output     Three     Three     Three     Three       Volume, total intérieur     litres     206     206     206       Volume, ballon tampon     litres     26     26     26       Pression max. autorisée ballon d'eau chaude     MPa (bar)     1.0 (10)     1.0 (10)     1.0 (10)       Pression de coupure ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.01 (0,1)     0.01 (0,1)     0.01 (0,1)       Pression de coupure ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.9 (9)     1.0 (10)     0.9 (9)       Capacité, eau chaude confortément à EN16147     U     Capacité, eau chaude confort Moyen) - Cu     litres     240     -     -       Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - E, Rf     litres     207     207     207       Dimensions et poids   | Volume serpentin d'eau chaude (Rf)                            | litres    | 7.7              | 7.7              | 7.7           |
| Normal Action of the second  | Volume, total intérieur                                       | litres    | 206              | 206              | 206           |
| Norman, basing of the pression max, autorisée ballon d'eau chaude     Max (bar)     1.0 (10)     1.0 (10)       Pression max, autorisée ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.01 (0,1)     0.01 (0,1)     0.001 (0,1)       Pression de coupure ballon d'eau chaude     MPa (bar)     0.9 (9)     1.0 (10)     0.9 (9)       Capacité, eau chaude confort Moyen) - Cu     litres     240     -     -       Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - E, Rf     litres     207     207     207       Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - Rf     litres     207     207     207       Dimensions et poids   | Volume hallon tampon  | litres    | 26               | 26               | 26            |
| Pression min. autorisée ballon d'eau chaude   MPa (bar)   0.01(0,1)   0.01(0,1)     Pression de coupure ballon d'eau chaude   MPa (bar)   0.01(0,1)   0.01(0,1)     Pression de coupure ballon d'eau chaude   MPa (bar)   0.9(9)   1.0(10)   0.9(9)     Capacité, eau chaude conformément à EN16147    -   -     Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - Cu   litres   240   -   -     Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - E, Rf   litres   207   207   207     Dimensions et poids   -   -   -   -   -     Largeur   mm   600   -   -   -     Profondeur   mm   615   -   -   -     Hauteur   mm   1800   -   -   -   -     Poids E   kg   163   -   | Pression max autorisée ballon d'eau chaude                    | MPa (bar) | 1.0 (10)         | 1.0 (10)         | 1.0 (10)      |
| The solution of control of contr | Pression min, autorisée hallon d'eau chaude                   | MPa (bar) | 0.01(0.1)        | 0.01(0.1)        | 0.01(0.1)     |
| Capacité, eau chaude conformément à EN16147   -   -     Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - Cu   litres   240   -   -     Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - E, Rf   litres   207   207   207     Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - Rf   litres   207   207   207     Dimensions et poids   -   -   -   -     Largeur   mm   600   -   -     Profondeur   mm   615   -   -     Hauteur   mm   1800   -   -     Hauteur sous plafond requise1   mm   1960   -   -     Poids E   kg   163   -   -   -     Poids Rf   kg   123   123   123   123     Référence, 3x400V (Cu)   069 195   -   -   -   -     Référence, 3x400V (E)   069 196   -   -   -   -   -   -     Référence, 3x400V (E) DK   069 197   -   -   -   -   -   -   -   -     Référence, 3x40  | Pression de coupure ballon d'eau chaude                       | MPa (bar) | 0.9 (9)          | 1 0 (10)         | 0.9 (9)       |
| Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - Cu     litres     240     -     -       Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - E, Rf     litres     207     207     207       Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - Rf     litres     207     207     207       Dimensions et poids     -     -     -     -     207     207       Dimensions et poids     - <t< td=""><td>Capacité, eau chaude conformément à EN16147</td><td></td><td></td><td>.,</td><td>0,7 (7)</td></t<>   | Capacité, eau chaude conformément à EN16147                   |           |                  | .,               | 0,7 (7)       |
| Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - E, Rf     litres     207     207     207       Dimensions et poids  | Volume d'eau 40 °C (mode confort Moven) – Cu                  | litres    | 240              | -                | -             |
| Name     Lor     Lor     Lor     Lor       Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) - Rf     litres     207     207     207       Dimensions et poids  | Volume d'eau 40 °C (mode confort Moyen) – E. Rf               | litres    | 207              | 207              | 207           |
| Dimensions et poids     Lor     Lor       Largeur     mm     600       Profondeur     mm     615       Hauteur     mm     1800       Hauteur sous plafond requise1     mm     1960       Poids E     kg     163     -       Poids Cu     kg     141     -     -       Poids Rf     kg     123     123     123       Référence     kg     141     -     -       Référence     kg     123     123     123       Référence, 3x400V (Cu)     069 195     -     -     -       Référence, 3x400V (E)     069 196     -     -     -       Référence, 3x400V (E)     069 196     -     -     -       Référence, 3x400V (E)     069 196     -     -     -       Référence, 3x400V (E)     069 206     -     -     -       Référence, 3x400V (E) DK     069 197     -     -     -       Référence, 3x400V (Rf) NL     069 233     -     - <t< td=""><td>Volume d'eau 40 °C (mode confort Moven) - Bf</td><td>litres</td><td>207</td><td>207</td><td>207</td></t<>   | Volume d'eau 40 °C (mode confort Moven) - Bf                  | litres    | 207              | 207              | 207           |
| Largeur     mm     600       Profondeur     mm     615       Hauteur     mm     1800       Hauteur sous plafond requise <sup>1</sup> mm     1960       Poids E     kg     163     -       Poids Cu     kg     141     -       Poids Rf     kg     123     123       Référence     kg     123     123       Référence     069 195     -     -       Référence, 3x400V (Cu)     069 196     -     -       Référence, 3x400V (E)     069 196     -     -       Référence, 3x400V (E)     069 197     -     -       Référence, 3x400V (E) DK     069 197     -     -       Référence, 3x400V (Rf) NL     069 206     -     -       Référence, 3x400V (E) DK     069 197     -     -       Référence, 3x400V (Rf) NL     069 203     -     -   | Dimensions et poids   |           |                  |                  |               |
| Profondeur     mm     615       Hauteur     mm     1800       Hauteur sous plafond requise <sup>1</sup> mm     1960       Poids E     kg     163     -       Poids Cu     kg     141     -     -       Poids Rf     kg     123     123     123       Référence     kg     123     123     123       Référence, 3x400V (Cu)     069 195     -     -       Référence, 3x400V (Rf)     069 196     -     -       Référence, 3x400V (E)     069 206     -     -       Référence, 3x400V (E) DK     069 197     -     -       Référence, 3x400V (Rf) NL     069 233     -     -  |   | mm        |                  | 600              |               |
| Hauteur     mm     1800       Hauteur sous plafond requise <sup>1</sup> mm     1960       Poids E     kg     163     -       Poids Cu     kg     141     -     -       Poids Cu     kg     123     123     123       Poids Rf     kg     123     123     123       Référence      069 195     -     -       Référence, 3x400V (Cu)     069 196     -     -       Référence, 3x400V (E)     069 206     -     -       Référence, 3x400V (E) DK     069 197     -     -       Référence, 3x400V (F) NL     069 233     -     -  | Profondeur  | mm        | 615              |                  |               |
| Hauteur sous plafond requise <sup>1</sup> mm     1960       Poids E     kg     163     -     -       Poids Cu     kg     141     -     -       Poids Cu     kg     123     123     123       Poids Rf     kg     123     123     123       Référence      069 195     -     -       Référence, 3x400V (Cu)     069 195     -     -       Référence, 3x400V (Rf)     069 196     -     -       Référence, 3x400V (E)     069 206     -     -       Référence, 3x400V (E) DK     069 197     -     -       Référence, 3x400V (Rf) NL     069 233     -     -  | Hauteur   | mm        | 1800             |                  |               |
| Poids E     kg     163     -     -       Poids Cu     kg     141     -     -       Poids Cu     kg     141     -     -       Poids Rf     kg     123     123     123       Référence       069 195     -     -       Référence, 3x400V (Cu)     069 195     -     -     -       Référence, 3x400V (Rf)     069 196     -     -     -       Référence, 3x400V (E)     069 206     -     -     -       Référence, 3x400V (E) DK     069 197     -     -     -       Référence, 3x400V (Rf) NL     069 233     -     -     -   | Hauteur sous plafond requise <sup>1</sup>                     | mm        | 1960             |                  |               |
| No     Ng     Ng<  | Poids E   | ka        | 163              |                  | -             |
| Note of the second se | Poids Cu  | ka        | 141              | _                | -             |
| Référence     Ng   | Poids Rf  | ka        | 123              | 123              | 123           |
| Référence, 3x400V (Cu)     069 195     -     -       Référence, 3x400V (Rf)     069 196     -     -       Référence, 3x400V (E)     069 206     -     -       Référence, 3x400V (E)     069 197     -     -       Référence, 3x400V (E) DK     069 233     -     -       Référence, 3x400V (Rf) NL     069 233     -     -  | Référence   |           |                  |                  |               |
| Référence, 3x400V (Rf)     069 196     -     -       Référence, 3x400V (E)     069 206     -     -       Référence, 3x400V (E) DK     069 197     -     -       Référence, 3x400V (Rf) NL     069 233     -     -   | Référence, 3x400V (Cu)  |           | 069 195          | _                | -             |
| Référence, 3x400V (E)     069 206     -     -       Référence, 3x400V (E) DK     069 197     -     -       Référence, 3x400V (Rf) NL     069 233     -     -  | Référence, 3x400V (Rf)  |           | 069 196          | _                | _             |
| Référence, 3x400V (E) DK     069 197     -     -       Référence, 3x400V (Rf) NL     069 233     -     -  | Référence, 3x400V (F)   |           | 069 206          | _                |               |
| Référence, 3x400V (Rf) NL     069 233     -     -       Déférence 7, 020V (Rf) SL     069 200     000 000   | Référence 3x400V (E) DK                                       |           | 069 197          | _                |               |
|   | Référence 3x400V (Rf) NI                                      |           | 069.233          | _                |               |
| Reterence 3x23UV IRTLEM   | Référence 3x230V (Rf) FM                                      |           | -                | 069 201          |               |
| Référence, 1x230V (Rf) 0.69 198   | Référence, 1x230V (Rf)  |           | _                | -                | 069 198       |

<sup>1</sup> La hauteur sans les pieds est d'environ 1 940 mm.

### Schéma du circuit électrique

1X230 V









#### 3X230 V








### 3X400 V









# Index

### Δ

Accessoires, 64 Accessoires de raccordement, 24 Alarme, 61 Alimentation, 21 Alternatives de branchement Deux systèmes de climatisation ou plus, 18 Appoint électrique - puissance maximum, 27 Autre installation possible Branchement du bouclage d'eau chaude, 18 R Branchement d'une tension de service externe pour le sys-

tème de régulation, 21 Branchement de la circulation d'eau chaude, 18 Branchement des TOR, 23 Branchements, 21 Branchements des tuyaux, 14 Côté chauffage, 17 Installation alternative, 17 Légende des symboles, 15 Raccordements de la tuyauterie générale, 14 Schéma de système, 15 Volumes de la chaudière et des radiateurs, 15 Branchements électriques, 19 Accessoires de raccordement, 24 Alimentation, 21 Appoint électrique - puissance maximum, 27 Branchement d'une tension de service externe pour le système de régulation, 21 Branchements, 21 Compteur énergie externe, 23 Connexion des sondes, 22 Contrôle tarifaire, 21 Options de raccordement externe, 25 Raccordements externes, 22 Réglages, 27 Sonde d'ambiance, 22 Sonde de départ externe, 22 Sonde extérieure, 22 **TOR**, 23

### С

Caractéristiques techniques Dimensions, 66 Circuit de distribution, 17 Circuits de distribution et zones, 37 Commande - Présentation, 37 Commande, 34 Commande - Présentation, 34 Commande - Menus Menu 5 - Connexion, 49 Menu 1 - Température intérieure, 38 Menu 2 - Eau chaude, 42 Menu 3 - Informations, 44 Menu 4 - Mon système, 45 Menu 6 - Programmation, 50 Menu 7 - Entretien, 51 Commande - Présentation, 34 Communication, 23 Composants fournis, 8 Compteur énergie externe, 23 Conception du module intérieur, 11 Emplacement des composants, 11

Connexion des sondes, 22 Connexions électriques Communication, 23 Contrôle de l'installation, 5 Contrôle du tarif, 21 Côté chauffage, 17

### D

Démarrage et inspection, 30 Démarrage et vérification Vitesse de pompe, 31 Dépannage, 61 Dépose des caches, 9 Dimensions, 66 Données techniques, 66-67 Données techniques, 67 Schéma du circuit électrique, 68

### Е

Eau froide et eau chaude, 17 Raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude, 17 Entretien, 58 Opérations d'entretien, 58

### G

Gestion des alarmes, 61 Guide de démarrage, 30

### L

Informations importantes, 4 Informations relatives à la sécurité, 4 Marquage, 4 Symboles, 4 Unités extérieures compatibles, 6 Vérification de l'installation, 5 Informations relatives à la sécurité, 4 Marquage, 4 Numéro de série, 4 Symboles, 4 Installation alternative, 17 Chauffe-eau avec thermoplongeur, 18 L Légende des symboles, 15

Livraison et manipulation, 7 Composants fournis, 8 Dépose des caches, 9 Montage, 7 Transport, 7 Zone d'installation, 7

### Μ

Manchon, circuit de chauffage, 16 Marquage, 4 Menu 5 - Connexion, 49 Menu 1 - Température intérieure, 38 Menu 2 - Eau chaude, 42 Menu 3 - Informations, 44 Menu 4 – Mon système, 45 Menu 6 - Programmation, 50 Menu 7 - Entretien, 51 Menu Aide, 35 Menu Informations, 61 Mise en service et réglage, 29 Démarrage et inspection, 30 Guide de démarrage, 30 Mise en service sans pompe à chaleur, 31

Préparations, 29 Réglage de la courbe de chauffage/rafraîchissement, 31 Remplissage et purge, 29 Mise en service sans pompe à chaleur, 31 Modbus TCP/IP, 60 Mode Veille, 28, 58 Modules extérieurs, 23 Montage, 7 myUplink, 33

### Ν

Navigation Menu Aide, 35 Numéro de série, 4

### 0

Opérations d'entretien, 58 Modbus TCP/IP. 60 Mode Veille, 58 Sortie USB, 59 Valeurs des sondes de température, 58 Vidange du ballon d'eau chaude, 58 Vidange du circuit de chauffage, 58 Options de raccordement externe, 25 Sélection possible d'entrées AUX, 25 Sélection possible de sortie AUX (relais variable libre de potentiel), 26

### Ρ

Préparations, 29 Problème de confort Menu Informations, 61 Problèmes d'inconfort, 61 Alarme, 61 Dépannage, 61 Gestion des alarmes, 61 Purge du réseau de distribution, 29

### R

Raccordement du circuit de chauffage, 17 Raccordement électrique, 19 Généralités, 19 Raccordement hydraulique et de la ventilation Raccordement du circuit de chauffage, 17 Raccordements électriques Tension d'alimentation, 21 Unités extérieures, 23 Raccordements externes, 22 **Raccordements hydrauliques** Eau froide et eau chaude Raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude, 17 Manchon, circuit de chauffage, 16 Utilisation sans pompe à chaleur, 17 Raccordements hydrauliques et de ventilation Circuit de distribution, 17 Réglage de la courbe de chauffage/rafraîchissement, 31 Réglages, 27 Mode Urgence, 28 Remplissage du ballon d'eau chaude, 29 Remplissage du système de chauffage, 29 Remplissage et purge, 29 Purge du réseau de distribution, 29 Remplissage du ballon d'eau chaude, 29 Remplissage du système de chauffage, 29 S

Schéma du circuit électrique, 68 Schéma du système, 15 Sélection possible d'entrées AUX, 25 Sélection possible de sortie AUX (relais variable libre de potentiel), 26 Sonde d'ambiance, 22 Sonde de départ externe, 22 Sonde extérieure, 22 Sortie USB, 59 Supplément électrique - sortie maximale Étapes d'alimentation du thermoplongeur, 27 Symboles, 4

### Т

Tension d'alimentation, 21 **TOR**, 23 Transport, 7

### U

Unités extérieures compatibles, 6 Utilisation sans pompe à chaleur, 17

Valeurs des sondes de température, 58 Vidange du ballon d'eau chaude, 58 Vidange du circuit de chauffage, 58 Vitesse de pompe, 31

### z

Zone d'installation, 7

## Contact

### **AUSTRIA**

KNV Energietechnik GmbH Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0)7662 8963-0 mail@knv.at knv.at

### FINLAND

NIBE Energy Systems Oy Juurakkotie 3, 01510 Vantaa Tel: +358 (0)9 274 6970 info@nibe.fi nibe.fi

### **GREAT BRITAIN**

NIBE Energy Systems Ltd 3C Broom Business Park, Bridge Way, S41 9QG Chesterfield Tel: +44 (0)330 311 2201 info@nibe.co.uk nibe.co.uk

### POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. Al. Jana Pawla II 57, 15-703 Bialystok Tel: +48 (0)85 66 28 490 biawar.com.pl

### **CZECH REPUBLIC**

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz. Tel: +420 326 373 801 nibe@nibe.cz nibe.cz

### FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS Zone industrielle RD 28 Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux Tél: 04 74 00 92 92 info@nibe.fr nibe.fr

### NETHERLANDS

NIBE Energietechniek B.V. Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout Tel: +31 (0)168 47 77 22 info@nibenl.nl nibenl.nl

### SWEDEN

NIBE Energy Systems Box 14 Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd Tel: +46 (0)433-27 30 00 info@nibe.se nibe.se

### DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S Industrivej Nord 7B, 7400 Herning Tel: +45 97 17 20 33 info@volundvt.dk volundvt.dk

### GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle Tel: +49 (0)5141 75 46 -0 info@nibe.de nibe.de

### NORWAY

ABK-Qviller AS Brobekkveien 80, 0582 Oslo Tel: (+47) 23 17 05 20 post@abkqviller.no nibe.no

### SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG Industriepark, CH-6246 Altishofen Tel. +41 (0)58 252 21 00 info@nibe.ch nibe.ch

Pour les pays non mentionnés dans cette liste, veuillez contacter NIBE Suède ou vous rendre sur nibe.eu pour plus d'informations. NIBE Energy Systems Hannabadsvägen 5 Box 14 SE-285 21 Markaryd info@nibe.se nibe.eu

Ce document est publié par NIBE Energy Systems. L'ensemble des illustrations, des faits présentés et des données de produits s'appuient sur les informations disponibles au moment de l'approbation de la publication.

NIBE Energy Systems ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs factuelles ou d'impression pouvant apparaître dans ce document.

