Manuel d'installation



Pompe à chaleur à air extrait NIBE \$735 Inoxydable





IHB FR 2335-1 831004

Guide rapide

NAVIGATION

Sélectionner



Vous pouvez activer la plupart des options et fonctions en effleurant l'écran avec votre doigt.

Défiler



Si le menu comporte plusieurs sous-menus, faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les différentes informations.

Parcourir



Les points dans la partie inférieure indiquent la présence de pages supplémentaires.

Faites défiler les pages vers la droite ou vers la gauche à l'aide de votre doigt.

Smartguide



Smartguide vous permet d'afficher des informations sur le statut actuel et de procéder facilement aux réglages les plus courants. Les informations affichées dépendent de votre produit et des accessoires qui y sont raccordés.

Augmentation de la température de l'eau chaude



Vous pouvez démarrer ou arrêter ici une augmentation temporaire de la température de l'eau chaude.

Réglage de la température intérieure.



Vous pouvez régler ici la température dans les zones de l'installation.

Présentation du produit

▲ 13.45 3 Octobre Nom produit	Présentation du produit	Ξ
Numéro cérie	01234567800123	
Numero serie	01234307030123	
Logiciel	1.0.0	Mettre à jour
Entretien	Société AB	
	• • • • •	

Vous pouvez rechercher ici des informations sur le nom du produit, le numéro de série du produit, la version du logiciel et l'entretien. Les nouvelles versions du logiciel peuvent être téléchargées ici (si S735 est connecté à myUplink).

Table des matières

1	Informations importantes	_ 4
	Informations relatives à la sécurité	_ 4
	Symboles	_ 4
	Marquage	_ 4
	Numéro de série	_ 4
	Contrôle de l'installation	_ 5
2	Livraison et manipulation	_ 6
	Transport	_ 6
	Montage	_ 6
	Composants fournis	_ 7
	Manipulation des panneaux	_ 7
	Retrait de l'isolation	_ 9
	Unité séparée/complète	_ 9
3	Conception de la pompe à chaleur	_ 10
	Généralités	_ 10
	Boîtiers de distribution	_ 12
	Module de traitement de l'air	_ 12
4	Raccordement hydraulique et de la vent lation	i- _ 13
	Raccordements hydrauliques	_ 13
	Dimensions et branchements des tuyaux	_ 14
	Légende des symboles	_ 15
	Réseaux de distribution	_ 15
	Eau froide et eau chaude	_ 15
	Installation alternative	_ 16
	Raccordement ventilation	_ 17
	Débit de ventilation	_ 18
	Ajuster la ventilation	_ 18
	Dimensions et raccordements de la ventila- tion	_ 18
5	Branchements électriques	_ 19
	Généralités	_ 19
	Branchements	_ 21
	Réglages	_ 26
6	Mise en service et réglage	_ 28
	Préparations	_ 28
	Remplissage et purge	_ 28
	Démarrage et inspection	_ 29
	Réglage de la loi d'eau	_ 31

7	myUplink	33
	Spécification	33
	Raccordement	33
	Étendue de services	33
8	Commande - Présentation	34
	Unité d'affichage	34
	Navigation	35
	Types de menu	35
	Circuits de distribution et zones	37
9	Commande - Menus	38
	Menu 1 - Température intérieure	38
	Menu 2 - Eau chaude	42
	Menu 3 - Informations	44
	Menu 4 - Mon système	45
	Menu 5 - Connexion	48
	Menu 6 - Programmation	49
	Menu 7 - Réglages installateur	51
10	Entretien	58
	Entretien	58
	Opérations d'entretien	58
11	Problèmes d'inconfort	62
	Menu Informations	62
	Gestion des alarmes	62
	Dépannage	62
12	Accessoires	65
13	Données techniques	67
	Dimensions	67
	Caractéristiques techniques	69
	Étiquetage énergétique	71
	Schéma du circuit électrique	74
Inc	lex	81
Со	ntact	83

Informations importantes

Informations relatives à la sécurité

Le présent manuel décrit l'installation et les procédures d'entretien effectuées par des spécialistes.

Le client doit conserver le manuel.

Pour consulter la dernière version de la documentation du produit, voir nibe.fr.

REMARQUE!

Lisez également le manuel de sécurité fourni avant de commencer l'installation.

Symboles

4\

<u>/</u>]\

Explication des symboles pouvant figurer dans ce manuel.

ATTENTION!

Ce symbole indique un danger grave pour l'utilisateur ou l'appareil.

REMARQUE!

Ce symbole indique un danger pour l'utilisateur ou l'appareil.

ATTENTION!

Ce symbole indique des informations importantes concernant les éléments à prendre en compte lors de l'installation ou de l'entretien.

-بَلْ

ASTUCE

Ce symbole indique des astuces pour vous permettre d'utiliser plus facilement le produit.

Marquage

Explication des symboles pouvant figurer sur l'étiquette ou les étiquettes du produit



Risque d'incendie !



Tension dangereuse.



Lisez le manuel d'utilisation.



Lisez le manuel d'installation.



Débranchez l'alimentation électrique avant de procéder à l'intervention.

Numéro de série

Le numéro de série figure sur le côté droit du S735, sur l'écran d'accueil « Présentation du produit » et sur la plaque signalétique (PZ1).





ATTENTION!

Le numéro de série du produit (14 chiffres) est requis pour l'entretien et l'assistance.

Contrôle de l'installation

Les réglementations en vigueur exigent que l'installation de chauffage soit contrôlée avant sa mise en service. Cette inspection doit être réalisée par une personne qualifiée. Complétez la page des données d'installation du manuel d'installation.

~	Description	Remarques	Signature	Date
Vent	ilation (page 17)			
	Régler le débit d'air extrait			
	Relier les câbles à la terre			
Chau	ıffage (page 15)			
	Circuit de chauffage nettoyé			
	Purgeur d'air			
	Pression dans le circuit de distribution			
Eau	chaude (page 15)			
	Mitigeur thermostatique			
	Soupape de sécurité			
Élec	tricité (page 19)			
	Branchements			
	Tension de secteur			
	Tension de phase			
	Disjoncteur de la pompe à chaleur			
	Disjoncteur général			
	Sonde extérieure			
	Sonde d'ambiance			
	TOR			
	Disjoncteur de sécurité			
	Dispositif différentiel			

Livraison et manipulation

Transport

S735 doit être transporté et entreposé verticalement dans un endroit sec.

Assurez-vous que la pompe à chaleur ne peut pas tomber pendant le transport.



Vérifiez que S735 n'a pas été endommagé pendant le transport.

Toutefois, il est possible de placer délicatement S735 en position horizontale (face avant vers le haut) lors de son installation dans un bâtiment. Le centre de gravité se trouve dans la partie supérieure.

Montage

- Placez S735 en intérieur sur une surface solide et étanche pouvant supporter le poids du produit.
- Pour installer le produit en position horizontale et stable, utilisez ses pieds réglables.



- La zone d'installation de S735 doit être équipée d'un siphon de sol, car de l'eau peut s'écouler de S735.
- Le revêtement de sol doit être adapté, car S735 rejette de l'eau. Il est préférable que le sol soit imperméable ou qu'il soit recouvert d'une membrane d'étanchéité.
- Installez la pompe à chaleur le dos orienté vers un mur extérieur, idéalement dans une pièce où le bruit n'est pas gênant, pour éviter tout problème de nuisances sonores. Si cela s'avère impossible, évitez de placer votre pompe à chaleur contre un mur situé derrière une chambre ou toute autre pièce où le bruit pourrait constituer un problème.
- Quel que soit l'endroit où est installée la pompe à chaleur, les murs de pièces sensibles au bruit doivent être dotés d'une isolation sonore.
- Acheminez les tuyaux de façon qu'ils ne soient pas fixés à une cloison interne donnant sur une chambre ou un salon.
- La température de la zone d'installation doit toujours être comprise entre 10 °C et 30 °C.

ZONE D'INSTALLATION

Laissez un espace libre de 800 mm devant le produit. Laissez un espace libre entre le module S735 et le mur/une autre machine/les raccords/câbles/tuyaux, etc. Il est recommandé de laisser un espace libre d'au moins 10 mm afin de réduire les risques de bruit et de propagation des vibrations.





Assurez-vous de laisser un espace suffisant (300 mm) au-dessus de la S735 pour raccorder les gaines de ventilation.

Composants fournis





Sonde d'ambiance(BT50)

Sonde de température extérieure (BT1)



Câbles de terre (2 unités)





TOR

Flexible de purge (longueur 4 m)

Filtre à air supplémentaire



Étiquette de tension de commande externe pour le système de régulation

EMPLACEMENT

Le kit des éléments fournis se trouve au sommet du produit.

Manipulation des panneaux

OUVERTURE DE LA TRAPPE AVANT

Appuyez sur le coin supérieur gauche de la trappe pour l'ouvrir.



RETIRER LA TRAPPE DE L'UNITÉ DE TRAITEMENT DE L'AIR

Tirez sur le panneau supérieur pour le retirer.



RETRAIT DE LA FACE AVANT

1. Retirez la vis de l'orifice situé à côté du bouton marche/arrêt (SF1).



2. Tirez le coin supérieur du panneau vers vous et soulevez-le en diagonale vers le haut pour le retirer du cadre.



ASSEMBLAGE DE L'AVANT

1. Accrochez un coin inférieur de la face avant au cadre.



2. Accrochez l'autre coin.



3. Vérifiez si l'écran est droit. Réglez-le si nécessaire.



4. Maintenez la partie supérieure de la section avant contre le cadre et vissez-la.



RETRAIT DU PANNEAU LATÉRAL

Il est possible de retirer les panneaux latéraux pour faciliter l'installation.

1. Retirez les vis des bords supérieur et inférieur.



2. Tournez légèrement le panneau vers l'extérieur.



3. Déplacez le panneau vers l'extérieur et vers l'arrière.



4. L'assemblage se fait dans l'ordre inverse.

Retrait de l'isolation

Il est possible de retirer l'isolation pour faciliter l'installation.



Unité séparée/complète

S735 est livrée en tant qu'unité complète et peut être installée séparément ou en tant qu'unité complète. Pour une installation séparée, l'accessoire DKI S10/DKI S20 est requis.

Les images du présent manuel illustrent la S735 installée sous forme d'unité.





Unité complète

Installation séparée

Conception de la pompe à chaleur

Généralités



RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

- XL1 Raccordement, départ du circuit chauffage
- XL2 Raccordement, circuit de retour du circuit de chauffage
- XL3 Raccordement, eau froide
- XL4 Raccordement, eau chaude
- XL10 Raccordement, purge fluide caloporteur du circuit de chauffage

COMPOSANTS HYDRAULIQUES

- CM1 Vase d'expansion
- FL2 Soupape de sécurité, circuit de distribution
- GP1 Pompe de circulation
- QM20 Vanne de purge, circuit de distribution
- QM22 Vanne de purge, échangeur eau chaude sanitaire
- QM26 Purge, fluide caloporteur 2
- QN10 Vanne directionnelle, circuit de distribution/ballon d'eau chaude
- QN26 Vanne de décharge
- QZ2 Vanne à sphère avec filtre
- WM1 Cuvette de trop-plein
- WM2 Écoulement du trop-plein
- WM6 Siphon
- WP2 Tuyaux de trop-plein, soupape de sécurité, système de chauffage
- WP3 Tuyau de trop-plein, condensation

SONDES, ETC.

- BF1 Débitmètre (situé à l'arrière du produit)
- BL3 Capteur de niveau de la cuvette de trop-plein
- BP5 Manomètre, système de chauffage
- BT2 Sonde de température, départ du circuit de chauffage
- BT5 Sonde de régulation eau chaude
- BT6 Sonde de régulation eau chaude
- BT7 Affichage sonde d'eau chaude

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

- AA4 Unité d'affichage
- EB1 Appoint électrique
- FC1 Disjoncteur électrique
- SF1 Bouton marche/arrêt
- XF3 Port USB
- XF8 Connexion réseau pour myUplink

DIVERS

- PZ1 Plaque signalétique
- PZ3 numéro de série
- UB1-2 Presse-étoupe

Désignations conformes à la norme EN 81346-2.

Boîtiers de distribution



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

AA2	Carte de base
FQ10	Limiteur de température
	FQ10-S2 Bouton de réinitialisation pour limiteur de tem- pérature

RF2 Carte EMC

Module de traitement de l'air



RACCORDEMENTS DE LA VENTILATION

XL31 Raccordement de la ventilation, air extrait

XL32 Raccordement de la ventilation, air rejeté

COMPOSANTS HYDRAULIQUES

QM24 Vanne de purge, échangeur thermique

SONDES, ETC.

- BT3 Sonde de température, retour chauffage
- BT12 Sonde de température, débit de fluide caloporteur après le condenseur
- BT14 Capteur de température, gaz chaud
- BT15 Capteur de température, ligne liquide
- BT17 Capteur de température, gaz d'aspiration
- BT20 Capteur de température, air extrait
- BT21 Capteur de température, air rejeté

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

- AA3 Carte ZAB¹
- AA30 Carte SFT¹
- AA36 Carte de mesure¹
- CA1 Condensateur
- FQ14 Limiteur de température, compresseur
- QA40 Inverseur
- RA1 Serre-câble
- 1 Non visible sur l'image

COMPOSANTS DU SYSTÈME FRIGORIFIQUE

EP1	Évaporateur	

- EP2 Condenseur
- GQ10 Compresseur
- HZ2 Filtre de séchage
- QN1 Détendeur

VENTILATION

- GQ2 Ventilateur d'extraction d'air
- HQ10 Filtre à air extrait¹
- 1 Non visible sur l'image

Raccordement hydraulique et de la ventilation

Raccordements hydrauliques

L'installation hydraulique doit être effectuée conformément aux normes et directives en vigueur.

Le système requiert un circuit de chauffage basse température. À la température extérieure la plus basse, les températures maximales recommandées sont de 55 °C sur le circuit de départ et 45 °C sur le circuit de retour.

ATTENTION!

S'assurer que l'eau de remplissage est propre. En cas d'utilisation d'un puits privé, il peut être nécessaire d'ajouter un filtre à eau supplémentaire.

REMARQUE!

 $\mathbf{\hat{N}}$

Les systèmes de tuyaux doivent être vidés avant le raccordement du produit pour éviter que d'éventuels contaminants n'endommagent les différents composants.

REMARQUE!

De l'eau peut s'écouler de la soupape de sécurité. Un tuyau de trop-plein raccordé en usine relie la soupape de sécurité à une cuvette de trop-plein. Un tuyau de trop-plein doit être acheminé de la cuvette de trop-plein vers un système d'évacuation adapté. Le tuyau de trop-plein doit être incliné sur toute la longueur afin d'empêcher la formation de poches d'eau. Il doit également être protégé du gel.

VOLUME DU SYSTÈME

S735 est équipée d'un vase d'expansion (CM1).

Le vase d'expansion dispose d'un volume de 10 litres. Il est pressurisé de série à 0,5 bar. Par conséquent, la hauteur maximale autorisée « H » entre le vase d'expansion et le radiateur le plus haut est de 5 m (voir l'illustration).



Si la pression initiale n'est pas suffisante, il est possible de l'augmenter en

ajoutant de l'air dans le vase d'expansion via la vanne. Toute modification de la pression initiale influe sur la capacité du vase d'expansion à gérer la dilatation de l'eau.

Le volume maximal du système, sans S735, est de 285 litres à la pression initiale indiquée ci-dessus.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

S735 est constituée d'une pompe à chaleur, d'un thermoplongeur, d'un ventilateur, d'une pompe de circulation et d'un système de régulation.S735 est reliée au système de ventilation et aux circuits de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

Lorsque l'air extrait à température ambiante (et dans certains cas l'air extérieur) passe dans l'évaporateur, le fluide frigorigène s'évapore en raison de son point d'ébullition peu élevé. Ainsi, l'énergie présente dans l'air est transférée au fluide frigorigène.

Le fluide frigorigène est ensuite comprimé dans le compresseur, ce qui fait monter la température considérablement.

Le fluide frigorigène réchauffé est acheminé vers le condenseur. Ici, le fluide frigorigène transfère son énergie à l'eau du système de chauffage, ce qui le fait passer de l'état gazeux à l'état liquide.

Le fluide frigorigène traverse ensuite des filtres pour atteindre le détendeur où la pression et la température sont réduites.

Le fluide frigorigène a désormais terminé son circuit et retourne à l'évaporateur.



- XL2 Raccordement, retour du circuit de distribution
- XL3 Raccord d'eau froide
- XL4 Raccord d'eau chaude

ATTENTION!

Ce schéma est un schéma de principe. Pour en savoir plus sur S735, consultez la section « Conception de la pompe à chaleur ».

Dimensions et branchements des tuyaux



La cuvette de trop-(WM1) plein peut être orientée de manière à diriger le tuyau vers l'avant ou vers l'arrière pour faciliter le raccordement au système d'évacuation.

CÔTES D'IMPLANTATION



Raccordement		A	В	C
XL1 Départ circuit de distribution	(mm)	115	280	105
XL2 Retour circuit de distribution	(mm)	180	275	370
XL3 Eau froide	(mm)	330	445	195
XL4 Eau chaude	(mm)	280	400	250
WM1 Cuvette de trop-plein	(mm)	185	275	50

DIMENSIONS DES TUYAUX

Raccordement		
XL1-XL2 & ext. des tuyaux de fluide caloporteur	(mm)	22
XL3 Ø ext. des tuyaux d'eau froide	(mm)	22
XL4 Ø. ext. des tuyaux d'eau chaude	(mm)	22
WM2 Écoulement de l'eau de trop-plein	(mm)	32

Légende des symboles

Symbole	Signification
	Boîtier
X	Clapet anti-retour
R	Mitigeur thermostatique
D	Pompe de circulation
Í	Appoint électrique
٩	Sonde de température
¥	Vanne de régulation
密	Vanne 3 voies directionnelle/dérivation
∑~	Vanne de décharge
Ţ	Eau chaude sanitaire
\bigcirc	Circulation de l'eau chaude
555	Pompe à chaleur
	Système de chauffage
	Système de chauffage basse température

Réseaux de distribution

Un circuit de distribution est un dispositif qui permet de réguler la température intérieure à l'aide du système de régulation intégré à S735 et, par exemple, de radiateurs, de planchers chauffants/rafraîchissants, de ventilo-convecteurs, etc.

RACCORDEMENT DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE

Procédez comme suit pour l'installation :

 Lors du raccordement à un système équipé de thermostats, vous devez installer une vanne de bypass ou retirer certains thermostats afin de garantir un débit et une production de chaleur suffisants.



Eau froide et eau chaude

Le réglage de l'eau chaude s'effectue dans le menu 7.1.1 – « Eau chaude ».

RACCORDEMENT DE L'EAU FROIDE ET DE L'EAU CHAUDE

Procédez comme suit pour l'installation :

- vanne d'arrêt
- clapet anti-retour
- soupape de sécurité

La pression d'ouverture de la soupape de sécurité ne doit pas dépasser 1,0 MPa (10,0 bar).

• vanne mélangeuse

Un robinet mélangeur doit également être installé si le réglage d'usine pour l'eau chaude est modifié. Les réglementations nationales doivent être respectées.



Installation alternative

Certaines options d'installation de S735 sont présentées ici.

De plus amples d'informations sont disponibles sur nibe.fr et dans les instructions d'assemblage respectives des accessoires utilisés. Voir page 65 pour une liste des accessoires qui peuvent être utilisés avec S735.

SYSTÈME D'ÉMISSION SUPPLÉMENTAIRE

Dans les bâtiments disposant de plusieurs circuits de distribution qui nécessitent différentes températures de départ, l'accessoire ECS 40/ECS 41 peut être raccordé.

Une vanne de dérivation réduit la température au niveau du système de plancher chauffant, par exemple.



CHAUFFE-EAU SUPPLÉMENTAIRES

Le système doit être complété par un ballon d'eau chaude supplémentaire si une grande baignoire ou tout autre élément consommant une importante quantité d'eau chaude est installé.

Chauffe-eau sans thermoplongeur

Dans les ballons d'eau chaude sans appoint électrique, l'eau est chauffée par la pompe à chaleur.

Le ballon d'eau chaude est raccordé après S735.

Les tuyaux de certains ballons d'eau chaude doivent être acheminés derrière les unités, ce qui nécessite un dégagement de 60 mm devant le mur.

Un kit de raccordement DEW est requis pour le raccordement.

DEW S42 signifie que S735 peut être raccordée au ballon d'eau chaude VPB S200.

DEW S43 signifie que S735 peut être raccordée au ballon d'eau chaude AHPH S/AHPS S/VPB S300/VPBS S300.



Chauffe-eau avec thermoplongeur

Dans les ballons d'eau chaude équipés d'un appoint électrique, l'eau est d'abord chauffée par la pompe à chaleur. L'appoint électrique du ballon d'eau chaude est utilisé pour que l'eau reste chaude et lorsque la puissance de la pompe à chaleur est insuffisante.

Le ballon d'eau chaude est raccordé après S735.



CIRCULATION DE L'EAU CHAUDE

Une pompe de circulation peut être commandée par S735 pour faire circuler l'eau chaude. La température de l'eau doit empêcher le développement des bactéries et prévenir les risques de brûlure. Les normes nationales doivent être respectées.

Le retour d'ECS est raccordé à un ballon d'eau chaude indépendant.

La pompe de circulation est activée via la sortie AUX dans le menu 7.4 - « Ent./sort. sélectionnables ».

Le système d'ECS peut être équipé d'une sonde d'eau chaude pour ECS (BT70) et (BT82) raccordée via l'entrée AUX, que vous pouvez activer dans le menu 7.4 -« Ent./sort. sélectionnables ».



Raccordement ventilation

- L'installation de la ventilation doit être effectuée conformément aux normes et directives en vigueur.
- Faites en sorte que les gaines puissent être inspectées et nettoyées.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de réduction, de coudes serrés, etc., car ils peuvent réduire le débit de la ventilation.
- Le réseau de ventilation doit être conforme à la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'étanchéité à l'air.
- Pour empêcher la transmission du bruit du ventilateur aux dispositifs de ventilation, il est recommandé d'installer des silencieux dans le réseau de ventilation.
- La gaine d'air rejeté doit être isolée à l'aide d'un matériau anti-diffusion sur toute sa longueur.
- Vérifiez l'étanchéité de l'isolation à la condensation au niveau des joints et/ou à l'entrée de la PAC, des silencieux et des sorties de toiture.
- Le conduit d'air extrait doit, si possible, être acheminé via le toit.
- La gaine d'air rejeté doit mesurer au maximum 20 m de long et comporter un maximum de six coudes.
- Le fluide frigorigène de la pompe à chaleur étant inflammable, le réseau de ventilation doit être relié à la terre. Pour ce faire, utilisez les câbles de mise à la terre fournis (2) pour créer une connexion électrique appropriée vers les gaines de ventilation. Les câbles doivent ensuite être reliés aux broches de terre situées sur le dessus du cache supérieur.
- Ne pas utiliser de conduit de cheminée de maçonnerie pour rejeter l'air.

REMARQUE!

<u>'</u>]\

S735 a une température d'air rejeté très basse. Pour éviter d'endommager le produit et/ou l'habitation, il est donc important que les conduits d'air rejeté soient isolés grâce à un matériau anti-diffusion sur toute leur longueur.

RACCORDEMENTS DE LA VENTILATION

S735 dispose de raccords de ventilation de 125 mm ou de 160 mm.

Les raccords de ventilation fournis à la livraison sont des modèles de la plus petite dimension. Si vous avez besoin de modèles de dimension supérieure, retirez les joints d'isolation placés dans les raccords.



Raccordez la pompe à chaleur au réseau de ventilation en installant un purgeur (non fourni) ou un autre élément de ventilation dans les raccords de ventilation.



GAINE D'AIR EXTRAIT/ HOTTE CUISINE

La gaine de la hotte aspirante de la cuisine ne doit pas être raccordé à S735.

Pour éviter que les odeurs de cuisine soient dirigées vers l'unité S735, veillez à respecter une distance d'au moins 1,5 m entre la hotte de la cuisine et la bouche d'extraction. Cette distance peut varier selon les installations.

Toujours allumer votre hotte lorsque vous cuisinez.

Débit de ventilation

Raccordez la S735 de sorte que la totalité de l'air extrait, à l'exception de l'air évacué de la cuisine (hotte) passe par l'évaporateur (EP1) de la pompe à chaleur.

Le débit de ventilation doit être conforme aux normes nationales en vigueur.

Pour des performances optimales de la pompe à chaleur, le débit de ventilation ne doit pas être inférieur à 17 L/s (60 m³/h) pour S735-4 ou 25 L/s (90 m³/h) pour S735-7.

Réglez le débit de la ventilation dans le système de menus de la pompe à chaleur (menu 7.1.4 - "Ventilation").

Si la température de l'air extrait descend en dessous de 10 °C, le compresseur se verrouille et l'appoint électrique supplémentaire est activé. L'énergie de l'air extrait n'est pas récupérée lorsque le compresseur est verrouillé.

Ajuster la ventilation

Pour obtenir une bonne circulation d'air dans la maison, les bouches d'extraction doivent être correctement positionnées et ajustées, et le débit d'extraction de la pompe à chaleur correctement réglé.

Immédiatement après avoir effectué l'installation, réglez la ventilation de sorte que le débit d'extraction soit conforme aux recommandations.

Un réglage incorrect de la ventilation peut réduire l'efficacité de l'unité et les économies attendues, affecter la température intérieure et entraîner des dégâts dus à l'humidité dans le bâtiment.

Dimensions et raccordements de la ventilation



Branchements électriques

Généralités

Tous les branchements de l'ensemble des équipements électriques, à l'exception des sondes extérieures, des sondes d'ambiance et des capteurs de courant, sont effectués à l'usine.

- L'installation électrique et le réseau électrique doivent être conformes aux dispositions nationales.
- Débranchez S735 avant de tester l'isolation de l'installation électrique de la maison.
- Si le bâtiment est équipé d'un disjoncteur différentiel, S735 doit être doté d'un disjoncteur indépendant.
- S735 doit être raccordé à un interrupteur sectionneur. La section du câble doit être dimensionnée en fonction du calibre de fusible utilisé.
- Si vous utilisez un disjoncteur électrique miniature, celuici doit être au minimum de type « C ». Consultez la section « Caractéristiques techniques » pour connaître la taille des disjoncteurs.
- Pour prévenir toute interférence, les câbles de communication raccordés à des connexions externes ne doivent pas être placés à proximité de câbles haute tension.
- Les câbles de communication et de sondes doivent présenter une section minimum de 0,5mm² et chaque câble ne doit pas dépasser 50m (câbles EKKX ou LiYY ou équivalent, par exemple).
- Le schéma électrique de S735 est disponible dans la section « Caractéristiques techniques ».
- Pour l'acheminement d'un câble dans S735, des serrecâbles (UB1) et (UB2) doivent être utilisés.



REMARQUE!

L'installation électrique et l'entretien doivent être conduits sous la supervision d'un électricien qualifié. Coupez l'alimentation électrique via le disjoncteur avant d'entreprendre toute tâche d'entretien.

REMARQUE!

Si le câble d'alimentation est endommagé, seul(e) NIBE, son représentant de service ou une personne autorisée peut le remplacer afin d'empêcher tout danger et dommage.



REMARQUE!

Vérifiez les branchements, la tension de secteur et la tension de phase avant de démarrer le produit pour ne pas endommager le système électrique de la pompe à chaleur.

۲ ۲

REMARQUE!

Ne démarrez pas le système avant de l'avoir rempli d'eau. Les composants du système pourraient être endommagés.

DISJONCTEUR ÉLECTRIQUE

Le circuit de fonctionnement de S735 et certains de ses composants internes sont alimentés en interne par un disjoncteur électrique miniature (FC1).



ACCESSIBILITÉ, RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Retrait du cache

La trappe s'ouvre à l'aide d'un tournevis.



Dépose des caches

Le cache s'ouvre à l'aide d'un tournevis.



VERROUILLAGE DES CÂBLES

Utilisez un outil adapté pour libérer/verrouiller les câbles dans les répartiteurs de la pompe à chaleur.

Bornier



LIMITEUR DE TEMPÉRATURE



Le limiteur de température (FQ10) coupe l'alimentation électrique de l'appoint électrique supplémentaire si la température dépasse 89 °C. Il doit être réinitialisé manuellement.

Réinitialisation

Le limiteur de température (FQ10) se trouve derrière le cache avant. Appuyez sur le bouton (FQ10-S2) pour réinitialiser le limiteur de température.

Branchements

BORNIERS

Sur la carte électronique (AA2), les borniers suivants sont utilisés.





ALIMENTATION

Tension d'alimentation

Le câble fourni pour l'alimentation électrique entrante est branché au bornier X1 et X6-1 sur la carte électronique ((AA2)).

Raccordement 3 x 400 V



Tension de commande externe pour le système de régulation

Si le système de régulation doit être raccordé au réseau électrique séparément des autres composants (pour le contrôle tarifaire, par exemple), un autre câble d'alimentation doit être branché.

REMARQUE!

Pendant l'entretien, tous les circuits d'alimentation doivent être déconnectés.

Retirez les ponts du bornier X5.

La tension de commande (230 V ~ 50Hz) se raccorde à AA2:X5:N, X5:L et à X6-2 (PE).

Étiquette fournie

L'étiquette fournie se trouve sur le couvercle de la connexion électrique.



Contrôle de la puissance absorbée

En cas de perte de tension entre l'appoint électrique et/ou le compresseur, « Blocage contrôle tarifaire » doit être sélectionné en même temps via les entrées sélectionnables, voir section « Entrées sélectionnables ».

<u>'</u>]\

RACCORDEMENTS EXTERNES

Le branchement des raccordements externes s'effectue sur les borniers X28, X29 et X30 de la carte électronique (AA2).



Capteurs

Sonde extérieure

La sonde de température extérieure (BT1) est placée à l'ombre sur un mur orienté nord ou nord-ouest, pour éviter par exemple l'impact du lever du soleil.

Raccordez la sonde de température extérieure aux borniers AA2-X28:14 et AA2-X29:GND.

Si une gaine protectrice est utilisée, elle doit être étanche pour empêcher toute condensation dans le boîtier de la sonde.



Sonde d'ambiance

S735 est doté d'une sonde d'ambiance intégrée (BT50) qui permet d'afficher et de contrôler la température ambiante sur l'écran de S735.

Installez la sonde d'ambiance à un emplacement neutre où une température définie est requise, par exemple, sur un mur intérieur dégagé dans une entrée à environ 1,5 m du sol. Il est important que la sonde d'ambiance puisse procéder correctement à la mesure de la température ambiante. Évitez par exemple de la placer dans un recoin, entre des étagères, derrière un rideau, au-dessus ou à proximité d'une source de chaleur, dans un courant d'air ou en plein soleil. Évitez également de la placer près de thermostats de radiateurs.

S735 peut fonctionner sans sonde d'ambiance, mais la température intérieure ne s'affiche sur l'écran de S735que si la sonde est installée. Raccordez la sonde d'ambiance aux borniers X28:13 et AA2-X29:GND.

Si vous prévoyez d'utiliser une sonde d'ambiance pour régler la température ambiante en °C et/ou pour ajuster la température ambiante, vous devez l'activer dans le menu 1.3 -« Réglages sonde ambiance ».

Si une sonde d'ambiance est utilisée dans une pièce équipée d'un plancher chauffant, elle aura uniquement une fonction d'indication et ne pourra en aucun cas réguler la température ambiante.





ATTENTION!

Les changements de température dans le logement prennent du temps. Par exemple, un chauffage au sol ne permet pas de sentir une différence notable de la température des pièces sur de courtes périodes de temps.

Compteur d'énergie par impulsion

Vous pouvez connecter jusqu'à deux compteurs d'électricité ou d'énergie pour le chauffage (BE6, BE7) à S735 via les borniers AA2-X28:1-2 et AA2-X30:7-8.



Activez le(s) compteur(s) dans le menu 7.2 – « Réglages accessoires », puis définissez la valeur souhaitée (« Énergie par imp. » ou « Impuls. par kWh ») dans le menu 7.2.19 – « Compt. énergie impulsion ».

TOR

Gestionnaire de courant intégré

S735 est équipé d'un capteur de courant basique intégré qui limite les étages de puissance de l'appoint électrique supplémentaire en déterminant si de futurs étages de puissance pourront être connectés à la phase correspondante sans dépasser la capacité du disjoncteur principal.

Si le courant dépasse la capacité du disjoncteur principal, l'étage de puissance n'est pas autorisé. La taille du disjoncteur principal du logement est indiquée dans le menu 7.1.9 – « Capt. courant ».

Gestionnaire de courant avec TOR connecté à l'alimentation générale de l'habitation

Lorsque plusieurs appareils électriques sont raccordés dans l'habitation alors que le compresseur et/ou l'appoint électrique supplémentaire sont en marche, le disjoncteur principal risque de sauter.

S735 est équipé d'un capteur de courant associé à un capteur d'intensité pour contrôler les étages de puissance de l'appoint électrique supplémentaire en redistribuant la puissance entre les différentes phases ou pour désactiver progressivement l'appoint électrique supplémentaire en cas de surcharge d'une phase.

Si la surcharge persiste alors que l'appoint électrique supplémentaire est désactivé, la puissance du compresseur est limitée.

La reconnexion a lieu lorsque la consommation de courant est réduite ailleurs.

Les phases du bâtiment peuvent présenter des charges différentes. Le raccordement du compresseur à une phase très chargée risque de réduire la capacité du compresseur et de prolonger le temps de fonctionnement de l'appoint électrique supplémentaire. Les économies réalisées ne seront alors pas conformes aux attentes.

Raccordement et activation des capteurs d'intensité

- Installez un capteur d'intensité sur chaque conducteur de phase entrant dans la boîte de dérivation électrique.
 Il est préférable d'effectuer cette opération dans la boîte de dérivation électrique.
- Raccordez les TOR à un câble à multi-brins dans le coffret électrique général. Le câble multi-brins reliant le coffret et S735 doit présenter une section minimale de 0,5 mm².



3. Raccordez le câble au bornier AA2-X30:9-12, où X30:9 est le bornier commun pour les trois capteurs d'intensité.



- 4. Spécifiez la taille du disjoncteur principal du logement dans le menu 7.1.9 « Capt. courant ».
- Activez la détection de phase dans le menu 7.1.9 –
 « Capt. courant ». Pour en savoir plus sur la détection de phase, voir la section « Menu 7.1.9 – Capt. courant ».

COMMUNICATION

Accessoires de raccordement

Les instructions concernant le raccordement d'un accessoire sont fournies dans le manuel de l'accessoire. Consultez la section « Accessoires » pour obtenir la liste des accessoires compatibles avec S735. Le branchement pour la communication avec les accessoires les plus courants est présenté ici.

Accessoires avec carte d'accessoires (AA5)

Les accessoires contenant une carte d'accessoires (AA5) sont raccordés au bornier AA2-X30:1, 3, 4 dans S735.

Si plusieurs accessoires doivent être raccordés ou sont déjà installés, les cartes sont connectées en série.

Étant donné qu'il existe différents branchements pour les accessoires avec cartes d'accessoires (AA5), lisez toujours les instructions du manuel de l'accessoire que vous allez installer.



Câble réseau pour myUplink (W130)

Pour vous connecter à myUplink avec un câble réseau plutôt qu'en Wi-Fi:

Vous pouvez acheminer le câble réseau sans retirer l'unité de traitement de l'air.

- Connectez le câble réseau blindé à l'écran. 1.
- 2. Acheminez le câble réseau vers la partie supérieure de l'unité de chauffage de la pompe à chaleur.
- 3. Suivez le câble du contrôleur de débit à l'arrière.



SORTIES/ENTRÉES SÉLECTIONNABLES

S735 est doté d'un logiciel de contrôle des entrées et sorties AUX pour le raccordement du contact de fonction externe (le contact doit être libre de potentiel) ou de la sonde.

Dans le menu 7.4 - « Ent./sort. sélectionnables », sélectionnez la connexion AUX à laquelle chaque fonction se raccorde.

Pour certaines fonctions, des accessoires peuvent être nécessaires.



Certaines des fonctions suivantes peuvent également être activées et programmées via les paramètres du menu.

Entrées sélectionnables

Les entrées sélectionnables sur la carte électronique (AA2) pour ces fonctions sont AA2-X28:3-11. Chaque fonction se raccorde à une entrée et à GND (AA2-X29).



L'exemple ci-dessus utilise les entrées AUX1 (AA2-X28:3) et AUX2 (AA2-X28:4)

Sorties sélectionnables

Une sortie sélectionnable est AA2-X27.

La sortie est un relais de commutation libre de potentiel.

Si S735 est désactivé ou en mode secours, le relais est en position C-NC.





ATTENTION!

La sortie du relais peut supporter une charge maximale de 2 A à une charge résistive (230 V~).

ASTUCE

L'accessoire AXC est requis si plusieurs fonctions doivent être connectés à la sortie AUX.

Sélection possible d'entrées AUX

Sonde de température

Les options disponibles sont :

- six sondes dédiées (BT37.1 BT37.6) à installer où vous le souhaitez.
- sonde d'ambiance (BT28) pour la fonction d'air extérieur (accessoire OEK S20 requis)

Moniteur

Les options disponibles sont :

- pressostat pour circuit de distribution (NC).
- alarme des unités externes.

L'alarme est connectée au système de régulation, ce qui signifie que le dysfonctionnement s'affiche à l'écran sous la forme d'un message d'information. Signal libre de potentiel de type NO ou NC.

Activation externe des fonctions

Un contact de fonction externe peut être connecté à la S735 pour activer diverses fonctions. La fonction est activée lorsque le commutateur est fermé.

Fonctions possibles pouvant être activées :

- mode demande eau chaude « Plus d'eau ch. »
- mode demande eau chaude « Faible »
- « Réglage externe »

Lorsque le contact est fermé, la température est modifiée en °C (si une sonde d'ambiance est raccordée et activée). Si aucune sonde d'ambiance n'est raccordée ou activée, le changement souhaité de «Température» («Décalage») est réglé en fonction du nombre d'incréments sélectionné. La valeur peut être réglée entre -10 et +10. La valeur du changement peut être définie dans le menu 1.30.3 - «Réglage externe».

• l'activation de l'une des quatre vitesses du ventilateur.

Les options suivantes sont disponibles :

- « Act. vit. ventil. 1 (NO) » « Act. vit. ventil. 4 (NO) »
- « Act. vit. ventil. 1 (NC) »

La vitesse du ventilateur est activée lorsque le commutateur est fermé. La vitesse normale reprend une fois le commutateur à nouveau ouvert.

SG ready

ATTENTION!

Cette fonction peut uniquement être utilisée dans les réseaux d'alimentation qui prennent en charge la norme « SG Ready ».

« SG Ready » nécessite deux entrées AUX.

Lorsque cette fonction est requise, le raccordement doit s'effectuer au bornier X28 de la carte électronique (AA2).

« SG Ready » est une forme de contrôle du tarif intelligente qui permet à votre fournisseur d'électricité d'avoir une influence sur la température intérieure et la température de l'eau chaude et/ou tout simplement de bloquer l'appoint de chauffage et/ou le compresseur de la pompe à chaleur à certaines heures de la journée (à sélectionner dans le menu 4.2.3 une fois la fonction activée). Pour activer la fonction, branchez des contacts libres de potentiel aux deux entrées sélectionnées dans le menu 7.4 - « Ent./sort. sélectionnables » (SG Ready A et SG Ready B).

Commutateur ouvert ou fermé signifie l'une des possibilités ci-après :

Blocage (A : fermé, B : ouvert)

La fonction « SG Ready » est active. Le compresseur de S735 et l'appoint de chauffage sont bloqués.

Mode normal (A : ouvert, B : ouvert)

« SG Ready » n'est pas active. Pas d'impact sur le système

Mode économique (A : ouvert, B : fermé)

"« SG Ready » est active. Le système se concentre sur les économies de coût et peut par exemple exploiter un tarif faible du fournisseur d'électricité ou le surrégime de n'importe quelle source d'alimentation propre (l'impact sur le système peut être ajusté dans le menu 4.2.3).

Mode surrégime (A : fermé, B : fermé)

« SG Ready » est active. Le système peut fonctionner à plein régime ou en surrégime (prix très faible) selon le fournisseur (l'impact sur le système peut être paramétré dans le menu 4.2.3).

(A = SG Ready A et B = SG Ready B)

Verrouillage externe des fonctions

Un contact de fonction externe peut être connecté à la S735 pour bloquer diverses fonctions. Le commutateur doit être sans potentiel et un commutateur fermé entraîne un verrouillage.

Le verrouillage entraîne un risque de gel.

Fonctions pouvant être bloquées :

- eau chaude (production d'ECS). La circulation de l'eau chaude reste fonctionnelle.
- chauffage (verrouillage de la demande de chauffage)
- · Appoint de chauffage commandé en interne
- compresseur
- verrouillage du tarif (l'appoint, le compresseur, le chauffage et la production d'eau chaude sont déconnectés)

Sélections possibles pour la sortie AUX

Indication

- alarme
- vacances
- Mode absence

Commande

- pompe de circulation pour la circulation de l'eau chaude
- Pompe de chauffage externe
- Registre externe pour l'antigel (QN42)

REMARQUE! <u>'</u>]\

Un avertissement de tension externe doit être placé sur la boîte de dérivation correspondante.

Raccordement de la pompe de circulation externe



Une pompe de circulation externe est raccordée à la sortie AUX, comme illustré ci-dessous.

Réglages

APPOINT ÉLECTRIQUE - PUISSANCE MAXIMUM

L'appoint électrique est réglé en usine sur la puissance maximale.

La puissance de l'appoint électrique est réglable dans le menu 7.1.5.1 - « Appt chauf. élec. int. ».

Étages d'alimentation de l'appoint électrique

Le(s) tableau(x) indique(nt) le courant de phase totale de l'appoint électrique.

À cela s'ajoute l'intensité nécessaire au fonctionnement du compresseur.

Supplément électrique max. (kW)	Courant de phase maximal L1(A)	Courant de phase maximal L2(A)	Courant de phase maximal L3(A)
0	-	_	_
2	-	8,7	-
3	-	7,5	7,5
4	-	8,7	8,7
5	-	15,6	7,5
6	8,7	8,7	8,7
7	-	15,6	15,6
91	8,7	15,6	15,6

1 Réglage d'usine

TOR

Lorsque les capteurs d'intensité sont raccordés, S735 contrôle les courants de phase et affecte automatiquement les étages de puissance à la phase la moins chargée.



REMARQUE!

Si les capteurs de courant ne sont pas raccordés, S735 effectue un calcul pour anticiper l'intensité si les étages de puissance correspondants sont ajoutés. Si l'intensité dépasse la taille de disjoncteur définie, l'alimentation du module intérieur ne peut pas avoir lieu.

MODE SECOURS

Le mode secours est utilisé en cas de défaut de fonctionnement ou en lien avec l'entretien.

Lorsque S735 passe en mode secours, le système fonctionne comme suit :

- Le compresseur est bloqué.
- S735 donne la priorité à la production de chaleur.
- L'eau chaude est produite, si cela est possible.
- Le capteur de courant n'est pas actif.
- Puissance maximale pour l'appoint électrique en mode d'urgence, limitée selon le réglage défini dans le menu 7.1.8.2 - « Mode secours ».
- Température de départ fixe si le système ne reçoit aucune valeur de la sonde de température extérieure (BT1).

Lorsque le mode secours est actif, le voyant d'état est jaune.

Vous pouvez activer le mode secours lorsque S735 est en cours d'exécution ou désactivé.

Activation lorsque S735 est en cours d'exécution : appuyez sur le bouton marche/arrêt (SF1) pendant 2 secondes et sélectionnez le mode secours dans le menu d'arrêt.

Activation du mode secours lorsque S735 est arrêté : appuyez sur le bouton marche/arrêt (SF1) pendant 5 secondes. (Appuyez une fois sur le bouton pour désactiver le mode secours.)

Mise en service et réglage

Préparations

1. Vérifiez que les vannes de remplissages montées à l'extérieur sont totalement fermées.

ATTENTION!

Vérifiez le disjoncteur électrique miniature (FC1). Il a pu se déclencher pendant le transport.

REMARQUE!

Ne démarrez pas S735 s'il y a un risque que l'eau présente dans le système ait gelé.

Remplissage et purge

REMPLISSAGE DU BALLON D'EAU CHAUDE

- 1. Ouvrez un robinet d'eau chaude dans la maison.
- 2. Ouvrez la vanne de remplissage fixée à l'extérieur. Cette vanne doit ensuite être ouverte à fond pendant le fonc-tionnement.
- Lorsque l'eau qui s'écoule du robinet d'eau chaude ne contient plus d'air, cela signifie que le préparateurs ECS est plein. Vous pouvez alors refermer le robinet.

REMPLISSAGE DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION

- Ouvrez les vannes de purge (QM20), (QM22), (QM24) et (QM26).
- 2. Branchez un conduit au raccordement de vidange du circuit de chauffage (XL10).
- Ouvrez la vanne de vidange du circuit de chauffage (XL10) et la vanne de remplissage externe. L'unité de chauffage et le reste du circuit de distribution sont remplis d'eau.
- Lorsque l'eau s'écoulant des vannes de purge (QM20), (QM22), (QM24) et (QM26) ne contient plus d'air, refermez les vannes.
- 5. Après un certain temps, la pression augmente, ce que vous constaterez grâce au manomètre (BP5). Lorsque la pression atteint 2,5 bar (0,25 MPa), la soupape de sécurité (FL2) commence à évacuer de l'eau. Fermez alors la vanne de vidange du circuit de chauffage (XL10) et la vanne de remplissage externe.
- Réduisez la pression du circuit de distribution jusqu'à ce qu'elle atteigne une valeur normale (environ 1 bar) en ouvrant les vannes de purge (QM20), (QM22), (QM24) et (QM26) ou la soupape de sécurité (FL2).
- 7. Démarrez la pompe à chaleur et faites-la fonctionner en mode chauffage et en mode eau chaude.

PURGE DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION

් ASTUCE



Le conduit de purge fourni facilite la purge du système.

- 1. Éteignez S735 à l'aide du bouton marche/arrêt (SF1).
- 2. Purgez la pompe à chaleur via les vannes de purge (QM20), (QM22), (QM24), (QM26) et le reste du circuit de distribution via les vannes de purge adéquates.
- 3. Continuez à remplir et à purger jusqu'à ce que tout l'air ait été éliminé et que la pression correcte soit atteinte.



REMARQUE!

Les flexibles de purge à l'intérieur de la cuve doivent être vidangés pour que de l'air puisse être évacué. Cela signifie que le système n'est pas nécessairement purgé, et ce malgré le débit d'eau lorsque les vannes de purge (QM20), (QM22), (QM24), (QM26) sont ouvertes.



Démarrage et inspection

Fonctionnement du guide de démarrage

GUIDE DE DÉMARRAGE

REMAROUE!

Il doit y avoir de l'eau dans le circuit de distribution avant le démarrage de S735.

- Démarrez S735 en appuyant sur le bouton marche/arrêt 1. (SF1).
- 2. Suivez les instructions du guide de démarrage à l'écran. Si le guide de démarrage ne s'exécute pas lors de la mise sous tension de S735, démarrez-le manuellement à partir du menu 7.7.



ASTUCE

Voir la section « Commande – Présentation » pour une présentation plus détaillée du système de régulation de l'installation (fonctionnement, menus, etc.).

Si la température dans le bâtiment est très basse au démarrage de S735, le compresseur ne pourra peut-être pas satisfaire intégralement la demande de chauffage sans recourir à un appoint.

Mise en service

Lorsque l'installation est activée pour la première fois, un guide de démarrage démarre automatiquement. Les instructions de ce guide de démarrage indiquent les étapes à suivre lors du premier démarrage, ainsi que les réglages par défaut de l'installation.

Le guide de démarrage ne peut pas être ignoré, car il garantit un démarrage approprié.



ATTENTION!

Lorsque vous lancez le guide de démarrage, le ventilateur est en fonctionnement.



B. Option/réglage

A. Barre de défilement

Vous pouvez voir ici à quel niveau du guide de démarrage vous êtes parvenu.

Faites défiler les pages vers la droite ou vers la gauche à l'aide de votre doigt.

Vous pouvez également appuyer sur les flèches dans les coins supérieurs pour naviguer.

B. Option/réglage

Le système est réglé ici.

RÉGLER LA VENTILATION

La ventilation doit être réglée conformément aux normes en vigueur. Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur dans le menu 7.1.4.1 – « Vitesse ventil., air extrait ».

Si la ventilation n'est pas réglée avec précision lors de l'installation, il est important de demander et d'autoriser un réglage de la ventilation.

REMARQUE!

Į١

Demandez un ajustement de la ventilation pour achever le réglage.

Capacité de ventilation



Caractéristiques du ventilateur



MISE EN SERVICE SANS VENTILATEUR

La pompe à chaleur peut fonctionner sans récupération, comme une simple chaudière électrique, pour produire de la chaleur et de l'eau chaude, par exemple avant la fin de l'installation de la ventilation.

- 1. Accédez au menu 4.1 « Mode fonctionnement » et sélectionnez « Appt uniq. ».
- 2. Accédez au menu 7.1.4.1 « Vitesse ventil., air extrait » et réglez la vitesse du ventilateur « Normale » sur 0 %.

REMARQUE!

Choisissez le mode de fonctionnement « Auto » ou « Manuel » quand la pompe à chaleur doit à nouveau récupérer l'énergie sur l'air extrait.

RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA POMPE DE CIRCULATION

La pompe de circulation (GP1) est automatiquement contrôlée et se règle à l'aide des commandes en se basant sur la demande de chauffage.



Capacité, pompe de chauffage



Sortie, pompe de chauffage



Réglage de la loi d'eau

Le menu « Loi d'eau » vous permet d'afficher la loi d'eau de votre maison. L'objectif des lois d'eau est de maintenir une température intérieure constante, quelle que soit la température extérieure, et ainsi d'optimiser la consommation d'énergie. Cette loi d'eau permet à S735 de déterminer la température de l'eau alimentant le circuit de distribution (température de départ) et, par conséquent, la température intérieure.

COEFFICIENT DE LA COURBE

La pente de la loi d'eau indique de combien de degrés la température de départ est augmentée/diminuée lorsque la température extérieure chute/monte. Une pente plus raide indique une température de départ plus élevée à une certaine température extérieure.



La pente de courbe optimale dépend des conditions climatiques de votre région, ainsi que de l'équipement de votre habitation (radiateurs, ventilo-convecteurs ou plancher chauffant) et de sa qualité d'isolation.

La loi d'eau est réglée lors de l'installation du système de chauffage, mais un nouveau réglage sera peut-être nécessaire ultérieurement. Normalement, la loi d'eau ne nécessite pas d'autre réglage.

DÉCALAGE DE LA COURBE

Un décalage de la loi d'eau implique un changement de la température de départ égal pour toutes les températures extérieures. Ainsi, un décalage de la loi d'eau de +2 unités, par exemple, augmente la température de départ de 5 °C, quelle que soit la température extérieure.



TEMPÉRATURE DE DÉPART - VALEURS MAXIMUM ET MINIMUM

La température du circuit de chauffage ne pouvant pas être supérieure à la valeur maximale de réglage ou inférieure à la valeur minimale de réglage, la courbe de chauffage s'aplanit à ces températures.





ATTENTION!

Avec les systèmes de plancher chauffant, la température de départ maximale est normalement réglée entre 35 et 45 °C.

AJUSTEMENT DE LA COURBE



- 1. Sélectionnez le système d'émission (si vous en avez plusieurs) pour lequel la loi d'eau doit être modifiée.
- 2. Sélectionnez la courbe et le décalage.
- 3. Sélectionnez la température de départ maximum et minimum.

ATTENTION!

La courbe 0 indique que « Courbe personnalisée » est utilisé.

Les réglages de « Courbe personnalisée » s'effectuent dans le menu 1.30.7.

POUR DÉTERMINER UNE LOI D'EAU

- 1. Faites correspondre le cercle de l'axe à la température extérieure.
- 2. Déterminez la température de départ dans le cercle de l'autre axe.

myUplink

myUplink permet de réguler l'installation à tout moment, où que vous soyez. En cas de dysfonctionnement, vous recevez une alarme directement par e-mail ou notification push vers l'app myUplink, ce qui vous permet de régir rapidement.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur myuplink.com.

Spécification

Les éléments suivants sont nécessaires pour permettre à myUplink de communiquer avec votre S735 :

- réseau sans fil ou câble réseau
- Connexion Internet
- Compte sur myuplink.com

Nous recommandons nos apps mobiles pour myUplink.

Raccordement

Pour raccorder votre système à myUplink :

- 1. Sélectionnez le type de connexion (Wi-Fi/Ethernet) dans le menu 5.2.1 ou 5.2.2.
- Dans le menu 5.1, sélectionnez « Dde nouvelle chaîne de connexion ».
- 3. Lorsqu'une chaîne de connexion a été produite, elle s'affiche dans ce menu et reste valable60 minutes.
- 4. Si vous ne possédez pas encore de compte, enregistrezvous sur l'application mobile ou sur myuplink.com.
- 5. Utilisez la chaîne de connexion pour connecter votre installation à votre compte utilisateur sur myUplink.

Étendue de services

myUplink vous donne accès aux différents niveaux de service. Le niveau de base est inclus. Vous pouvez également choisir deux services premium soumis à un abonnement annuel (prix variable selon les fonctions sélectionnées).

Niveau de service	Niveau de base	Historique détaillé pre- mium	Modificatio- ns des ré- glages pre- mium
Visionneur	Х	Х	Х
Alarme	Х	Х	Х
Historique	Х	Х	Х
Historique détaillé	-	Х	-
Gestion	-	-	Х

Commande - Présentation

Unité d'affichage



VOYANT D'ÉTAT

Le voyant d'état indique l'état de fonctionnement actuel. Il :

- s'allume en blanc en cours de fonctionnement normal.
- jaune en mode secours ;
- rouge si une alarme a été déclenchée.
- · clignote en blanc lorsqu'un avertissement est actif.
- s'allume en bleu lorsque S735 est désactivé.

Si le voyant d'état est rouge, des informations et des suggestions sur les actions appropriées s'affichent à l'écran.

ASTUCE

Vous recevez également ces informations via myUplink.

PORT USB

-0

Un port USB situé au-dessus de l'écran permet notamment de mettre le logiciel à jour. Rendez-vous à l'adresse myuplink.com et cliquez sur l'onglet « Général », puis sur l'onglet « Logiciel » pour télécharger la dernière version du logiciel pour votre installation.



ASTUCE

Si vous connectez le produit au réseau, vous pouvez mettre le logiciel à jour sans utiliser le port USB. Voir la section « myUplink ».

BOUTON MARCHE/ARRÊT

Le bouton marche/arrêt (SF1) a trois fonctions :

- Démarrage
- Arrêt
- Activation du mode secours

Pour démarrer, appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt.

Arrêt, redémarrage ou activation du mode secours : appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes. Un menu comportant plusieurs options s'affiche.

Arrêt direct : maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 5 secondes.

Activation du mode secours lorsque S735 est arrêté : appuyez sur le bouton marche/arrêt (SF1) pendant 5 secondes. (Appuyez une fois sur le bouton pour désactiver le mode secours.)

ÉCRAN

Les instructions, les réglages et les informations de fonctionnement s'affichent sur l'écran.

Navigation

S735 présente un écran tactile qui vous permet de gérer simplement la navigation à l'aide de votre doigt.

SÉLECTIONNER

Vous pouvez activer la plupart des options et fonctions en effleurant l'écran avec votre doigt.



PARCOURIR

Les points dans la partie inférieure indiquent la présence de pages supplémentaires.

Faites défiler les pages vers la droite ou vers la gauche à l'aide de votre doigt.



DÉFILER

Si le menu comporte plusieurs sous-menus, faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les différentes informations.



MODIFICATION D'UN RÉGLAGE

Appuyez sur le réglage à modifier.

S'il s'agit d'un réglage d'activation/désactivation, il change dès que vous appuyez dessus.



Si plusieurs valeurs sont possibles, une liste s'affiche et il vous suffit de la faire défiler vers le haut ou vers le bas pour accéder à la valeur souhaitée.



Appuyez sur 💙 pour enregistrer vos modifications ou sur 🛞 pour les annuler.

RÉGLAGE D'USINE

Les valeurs d'usine sont accompagnées du caractère *.

	16°	
	17°	
	18°	
	19° *	
	20°	
×	21°	
	22°	
_		

MENU AIDE



Plusieurs menus sont dotés d'un symbole vous indiquant qu'une aide supplémentaire est disponible.

Appuyez sur le symbole pour ouvrir le texte de l'aide.

Vous devrez peut-être faire défiler le texte avec votre doigt pour le consulter dans son intégralité.

Types de menu

ÉCRANS D'ACCUEIL

Smartguide

Smartguide vous permet d'afficher des informations sur le statut actuel et de procéder facilement aux réglages les plus courants. Les informations affichées dépendent de votre produit et des accessoires qui y sont raccordés.

Sélectionnez une option et appuyez dessus pour poursuivre. Les instructions de l'écran d'aide vous permettent de sélectionner les éléments appropriés ou vous informent sur la situation en cours.



Pages de fonctions

Les pages de fonctions vous permettent d'afficher des informations sur le statut actuel et de procéder facilement aux réglages les plus courants. Les pages de fonctions disponibles dépendent de votre produit et des accessoires qui y sont raccordés.



 \mathbb{N} \square Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler les pages de fonctions.



Appuyez sur la carte pour définir la valeur souhaitée. Sur certaines pages de fonctions, faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas à l'aide de votre doigt pour parcourir les différentes cartes.

Présentation du produit

Il peut être judicieux de laisser la présentation du produit ouverte pendant les entretiens. Celle-ci est disponible dans les pages de fonctions.

Vous pouvez rechercher ici des informations sur le nom du produit, le numéro de série du produit, la version du logiciel et l'entretien. Les nouvelles versions du logiciel peuvent être téléchargées ici (si S735 est connecté à myUplink).

`් ASTUCE

Placez les informations d'entretien dans le menu 4.11.1.

✿ 13.45 3 Octobre	Présentation du produit	≡
Nom produit	S735	
Numéro série	01234567890123	
Logiciel	1.0.0	Mettre à jour
Entretien	Société AB Numéro de téléphone	

Menu déroulant

Les écrans d'accueil permettent d'accéder à une nouvelle fenêtre contenant des informations supplémentaires dans un menu déroulant.



Le menu déroulant affiche l'état actuel de S735, les éléments en cours de fonctionnement et l'activité actuelle de S735. Les fonctions actives sont affichées dans un cadre.



Appuyez sur les icônes dans le coin inférieur du menu pour plus d'informations sur chaque fonction. Utilisez la barre de défilement pour afficher toutes les informations sur la fonction sélectionnée.


ARBORESCENCE DES MENUS

L'arborescence de menus vous permet d'accéder à tous les menus et de procéder à des réglages avancés.



Vous pouvez toujours appuyer sur « X » pour revenir aux écrans d'accueil.

		Menu orincipal	X
1	Température intérieure		>
2	Eau chaude		>
3	Informations		>
4	Mon système		>
5	Connexion		>

Circuits de distribution et zones

Un circuit de distribution peut comprendre une ou plusieurs zones. Une zone peut correspondre à une pièce spécifique. Il est également possible de diviser une grande pièce en plusieurs zones à l'aide de thermostats de radiateurs.

Chaque zone comprend un ou plusieurs accessoires, par exemple, des sondes d'ambiance ou des thermostats, filaires et sans fil.

Il est possible de définir une zone à laquelle la température de départ du circuit de distribution s'appliquera ou non.

SCHÉMA DE PRINCIPE AVEC DEUX CIRCUITS DE DISTRIBUTION ET QUATRE ZONES



Cet exemple montre une habitation comprenant deux circuits de distribution (1 et 2, sur deux étages différents) divisés en quatre zones (1-4, quatre pièces différentes). La température et la ventilation contrôlée à la demande peuvent être commandées individuellement pour chaque zone (accessoire requis).

Commande - Menus

Menu 1 - Température intérieure

APERÇU

1.1 - Température	1.1.1 - Chauffage		
	1.1.3 – Humidité ¹		
1.2 - Ventilation	1.2.1 - Vitesse ventilateur		
	1.2.2 - Rafraîchissement nocturne		
	1.2.4 - Ventilation à la demande ¹		
	1.2.5 - Temps retour ventilateur		
	1.2.6 - Intervalle nettoyage filtre		
1.3 - Réglages sonde ambiance	1.3.1 - Unité ambiance syst. 1–2		
1.3 - Réglages sonde ambiance	1.3.3 - Réglages sonde ambiance		
	1.3.4 - Zones		
	1.3.30 - Unités non affectées		
1.4 - Influence externe			
1.5 - Nom circuit distribution			
1.30 - Avancé	1.30.1 - Loi d'eau		
	1.30.3 - Réglage externe		
	1.30.4 - Chauffage min.		

1.30.6 - Chauffage max. 1.30.7 - Courbe personnalisée 1.30.8 - Décalage points

1 Consultez le manuel d'installation de l'accessoire.

MENU 1.1 - TEMPÉRATURE

Ce menu permet d'effectuer les différents réglages du circuit de distribution de votre installation.

Si votre installation inclut plusieurs zones et/ou circuits de distribution, les réglages sont effectués pour chaque zone/circuit.

MENU 1.1.1 - CHAUFFAGE

Réglage de la température (avec sondes d'ambiance installées et activées) :

Plage de réglage : de 5 à 30 °C

La valeur s'affiche à l'écran en °C si la zone est régulée par une sonde d'ambiance.

ATTENTION!

Un système de chauffage à inertie, comme un plancher chauffant, n'est pas nécessairement adapté à un pilotage par les sondes d'ambiance.

Réglage de la température (sans sonde d'ambiance activée) :

Plage de réglage : -10 - 10

L'unité d'affichage indique les valeurs définies pour le chauffage (décalage de la courbe). Pour augmenter ou baisser la température intérieure, augmentez ou réduisez la valeur affichée à l'écran.

Le nombre d'incréments nécessaires pour modifier la température intérieure d'un degré dépend du circuit de distribution. En général, un incrément suffit, mais dans certains cas, plusieurs incréments sont nécessaires.

Si aucune sonde d'ambiance n'est activée dans plusieurs zones d'un circuit de distribution, le décalage de courbe sera le même pour toutes ces zones.

Réglez la valeur souhaitée. La nouvelle valeur s'affiche à droite du symbole sur l'écran d'accueil du chauffage.

ATTENTION!

L'augmentation de la température ambiante peut être ralentie par les vannes thermostatiques dont sont équipés les radiateurs ou le plancher chauffant. Il faut donc ouvrir complètement les vannes thermostatiques, sauf dans les pièces où une température plus basse est souhaitée (par exemple, les chambres).

Si la température de l'air extrait descend en dessous de 10 °C, le compresseur se verrouille et l'appoint électrique supplémentaire est activé. L'énergie de l'air extrait n'est pas récupérée lorsque le compresseur est verrouillé.

ASTUCE

Si la température ambiante est constamment trop basse/haute, vous pouvez augmenter/diminuer la valeur d'un incrément dans le menu 1.1.1.

Si la température ambiante évolue en fonction de la température extérieure, vous pouvez augmenter/diminuer la pente de la courbe d'un incrément dans le menu 1.30.1.

Attendez 24 heures pour que la température ambiante ait le temps de se stabiliser avant de modifier le réglage.

MENU 1.2 - VENTILATION

Effectuez ici les réglages de la ventilation de l'installation. Vous pouvez, entre autres, régler la vitesse du ventilateur et définir la fréquence à laquelle S735 vous rappellera de remplacer les filtres à air.

MENU 1.2.1 - VITESSE VENTILATEUR

Alternatives : normal et vitesse 1 - vitesse 4

Vous pouvez ici augmenter ou réduire temporairement la ventilation à l'intérieur de l'habitation.

Lorsqu'une nouvelle vitesse est sélectionnée, un compte à rebours se déclenche. Une fois le temps écoulé, la ventilation réadopte son réglage normal.

Si nécessaire, il est possible de modifier ces différents temps de retour dans le menu 1.2.5.

La vitesse du ventilateur apparaît entre parenthèses (en pourcentage) après chaque alternative de vitesse.

- ASTUCE

Pour programmer des modifications sur des périodes plus longues, utilisez la fonction Vacances, le mode Présence/Absence ou la programmation.

MENU 1.2.2 - RAFRAÎCHISSEMENT NOCTURNE

Rafraîchissement nocturne Alternative : marche/arrêt

Temp. dém. air extrait Plage de réglage : de 20 à 30 °C

Diff. min. temp. int.- ext. Plage de réglage : de 3 à 10 °C

Raf. nocturne pendant chauffage Alternative : marche/arrêt

Ce menu permet d'activer le rafraîchissement nocturne. Lorsque la température intérieure est élevée et la température extérieure basse, vous pouvez rafraîchir votre intérieur en forçant la ventilation. Lorsque le rafraîchissement nocturne est activé, le ventilateur tourne à la vitesse 4.

Temp. dém. air extrait : permet de définir la température de l'air extrait à laquelle le rafraîchissement nocturne se met en marche.

Diff. min. temp. int.- ext. : si la différence de température est supérieure à la valeur définie pour « Diff. min. temp. int.ext. » et si la température de l'air extrait est supérieure à la valeur définie pour « Temp. dém. air extrait », la ventilation opère en vitesse 4 jusqu'à ce que l'une de ces conditions ne soit plus valide.

Raf. nocturne pendant chauffage : le rafraîchissement nocturne peut être activé lorsque le chauffage est autorisé.

MENU 1.2.5 - TEMPS RETOUR VENTILATEUR

vitesse 1 – vitesse 4 Plage de réglage : 1 – 24 h

Vous pouvez sélectionner le temps de retour dans le cas d'une modification temporaire de la vitesse de ventilation (vitesse 1 - vitesse 4), que la vitesse ait été modifiée dans le menu 1.2.1 - « Vitesse ventilateur », à partir de l'écran d'accueil ou par le biais de myUplink.

Le temps de retour correspond au temps écoulé avant le retour à la normale de la vitesse de ventilation modifiée.

MENU 1.2.6 - INTERVALLE NETTOYAGE FILTRE

Mois entre nettoyages filtre Plage de réglage : 1 – 24 mois

Le filtre de S735 ne nécessite pas de nettoyage,mais doit être remplacé lorsque nécessaire. Le filtre doit être remplacé à intervalles réguliers, au moins une fois par an. La fréquence de remplacement dépendra de la quantité de particules dans l'air et d'autres facteurs environnementaux. Effectuez des essais pour déterminer ce qui convient le mieux à votre installation.

Réglez l'intervalle de rappel dans ce menu.

Le menu affiche le temps restant jusqu'au prochain rappel. Vous pouvez également réinitialiser les rappels actifs.

MENU 1.3 - RÉGLAGES SONDE AMBIANCE

Permet d'effectuer des réglages pour les sondes d'ambiance et les zones de la pièce. Les sondes d'ambiance sont regroupées par zone.

Permet de sélectionner la zone à laquelle appartient une sonde. Il est possible de raccorder plusieurs sondes d'ambiance à chaque zone. Un nom unique peut être attribué à chaque sonde d'ambiance.

Pour réguler le chauffage, l'humidité ou la ventilation, sélectionnez l'option correspondante. Les options affichées dépendent du type de sonde installée. Si la régulation n'est pas activée, la sonde affiche la température uniquement.

ATTENTION!

Un système de chauffage à inertie, comme un plancher chauffant, n'est pas nécessairement adapté à un pilotage par les sondes d'ambiance.

Si votre installation inclut plusieurs zones et/ou circuits de distribution, les réglages sont effectués pour chaque zone/circuit.

MENU 1.3.4 - ZONES

Ce menu permet d'ajouter des zones et de leur attribuer un nom. Vous pouvez également sélectionner le circuit de distribution auquel une zone doit appartenir.

MENU 1.3.30 - UNITÉS NON AFFECTÉES

Toutes les unités qui ne sont pas connectées à une zone sont répertoriées ici.

MENU 1.4 - INFLUENCE EXTERNE

Ce menu affiche des informations sur les accessoires/fonctions qui peuvent avoir un impact sur la température intérieure et qui sont actifs.

MENU 1.5 - NOM CIRCUIT DISTRIBUTION

Vous pouvez attribuer ici un nom au circuit de distribution de l'installation.

MENU 1.30 - AVANCÉ

Le menu « *Avancé* » est destiné aux utilisateurs avancés. Ce menu comprend plusieurs sous-menus.

« Loi d'eau » : réglage de la pente de la loi d'eau.

« *Réglage externe* » : réglage du décalage de la loi d'eau lorsque le contact externe est branché.

« *Chauffage min.* » : réglage de la température de départ minimale autorisée en mode chauffage.

« *Chauffage max.* » : réglage de la température de départ maximale autorisée pour le circuit de distribution.

« *Courbe personnalisée* » : vous pouvez créer votre propre loi d'eau, si vous avez des besoins spécifiques, en définissant les températures de départ souhaitées pour différentes températures extérieures. « *Décalage points* » : vous pouvez sélectionner un changement de la loi d'eau à une certaine température extérieure. Un incrément suffit généralement à modifier la température ambiante d'un degré, mais dans certains cas, plusieurs incréments sont nécessaires.

MENU 1.30.1 - LOI D'EAU

Loi d'eau

Plage de réglage : 0 – 15

Le menu « Loi d'eau » permet d'afficher la loi d'eau de votre habitation. L'objectif de cette loi d'eau est de maintenir une température ambiante constante, quelle que soit la température extérieure. C'est à partir de cette loi d'eau que S735 détermine la température de l'eau alimentant le circuit de distribution, la température de départ et, par conséquent, la température intérieure. Vous pouvez sélectionner la loi d'eau et consulter les modifications de température de départ à différentes températures extérieures.



Vous pouvez également créer une courbe personnalisée dans le menu 1.30.7.

ATTENTION!

Avec les systèmes de plancher chauffant, la température de départ maximale est normalement réglée entre 35 et 45 °C.

ASTUCE

Si la température ambiante est constamment trop basse/haute, vous pouvez augmenter/diminuer le décalage de courbe d'un incrément.

Si la température ambiante évolue en fonction de la température extérieure, vous pouvez augmenter/diminuer la pente de la courbe d'un incrément.

Attendez 24 heures pour que la température ambiante ait le temps de se stabiliser avant de modifier le réglage.

MENU 1.30.3 - RÉGLAGE EXTERNE

Correction externe

Plage de réglage : -10 - 10

Plage de réglage (si une sonde d'ambiance est installée) : 5 – 30 °C Le raccordement d'un commutateur externe, par exemple, un thermostat d'ambiance ou une minuterie, vous permet d'augmenter ou de diminuer temporairement ou périodiquement la température ambiante. Lorsque le commutateur est activé, le décalage de la loi d'eau est modifié selon le nombre d'incréments sélectionnés dans le menu. Si une sonde d'ambiance est installée et activée, la température ambiante souhaitée est réglée (en °C).

Si vous disposez de plusieurs circuits de distribution et/ou de plusieurs zones, les réglages peuvent être effectués séparément pour chacun des circuits et chacune des zones.

MENU 1.30.4 - CHAUFFAGE MIN.

Chauffage Plage de réglage : 20 - 80 °C

Définir la température minimum à la température d'eau de chauffage du réseau de distribution. Cela signifie que S735 ne calculera jamais une température inférieure à celle définie ici.

Si vous disposez de plusieurs réseaux de distribution, les réglages peuvent être effectués séparément pour chacun des réseaux.

MENU 1.30.6 - CHAUFFAGE MAX.

Réseaux de distribution

Plage de réglage : 20 - 80 °C

La température de départ maximum du circuit de distribution peut être réglée ici. S735 ne calculera donc jamais de température supérieure à celle définie ici.

Si vous disposez de plusieurs réseaux de distribution, les réglages peuvent être effectués séparément pour chacun des réseaux. Les circuits de distribution 2 - 8 ne peuvent pas être réglés sur une température de départ maximale supérieure à celle du circuit de distribution. 1.



ATTENTION!

Avec les systèmes de plancher chauffant, la température de départ maximale pour le chauffage doit normalement être réglée entre 35 et 45 °C.

MENU 1.30.7 - COURBE PERSONNALISÉE

Courbe personnalisée, chauffage

Temp. dép.

Plage de réglage : de 5 à 80 °C

ATTENTION!

La courbe 0 doit être sélectionnée pour permettre l'application de courbe personnalisée.

Vous pouvez ici créer votre propre loi d'eau, si vous avez des besoins spécifiques, en définissant les températures d'eau de chauffage/rafraîchissement souhaitées pour différentes températures extérieures.

MENU 1.30.8 - DÉCALAGE POINTS

Point temp. extérieure

Plage de réglage : de -40 à 30 °C

Modification courbe Plage de réglage : -10 - 10 °C

Sélectionnez ici un changement dans la loi d'eau à une certaine température extérieure. Augmenter d'un seul incrément suffit en général à modifier la température ambiante d'un degré mais dans certains cas plusieurs incréments sont nécessaires.

La loi d'eau est affectée à ± 5 °C à partir du réglage point de temp. extérieure.

Il est important que la loi d'eau appropriée soit sélectionnée pour que la température ambiante reste stable.



ASTUCE

S'il fait froid dans la maison, par exemple -2 °C, « point de temp. extérieure » est réglé sur « -2 » et «changement de courbe» est augmenté jusqu'à ce que la température ambiante souhaitée soit maintenue.



ATTENTION!

Attendez 24 heures pour que la température ambiante ait le temps de se stabiliser avant de modifier le réglage.

Menu 2 - Eau chaude

APERÇU

2.1 - Plus d'eau ch.
2.2 - Demande eau chaude
2.3 - Influence externe
2.4 - Augmentation périodique
2.5 - Circulation eau chaude

MENU 2.1 - PLUS D'EAU CH.

Alternatives : 3, 6, 12, 24 et 48 heures et modes « Arrêt » et « Augm. ponct. »

Lorsque les besoins en eau chaude augmentent temporairement, ce menu permet de choisir une augmentation de la température de l'eau chaude pour une durée déterminée.

Si la température de l'eau chaude est déjà suffisamment élevée, l'option «Augm. ponct.» ne peut pas être désactivée.

La fonction est activée directement lorsqu'une période est sélectionnée. Le temps restant pour le réglage sélectionné s'affiche sur la droite.

Une fois le temps écoulé, S735 retrouve le mode de demande défini.

Sélectionnez « Arrêt » pour désactiver « Plus d'eau ch. ».

MENU 2.2 - DEMANDE EAU CHAUDE

Alternative : Faible, Moyenne, Élevée

La différence entre les modes sélectionnables correspond à la température de l'eau chaude sanitaire. Plus la température est élevée, plus vous aurez d'eau chaude longtemps.

Faible : ce mode produit moins d'eau chaude et à une température inférieure aux autres modes. Il peut être utilisé dans les petites habitations dont la demande en eau chaude est faible.

Moyenne : le mode Normal produit une plus grande quantité d'eau chaude et convient à la plupart des habitations.

Élevée : ce mode produit davantage d'eau chaude et à une température supérieure aux autres modes. Dans ce mode, l'appoint électrique peut être utilisé pour chauffer partiellement l'eau chaude. Dans ce mode, la production d'eau chaude est prioritaire sur le chauffage.

MENU 2.3 - INFLUENCE EXTERNE

Ce menu affiche des informations sur les accessoires/fonctions qui peuvent avoir un impact sur la production d'eau chaude.

MENU 2.4 - AUGMENTATION PÉRIODIQUE

Période

Plage de réglage : de 1 à 90 jours

Heure démarrage

Plage de réglage : 00:00 - 23:59

Prochaine augmentation

Indique à quelle date aura lieu la prochaine augmentation périodique.

Pour éviter le développement de bactéries dans le ballon d'eau chaude, la pompe à chaleur et l'appoint électrique peuvent augmenter la température de l'eau chaude pendant un moment à intervalles réguliers.

Sélectionnez ici l'intervalle entre les augmentations de la température de l'eau chaude. L'intervalle peut varier entre 1 et 90 jours. Cochez ou décochez « Activé » pour démarrer ou arrêter la fonction.

MENU 2.5 - CIRCULATION EAU CHAUDE

Durée fonctionnement Plage de réglage : 1 – 60 min

Temps arrêt Plage de réglage : de 0 à 60 mn

Période

Jours actifs Alternatives : Lundi–Dimanche

Heure démarrage Plage de réglage : 00:00-23:59

Heure arrêt Plage de réglage : 00:00-23:59

Vous pouvez définir ici la circulation d'eau chaude pour cinq périodes différentes maximum par jour. Pendant les périodes définies, la pompe de circulation d'eau chaude fonctionne conformément aux réglages ci-dessus.

« Durée fonctionnement » permet de déterminer la durée d'exécution de la pompe de bouclage d'eau chaude.

« Temps arrêt » permet de déterminer la durée d'inactivité de la pompe de bouclage d'eau chaude entre deux exécutions. « Période » : permet de définir la période de fonctionnement de la pompe de circulation d'eau chaude en sélectionnant *Jours actifs, Heure démarrage* et *Heure arrêt*.

REMARQUE!

La circulation de l'eau chaude peut être activée dans le menu 7.4 « Ent./sort. sélectionnables » ou à l'aide d'un accessoire.

Menu 3 - Informations

APERÇU

3.1 - Infos fonct.
3.2 - Journal temp.
3.3 - Journal énergie
3.4 - Journal d'alarmes
3.5 - Infos produit, résumé
3.6 - Licences

MENU 3.1 - INFOS FONCT.

Vous trouverez ici toutes les informations concernant l'état de fonctionnement actuel de la pompe à chaleur (par ex., les températures actuelles, etc.). Aucune modification ne peut être effectuée.

Vous pouvez également consulter les informations de fonctionnement de toutes vos unités sans fil connectées.

Un code QR apparaît sur un côté. Ce code QR indique un numéro de série, le nom du produit et des données de fonctionnement limitées.

MENU 3.2 - JOURNAL TEMPÉRATURES

Vous pouvez voir ici la température intérieure moyenne pour chaque semaine de l'année passée.

La température extérieure moyenne s'affiche uniquement si une sonde/unité d'ambiance est installée. Sinon, la température de l'air extrait s'affiche.

MENU 3.3 - JOURNAL ÉNERGIE

Nombre d'années

Plage de réglage : 1 – 10 années

Mois

Plage de réglage : 1 – 24 mois

Vous pouvez voir un schéma présentant la quantité d'énergie fournie et consommée par S735. Vous pouvez sélectionner les parties de l'installation qui seront incluses dans le journal. Il est également possible d'activer l'affichage de la température intérieure et/ou extérieure.

Nombre d'années : sélectionnez le nombre d'années à afficher sur le schéma.

Mois : sélectionnez le nombre de mois à afficher sur le schéma.

MENU 3.4 - JOURNAL D'ALARMES

Pour faciliter la détection des dysfonctionnements, l'état de fonctionnement de l'installation lors des alertes d'alarme est enregistré ici. Vous pouvez consulter les informations des 10 dernières alarmes déclenchées.

Pour afficher le statut de fonctionnement d'une alarme, sélectionnez l'alarme appropriée dans la liste.

MENU 3.5 - INFOS PRODUIT, RÉSUMÉ

Vous pouvez afficher ici les informations générales sur votre système, telles que la version du logiciel.

MENU 3.6 - LICENCES

Vous pouvez afficher ici les licences du code open source.

Menu 4 - Mon système

APERÇU

4.1 - Mode fonctionnement	
4.2 - Fonctions supplémentaires	4.2.2 - Électricité solaire ¹
	4.2.3 - SG Ready
	4.2.5 - Smart Price Adaption™
4.3 - Profils ¹	
4.4 - Contrôle météo	—
4.5 - Mode Absence	—
4.8 - Heure et date	_
4.9 - Langue / Language	—
4.10 - Pays	_
4.11 - Outils	– 4.11.1 - Détails installateur
	4.11.2 - Son à l'appui du bouton
	4.11.4 - Écran d'accueil
4.30 - Avancé	4.30.4 - Rég. usine utilisateur

1 Consultez le manuel d'installation de l'accessoire.

MENU 4.1 - MODE FONCTIONNEMENT

Mode fonctionnement

Alternative : Auto, Manuel, Appt uniq.

Manuel

Alternative : Compresseur, Appt chauf., Chauffage

Appt uniq.

Alternative : Chauffage

Le mode de fonctionnement de S735 est généralement défini sur « Auto ». Il est également possible de sélectionner le mode de fonctionnement « Appt unig. ». Sélectionnez « Manuel » pour choisir les fonctions à activer.

Si vous avez sélectionné « Manuel » ou « Appt uniq. », les options sélectionnables sont indiquées plus bas. Cochez les fonctions que vous souhaitez activer.

Mode de fonctionnement « Auto »

Dans ce mode de fonctionnement. S735 sélectionne automatiquement les fonctions autorisées.

Mode de fonctionnement « Manuel »

Dans ce mode de fonctionnement, vous pouvez décider des fonctions autorisées.

« Compresseur » est l'unité qui permet de produire du chauffage et de l'eau chaude pour l'habitation. En mode manuel, vous ne pouvez pas désélectionner « compresseur ».

«Appt chauf. » est l'unité qui aide le compresseur à chauffer l'habitation et/ou l'eau lorsque ce dernier est incapable de répondre seul à la demande.

« Chauffage » signifie que l'habitation est chauffée. Vous pouvez désélectionner la fonction lorsque que souhaitez couper le système de chauffage.



ATTENTION!

Si vous désélectionnez « Appt chauf. » cela peut vouloir dire que l'habitation n'a pas été suffisamment chauffée/n'a pas suffisamment produit d'eau chaude.

Mode de fonctionnement « Appt unig. »

Dans ce mode de fonctionnement, le compresseur est désactivé et seul l'appoint est utilisé.



En sélectionnant le mode « Appt uniq. » le compresseur est désélectionné et les coûts de fonctionnement sont plus importants.

MENU 4.2 - FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les réglages de fonctions supplémentaires installées sur S735 ne peuvent être effectués à partir des sous-menus.

MENU 4.2.3 - SG READY

Définissez ici quelle partie du circuit de distribution (par exemple, température ambiante) sera affectée par l'activation de « SG Ready ». Cette fonction peut uniquement être utilisée dans les réseaux d'alimentation qui prennent en charge la norme « SG Ready ».

Impact sur la température ambiante

Lorsque « SG Ready » est en mode économique, le décalage parallèle de la température intérieure augmente de « +1 ». Si une sonde d'ambiance est installée et activée, la température ambiante souhaitée augmente alors de 1 °C.

Lorsque « SG Ready » est en mode surrégime, le décalage parallèle de la température intérieure augmente de « +2 ». Si une sonde d'ambiance est installée et activée, la température ambiante souhaitée augmente alors de 2 °C.

Impact sur l'eau chaude

Quand « SG Ready » est en mode économique, la température d'arrêt de l'eau chaude est réglée au plus haut palier possible uniquement au niveau du fonctionnement du compresseur (appoint électrique immergé non autorisé).

Quand « SG Ready » est en mode surrégime, l'eau chaude est réglée sur le mode de demande « Élevée » (appoint électrique autorisé).

REMARQUE!

Cette fonction doit être connectée à deux entrées AUX et activée dans le menu 7.4 « Ent./sort. sélectionnables ».

MENU 4.2.5 - SMART PRICE ADAPTION™

Plage

<u>'</u>]\

Alternative : marche/arrêt

Affecter temp. amb. chauf. Alternative : marche/arrêt

Résultat de l'action Plage de réglage : 1 - 10

Affecter eau chaude Alternative : marche/arrêt

Résultat de l'action Plage de réglage : 1 – 4

Cette fonction ne peut être utilisée que si votre fournisseur d'électricité prend en charge la fonction Smart price adaption™, si un accord de tarif horaire a été conclu et si vous possédez un compte myUplink actif.

La fonction Smart price adaption[™] permet d'adapter une partie de la consommation de l'installation sur une journée en fonction des périodes pendant lesquelles les tarifs de l'électricité sont les plus bas et ainsi de réaliser des économies sur les contrats d'électricité basés sur des tarifs horaires. La fonction est basée sur les tarifs horaires pour les prochaines 24 heures téléchargés via myUplink, ce qui nécessite une connexion Internet et un compte myUplink.

Plage : contactez votre fournisseur d'électricité pour savoir à quel secteur (zone) appartient votre installation.

Résultat de l'action : vous pouvez sélectionner les parties de l'installation impactées par le tarif de l'électricité et dans quelle mesure elles sont impactées. Plus la valeur est élevée, plus l'effet du tarif de l'électricité sera important.

REMARQUE!

Une valeur élevée peut être plus économique, mais risque d'affecter le niveau de confort.

MENU 4.4 - CONTRÔLE MÉTÉO

Activer contr. météo

Alternative : marche/arrêt

Facteur

Plage de réglage : 0 - 10

Vous pouvez indiquer ici à S735 de régler la température intérieure selon les prévisions météo.

Vous pouvez définir le facteur pour la température extérieure. Plus la valeur sera élevée, plus l'effet des prévisions météo fera important.



ATTENTION!

Le menu n'est visible que si l'installation est raccordée à myUplink.

MENU 4.5 - MODE ABSENCE

Ce menu permet d'activer ou de désactiver « Mode Absence ».

Lorsque le mode Absence est activé, les fonctions suivantes sont impactées :

- · le réglage du chauffage diminue légèrement ;
- · la température de l'eau chaude diminue si le mode de demande « Élevée » ou « Moyenne » est sélectionné ;
- la fonction AUX « Mode Absence » est activée.

Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir d'affecter les fonctions suivantes :

- Ventilation
- circulation de l'eau chaude (nécessite des accessoires ou l'utilisation de la fonction AUX).

MENU 4.8 - HEURE ET DATE

Ici, vous pouvez définir l'heure, la date, le mode d'affichage et le fuseau horaire.

ASTUCE

L'heure et la date sont réglées automatiquement si la pompe à chaleur est raccordée à myUplink. Pour obtenir l'heure correcte, définissez le fuseau horaire.

MENU 4.9 - LANGUE / LANGUAGE

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez que les informations soient affichées.

MENU 4.10 - PAYS

Spécifiez le pays dans lequel le produit a été installé. Cela permet d'accéder aux réglages spécifiques au pays de votre produit.

Il est possible de paramétrer la langue quel que soit le pays sélectionné.

REMARQUE!

<u>/</u>]\

Cette option se verrouille après une période de 24 heures, un redémarrage de l'écran ou une mise à jour du programme. Il est par la suite impossible de modifier le pays sélectionné dans ce menu sans remplacer au préalable des composants du produit.

MENU 4.11 - OUTILS

Vous trouverez ici des outils utiles.

MENU 4.11.1 - DÉTAILS INSTALLATEUR

Le nom et le numéro de téléphone de l'installateur sont saisis dans ce menu.

Les informations sont ensuite affichées dans la section « Présentation du produit » de l'écran d'accueil.

MENU 4.11.2 - SON À L'APPUI DU BOUTON

Alternative : marche/arrêt

Indiquez ici si vous souhaitez qu'un son soit émis lorsque vous appuyez sur des boutons de l'écran.

MENU 4.11.4 - ÉCRAN D'ACCUEIL

Alternative : marche/arrêt

Ce menu permet de choisir les écrans d'accueil à afficher.

Le nombre d'options disponibles dans ce menu varie en fonction des produits et accessoires installés.

MENU 4.30 - AVANCÉ

Le menu « Avancé » est destiné aux utilisateurs avancés.

MENU 4.30.4 - RÉG. USINE UTILISATEUR

Tous les réglages par défaut auxquels peut accéder l'utilisateur (y compris les menus avancés) peuvent être réinitialisés ici.



ATTENTION!

Après la restauration des réglages d'usine, les réglages personnels tels que les lois d'eau doivent être réinitialisés.

Menu 5 - Connexion

APERÇU

5.1 - myUplink	-
5.2 - Réglages réseau	5.2.1 - Wi-Fi
	5.2.2 - Ethernet
5.4 - Unités sans fil	_
5.10 - Outils	5.10.1 - Connexion directe

MENU 5.1 – MYUPLINK

Affichez ici les informations sur l'état de la connexion de l'installation, son numéro de série et le nombre d'utilisateurs et de partenaires de maintenance connectés à l'installation. Un utilisateur connecté dispose d'un compte utilisateur dans myUplink, qui a reçu l'autorisation de commander et/ou contrôler votre installation.

Vous pouvez également gérer la connexion de l'installation à myUplink et demander une nouvelle chaîne de connexion.

Il est possible de désactiver tous les utilisateurs et partenaires de maintenance connectés à l'installation par l'intermédiaire de myUplink.

REMARQUE!

Une fois les utilisateurs déconnectés, aucun d'entre eux ne peut contrôler ni commander votre installation via myUplink sans demander une nouvelle chaîne de connexion.

MENU 5.2 – RÉGLAGES RÉSEAU

Permet de définir si votre système se connecte à Internet via le Wi-Fi (menu 5.2.1) ou via un câble réseau (Ethernet) (menu 5.2.2).

Permet d'effectuer les réglages TCP/IP de votre installation.

Pour définir les paramètres TCP/IP à l'aide de DHCP, activez « Automatique ».

Lors du réglage manuel, sélectionnez « Adresse IP » et saisissez l'adresse appropriée à l'aide du clavier. Répétez la procédure pour « Masque réseau », « Passerelle » et « DNS ».

ATTENTION!

L'installation ne peut pas se connecter à Internet sans les réglages TCP/IP appropriés. En cas de doute concernant les réglages, utilisez le mode automatique ou contactez votre administrateur réseau (ou équivalent) pour obtenir plus d'informations.



Pour réinitialiser tous les réglages effectués depuis l'ouverture du menu, sélectionnez « Réinitialiser ».

MENU 5.4 - UNITÉS SANS FIL

Ce menu vous permet de raccorder des unités sans fil et de gérer les réglages des unités raccordées.

Appuyez sur « Ajouter unité » pour ajouter l'unité sans fil. Pour identifier plus rapidement l'unité sans fil, nous vous recommandons de commencer par mettre l'unité principale en mode recherche. Mettez ensuite l'unité sans fil en mode identification.

MENU 5.10 - OUTILS

En tant qu'installateur, vous pouvez, entre autres, connecter une installation via une app, en activant un point d'accès pour la connexion directe à un téléphone mobile.

MENU 5.10.1 - CONNEXION DIRECTE

Vous pouvez activer la connexion directe par Wi-Fi. Cette opération interrompra la communication entre l'installation et le réseau correspondant, et les réglages s'effectueront sur l'unité mobile que vous aurez connectée à l'installation.

Menu 6 - Programmation

APERÇU

6.1 - Vacances 6.2 - Programmation

MENU 6.1 - VACANCES

Ce menu vous permet de programmer des modifications sur des périodes plus longues pour le chauffage, la ventilation et la température de l'eau chaude.

Vous pouvez également programmer les réglages de certains accessoires installés.

Si une sonde d'ambiance est installée et activée, la température ambiante souhaitée (en °C) est définie pendant la période.

Si aucune sonde d'ambiance n'est activée, le décalage souhaité de la loi d'eau est défini. Un incrément suffit généralement à modifier la température ambiante d'un degré, mais dans certains cas plusieurs incréments sont nécessaires.

ASTUCE

Configurez le réglage Vacances de sorte qu'il s'arrête environ un jour avant votre retour. Ainsi, la température ambiante et l'eau chaude auront suffisamment de temps pour retrouver leurs niveaux habituels.

Les réglages des vacances se terminent à la date sélectionnée. Si vous voulez répéter le réglage des vacances une fois la date passée, accédez au menu et modifiez la date.

ATTENTION!

Si la température de l'air extrait descend en dessous de 10°C, le compresseur se verrouille et l'appoint électrique supplémentaire est activé. La chaleur de l'air extrait n'est pas récupérée lorsque le compresseur est verrouillé.

T ATTENTION!

Dans les installations équipées de ballons d'eau chaude sans appoint électrique connecté à la S735, l'option « eau chaude confort » ne doit pas être désactivée lorsque le réglage Vacances est activé.

MENU 6.2 - PROGRAMMATION

Ce menu vous permet de programmer des modifications répétées pour le chauffage, la ventilation et l'eau chaude.

Vous pouvez également programmer les réglages de certains accessoires installés.



ATTENTION!

Une programmation se répète selon le réglage sélectionné (par ex., chaque mardi) jusqu'à sa désactivation dans le menu.

Un mode comprend des réglages relatifs à la programmation. Pour créer un mode avec un ou plusieurs réglages, appuyez sur « Nouveau mode ».



Sélectionnez les réglages à inclure dans le mode. Faites glisser votre doigt vers la gauche pour sélectionner le nom et la couleur du mode afin de le distinguer des autres modes.



Sélectionnez une ligne vide, appuyez dessus pour programmer un mode et apportez-y des modifications si nécessaire. Vous pouvez insérer une coche pour indiquer qu'un mode doit être actif pendant la journée ou la nuit.

<	6.2	Programmation					Ð (Э×			
c) 3	ı	ı 6		9		ı 12 ı	ı 15 ı	ı 18	2	21 1 24
Må							+				
Ti	+				Ea	u c	chauc	le	+	Cha	uffage
On	+				Ea	u c	chauc	le		+	Chauf
То	+			Eau chaude		I	Cha	auffage			
Fr	+				Ea	u c	chauc	le	+	Cha	auffage
Lö							+				
Sö							+				
											(?)

Si une sonde d'ambiance est installée et activée, la température ambiante souhaitée (en °C) est définie pendant la période.

Si aucune sonde d'ambiance n'est activée, le décalage souhaité de la loi d'eau est défini. Un incrément suffit généralement à modifier la température ambiante d'un degré, mais dans certains cas plusieurs incréments sont nécessaires.

Menu 7 - Réglages installateur

APERÇU

7.1 - Réglages fonctionnement	7.1.1 - Eau chaude	7.1.1.1 - Réglage température
	7.1.2 - Pompes circulation	7.1.2.1 - Mode fct. circ. chauf. GP1
		7.1.2.2 - Vit. circ. chauffage GP1
	7.1.3 - Compresseur	7.1.3.1 - Fréqbloc
	7.1.4 - Ventilation	7.1.4.1 - Vitesse ventil., air extrait
		7.1.4.2 - Vitesse ventil., air insufflé ¹
		7.1.4.3 - Ajustement ventilation
		7.1.4.4 - Ventilation à la demande ¹
	7.1.5 - Appt chauf.	7.1.5.1 - Appt chauf. élec. int.
	7.1.6 - Chauffage	7.1.6.1 - Diff. max. temp. dép.
		7.1.6.2 - Réglages débit, circ. distrib.
		7.1.6.3 - Puissance à la TEB
	7.1.8 - Alarmes	7.1.8.1 - Actions alarme
		7.1.8.2 - Mode secours
	7.1.9 - Capt. courant	
	7.1.10 - Réglages système	7.1.10.1 - Prio. fonctionnement
		7.1.10.2 - Réglage mode Auto
		7.1.10.3 - Réglages degrés minutes
7.2 - Réglages accessoires ¹	7.2.1 - Aj./Suppr. accessoires	
	7.2.19 - Compteur énergie externe	
7.4 - Ent./sort. sélectionnables		
7.5 - Outils	7.5.1 - Pompe à chaleur, test	7.5.1.1 - Mode test
	7.5.2 - Fonction Séchage sol	
	7.5.3 - Commande forcée	
	7.5.6 - Remplacement inverter	
	7.5.8 - Verrouillage écran	
	7.5.9 - Modbus TCP/IP	
7.6 - Réglage entretien usine		
7.7 - Guide démarrage		
7.8 - Démarrage rapide		
7.9 - Journaux	7.9.1 - Journal modifications	
L	7.9.2 - Journal alarmes étendu	
	7.9.3 - Black box	

1 Consultez le manuel d'installation de l'accessoire.

MENU 7.1 - RÉGLAGES FONCTIONNEMENT

Permet de procéder aux réglages de fonctionnement du système.

MENU 7.1.1 - EAU CHAUDE

Ce menu contient les réglages avancés pour le fonctionnement de l'eau chaude

MENU 7.1.1.1 - RÉGLAGE TEMPÉRATURE

Température démarrage

Mode Demande, Faible/Moyenne/Élevée Plage de réglage : 5 - 70 °C

Température d'arrêt

Mode Demande, Faible/Moyenne/Élevée Plage de réglage : 5 - 70 °C

Arrêt augm. périodique temp. Plage de réglage : 55 - 70 °C Mode Demande, Faible/Moyenne/Élevée (pour la température de démarrage et la température d'arrêt) : définissez la température de démarrage et d'arrêt de l'eau chaude pour les différents modes de demande (menu 2.2).

Arrêt augm. périodique temp. : définissez la température d'arrêt de l'augmentation périodique (menu 2.4).

MENU 7.1.2 - POMPES CIRCULATION

Ce menu contient des sous-menus qui vous permettent d'accéder aux réglages avancés de la pompe de circulation.

MENU 7.1.2.1 - MODE FCT. CIRC. CHAUF. GP1

Mode fonctionnement

Options : Auto, Intermittent

Auto: la pompe de circulation fonctionne conformément au mode de fonctionnement actuel de S735.

Intermittent: La pompe de chauffage démarre environ 20 secondes avant et s'arrête 20 secondes après le compresseur.



ATTENTION!

La sélection « Intermittent » n'est disponible que pour les installations équipées d'une sonde de départ externe (BT25).

MENU 7.1.2.2 - VIT. CIRC. CHAUFFAGE GP1

Chauffage

Auto Alternative : marche/arrêt

Vitesse manuelle Plage de réglage : 1 - 100 %

Vitesse minimum autorisée Plage de réglage : 1 - 50 %

Vitesse maximum autorisée Plage de réglage : 80 - 100 %

Vitesse en mode Attente Plage de réglage : 1 - 100 %

Eau chaude

Auto Alternative : marche/arrêt

Vitesse manuelle Plage de réglage : 1 - 100 %

Réglez ici la vitesse de la pompe de chauffage dans le mode de fonctionnement actuel (par ex., chauffage ou eau chaude). Les modes de fonctionnement modifiables dépendent des accessoires connectés.

Chauffage

Auto : permet de déterminer si la pompe de chauffage doit être réglée automatiquement ou manuellement.

Vitesse manuelle : permet de définir la vitesse souhaitée si vous avez choisi de contrôler la pompe de chauffage manuellement.

Vitesse minimum autorisée : permet de limiter la vitesse de la pompe de sorte que la pompe de chauffage ne soit pas autorisée à fonctionner en mode Auto à une vitesse inférieure à la valeur définie.

Vitesse maximum autorisée : permet de limiter la vitesse de la pompe de sorte que la pompe de chauffage ne soit pas autorisée à fonctionner à une vitesse supérieure à la valeur définie.

Vitesse en mode Attente : vous pouvez régler ici la vitesse de la pompe de chauffage en mode Attente. Le mode Attente s'active lorsque le chauffage est autorisé, mais que le recours à un compresseur ou à un appoint électrique n'est pas nécessaire.

Eau chaude

Auto : permet de déterminer si la pompe de chauffage doit être réglée automatiquement ou manuellement en mode eau chaude.

Vitesse manuelle : permet de définir la vitesse souhaitée en mode eau chaude si vous avez choisi de contrôler la pompe de chauffage manuellement.

MENU 7.1.3 - COMPRESSEUR

Ce menu contient des sous-menus qui vous permettent d'accéder aux réglages avancés du compresseur.

MENU 7.1.3.1 - FRÉQBLOC

Frégbloc 1 et 2

Démarrage de la plage de réglage : 15 - 92 Hz

Arrêt de la plage de réglage : 18 - 95 Hz

Plage de réglage maximum : 50 Hz

Vous pouvez ici définir une plage de fréquence dans laquelle le compresseur est bloqué. Les limites de la plage de réglage peuvent différer selon le modèle de la pompe à chaleur.

REMARQUE!

Une plage de fréquence de blocage importante peut provoquer un fonctionnement erratique du compresseur.



REMARQUE!

Le fait de bloquer le débit de pointe de la S735 peut réduire les économies réalisées.

MENU 7.1.4 - VENTILATION

Ce menu contient des sous-menus qui vous permettent d'accéder aux réglages de ventilation avancés.

ATTENTION!

Un flux de ventilation incorrect risque d'endommager l'habitation et d'accroître la consommation d'énergie.

MENU 7.1.4.1 - VITESSE VENTIL., AIR EXTRAIT

Fonctionnement sync. ventilateur Alternative : marche/arrêt

Température extérieure élevée Alternative : marche/arrêt

Réd. vent. à temp. ext. élevée Plage de réglage : 20 - 40 °C

Augm. vent. autorisée Alternative : marche/arrêt

Vitesse ventilateur Plage de réglage : 0 - 100 %

Définissez ici la vitesse de ventilateur parmi les cinq vitesses sélectionnables.

Fonctionnement sync. ventilateur : vous pouvez définir ici si le ventilateur doit conserver la même vitesse, que le compresseur soit en marche ou non, ou s'il doit tourner à des vitesses différentes. Si la fonction est activée, la vitesse de ventilateur « Normale » s'applique lorsque le compresseur n'est pas en marche, et la vitesse de ventilateur 3 s'applique lorsqu'il est en marche. Cette fonction est principalement utilisée sur les marchés sur lesquels le débit de ventilation réglementaire est inférieur au débit d'air minimum.

Augm. vent. autorisée : cette fonction permet de prolonger le temps de fonctionnement du compresseur entre les dégivrages, mais peut entraîner une augmentation du niveau sonore. L'augmentation de la ventilation est toujours autorisée si la vitesse normale ne dépasse pas 70 %. Si vous choisissez d'activer « Augm. vent. autorisée », cette fonction peut également être utilisée à des vitesses supérieures à 70 %.

MENU 7.1.4.3 - AJUSTEMENT VENTILATION

Ajustement ventilation Alternative : marche/arrêt

Débit air réel Plage de réglage S735-4 : 50–400 m³/h

Plage de réglage S735-7 : 70-400 m3/h

Augm. vent. autorisée Alternative : marche/arrêt

Vitesse ventil., air extrait Plage de réglage : 0 - 100 % Dans la plupart des cas, les réglages de la ventilation s'effectuent via « Guide démarrage », mais vous pouvez également le faire dans ce menu. Définissez le débit d'air et réglez la vitesse du ventilateur.

Ajustement ventilation : activez cette fonction pendant le réglage de la ventilation.

Débit air réel : définissez ici le débit d'air réel tel qu'il a été mesuré lors du réglage de la ventilation.

Augm. vent. autorisée : cette fonction permet de prolonger le temps de fonctionnement du compresseur entre les dégivrages, mais peut entraîner une augmentation du niveau sonore. L'augmentation de la ventilation est toujours autorisée si la vitesse normale ne dépasse pas 70 %. Si vous choisissez d'activer « Augm. vent. autorisée », cette fonction peut également être utilisée à des vitesses supérieures à 70 %.

Vitesse ventil., air extrait : vous pouvez modifier ici la vitesse du ventilateur lorsque la fonction « Ajustement ventilation » est activée.

REMARQUE!

Si la vitesse du ventilateur est trop élevée lors du réglage, des informations sont données en bas de page et indiquent que celle-ci doit être réduite.



REMARQUE!

Lorsque le réglage est effectué, il est important que le débit de ventilation soit stable.

Cette fonction est désactivée quand vous quittez ce menu.

MENU 7.1.5 - APPT CHAUF.

Ce menu contient des sous-menus qui vous permettent d'accéder aux réglages avancés de l'appoint de chauffage.

MENU 7.1.5.1 - APPT CHAUF. ÉLEC. INT.

Puissance él. max. définie Plage de réglage : de 0 à 9 kW

P. él. déf max. (SG Ready) Plage de réglage : de 0 à 9,0 kW

Définissez ici la puissance électrique maximum de l'appoint électrique interne dans S735, en fonctionnement normal et en mode surrégime (SG Ready).

MENU 7.1.6 - CHAUFFAGE

Ce menu contient des sous-menus qui vous permettent d'accéder aux réglages avancés du chauffage.

MENU 7.1.6.1 - DIFF. MAX. TEMP. DÉP.

Diff. max. compresseur Plage de réglage : 1 - 25 °C

Diff. max. appt chauf. Plage de réglage : 1 - 24 °C

Vous pouvez définir ici la différence maximum autorisée entre la température de départ calculée et la température de départ réelle lorsque le compresseur est en mode Appt chauf. La différence max. de l'appoint de chauffage ne doit jamais être supérieure à la différence max. du compresseur

Diff. max. compresseur : si la température de départ actuelle dépasse la température calculée pour le circuit de départ de la valeur définie, la valeur des degrés minutes est réglée sur 1. Le compresseur s'arrête lorsqu'il n'y a qu'une demande de chauffage.

Diff. max. appt chauf .: si « Appoint de chauffage » est sélectionné et activé dans le menu 4.1 et si la température de départ actuelle dépasse la température calculée de la valeur définie, l'arrêt de l'appoint de chauffage est forcé.

MENU 7.1.6.2 - RÉGLAGES DÉBIT, CIRC. DISTRIB.

Réglage

Options: Radiateur, planch. ch., Rad. + pl. chauff., Réglage perso.

TEB

Plage de réglage TEB : -40,0 - 20,0 °C

Temp. delta à la TEB

Plage de réglage dT à la TEB : 0,0-25,0 °C

Le type de système de distribution de chaleur de la pompe de chauffage est défini ici.

Le delta T à la TEB équivaut à la différence de degrés entre les températures de départ et de retour à une température extérieure de base.

MENU 7.1.6.3 - PUISSANCE À LA TEB

Puiss, sélec, manuellement à TEB Alternative : marche/arrêt

Puissance à la TEB Plage de réglage : 1 - 1000 kW

Vous pouvez définir ici la puissance nécessaire à la propriété à la TEB (température extérieure de base).

Si vous choisissez de ne pas activer « Puiss. sélec. manuellement à TEB », ce réglage s'effectue automatiquement (S735 calcule la puissance appropriée à la TEB).

MENU 7.1.8 - ALARMES

Ce menu permet de définir les mesures de sécurité que prendra S735 en cas d'arrêt du fonctionnement.

MENU 7.1.8.1 - ACTIONS ALARME

Réduire température ambiante

Alternative : marche/arrêt

Arrêter production ECS

Alternative : marche/arrêt

Signal audio sur alarme Alternative : marche/arrêt

Sélectionnez ici la manière dont vous souhaitez être prévenu par S735 du déclenchement d'une alarme à l'écran.

Les différentes possibilités sont les suivantes : S735 arrête de produire de l'eau chaude et/ou réduit la température ambiante.



ATTENTION!

Si aucune action d'alarme n'est sélectionnée, la consommation d'énergie peut être plus élevée en cas de dysfonctionnement.

MENU 7.1.8.2 - MODE SECOURS

Sortie appoint électrique

Plage de réglage : 4 - 9 kW

Ce menu permet d'effectuer les réglages définissant comment l'appoint de chauffage sera commandé en mode secours.



En mode secours, l'écran s'éteint. Si vous pensez que les réglages sélectionnés sont insuffisants en mode secours, vous ne pourrez pas les modifier.

MENU 7.1.9 - CAPT. COURANT

Taille disjoncteur

Plage de réglage : 1 - 400 A

Rapport transformation Plage de réglage : 300 - 3 000

Détection séquence phase Alternative : marche/arrêt

Vous pouvez définir ici la taille du disjoncteur et le rapport de transformation du système. Le rapport de transformation est le facteur utilisé pour convertir la tension mesurée en courant.

Ce menu permet également de vérifier quel capteur d'intensité est installé sur quelle phase entrante de l'habitation (nécessite l'installation de capteurs d'intensité). Sélectionnez « Détection séguence phase » pour procéder à cette vérification

ASTUCE

Faites une nouvelle recherche en cas d'échec de la détection de phase. Le processus de détection est très sensible et facilement affecté par les autres appareils du logement.

MENU 7.1.10 - RÉGLAGES SYSTÈME

Les différents réglages système de votre installation s'effectuent ici.

MENU 7.1.10.1 - PRIO. FONCTIONNEMENT

Mode Auto

Alternative : marche/arrêt

Min. Plage de réglage : 0 - 180 minutes

Choisissez ici la durée pendant laquelle l'installation fonctionnera avec chaque demande, si plusieurs demandes sont reçues simultanément.

« Auto » est le réglage le plus courant pour « Prio. fonctionnement », mais vous pouvez également définir manuellement l'ordre de priorité.

Auto : En mode automatique, S735 optimise les temps de fonctionnement pour chaque demande.

Manuel : choisissez la durée de fonctionnement de l'installation pour chaque demande en cas de demandes simultanées.

Si une seule demande est recue, l'installation fonctionne selon cette demande uniquement.

Si le réglage « O minutes » est sélectionné, la demande n'est pas prioritaire et l'installation ne fonctionnera selon cette demande qu'en l'absence d'autres demandes.



MENU 7.1.10.2 - RÉGLAGE MODE AUTO

Arrêter chauffage

Plage de réglage : -20 - 40 °C

Arrêter appoint chauffage Plage de réglage : -25 - 40 °C

Chauffage Temps filtrage Plage de réglage : 0 - 48 h

Arrêter chauffage, Arrêter appoint chauffage : ce menu vous permet de régler les températures que le système doit utiliser pour la régulation en mode Auto.



ATTENTION!

La température réglée dans « Arrêter appoint chauffage » ne peut être supérieure à la température réglée dans « Arrêter chauffage ».

Temps filtrage : permet de définir la durée pendant laquelle la température extérieure moyenne est calculée. Si vous sélectionnez 0, la température extérieure actuelle est prise en compte.

MENU 7.1.10.3 - RÉGLAGES DEGRÉS MINUTES

Valeur actuelle

Plage de réglage : -3 000 - 100 DM

Chauffage, auto. Alternative : marche/arrêt

Démarrer compresseur Plage de réglage : -1000-(-30) DM

DM relatifs dém. appt chauf. Plage de réglage : 100 - 2 000 DM

Diff. incr. appt chauf. Plage de réglage : 10 - 1 000 DM

DM = degrés minutes

Les degrés minutes (DM) correspondent à une mesure de la demande de chauffage actuelle dans l'habitation et déterminent à quel moment le compresseur ou l'appoint de chauffage doit démarrer/s'arrêter.



ATTENTION!

Une valeur supérieure pour « Démarrer compresseur » entraîne des démarrages plus fréquents du compresseur, ce qui accroît son usure. Une valeur trop faible peut entraîner des températures intérieures inégales.

MENU 7.2 - RÉGLAGES ACCESSOIRES

Les réglages de fonctionnement des accessoires installés et activés s'effectuent dans les sous-menus correspondants.

MENU 7.2.1 - AJ./SUPPR. ACCESSOIRES

Vous indiquez ici à S735 quels accessoires sont installés.

Pour identifier automatiquement les accessoires raccordés, sélectionnez « Rechercher des accessoires ». Il est également possible de sélectionner manuellement les accessoires dans la liste.

MENU 7.2.19 - COMPT. ÉNERGIE IMPULSION

Activé Alternative : marche/arrêt

Mode Réglage Alternatives : Énergie par imp./Impuls. par kWh

Énergie par imp. Plage de réglage : 0 – 10000 Wh

Impuls. par kWh Plage de réglage : 1 – 10000

Il est possible de raccorder jusqu'à deux compteurs d'électricité ou d'énergie (BE6-BE7) à S735.

Énergie par imp. : dans ce menu, vous pouvez définir la quantité d'énergie à laquelle chaque impulsion correspondra.

Impuls. par kWh : dans ce menu, vous pouvez définir le nombre d'impulsions par kWh qui doivent être envoyées à S735.



ASTUCE

« Impuls. par kWh » s'affiche et doit être défini en nombres entiers. Si une résolution plus élevée est requise, utilisez « Énergie par imp. ».

MENU 7.4 - ENT./SORT. SÉLECTIONNABLES

Définissez ici si le contact de fonction externe a été connecté à l'une des entrées AUX du bornier X28 ou à la sortie AUX du bornier X27.

MENU 7.5 - OUTILS

Vous pouvez rechercher ici des outils pour la maintenance et l'entretien.

MENU 7.5.1 - POMPE À CHALEUR, TEST

REMARQUE!

Ce menu et ses sous-menus sont destinés au test de la pompe à chaleur.

L'utilisation de ce menu pour des motifs autres peut provoquer un mauvais fonctionnement de votre installation.

MENU 7.5.2 - FONCTION SÉCHAGE SOL

Durée période 1 – 7

Plage de réglage : 0 – 30 jours

Température période 1 – 7 Plage de réglage : 15 – 70 °C

Réglez ici la fonction de séchage au sol.

Vous pouvez définir jusqu'à sept périodes avec différentes températures de départ calculées. Si vous comptez utiliser moins de sept périodes, réglez les périodes restantes sur 0 jours. Une fois la fonction de séchage du sol activée, un compteur indiquant le nombre de jours complets d'activation de la fonction s'affiche. La fonction compte les degrés minutes de la même manière qu'en mode de chauffage normal, mais pour les températures de départ définies pour la période.

ෆ්රු ASTUCE

Si le mode de fonctionnement « Appoint uniquement » doit être utilisé, sélectionnez-le via le menu 4.1.

Pour des températures de départ plus homogènes, vous pouvez démarrer l'appoint de chauffage plus tôt en réglant l'option « DM relatifs dém. appt chauf. » du menu 7.1.10.3 sur -80. Une fois les périodes de séchage du sol définies terminées, rétablissez les réglages précédents dans les menus 4.1 et 7.1.10.3.

MENU 7.5.3 - COMMANDE FORCÉE

Vous pouvez forcer ici le contrôle des différents composants de l'installation. Les fonctions de sécurité les plus importantes restent toutefois actives.



REMARQUE!

La commande forcée doit être utilisée uniquement à des fins de dépannage. L'utilisation de cette fonction à d'autres fins peut endommager les composants de l'installation.

MENU 7.5.6 - REMPLACEMENT INVERTER

Ce menu inclut un guide de remplacement de l'inverter.

Le menu n'est visible qu'en cas d'absence de communication avec l'inverter.

MENU 7.5.8 - VERROUILLAGE ÉCRAN

Ce menu permet d'activer le verrouillage de l'écran de S735. Lors de l'activation, vous devez saisir le code à 4 chiffres requis. Ce code est requis :

- pour désactiver le verrouillage de l'écran ;
- pour changer le code ;
- pour démarrer l'écran après une période d'inactivité ;
- pour redémarrer/démarrer S735.

MENU 7.5.9 - MODBUS TCP/IP

Alternative : marche/arrêt

Ce menu permet d'activer Modbus TCP/IP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 61.

MENU 7.6 - RÉGLAGE ENTRETIEN USINE

Ce menu permet de rétablir les valeurs par défaut de tous les réglages (y compris les réglages accessibles à l'utilisateur). Le reparamétrage de l'inverseur peut également être effectué ici.



REMARQUE!

Suite à la réinitialisation, le guide de démarrage s'affichera lors du prochain redémarrage de S735.

MENU 7.7 - GUIDE DÉMARRAGE

Le guide de démarrage se lance automatiquement à la première activation de S735. Vous pouvez le démarrer manuellement à partir de ce menu.

MENU 7.8 - DÉMARRAGE RAPIDE

Vous pouvez démarrer rapidement le compresseur ici.

Le démarrage rapide nécessite l'une des demandes suivantes pour le compresseur :

- värme
- varmvatten

ATTENTION!

Le compresseur doit atteindre une température suffisante pour démarrer rapidement. Le préchauffage du compresseur peut prendre jusqu'à 30 minutes.

ATTENTION!

Un nombre trop important de démarrages rapides successifs peut endommager le compresseur et son équipement auxiliaire.

MENU 7.9 - JOURNAUX

Ce menu contient des journaux qui regroupent des informations sur les alarmes et les modifications effectuées. Le menu est destiné à être utilisé à des fins de dépannage.

MENU 7.9.1 - JOURNAL MODIFICATIONS

Visualisez ici tous les précédents changements apportés au système de régulation.



REMARQUE!

Le journal des modifications est enregistré au redémarrage et reste inchangé après un retour au réglage d'usine.

MENU 7.9.2 - JOURNAL ALARMES ÉTENDU

Ce journal est destiné à être utilisé pour le dépannage.

MENU 7.9.3 - BLACK BOX

Ce menu permet d'exporter tous les journaux (journal des modifications, journal des alarmes étendu) vers une clé USB. Connectez une clé USB et sélectionnez les journaux à exporter.

Entretien



REMARQUE!

L'entretien et les réparations doivent être effectués uniquement par des personnes possédant l'expertise nécessaire.

Lors du remplacement de composants de S735, seules des pièces de rechange provenant de NIBE peuvent être utilisées.

De ATTENTION!

Le ventilateur fonctionne même lorsque S735 est éteinte et que le témoin d'état est bleu.

Entretien

Informez l'utilisateur des opérations d'entretien nécessaires.

NETTOYAGE DU SIPHON DE SOL

De la condensation se forme lorsque la pompe à chaleur est en fonctionnement. Cette condensation est acheminée par une cuvette de trop-plein (WM1) vers un système d'évacuation tel qu'un siphon de sol.

Les condensats contiennent une certaine quantité de poussière et de particules.

Vérifiez régulièrement que les siphons de sol ne sont pas obstrués ; l'eau doit pouvoir s'écouler librement. Nettoyezles si nécessaire.

REMARQUE!

Si le siphon de sol est obstrué, de l'eau peut se répandre sur le sol de la zone d'installation. Afin d'éviter d'endommager le bâtiment, il est recommandé de poser un sol étanche ou une membrane d'étanchéité.

Opérations d'entretien

MODE SECOURS

<u>'</u>!\

REMARQUE!

Ne démarrez pas le système avant de l'avoir rempli d'eau. Les composants du système pourraient être endommagés.

Le mode secours est utilisé en cas de défaut de fonctionnement ou en lien avec l'entretien.

Lorsque le mode secours est actif, le voyant d'état est jaune.

Vous pouvez activer le mode secours lorsque S735 est en cours d'exécution ou désactivé.

Activation lorsque S735 est en cours d'exécution : appuyez sur le bouton marche/arrêt (SF1) pendant 2 secondes et sélectionnez le mode secours dans le menu d'arrêt.

Activation du mode secours lorsque S735 est arrêté : appuyez sur le bouton marche/arrêt (SF1) pendant 5 secondes. (Appuyez une fois sur le bouton pour désactiver le mode secours.)

Lorsque S735 passe en mode secours, l'écran s'éteint et seules les fonctions de base restent actives :

- L'appoint électrique maintient la température de départ calculée. En l'absence de sonde de température extérieure (BT1), l'appoint électrique maintient la température de départ maximale, définie dans le menu 1.30.6 - « Chauffage max. ».
- Le compresseur est hors tension et seuls le ventilateur, la pompe de chauffage et l'appoint électrique supplémentaire sont actifs. Puissance maximale pour l'appoint électrique en mode d'urgence, limitée selon le réglage défini dans le menu 7.1.8.2 - « Mode secours ».

VIDANGE DU CHAUFFE-EAU

Pour purger le ballon d'eau chaude, desserrez le raccord d'eau froide.



REMARQUE!

L'eau peut être chaude, risque de brûlure.

VIDANGE DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE

Pour procéder à l'entretien du circuit de distribution, il peut s'avérer plus facile de commencer par le vidanger.

REMARQUE!

L'eau peut être chaude, risque de brûlure.

L'eau chaude peut être évacuée comme suit :

- par la vanne de vidange (XL10)
- par la soupape de sécurité (FL2) via la cuvette de tropplein (WM1)
- par un conduit relié à la sortie de la soupape de sécurité (FL2)
- 1. Ouvrez la soupape de sécurité/la vanne de vidange.
- 2. Ouvrez les vannes de purge du circuit de distribution (QM20), (QM22), (QM24), (QM26) pour permettre la purge.

REMARQUE!

Une fois vidangée, la pompe à chaleur doit être néanmoins protégée du gel en raison d'une certaine quantité d'eau pouvant rester dans le serpentin.

VALEURS DES SONDES DE TEMPÉRATURE

Température (°C)	Résistance (k0hm)	Tension (VCC)
-10	56,20	3,047
0	33,02	2,889
10	20,02	2,673
20	12,51	2,399
30	8,045	2,083
40	5,306	1,752
50	3,583	1,426
60	2,467	1,136
70	1,739	0,891
80	1,246	0,691

ATTENTION!

La sonde de décharge (BT14) présente une caractéristique différente.

SORTIE USB



Lorsqu'une mémoire USB est connectée, un nouveau menu (menu 8) apparaît à l'écran.

Menu 8.1 - « Mettre à jour le logiciel »

Vous pouvez mettre à jour le logiciel avec une clé USB dans le menu 8.1 – « Mettre à jour le logiciel ».

REMARQUE!

Si vous souhaitez effectuer la mise à jour à l'aide d'une clé USB, celle-ci doit contenir un fichier avec logiciel pour S735 de NIBE.

Les logiciels pour S735 peuvent être téléchargés sur https://myuplink.com.

Un ou plusieurs fichiers s'affichent à l'écran. Sélectionnez un fichier et appuyez sur « OK ».



ASTUCE

Une mise à jour du logiciel ne réinitialise pas les paramètres de menu du S735.

ATTENTION!

Si la mise à jour est interrompue (par exemple, en raison d'une coupure de courant), la version précédente du logiciel est automatiquement restaurée.

Menu 8.2 - Enregistrement

Intervalle

Plage de réglage : 1 s - 60 min

Sélectionnez comment les valeurs des paramètres présélectionnés pour la S735 seront enregistrés dans un fichier journal sur la clé USB.

- 1. Définissez l'intervalle souhaité entre deux enregistrements.
- 2. Sélectionnez « Démarrer enregistrement ».
- Les valeurs de mesure actuelles de S735 sont désormais enregistrées dans un fichier sur la clé USB à la fréquence définie tant que vous ne sélectionnez pas « Arrêter enregistrement ».



ATTENTION!

Sélectionnez « Arrêter enregistrement » avant de retirer la clé USB.

Connexion de séchage du sol

Vous pouvez enregistrer une connexion de séchage du sol sur la mémoire USB et ainsi savoir quand la fondation en béton a atteint la température appropriée.

- Assurez-vous que « Fonction Séchage sol » est activé dans le menu 7.5.2.
- Un fichier journal est créé, dans lequel la température et la puissance maximale de l'appoint électrique sont consultables. La journalisation continue tant que l'option « Fonction Séchage sol » n'est pas désactivée.

> ATTENTION!

Arrêtez « Fonction Séchage sol » avant de retirer la clé USB.

59

Menu 8.3 - Gérer réglages

Enregistrer les réglages Alternative : marche/arrêt

Afficher sauvegarde Alternative : marche/arrêt

Restaurer les réglages Alternative : marche/arrêt

Ce menu vous permet d'enregistrer des paramètres de menu sur une clé USB ou d'importer des paramètres de menu enregistrés sur une clé USB.

Enregistrer les réglages : permet d'enregistrer les réglages pour les restaurer ultérieurement ou pour les copier sur un autre S735.

Afficher sauvegarde : permet d'enregistrer les réglages et les valeurs de mesure (les données énergétiques, par exemple).



ATTENTION!

Lorsque vous enregistrez des réglages sur la clé USB, tous les réglages précédemment enregistrés sur la clé sont écrasés.

Restaurer les réglages : permet de charger tous les réglages enregistrés sur une clé USB.

ATTENTION!

Vous ne pouvez par annuler la réinitialisation des réglages enregistrés sur la clé USB.

Restauration manuelle du logiciel

Pour restaurer la version précédente du logiciel :

- Éteignez S735 via le menu d'arrêt. Le voyant d'état s'éteint, le voyant du bouton marche/arrêt s'allume en bleu.
- 2. Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt.
- Lorsque le voyant du bouton marche/arrêt passe du bleu au blanc, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé.
- 4. Lorsque le voyant d'état passe au vert, relâchez le bouton marche/arrêt.

ATTENTION!

Si le voyant d'état passe au jaune, cela signifie que S735 est en mode secours et que le logiciel n'a pas été restauré.



ASTUCE

Si vous disposez d'une version précédente du logiciel sur votre clé USB, installez-la au lieu d'effectuer une restauration manuelle.

Menu 8.5 - Exporter journaux énergie

Ce menu vous permet d'enregistrer vos journaux d'énergie sur une clé USB.

MODBUS TCP/IP

S735 prend nativement en charge Modbus TCP/IP, qui peut être activé dans le menu 7.5.9 – « Modbus TCP/IP ».

Les réglages TCP/IP s'effectuent dans le menu 5.2 – « Réglages réseau ».

Le protocole Modbus utilise le port 502 pour la communication.

Accessible en lecture	ID	Description
Read	0x04	Input Register
Read writable	0x03	Holding Register
Writable multiple	0x10	Write multiple registers
Writable single	0x06	Write single register

Les registres disponibles sont affichés à l'écran pour le produit actuel et ses accessoires installés et activés.

Exportation de registres

- 1. Insérez une clé USB.
- Accédez au menu 7.5.9 et choisissez « Exporter enregist. les plus utilisés » ou « Exporter tous les enregist. ». Les registres seront ensuite stockés sur la clé USB au format CSV. (Ces options ne s'affichent que lorsqu'une clé USB est insérée dans l'écran).

Problèmes d'inconfort

Dans la plupart des cas, S735 détecte un dysfonctionnement (un dysfonctionnement peut entraîner des perturbations du niveau de confort) et l'indique par le biais d'une alarme et d'instructions sur l'écran.

Menu Informations

Toutes les valeurs de mesure de la pompe à chaleur sont réunies dans le menu 3.1 – « Infos fonct. » du système de menus de la pompe à chaleur. La vérification des valeurs de ce menu facilite souvent l'identification de l'origine d'une défaillance.

Gestion des alarmes

Une alarme indique qu'un dysfonctionnement s'est produit. Dans ce cas, le voyant d'état s'allume en continu en rouge. Le Smartguide sur l'écran regroupe les informations sur l'alarme.



ALARME

Une alarme avec un voyant d'état rouge indique un dysfonctio-

nnement que S735 est incapable de régler. L'écran vous permet de consulter le type de l'alarme et de la réinitialiser.

Dans de nombreux cas, il suffit de sélectionner « Réinitialiser alarme et réessayer » pour que l'installation retrouve un fonctionnement normal.

Si le voyant passe au blanc une fois que vous avez sélectionné « Réinitialiser alarme et réessayer », cela signifie que l'alarme a été réglée.

« Fonctionnement aux. » est un type de mode secours. Il signifie que l'installation tente de produire du chauffage et/ou de l'eau chaude malgré un problème. Cela peut signifier que le compresseur ne fonctionne pas. Dans ce cas, l'appoint électrique supplémentaire produit du chauffage et/ou de l'eau chaude.

ATTENTION!

Vous pouvez sélectionner « Fonctionnement aux. » si une action d'alarme est sélectionnée dans le menu 7.1.8.1 - « Actions alarme »



ATTENTION!

La sélection de « Fonctionnement aux. » ne revient pas à corriger le problème à l'origine du déclenchement de l'alarme. Le voyant d'état restera donc rouge.

Dépannage

Si le dysfonctionnement ne s'affiche pas à l'écran, les astuces suivantes peuvent être utilisées :

OPÉRATIONS DE BASE

Commencez par vérifier les éléments suivants :

- Groupe et principaux fusibles du logement.
- Le disjoncteur différentiel de l'habitation.
- Disjoncteur différentiel de la pompe à chaleur.
- Disjoncteur électrique pour S735 (FC1).
- Limiteur de température pour S735 (FQ10).
- Capteur de courant correctement réglé.

TEMPÉRATURE DE L'EAU CHAUDE INSUFFISANTE OU MANQUE D'EAU CHAUDE

- La vanne de remplissage montée à l'extérieur pour l'eau chaude est fermée ou bloquée.
 - Ouvrez la vanne.
- Le robinet mélangeur (si installé) est trop faible.
 - Réglez le robinet mélangeur.
- S735 en mode de fonctionnement incorrect.
 - Accédez au menu 4.1 « Mode fonctionnement ». Si le mode « Auto » est sélectionné, sélectionnez une valeur supérieure pour « Arrêter appoint chauffage » dans le menu 7.1.10.2 – « Réglage mode Auto ».
 - Si le mode « Manuel » est sélectionné, choisissez « Appt chauf. ».
- Importante consommation d'eau chaude.
 - Attendez que l'eau chauffe. Il est possible d'augmenter temporairement la capacité d'eau chaude dans l'écran d'accueil « Eau chaude » dans le menu 2.1 - « Plus d'eau ch. » ou via myUplink.
- Température d'eau chaude insuffisante.
 - Accédez au menu 2.2 « Demande eau chaude » et sélectionnez un mode de demande supérieur.
- Priorité de fonctionnement de l'eau chaude trop faible ou absente.
 - Accédez au menu 7.1.10.1 « Prio. fonctionnement » et augmentez la durée pendant laquelle la production d'eau chaude doit être prioritaire. Notez que si la durée de la

production d'eau chaude est augmentée, la durée de chauffage est réduite, ce qui peut entraîner des températures ambiantes inférieures/inégales.

- « Vacances » activé dans le menu 6.
 - Accédez au menu 6 procédez à la désactivation.

TEMPÉRATURE AMBIANTE INSUFFISANTE

- Thermostats fermés dans plusieurs pièces.
 - Réglez les thermostats au maximum dans le plus de pièces possible. Réglez la température ambiante via l'écran d'accueil « Chauffage » au lieu de baisser les thermostats.
- S735 en mode de fonctionnement incorrect.
 - Accédez au menu 4.1 « Mode fonctionnement ». Si le mode « Auto » est sélectionné, sélectionnez une valeur supérieure pour « Arrêter chauffage » dans le menu 7.1.10.2 - « Réglage mode Auto ».
 - Si le mode « Manuel » est sélectionné, choisissez « Chauffage ». Si cela ne suffit pas, sélectionnez « Appt chauf. ».
- Loi d'eau inadaptée.
 - Réglage via le guide intelligent ou l'écran d'accueil « Chauffage »
 - Si la température ambiante est basse par temps froid uniquement, la pente de loi d'eau dans le menu 1.30.1 – « Loi d'eau » peut nécessiter un ajustement vers le haut.
- Priorité de fonctionnement du mode chauffage trop faible ou absente.
 - Accédez au menu 7.1.10.1 « Prio. fonctionnement » et augmentez la durée pendant laquelle le chauffage doit être prioritaire. Notez que si la durée de chauffage est augmentée, la durée de production d'eau chaude est réduite, ce qui peut entraîner une diminution du volume d'eau chaude.
- Demande d'eau chaude « Élevée » sélectionnée et combinée à une forte utilisation d'eau chaude.
 - Lorsque vous sélectionnez la demande d'eau chaude « Élevée », S735 donne la priorité à la production d'eau chaude sur la production de chaleur.
 - Pour modifier le mode d'eau chaude, accédez au menu 2.2 et sélectionnez « Faible » ou « Moyenne ».
- « Vacances » activé dans le menu 6 « Programmation ».
 - Accédez au menu 6 procédez à la désactivation.
- Commutateur externe permettant de modifier la température ambiante activé.
 - Vérifiez les commutateurs externes.
- La pompe de chauffage (GP1) s'est arrêtée.
- Air dans le système de chauffage.
 - Purgez le système de chauffage.
- Vannes du système d'émission fermées

- Ouvrez les vannes.
- Valeur incorrecte définie dans le menu 7.1.5.1 « Appt chauf. élec. int. ».
 - Accédez au menu 7.1.5.1 et augmentez la valeur sur « Puissance él. max. définie ».

TEMPÉRATURE AMBIANTE ÉLEVÉE

- Loi d'eau inadaptée.
 - Réglage via le guide intelligent ou l'écran d'accueil « Chauffage »
 - Si la température ambiante est élevée par temps froid uniquement, la pente de la courbe dans le menu 1.30.1
 - « Loi d'eau » doit être ajustée vers le bas.
- Commutateur externe permettant de modifier la température ambiante activé.
 - Vérifiez les commutateurs externes.

PRESSION SYSTÈME BASSE

- Quantité d'eau insuffisante dans le système de chauffage.
 - Remplissez le circuit de distribution d'eau et recherchez d'éventuelles fuites (voir chapitre « Remplissage et purge »).

VENTILATION FAIBLE OU INEXISTANTE

- Le filtre à air extrait (HQ10) est obstrué.
 - Remplacez le filtre.
- La ventilation n'est pas réglée.
 - Demandez à ce que votre système de ventilation soit réglé pour vous ou procédez aux réglages.
- Bouches d'extraction obstruées.
 - Vérifiez et nettoyez les bouches d'extraction d'air.
- Vitesse du ventilateur en mode réduit.
 - Accédez au menu 1.2.1 « Vitesse ventilateur » et sélectionnez « Normale ».
- Programmation activée.
 - Accédez au menu 6 « Programmation ». Désactivez la fonction ou ajustez les réglages.
- Commutateur externe permettant de modifier la vitesse du ventilateur activé.
 - Vérifiez les commutateurs externes.

VENTILATION ÉLEVÉE OU GÊNANTE

- Le filtre à air extrait (HQ10) est obstrué.
 - Remplacez le filtre.
- La ventilation n'est pas réglée.
 - Demandez à ce que votre système de ventilation soit réglé pour vous ou procédez aux réglages.
- Vitesse du ventilateur en mode forcé.
 - Accédez au menu 1.2.1 « Vitesse ventilateur » et sélectionnez « Normale ».

- Rafraîchissement nocturne activé.
 - Accédez au menu 1.2.2 « Rafraîchissement nocturne ».
 Désactivez la fonction ou ajustez les réglages.
- Programmation activée.
 - Accédez au menu 6 « Programmation ». Désactivez la fonction ou ajustez les réglages.
- Commutateur externe permettant de modifier la vitesse du ventilateur activé.
 - Vérifiez les commutateurs externes.

LE COMPRESSEUR NE DÉMARRE PAS.

- Aucune demande de chauffage ou d'eau chaude.
 - S735 n'est ni en demande de chauffage ni en demande de production d'eau chaude sanitaire.
- La pompe à chaleur dégivre.
 - Le compresseur démarre lorsque le dégivrage est terminé.
- Le fonctionnement du compresseur est bloqué par une sécurité sur une température.
 - Attendez que la température retrouve une valeur comprise dans la plage de fonctionnement de la pompe à chaleur.
- Le délai minimum avant que le compresseur démarre n'a pas encore été atteint.
 - Attendez au moins 30 minutes, puis vérifiez si le compresseur a démarré.
- Déclenchement de l'alarme.
 - Suivez les instructions affichées à l'écran.

Accessoires

Des informations détaillées sur les accessoires et la liste complète des accessoires disponibles sont fournies sur le site nibe.fr.

Notez que les accessoires ne sont pas tous disponibles sur tous les marchés.

KIT DE SÉPARATION DKI S10

Pour une installation de S735 en deux unités séparées. Réf. 067 797

KIT DE SÉPARATION DKI S20

Pour une installation de S735 en deux unités séparées. Réf. 067 798

KIT DE RACCORDEMENT DEW S42

DEW S42 signifie que S735 peut être raccordée au ballon d'eau chaude VPB S200. Réf 067 796

KIT DE RACCORDEMENT DEW S43

DEW S43 signifie que S735 peut être raccordée au ballon d'eau chaude AHPH S/AHPS S/VPB S300/VPBS S300.

Réf. 067 800

GROUPE DE DÉRIVATION ECS SUPPLÉMENTAIRE

Cet accessoire est utilisé lorsque S735 est installé dans des habitations dotées de deux circuits de chauffage différents ou plus, nécessitant des températures d'alimentations différentes.

ECS 40 (Max. 80 m²) Réf. 067 287

ECS 41 (environ 80-250 m²) Réf. 067 288

CAPTEUR D'HUMIDITÉ HTS 40

Cet accessoire est utilisé pour afficher et réguler l'humidité. Réf. 067 538

UNITÉ D'AMBIANCE RMU S40

L'unité d'ambiance est un accessoire doté d'une sonde d'ambiance intégrée, qui permet de contrôler et de surveiller S735 depuis n'importe quelle pièce de la maison.

Réf. 067 650

PACK SOLAIRE NIBE PV

NIBE PV est un système modulaire composé de panneaux solaires. de pièces d'assemblage et d'inverters, qui vous permet de produire votre propre électricité.

CARTE AUXILIAIRE AXC 20

Carte d'accessoires pour la circulation de l'eau chaude, registre pour l'antigel et/ou pompe de chauffage externe.

Réf. 067 609

MODULE D'ALIMENTATION EN AIRSAM

SAM est un module d'air insufflé spécialement conçu pour les habitations disposant de systèmes d'air insufflé et d'air extrait.

Sélectionnez le modèle en fonction du débit d'air insufflé dans l'habitation.

SAM S42

(env. 20-851/s) Réf. 067 794

SAM S44 (env. 42-125 L/s) Réf. 067 795

ACCESSOIRES SANS FIL

Il est possible de connecter des accessoires sans fil à S735, notamment des sondes d'ambiance, des capteurs d'humidité ou des détecteurs de CO₂.

Pour en savoir plus ou pour consulter la liste complète de tous les accessoires sans fil disponibles, voir myuplink.com.

MÉLANGE AIR EXTÉRIEUR OEK S20

OEK S20 est un accessoire qui permet à S735 de fonctionner avec l'air extrait et l'air extérieur.

OEK S20 est connecté à AUX ; si des fonctions AUX supplémentaires sont souhaitées, une carte accessoire AXC 20 est requise. Réf 067799

BALLON D'EAU CHAUDE

AHPS S

Ballon tampon sans appoint Ballon tampon sans appoint électrique avec serpentin solaire doté d'une protection d'eau chaude intégré (acier contre la corrosion du cuivre inoxydable protégé contre la et serpentin d'eau chaude en corrosion).

ntre la corrosion. Exige le positionnement de toute l'installation (S735 et 60 mm par rapport au mur AHPS S) à une distance de 60 mm par rapport au mur

AHPH S électrique avec serpentin

acier inoxydable protégé co- Exige le positionnement de toute l'installation (S735 et AHPH S) à une distance de arrière. Le kit de raccordement est reauis.

arrière. Le kit de raccordeme- Réf. 080 137

VPBS

Préparateur ECS sans appoint électrique immergé avec serpentin. Kit de raccordement requis.

VPB S200

nt est requis.

Réf. 080 136

Protection contre la corrosion : Protection contre la corrosion : Réf 081141 Inoxvdable

VPB S300

Réf. 081 143 Inoxvdable

VPBS S

Ballon d'eau chaude sans appoint électrique avec serpentin et serpentin solaire. Requiert que toute l'installation (S735 et VPBS S300) soit placée à une distance de 60 mm du mur arrière. Kit de raccordement requis.

VPBS S300

Cuivre	Réf. 081 145
Émail	Réf. 081 146

ARMOIRE SUPÉRIEURE TOC 40

Armoire supérieure qui dissimule les tuyaux/conduits de ventilation.

Hauteur 245 mm	Hauteur 345 mm
Réf. 089 756	Réf. 089 757

Hauteur 445 mm	Hauteur 385 -
Réf. 067 522	635 mm
	Réf. 089 758

Données techniques

Dimensions

S735 installée en une seule unité.



S735 installée de manière séparée.



Caractéristiques techniques

Performances action EVA BS1Interfact Performance Sector Sect	3x400 V	kW	4	7		
Capacit de dau/fage (Pa)/COPW/-1017 3.411107 3.92Capacit de dau/fage (Pa)/COPW/-1.82 / Asta1.97 / Sty34Capacit de dau/fage (Pa)/COPW/-1.82 / Asta1.97 / Sty34Capacit de dau/fage (Pa)/COPW/-1.82 / Asta5.7 / ZS54Capacit de dau/fage (Pa)/COPW/-4.22 / S1855.7 / ZS54Capacit de dau/fage (Pa)/COPW/-4.22 / S1856.7 / ZS54Capacit de dau/fage (Pa)/COPW/-4.22 / S1854.75 / S104.56 / S56 / S10Capacit de dau/fage (Pa)/COPW/-4.47 / S484.47 / S48SOP climat chau. 350 / S57 °C-4.45 / S414.47 / S48Capacit de dau/fage mained (Pa)W9.0 (PA)/T4.46 / S414.47 / S48Capacit de dau/fage capacit dau/fage ambiant, climat moyon-A+++ / A++A+++ / A++Capacit de dau/fage dau/fage ambiant, climat moyon-A/XLA/XLCapacit de fau/fage mained (PC)V4.00 V SI - 50 + C4.00 V SI - 50 + CCapacit de dau/fage capacit dataV-A/XLA/XLCapacit de fau/fage mained (PC)V4.00 V SI - 50 + C4.00 V SI - 50 + CSi de of (Pa) (Capacit data)V-A/XLA/XLCapacit de fau/fageV-4.10 (A)4.10 (A)Si de of (Pa) (Capacit data)V-4.10 (A)-Si de of (Pa) (Capacit data)VSi de of (Pa) (Capacit data)V	Performances selon EN 14 511					
Capacito de chaufrage (Pa)/COPW/-1.38 / A431.57 / S.194Capacito de chaufrage (Pa)/COPKW/-4.22 / 3.185.37 / 2.56 /SGDP conforménique (Pauge2)KW4.22 / 3.185.37 / 2.56 /SGDP conforménique (Pauge2)KW4.25 / 3.704.25 / 3.70SGDP conforménique (Pauge2)KW4.25 / 3.704.26 / 3.70SGDP conforménique (Service)KW9.0 (P.1)Puisance de rappointKW9.0 (P.1)Puisance de rappointKW9.0 (P.1)Classe de fragetique (régiage usine)KW9.0 (P.1)Classe de fragetique du produit pour le chauffage ambiant, climat moyonA +++ / A++A+++ / A++A+++ / A++A+++ / A++As / S t C JA / XLA / XLDoncies de tectriqueV4.00 V 3N - 50 HzInternate de fonctionment maximale y compris apoint électique immergé de A111(fol)Classe de rightique du systèm pour la popint électique immergé de A15 (fol)Classe de fragetique production d'ECS/Profil de soutrage declaré PAClasse de fragetique production d'ECS/Profil de soutrage declaré PAClasse de fragetique production d'ECS/Profil de soutrage declaré PAClasse de fragetique production d'ECS/Profil de soutrageAClasse de fragetique produ	Capacité de chauffage (P _H)/COP	kW/-	1,01 / 3,41 ¹	1,16 / 3,90 ²		
Capacit de chauffage (PA)COPINV-IA22/ 3185.7/ 25.5 PSOP conforménite (Pacequa)KV46SOD conforménite (Pacequa)KV46SOD conforménite (Pacequa)KV4.25 / 3.704.56 / 3.50 / 3	Capacité de chauffage (P _u)/COP	kW/-	1.38 / 4.54 ³	1.57 / 5.19 ⁴		
COP contaminent is anorme EH 48.25 Model Distance de chauffage nominail (P _{lowagel}) kW 4 6 Storp climat moyen, SS (°) 55 °C 4,35 / 3,10 4,36 / 3,10 4,36 / 3,20 Storp climat moyen, SS (°) 55 °C 4,35 / 3,10 4,36 / 3,20 4,36 / 3,20 Puissance max. Law monoplong cur (rigitage usino) kW 9,0 (°,0) Disas de forgétique, climat moyen A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ Storp official tide forgétique du graduit pour le chauffage ambiant, climat moyen A+++ / A++ A+++ / A++ Storp official tide forgétique du graduit pour le chauffage ambiant, climat moyen A+++ / A++ A+++ / A++ Storp official tide forgétique production d'ECS/Profil de soutrage declaré ? A / XL A / XL Donées disctriques W 11 (fol) 18 (fol) 16 (fol) Clause de finitales reammande, comprenant un appoint électrique immergé de A 20 (20) 22 (25) 20 / 20 (20) 22 (25) O M (claute de finitales or dubaliser commande) W TO 16 (fol) 16 (fol) Courant de for othonement un appoint électrique immergé de A 20 (20) 22 (25)	Capacité de chauffage (Pu)/COP	kW/-	4.22 / 3.18 5	5.37 / 2.55 6		
Datasence de chauffage normale (Paregrad) KV 4 6 SGOP climat fruid, SFC / SFC 56.22 / 3,70 4,75 / 5,81 SGOP climat fruid, SFC / SFC 4,75 / 5,81 4,75 / 5,81 SGOP climat fruid, SFC / SFC 4,75 / 5,81 4,75 / 5,81 SGOP climat fruid, SFC / SFC 4,75 / 5,81 4,45 / 5,41 4,45 / 5,41 Puissance frage trappint KV 9,0 (%) C Class denefity (use, climat mayon KV 9,0 (%) C Class denefity (use, climat mayon A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ Class denefity (use production d'tCS/Profit is esoutrage déclaré ⁹ A / X. A / X. A / X. Class de forcitonement maximale y compris apooint électrique immergé 0.0 KW M 11 (S) 14 (S) Claibre de fusibles recommandé). V 400 V 3N - 50 Hz Hater A / A++ Claibre de fusibles recommandé). N 11 (S) 14 (S) Claibre de fusibles recommandé). N 13 (S) 12 (S) O W (calibre de fusibles recommandé). N N 13 (S) O Laibre de fusibles recommandé).<	SCOP conformément à la norme FN 14 825	,	., , 0,.0	0,01 / 2,00		
Construct Products of 25 PC Data Solution SCOP clinia time, 35 C / 55 °C 4,75 / 3,70 4,25 / 3,70 4,25 / 3,81 SCOP clinia time, 35 °C / 55 °C 4,45 / 3,41 4,41 / 3,62 Puissance are, 245 °C / 55 °C 4,45 / 3,41 4,41 / 3,62 Puissance are, 246 sergetique du podut pour le chauffage ambiant, clinia timoyen A+++ / A++ A+++ / A++ SS / 5 °C A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ SS / 5 °C A/X / X A/X / X A/X / X Données fectriques V 400 V 3N - 50 Hz A/X / X Traision nominals V 400 V 3N - 50 Hz X Courant de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergé de A 11 (16) 14 (16) Courant de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergé de A 15 (16) 15 (16) Courant de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergé de A 20 (20) 22 (25) Puissance aux aux des des de la pompe de chauffage W 75 Puissance max 2480 OHz Bim 1 Conforme aux aux des des to fold 0-3 - 12 WIA 22 (25) <td>Puissance de chauffage nominale (P)</td> <td>kW</td> <td>Δ</td> <td>6</td>	Puissance de chauffage nominale (P)	kW	Δ	6		
School matter hold as 0 as	SCOP climat froid 35°C / 55 °C	ĸn	5.02 / 3.70	1 75 / 7 81		
Color Bind Charles SPC 1930 0 4.43 / 3.41 4.17 / 3.62 Puisance max. 14 hermopiongeu (rigiage usine) kW 0.0(0.5) Puisance max. 14 hermopiongeu (rigiage usine) kW 0.0(0.5) Classe derificacité derogitique du système pour le chauffage ambiant, climat moven 35 / 55 °C 1 A+++ / A++ A+++ / A++ Classe derificacité derogitique du système pour le chauffage ambiant, climat moven 35 / 55 °C 1 A/ XL A/ XL A/ XL Classe derificacité derogitique du système pour le chauffage ambiant, climat moven 35 / 55 °C 1 A/ XL A/ XL A/ XL Classe derificacité derogitique du système pour le chauffage ambiant, climat moven 35 / 55 °C 1 A/ XL A/ XL A/ XL Classe derificacité derogitique du système pour le chauffage ambiant, climat moven 36 / 55 °C 1 A / XL A / XL Classe derificaue frauditione de classe derogitique ambiant, climat moven 36 / 55 °C 1 A / XL A / XL Classe derificatie formonant maximale y compris apoint électrique immergé 0, XK A 115 (16) 15 (16) Classe de riste de la porpae de chauffage W T V V Puissance du vart de de faulte recommande). W W V Contrem de la trobatone	SCOP climat moven 35 °C / 55 °C		4 75 / 3 70	4,7575,81		
And an and a set of	SCOP climat moyel, 35 C / 35 C		4,75/3,70	4,30 / 3,67		
Decision on a set of the product out régisse usine) kW 9.0 (9.0) Classe derragétique , climat moyon A +++ / A ++ A +++ / A ++ Sol Son '0' A +++ / A ++ A +++ / A ++ Sol Son '0' A / XL A / XL A / XL Danse de forticable derrightique out système pour le chauffage ambiant, climat moyon A +++ / A ++ A +++ / A ++ Sol Son '0' A / XL A / XL A / XL A / XL Danse de dertifique groduction d'EDS/Profil de soutrage declaré ? A / XL A / XL A / XL Danse de dertifique groduction d'EDS/Profil de soutrage declaré ? N A / XL A / XL Courant de fonctionnement maximale y compris appoint électrique immergé 0. V/ A 11(16) 14(16) Courant de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergé 0. V A 20(20) 22(25) O M (calitre de subles recommand). W 70 Index et protection Immain term der der subles recommand). Courant de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergé 0. M A 20(20) 22(25) Puissence du subles recommando. W 70 Immain term der subles	Puissance de l'annoint		4,407 0,41	4,417 0,02		
Classe diargetique. Lins function Image: Constraint of the co	Puissance de l'appoint Puissance may thermonlongeur (réglage usine)	kW	9.0.0	(o U)		
Conserver of the second of the sec	Classe ánergátique, climat moven	NV	7,0 (,,,0)		
S6 55°C7 MITTAL MITTAL Classe of fileacité énergétique du système pour le chauffage ambiant, climat moyen lass of sergétique production d'ECS/Profil de soutrage déclaré ⁹ A /XL Classe d'enrgétique production d'ECS/Profil de soutrage déclaré ⁹ V A/XL Domnées décuriques V 400 V >N - 50 Hz Tension nominale V 400 V >N - 50 Hz Tension nominale V 400 V >N - 50 Hz Tension de fontonnement maximale comprenant un appoint électrique immergé du A 115 (16) 14 (10) Courant de fonctionnement maximale comprenant un appoint électrique immergé du A A 20 (20) 22 (25) Polisance de sortie de la pompe de chauffage W 75 22 (25) Puissance de vontietaur d'avtardante comprenant un appoint électrique immergé du A A 20 (20) 22 (25) Polisance de sortie de la pompe de chauffage W 75 22 (25) Puissance de vontietaur d'avtardante W 70 11 fdie Courant de fonctiques EC 51000-3-3 pour le raccordement Equisance d'avtardante 11 fdie Caurant de fonctiques EC 51000-3-12 pur le raccordement Equisance d'avtardante 11 fdie Caurant de fonctiques EC 51000-3-2 pur le raccordement Equisance d'avtardante 11 fdie Caurant de fonctiques EC 51000-3-3 pour le raccordement EU 20 (20)<	Classe d'efficacité énergétique du produit pour le chauffage ambiant, climat moven		Δ+++ / Δ++	Δ+++ / Δ++		
Classe driftigacité senegtique du système pour le chaufrage ambiant, climat moyen SA / 55 °CB A+++ / A++ A+++ / A++ Classe énergétique production d'ECS/Profil de soutirage déclaré ⁹ A / XL A/XL Dannées diectriques V 400 V 3N - 50 Hz Transion nominale V 400 V 3N - 50 Hz Intensité de fonctionnement maximal compresant un appoint électrique immergé de Calitro de fusibles recommandé). A 11(16) 14 (16) Courant de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergé de Calitro de fusibles recommandé). A 20 (20) 22 (25) O AV (aclitre de fusibles recommandé). V 975 15 Puissance de sortie de la pompe de chaufrage W 75 16 Puissance de sortie de la pompe de chaufrage W 970 1 Indice de protection IPXIII 1 1 Contorne altre Calitone altre Caloto-3-12 W 75 2 Vales Aubiasence max: 2,480 GHz dBm 1 2 2 2 2 3 0,012 0,012 2 2 2 3 2 2 2 3 <td>35 / 55 °C⁷</td> <td></td> <td></td> <td></td>	35 / 55 °C ⁷					
Say Ass 0.8A / XLA / XLClasse denrgétique production d'ECS/Profil de soutirage déclaré 9A / XLA / XLDannées dévertiquesVAdOU 3N - 50 HzTension nominaleIntensité de fonctionnement maximale y compris appoint électrique immergé 0.0 kWA111 (16)1 (tensité de fonctionnement maximale comprenant un appoint électrique immergé de 7.0 kV (calibre de fusibles recommandé).A15 (16)15 (16)Courant de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergé de 9.0 kV (calibre de fusibles recommandé).W75Puissance de soutie de la porte de chauffageW75Puissance de subjetes recommandé).W17 UPuissance de subjetes recommandé).IPXIIIPuissance de subjetes recommandé.W17 UPuissance de subjetes recommandé.W17 UPuissance de subjetes recommandé.W17 UPuissance de subjetes recommandé.W11 UPuissance de subjetes recommandé.W11 UPuissance de subjetes recommandé.MB11 U2.412 - Puissance max. 2.480 GHzdBm11 U2.416 - Puissance max. 2.480 GHzdBm3Charge en équivalent CO ₂ Calibre3Charge en équivalent CO ₂ U3Charge en équivalent CO ₂ M0.25 (2.5)Prestin flactrifigorifiqueIf's3Type de fluide flagroighe PRPM0.25 (2.5)Charge en équivalent CO ₂ M0.25 (2.5)VentilletM336-49<	Classe d'efficacité énergétique du système pour le chauffage ambiant, climat moyen		A+++ / A++	A+++ / A++		
Classe energietique production d'ECS/Profil de soutirage déclaré ? A / XL A / XL Données électriques V 400 V 3N - 50 Hz Treation nominale YL 400 V 3N - 50 Hz Intensité de fonctionnement maximale y compris appoint électrique immergé de Gales de Usables recommandé) A 11(16) 12 (16) Courant de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergé de A A 20 (20) 22 (25) Ouver de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergé de A A 20 (20) 22 (25) Ouver de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergé de A W 77 Test de la pompe de chauffage M 170 2405 Test de la pompe de chauffage M 100 100 100 100 100 10	35 / 55 °C ⁸					
Dennés électriques V 400 V 3N - 50 Hz Tension nominale V 400 V 3N - 50 Hz 11(16) 14 (16) (calibre de fusibles recommandé) A 11(16) 14 (16) 14 (16) Courant de fonctionnement maximale comprenant un appoint électrique immergé de A A 15 (16) 22 (25) Q & W (calibre de fusibles recommandé). W 70 22 (25) 22 (25) Puissance du ventilateur d'extraction d'air W 70 100 (27) 100 (27) Puissance du ventilateur d'extraction d'air W 70 100 (27) 100 (27) Conforme aux exigences techniques IEC 61000-3-12 W 100 (27) 100 (27) 100 (27) VALAT > Puissance max. 2,484 GHz dBm 1 1 100 (25) 100 (25) Venté frigorifique R290 100 (25) 100 (25) 100 (25) Thange diqu'alent flog origène Kg 0.3 0.42 100 (25) Pres de fuide frigorigène Kg 0.3 0.42 100 (25) Pres de fuide frigorigène Kg <td< td=""><td>Classe énergétique production d'ECS/Profil de soutirage déclaré ⁹</td><td></td><td>A / XL</td><td>A / XL</td></td<>	Classe énergétique production d'ECS/Profil de soutirage déclaré ⁹		A / XL	A / XL		
Tension nominale V 400 V 3N - 50 Hz Intensité de fonctionnement maximale y compris appoint électrique immergé 0.0 kW A 11(16) 14(16) Caurant de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergé de A 45(16) 15(16) Courant de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergé de A 20(20) 22 (25) O AW (calitier de fusibles recommandé). W 75 1000000000000000000000000000000000000	Données électriques					
Intensifé de fonctionnement maximale y compris appoint électrique immergé 0.0 kW (calibre de fusibles recommandé).A11 (16)14 (16)Calibre de fusibles recommandé).A15 (16)15 (16)15 (16)7.0 kV (calibre de fusibles recommandé).A20 (20)22 (25)9.0 kV (calibre de fusibles recommandé).W75Puissance de ventibles recommandé).W70Indice de fusibles recommandé).W70Puissance de ventibles recommandé).W70Indice de protectionW70Indice de protectionW70Indice de protectionW70Indice de protectionW70Indice de protectionW70Indice de protectionW70Conforme aux exigences techniques IEC 61000-3-12 wW70Z412 - Puissance max. 2,484 GHzdBm1VentV7012,412 - Puissance max. 2,480 GHzdBm1Unites sans fil2,400 GHzdBm1Vape de fuide figorigène RPkg0.30.42Fuide frigorigène RPkg0.30.42Charge e dijuvient Co ₂ tonne0.0000.0012Charge e dijuvient Cotonne0.0020.012Charge e dijuvient Cotonne0.0020.025 (2.5)Pression ax, dans le circuit de chardfageMPa (bar)0.25 (2.5)Pression d'aux de la circuit de chardfageMPa (bar)0.25 (2.5)Pression d'aux de la circuit de ch	Tension nominale	V	400 V 3N	l ~ 50 Hz		
[calibre af usbiles recommande]	Intensité de fonctionnement maximale y compris appoint électrique immergé 0,0 kW	А	11 (16)	14 (16)		
Courant de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergée A 15 (16)15 (16)15 (16)Courant de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergée 9 0 kV (calibre de fusibles recommandé).A20 (20)22 (25)9 0 kV (calibre de fusibles recommandé).W722 (25)Puissance dos totle de la pompe de chauffageW71Puissance dos totle de la pompe de chauffageW71Conforme aux exigences techniques IEC 6000-3-3 pour le raccordementW71Conforme aux exigences techniques IEC 6000-3-3 pour le raccordement111Canforme aux exigences techniques IEC 6000-3-12WEIN111Valés sance max. 2.484 0HzdBm11112.412 - Puissance max. 2.480 GHzdBm11112.405 - Puissance max. 2.480 GHzdBm111 </td <td>(calibre de fusibles recommandé)</td> <td></td> <td></td> <td></td>	(calibre de fusibles recommandé)					
7.0 kW (calibre de fusibles recommande).	Courant de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergé de	Α	15 (16)	15 (16)		
Courant de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergé de A A 20 (20) 22 (25) Puissance de sortie de la pompe de chauffage W 75 Puissance du ventilateur d'extraction d'air W 70 Indice de protection W 75 Conforme aux exigences techniques IEC 61000-3-3 pour le raccordement IPX18 Conforme aux exigences techniques IEC 61000-3-12 WEIN ZA12 - Puissance max 2,484 GHz dBm 1 Vintés sans fil 2.412 - Puissance max 2,480 GHz dBm 4 Cincuit frigorifique 75 Ventés frigorigène PRP R2 0 Fluide frigorigène PRP MB 0.0009 0.0012 Charge néquivalent CO2 Tonne 0.0012 C Charge néquivalent CO2 MPa (bar) 0.25 (2.5) Ventilation Pression max. dans le circuit de chauffage MPa (bar) 0.25 (2.5) Ventilation Viewau de pression sonze dans la pièce d'installation (L _{P(A)}) ¹¹ dB(A) 35-43 36-49 Mixeau de protection chauffage mm 22 16 16 16	7,0 kW (calibre de fusibles recommandé).					
9.0 kW (calibre de fusibles recommande). Image of the de pompe de chauffage W 75 Puissance de sortie de la pompe de chauffage W 170 Indice de protection IPXIB Conforme aux exigences techniques IEC 61000-3-3 pour le raccordement IPXIB Equipment conforme à IEC 61000-3-12 MEM 1 VILAN dBm 11 VILAN 2.412 - Puissance max. 2.480 GHz dBm 1 VILAN 2.405 - Puissance max. 2.480 GHz dBm 4 VILAN 2.405 - Puissance max. 2.480 GHz dBm 1 VILAN 2.405 - Puissance max. 2.480 GHz dBm 4 VILAN Circuit frigorifique BB 3 0.42 Charge fuivalent C02 tonne 0.0009 0.00126 Circuit de chauffage MPa (bar) 0.25 (2.5) Pression d'ouverture, soupape de sécurité WPA Pression d'ouverture, soupape de sécurité VISA 17 25 Viseau sonore conforme à la norme EN 12 102 (L _{MA}) ¹⁰ dB(A) 39-47 40-53 Niveau sonore conforme à la norme EN 12 102 (L _{MA}) ¹⁰ dB(A) 39-47 40-53 <tr< td=""><td>Courant de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergé de</td><td>А</td><td>20 (20)</td><td>22 (25)</td></tr<>	Courant de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergé de	А	20 (20)	22 (25)		
Puissance du sortie du pompe de chauffageW75Puissance du vertilateur d'extraction d'airW170Indice de protectionIPX18Conforme aux exigences techniques IEC 61000-3-12UIPX18VILANdBm12.412 - Puissance max. 2.484 GHzdBm1Unités sans fildBm4Circuit frigorifiquedBm4Circuit frigorigineR29010009Puisde frigorigène RP80,30.42Charge en équivalent C02tonne0.0009Charge en équivalent C02tonne0.0009Circuit de chauffageMPa (bar)0.25 (2.5)Pression d'ouverture, soupape de sécuritéMPa (bar)0.25 (2.5)Ventilation1/s1725Niveau de pression sonce dans la pièce d'installation (L _{PI(A})11dB(A)39-47Niveau de pression sonce ale la pièce d'installation (L _{PI(A})11dB(A)39-47Niveau de pression sonce ale la pièce d'installation (L _{PI(A})11dB(A)39-47Niveau de pression sonce ale la pièce d'installation (L _{PI(A})11dB(A)39-47Bia. ext. deput de au chaude santairemm22Dia. ext. deput de au chaude santairemm22Dia. ext. deput de au chaude santairemm10Dia. ext. deput de au chaude sontairemm10Dia. ext. deput de au chaude sontairemm10Dia. ext. deput de au chaudeMPa (bar)10.(10)Caccordements hydrauliquesmm22-10Dia. ext. deput de au	9,0 kW (calibre de fusibles recommandé).					
Puissance du ventilateur d'extraction d'air W 170 Indice de protection IPX1B Conforme aux exigences techniques IEC 61000-3-3 pour le raccordement Equipment conforme à IEC 61000-3-12 WLAN dBm 11 2.412 - Puissance max. 2.484 GHz dBm 11 UNISSANCE max. 2.480 GHz dBm 11 Concut frigorifique UNISSANCE max. 2.480 GHz dBm 4 Circuit frigorifique UNISSANCE max. 2.480 GHz dBm 4 Circuit frigorifique UNISSANCE max. 2.480 GHz dBm 4 Circuit frigorigène RPP Eluide frigorigène PRP 8 0.3 0.42 Charge en équivalent C02 kg 0.3 0.42 Circuit de chauffage MPa (bar) 0.25 (2.5) Pression max. dans le circuit de chauffage MPa (bar) 0.25 (2.5) Ventilation MPa (bar) 0.25 (2.5) Ventilation Niveau sonore conforme à la norme EN 1202 (Lu _{KIA}) ¹⁰ dB(A) 39-47 40-53 Niveau sonore conforme à la norme EN 1202 (Lu _{KIA}) ¹⁰ dB(A) 39-49 <td>Puissance de sortie de la pompe de chauffage</td> <td>W</td> <td>7</td> <td>5</td>	Puissance de sortie de la pompe de chauffage	W	7	5		
Indice de protection IPXIB Conforme aux exigences techniques IEC 61000-3-3 pour le raccordement Equipement conforme à IEC 61000-3-12 WLAN 2.412 - Puissance max. 2.480 GHz dBm 11 Unités sans fil 2.405 - Puissance max. 2.480 GHz dBm 2 2.405 - Puissance max. 2.480 GHz dBm 3 Unités sans fil 2.405 - Puissance max. 2.480 GHz dBm 3 Unités sans fil 2.405 - Puissance max. 2.480 GHz dBm 3 Unités sans fil 2.405 - Puissance max. 2.480 GHz dBm 3 Circuit figorigène PRP 4 Charge en équivalent CO ₂ tonne 0.0009 0.00126 Circuit de chauffage Pression ax. dans le circuit de chauffage MPa (bar) 0.25 (.5) Pression d'ouverture, soupape de sécurité MPa (bar) 0.25 (.5) Ventiltón Dei t d'ar min. 1/s 17 25 Niveau Niveau sonore conforme à la norme EN 12 102 (L _{wf(A)}) ¹⁰ dB(A) 39-47 40-53 Niveau de pression sonore dans la pièce d'installation (L _{P(A)}) ¹¹ dB(A) 35-43 36-49 Raccordements hydrauliques Faccordements hydrauliques Pression ax. andre le fires 7.8 Volume de au froide (ECS) mm 122- Dia ext. arrivée d'au froide (ECS) mm 22 Dia	Puissance du ventilateur d'extraction d'air	W	17	0		
Conforme aux exigences techniques IEC 61000-3-3 pour le raccordement Équipement conforme à IEC 61000-3-12 WLAN 2.412 - Puissance max. 2.484 GHz dBm 11 Unités sans fil 2.405 - Puissance max. 2.480 GHz dBm 4 Circuit frigorifique main dBm 4 1 Type de fluide frigorigène PRP 8 0.3 0.42 Charge néquivalent C0 ₂ tonne 0.009 0.00126 Circuit de chauffage MPa (bar) 0.25 (2.5) 1 Pression d'ouverture, soupape de sécurité MPa (bar) 0.25 (2.5) 1 Ventilation 1/s 17 25 1 Niveau sonore conforme à la norme EN 12 102 (L _{W(A)}) ¹¹ dB(A) 35-43 36-49 Raccordements hydrauliques mm 22 1 1 Dia, ext, ricuit de chauffage mm 22 1 1 Dia, ext, ricuit de chauffage mm 22 1 1 Dia ext, circuit de chauffage mm 22 1 1 1 1 1 </td <td>Indice de protection</td> <td></td> <td>IPX</td> <td>(1B</td>	Indice de protection		IPX	(1B		
Equipment conforme à IEC 41000-3-12 WLAN 2.412 - Puissance max. 2.484 GHz dBm 11 Unités sans fil 2.412 - Puissance max. 2.484 GHz dBm 4 Unités sans fil 2.405 - Puissance max. 2.480 GHz dBm 4 Circuit frigorifique Type de fluide frigorigène Type de fluide frigorigène RP Charge en équivalent CO ₂ kg 0.3 0.42 Charge en équivalent CO ₂ tonne 0.0009 0.00126 Circuit de chauffage Pression douverture, soupape de sécurité MPa (bar) 0.25 (2.5) Pression douverture, soupape de sécurité MPa (bar) 0.25 (2.5) Ventilation Unité de chauffage MPa (bar) 0.25 (2.5) Ventilation Unité de chauffage NPA (bar) 0.25 (2.5) Ventilation Niveau sonore conforme à la norme EN 12 102 (L _{w(KA}) ¹⁰ dB(A) 39-47 40-53 Niveau de pression sonore dans la pièce d'installation (L _{P(A})) ¹¹ dB(A) 35-43 36-49 Raccordements hydrauliques Unité chauffage NPA (bar) NPA (bar) 1.0 (D Ibinetic de chauffage NPA (bar) NPA (bar) 1.0 (D) Capacité de au chaude es action chauffage NPA (bar) 1.0 (D) Capacité de au chaude es action chauffage NPA (bar) 1.0 (D) Capacité de au chaude es N16 147 Volume chaulon CCS NPA (bar) 1.0 (D) Capacité de au c	Conforme aux exigences techniques IEC 61000-3-3 pour le raccordement					
WLAN 2.412 - Puissance max. 2.484 GHz dBm 11 Unités sam fil 2.405 - Puissance max. 2.480 GHz dBm 4 Circuit frigorifique dBm R290 Fluide frigorigène PRP kg 0.3 0.42 Charge né quivalent C02 tonne 0.0009 0.0126 Circuit de chauffage MPa (bar) 0.25 (2.5) Pression max. dans le oircuit de chauffage Pression ouverture, soupape de sécurité MPa (bar) 0.25 (2.5) Ventilation Débit d'air min. 1/s 17 25 Niveau sonore conforme à la norme EN 12 102 (L _{w(A)}) ¹⁰ dB(A) 39-47 40-53 Niveau de pression sonore dans la pièce d'installation (L _{P(A)}) ¹¹ dB(A) 35-43 36-49 Raccordements hydrauliques mm 22 Dia.ext. circuit de chauffage mm 22 Dia.ext. drivé d'eau froide (ECS) mm 22 Dia.ext. drivé d'eau froide (ECS) mm 22 Dia.ext. drivé d'eau froide (ECS) mm 22 Diamètre des gaines de ventilation Te Unit d'eau chaude et	Équipement conforme à IEC 61000-3-12					
2.412 - Puissance max. 2.484 GHz dBm 11 Unités sans fil 2.405 - Puissance max. 2.480 GHz dBm 4 Chrout frigorifique R290 Type de fluide frigorigène PRP 3 Charge kg 0.3 0.42 Charge en équivalent C02 kg 0.3 0.42 Charge en équivalent C02 mon 0.0009 0.00126 Circuit de chauffage MPa (bar) 0.25 (2.5) Pression douverture, soupape de sécurité MPa (bar) 0.25 (2.5) Ventilation U/s 17 25 Niveau Niveau sonore conforme à la norme EN 12 102 (L _{w(A)}) ¹⁰ dB(A) 39-47 40-53 Niveau de pression sonore dans la pièce d'installation (L _{P(A}) ¹¹) dB(A) 35-43 36-49 Raccordements hydrauliques mm 22 Dia. ext. circuit de chauffage mm 22 Dia. ext. circuit de chauffage mm 22 Dia. ext. circuit de chauffage mm 22 <t< td=""><td>WLAN</td><td></td><td></td><td></td></t<>	WLAN					
Unités sans fil2.405 - Puissance max. 2.480 GHzdBm4Circuit frigorifiqueR2>Type de fluide frigorigèneR2>Fluide frigorigène PRPkg0.3Charge né quivalent C02tonne0.0009O.00126Circuit de chauffageMPa (bar)Pression max. dans le circuit de chauffageMPa (bar)0.25 (2.5)VertilationMPa (bar)0.25 (2.5)VertilationI/s1725Niveau sonore conforme à la norme EN 12 102 (L _{M(A)}) ¹⁰ dB(A)39-4740-53Niveau sonore conforme à la norme EN 12 102 (L _{M(A)}) ¹¹ dB(A)35-4336-49Raccordements hydrauliquesmm2210 act. circuit de chauffagemm22Dia. ext. départ eau chaude sanitairemm2210 act. circuit de chauffage10 circuit de chauffageDia. ext. départ eau chaude sanitairemm2210 act. circuit de chauffage10 circuit de chauffageUia. ext. arrivée d'eau foide (ECS)mm2210 act. circuit de chauffage10 circuit de chauffageUai ext. arrivée d'eau foide (ECS)mm10 circuit de chauffage10 circuit de chauffageVolume ballon ECSMPa (bar)10 circuit de chauffage10 circuit de chauffageVolume ballon ECSMPa (bar)10 circuit de chauffage10 circuit de chauffageVolume ballon ECSMPa (bar)10 circuit de chauffage10 circuit de chauffageVolume ballon ECSMPa (bar)10 circuit de chauffage10 circuit de chauffage <td>2,412 - Puissance max. 2,484 GHz</td> <td>dBm</td> <td>1</td> <td>1</td>	2,412 - Puissance max. 2,484 GHz	dBm	1	1		
2.405 - Puissance max 2.480 GHz dBm 4 Circuit frigorifique R2> Fluide frigorigène PRP Kg 0.3 Charge néquivalent C02 tonne 0.0009 0.00126 Circuit de chauffage MPa (bar) 0.25 [2.5] Pression d'ouverture, soupape de sécurité MPa (bar) 0.25 [2.5] Ventilation I/s 17 25 Niveau de pression sonce dans la pièce d'installation (L _{P(A)}) ¹⁰ dB(A) 39-47 40-53 Niveau de pression sonce dans la pièce d'installation (L _{P(A)}) ¹¹ dB(A) 35-43 36-49 Raccordements hydrauliques mm 22 Dia ext. circuit de chauffage mm 22 Dia. ext. circuit de chauffage mm 125/1+0 E Bia. ext. circuit de chauffage mm 22 Dia ext. circuit de chauffage Dia. ext. circuit de chauffage mm 125/1+0 Ballen d'eau chaude sanitaire mm 125/1+0 Ballen d'eau chaude ta soction chauffage mm 125/1+0 Dia ext. circuit de chauffage mm 125/1+0 Dia ext. circuit de chauffage mm 125/1+0 Ballen d'eau chaude ta soction chauffage mm 125/1+0 Dia ext. circuit de chauffage MPa (bar)	Unités sans fil	Y				
Circuit frigorifiqueType de fluide frigorigèneR290Fluide frigorigène PRP3Chargekg0,3Oharge en équivalent CO2kg0,3Outer de chauffageMPa (bar)0.025 (2.5)Pression max. dans le circuit de chauffageMPa (bar)0.25 (2.5)Pression d'ouverture, soupape de sécuritéMPa (bar)0.25 (2.5)VentilationI/s1725Niveau sonore conforme à la norme EN 12 102 (L _{W(A)}) ¹⁰ dB(A)39-4740-53Niveau de pression sonore dans la pièce d'installation (L _{P(A)}) ¹¹ dB(A)35-4336-49Raccordements hydrauliquesmm2210a. ext. circuit de chauffagemm22Dia. ext. circuit de chauffagemm125/160Ballon (2.5)10a. ext. circuit de chauffageDia. ext. circuit de chauffagemm125/160Ballon (2.5)10a. ext. circuit de chauffageDia. ext. circuit de chauffagemm125/160Ballon (2.5)Dia. ext. circuit de chauffageItires7.810a. ext. circuit de chauffageDia. ext	2,405 - Puissance max. 2,480 GHz	dBm		1		
Type de fluide frigorigèneR290Fluide frigorigène PRP3Chargekg0.30.42tonne0.0009Ondergetonne0.009Circuit de chauffageMPa (bar)0.25 (2.5)Pression d'ouverture, soupape de sécuritéMPa (bar)0.25 (2.5)VentilationI/s1725NiveauI/s1725Niveau sonore conforme à la norme EN 12 102 (L _{w(A)}) ¹⁰ dB(A)39-4740-53Niveau de pression sonore dans la pice d'installation (L _{P(A)}) ¹¹ dB(A)35-4336-49Raccordements hydrauliquesmm2210 act. circuit de chauffagemm22Dia. ext. circuit de chauffagemm2210 act. circuit de chauffagemm22Dia. ext. départ eau chaude sentitairemm2210 act. circuit de le (ECS)mm10 cot.Dianètre de gaines de ventilationmm12 cot.10 cot.10 cot.Ballon d'eau chaude et section chauffageiitres7.810 cot.Volume ballon ECSMPa (bar)1.0 (10)Capacité, eau chaude conformément à EN 16 1472.80132.7614Volume d'eau 40 °C (V _{max})12litres2.80132.7614Perte à vide (P _{eg})W56136914Dianètre de SepilosW56136914Dianètre de presionmm50136914Dianètre de presion chardifageW56136914Perte à vide (P _{eg})W56136914Dim	Circuit frigorifique					
Fluide frigorigène PRPImage: ChargeSubstrain Strain	Type de fluide frigorigène		R2	90		
Chargekg0.30.42Charge en équivalent CO2tonne0.00090.00126Circuit de chauffageMPa (bar)0.25 (2.5)Pression max. dans le circuit de chauffageMPa (bar)0.25 (2.5)VentilationMPa (bar)0.25 (2.5)VentilationNiveau sonore conforme à la norme EN 12 102 ($L_{w(A)}$) ¹⁰ dB(A)39-4740-53Niveau sonore conforme à la norme EN 12 102 ($L_{w(A)}$) ¹¹ dB(A)35-4336-49Raccordements hydrauliquesUDia. ext. circuit de chauffagemm22Dia. ext. circuit de chauffagemm22Dia. ext. arrivée d'eau froide (ECS)mm125/160Ballon d'eau chaude sanitaireMPa (bar)1.0 (To)Capacité, eau chaude conformément à EN 16 147Volume de litres7.8Volume d'eau 40 °C (v_{max}) ¹² litres22.3 - 264COP (COP)2.80132.7614Persion d'au chaude conformément à EN 16 147Volume d'eau 40 °C (v_{max}) ¹² litres22.3 - 264COP (COP)2.80136.914Dianète te poids6.914Largeurmm6.0	Fluide frigorigène PRP		3	3		
Charge en équivalent CO_2 tonne0,00090.00126Circuit de chauffageMPa (bar)0.25 (2.5)Pression d'ouverture, soupape de sécuritéMPa (bar)0.25 (2.5)VentilationI/s1725NiveauI/s1725NiveauB(A)35-4336-49Niveau de pression sonore dans la pièce d'installation (L _{P(A)}) ¹¹ dB(A)35-4336-49Raccordements hydrauliquesmm2210aast. départ eau chaude sanitaireDia. ext. circuit de chauffagemm2210a12b10bDia. ext. circuit de chauffagemm2210a12b10bDia. ext. arrivée d'eau froide (ECS)mm12b10b10b10bDia ext. arrivée d'eau froide (ECS)MPa (bar)1,0 (10b)10b10bCordine de au d'or (Maus)11b10b10b10b10b10bPression max. dans le ballon ECSMPa (bar)1,0 (10b)10b10b10b10b10b10b10b10b10b10b10b10b1	Charge	kg	0,3	0,42		
Circuit de chauffagePression max. dans le circuit de chauffageMPa (bar)0.25 (2.5)Pression d'ouverture, soupape de sécuritéMPa (bar)0.25 (2.5)VentilationI/s1725Débit d'air min.I/s1725NiveauNiveau sonore conforme à la norme EN 12 102 ($L_{w(A)}$) ¹⁰ dB(A)39-4740-53Niveau de pression sonore dans la pièce d'installation ($L_{P(A)}$) ¹¹ dB(A)35-4336-49Raccordements hydrauliquesDia. ext. circuit de chauffagemm22Dia. ext. circuit de chauffageDia. ext. circuit de chauffagemm22Dia. ext. arrivée d'eau froide (ECS)mm22Diamètre des gaines de ventilationmm125/160Ballon d'eau chaude extender fageVolume, serpentin d'eau chaudelitres7.8Volume d'eau chaude conformément à EN 16 147Volume d'eau 40 °C (V_{max}) ¹² litres223 - 264COP (COP,)Q.80 ¹³ 2.76 ¹⁴ Perte à vide (P_{es})W56 ¹³ 69 ¹⁴ Dimensions et poidsLargeurmm600	Charge en équivalent CO ₂	tonne	0,0009	0,00126		
Pression max. dans le circuit de chauffageMPa (bar) $0.25 (2.5)$ Pression d'ouverture, soupape de sécuritéMPa (bar) $0.25 (2.5)$ VentilationI/s1725Débit d'air min.I/s1740-53NiveaudB(A)39-4740-53Niveau sonore conforme à la norme EN 12 102 ($L_{w(A)}$) ¹⁰ dB(A)35-4336-49Raccordements hydrauliquesmm2210Dia. ext. circuit de chauffagemm2210Dia. ext. départ eau chaude sanitairemm2210Dia. ext. départ eau chaude sanitairemm125/160Ballon d'eau chaude et section chauffagemm125/160Diamètre des gaines de ventilationmm125/160Ballon ECSIitres7.8Volume, serpentin d'eau chaude16 14710Volume d'eau 40°C (V_{max})1210 te1110 te12Volume d'eau 40°C (V_{max})1210 te1322 -264COP (COP,)Qa 132.76 14Perte à vide (P_{es})W56 1369 14Dimensions et poidsW56 1369 14	Circuit de chauffage					
Pression d'ouverture, soupape de sécuritéMPa (bar) $0.25 (2.5)$ VentilationI/s1725Débit d'air min.I/s1725NiveauSandard (Carrier and Carrier and	Pression max. dans le circuit de chauffage	MPa (bar)	0,25	(2,5)		
VentilationDébit d'air min.I/s1725NiveauIllean anome EN 12 102 $(L_{W(A)})^{10}$ dB(A)39-4740-53Niveau de pression sonore dans la pièce d'installation $(L_{P(A)})^{11}$ dB(A)35-4336-49Raccordements hydrauliquesDia. ext. circuit de chauffagemm22Dia. ext. départ eau chaude sanitairemm22Dia. ext. départ eau chaude sanitairemm22Dia. ext. départ eau chaude et section chauffagemm125/160Ballon d'eau chaude et section chauffageVolume, serpentin d'eau chaudelitres7.810.0 (10)Capacité, eau chaude conformément à EN 16 147Volume d'eau 40 °C (V _{max})12litres223 - 264COP (COP ₁)2.80 132.76 14Perte à vide (P _{es})W56 1369 14Dimensions et poidsLargeur	Pression d'ouverture, soupape de sécurité	MPa (bar)	0,25	(2,5)		
Débit d'air min.I/s1725NiveauItreauItreauItreauItreauItreauNiveau sonore conforme à la norme EN 12 102 ($L_{W(A)}$) ¹⁰ dB(A)39-4740-53Niveau de pression sonore dans la pièce d'installation ($L_{P(A)}$) ¹¹ dB(A)35-4336-49Raccordements hydrauliquesmm22ItreauDia. ext. circuit de chauffagemm22ItreauDia. ext. départ eau chaude sanitairemm22ItreauDia. ext. départ eau chaude sanitairemm125/160Ballon d'eau chaude et section chauffageDia. ext. arrivée d'eau froide (ECS)mm125/160Ballon d'eau chaude et section chauffageVolume, serpentin d'eau chaudelitres7.8VolumeVolume ballon ECSItres178Pression max. dans le ballon ECSMPa (bar)1.0 (10)Capacité, eau chaude conformémet à EN 16 147Itres2.30132.7614Volume d'eau 40 °C (V_{max})12Itres2.80132.7614Dimensions et poidsW56136914Dimensions et poidsW56136914	Ventilation					
NiveauNiveauSonore conforme à la norme EN 12 102 $(L_{W(A)})^{10}$ dB(A)39-4740-53Niveau de pression sonore dans la pièce d'installation $(L_{P(A)})^{11}$ dB(A)35-4336-49Raccordements hydrauliquesmm22101Dia. ext. circuit de chauffagemm22101Dia. ext. départ eau chaude sanitairemm22101Dia. ext. départ eau chaude sanitairemm22101Dia. ext. arrivée d'eau froide (ECS)mm22101Dia. ext. arrivée d'eau froide (ECS)mm125/160101Ballon d'eau chaude et section chauffagemm125/160101Volume, serpentin d'eau chaudelitres7,8101Volume balon ECSlitres1,0 (10)10101Capacité, eau chaude conformément à EN 16 147112,80 132,76 14Volume d'eau 40 °C (V _{max}) 12litres2,80 136,91 4Dimensions et poidsW56 136,91 4Largeurmm60U10110Dimensions et poidsM10,1010,10Dimensions et poidsM10,1010,10Dimen	Débit d'air min.	l/s	17	25		
Niveau sonore conforme à la norme EN 12 102 $(L_{W(A)})^{10}$ dB(A) $39-47$ $40-53$ Niveau de pression sonore dans la pièce d'installation $(L_{P(A)})^{11}$ dB(A) $35-43$ $36-49$ Raccordements hydrauliques U U U U Dia. ext. circuit de chauffagemm 22 U Dia. ext. départ eau chaude sanitairemm 22 U Dia. ext. arrivée d'eau froide (ECS)mm 22 U Dia. ext. arrivée d'eau froide (ECS)mm 22 U Diamètre des gaines de ventilationmm $125/10$ U Ballon d'eau chaude et section chauffage U T_{B} V Volume, serpentin d'eau chaudeIitres 7.8 V Volume ballon ECSIitres 1.0 (U) U Capacité, eau chaude conformément à EN 16 147 V 2.80^{13} 2.76^{14} Volume d'eau 40 °C (V_{max}) I^2 Iitres 2.80^{13} 69^{14} Dimensions et poids W 56^{13} 69^{14} Diamestions et poids W $S6^{13}$ 69^{14}	Niveau					
Niveau de pression sonore dans la pièce d'installation $(L_{P(A)})^{11}$ dB(A) $35-43$ $36-49$ Raccordements hydrauliquesDia. ext. circuit de chauffagemm 22 Dia. ext. départ eau chaude sanitairemm 22 Dia. ext. arrivée d'eau froide (ECS)mm 22 Diamètre des gaines de ventilationmm 22 Diamètre des gaines de ventilationmm $125/160$ Ballon d'eau chaude et section chauffageVolume, serpentin d'eau chaudelitres $7,8$ Volume ballon ECSIlitres $1,0$ (10)Capacité, eau chaude conformément à EN 16 147Volume d'eau 40 °C (V_{max})12litres $2,80$ 13COP (COPt) $2,80$ 13 $2,76$ 14Perte à vide (P_{es})W 56 13Dimensions et poidsmm 600	Niveau sonore conforme à la norme EN 12 102 (L _{W(A)}) ¹⁰	dB(A)	39-47	40-53		
Raccordements hydrauliquesDia. ext. circuit de chauffagemm22Dia. ext. départ eau chaude sanitairemm22Dia. ext. arrivée d'eau froide (ECS)mm22Diamètre des gaines de ventilationmm125/+60Ballon d'eau chaude et section chauffageVolume, serpentin d'eau chaudelitres7.8Volume ballon ECSlitres178Pression max. dans le ballon ECSMPa (bar)1.0 (10)Capacité, eau chaude conformément à EN 16 147Volume d'eau 40 °C (V _{max}) ¹² litres223 - 264COP (COP _t)2.80 ¹³ 2.76 ¹⁴ Perte à vide (P _{es})W56 ¹³ 69 ¹⁴ Dimensions et poidsLargeurmm600	Niveau de pression sonore dans la pièce d'installation (L _{P(A)}) ¹¹	dB(A)	35-43	36-49		
Dia. ext. circuit de chauffagemm22Dia. ext. départ eau chaude sanitairemm22Dia. ext. arrivée d'eau froide (ECS)mm22Diamètre des gaines de ventilationmm125/160Ballon d'eau chaude et section chauffageVolume, serpentin d'eau chaudelitres7.8Volume ballon ECSlitres178Pression max. dans le ballon ECSMPa (bar)1,0 (10)Capacité, eau chaude conformément à EN 16 147Volume d'eau 40 °C (V _{max}) ¹² litres223 - 264COP (COP_1)N56 ¹³ 69 ¹⁴ Perte à vide (P _{es})W56 ¹³ 69 ¹⁴ Dimensions et poidsLargeurmm600	Raccordements hydrauliques					
$\begin{array}{ c c c } \hline \text{Dia. ext. départ eau chaude sanitaire} & mm & 22 \\ \hline \text{Dia. ext. arrivée d'eau froide (ECS)} & mm & 22 \\ \hline \text{Diamètre des gaines de ventilation} & mm & 125/160 \\ \hline \textbf{Ballon d'eau chaude et section chauffage} \\ \hline \textbf{Ballon d'eau chaude et section chauffage} \\ \hline \textbf{Volume, serpentin d'eau chaude} & litres & 7.8 \\ \hline \textbf{Volume ballon ECS} & litres & 178 \\ \hline \textbf{Pression max. dans le ballon ECS} & MPa (bar) & 1,0 (10) \\ \hline \textbf{Capacité, eau chaude conformément à EN 16 147} \\ \hline \textbf{Volume d'eau 40 °C (V_{max})^{12} & 2.76^{14} \\ \hline \textbf{COP (COP}_t) & M & 56^{13} & 2.76^{14} \\ \hline \textbf{Perte à vide (P_{es})} & W & 56^{13} & 69^{14} \\ \hline \textbf{Dimensions et poids} \\ \hline \textbf{Largeur} & mm & 600 \\ \hline \end{array}$	Dia. ext. circuit de chauffage	mm	2	2		
Dia. ext. arrivée d'eau froide (ECS)mm22Diamètre des gaines de ventilationmm125/160Ballon d'eau chaude et section chauffageIitres7,8Volume, serpentin d'eau chaudelitres178Volume ballon ECSIlitres1,0 (10)Pression max. dans le ballon ECSMPa (bar)1,0 (10)Capacité, eau chaude conformément à EN 16 147Iitres223 - 264Volume d'eau 40 °C (V _{max}) 12Ilitres2,80 132,76 14Perte à vide (P _{es})W56 1369 14Dimensions et poidsmm600	Dia. ext. départ eau chaude sanitaire	mm	2	2		
Diamètre des gaines de ventilationmm125/160Ballon d'eau chaude et section chauffageIitres 7.8 Volume, serpentin d'eau chaudelitres 178 Volume ballon ECSlitres 178 Pression max. dans le ballon ECSMPa (bar) $1,0 (10)$ Capacité, eau chaude conformément à EN 16 147Volume d'eau 40 °C (V _{max}) 12litres $223 - 264$ COP (COPt)litres $2,80^{13}$ $2,76^{14}$ Perte à vide (Pes)W 56^{13} 69^{14} Dimensions et poidsLargeurmm 600	Dia. ext. arrivée d'eau froide (ECS)	mm	22			
Ballon d'eau chaude et section chauffageVolume, serpentin d'eau chaudelitres7,8Volume ballon ECSlitres178Pression max. dans le ballon ECSMPa (bar)1,0 (10)Capacité, eau chaude conformément à EN 16 147Volume d'eau 40 °C (V_{max}) ¹² litres223 - 264COP (COPt)litres2,80 ¹³ 2,76 ¹⁴ Perte à vide (P_{es})W56 ¹³ 69 ¹⁴ Dimensions et poidsLargeurmm600	Diamètre des gaines de ventilation	mm	125/160			
Volume, serpentin d'eau chaudelitres7,8Volume ballon ECSlitres178Pression max. dans le ballon ECSMPa (bar)1,0 (10)Capacité, eau chaude conformément à EN 16 147Volume d'eau 40 °C (V_{max}) ¹² litres223 - 264COP (COPt)litres2,80 ¹³ 2,76 ¹⁴ Perte à vide (P_{es})W56 ¹³ 69 ¹⁴ Dimensions et poidsLargeurmm600	Ballon d'eau chaude et section chauffage					
Volume ballon ECSlitres178Pression max. dans le ballon ECSMPa (bar)1,0 (10)Capacité, eau chaude conformément à EN 16 147Volume d'eau 40 °C (V_{max}) 12litres223 - 264COP (COPt)12,80 132,76 14Perte à vide (P_{es})W56 1369 14Dimensions et poidsLargeurmm600	olume, serpentin d'eau chaude 7,8					
Pression max. dans le ballon ECSMPa (bar)1,0 (10)Capacité, eau chaude conformément à EN 16 147Iitres $223 - 264$ Volume d'eau 40 °C (V _{max}) ¹² litres $2,80^{13}$ $2,76^{14}$ COP (COPt)W 56^{13} 69^{14} Perte à vide (Pes)W 56^{13} 69^{14} Largeurmm 600	Volume ballon ECS	litres	litres 178			
Capacité, eau chaude conformément à EN 16 147 Volume d'eau 40 °C (V _{max}) ¹² litres 223 - 264 COP (COP _t) 2,80 ¹³ 2,76 ¹⁴ Perte à vide (P _{es}) W 56 ¹³ 69 ¹⁴ Dimensions et poids U Mm 600	Pression max. dans le ballon ECS	MPa (bar)	1,0	(10)		
Volume d'eau 40 °C (V _{max}) ¹² litres 223 - 264 COP (COP _t) 2,80 ¹³ 2,76 ¹⁴ Perte à vide (P _{es}) W 56 ¹³ 69 ¹⁴ Dimensions et poids Largeur Mm 600	Capacité, eau chaude conformément à EN 16 147					
COP (COP _t) 2,80 ¹³ 2,76 ¹⁴ Perte à vide (P _{es}) W 56 ¹³ 69 ¹⁴ Dimensions et poids W 56 ¹³ 69 ¹⁴ Largeur mm 600	Volume d'eau 40 °C (V _{max}) ¹²	litres	223 -	264		
Perte à vide (Pes)W56136914Dimensions et poidsLargeurmm600	COP (COP _t)		2,8013	2,76 ¹⁴		
Dimensions et poids Largeur mm 600	Perte à vide (P _{es})	W	56 ¹³	69 ¹⁴		
Largeur mm 600	Dimensions et poids					
	Largeur	mm	60	00		

3x400 V	kW	4	7	
Profondeur	mm	620		
Hauteur avec les pieds	mm	2025		
Hauteur sous plafond	mm	2170		
Poids	kg	200	213	
Protection contre la corrosion		Inoxydable		
Réf.		066 184	066 185	

1 A20(12)W35, frånluftsflöde 17 l/s (61 m³/h) min kompressorfrekvens

2 A20(12)W35, frånluftsflöde 25 l/s (90 m³/h) min kompressorfrekvens

3 A20(12)W35, frånluftsflöde 40 l/s (144 m³/h) min kompressorfrekvens

4 A20(12)W35, frånluftsflöde 70 l/s (252 m³/h) min kompressorfrekvens

5 A20(12)W35, frånluftsflöde 70 l/s (252 m³/h) max kompressorfrekvens

6 A20(12)W45, frånluftsflöde 70 l/s (252 m³/h) max kompressorfrekvens

⁷ Échelle de la classe d'efficacité énergétique du produit pour le chauffage ambiant : A+++ à D.

8 Échelle de la classe d'efficacité énergétique du système pour le chauffage ambiant : A+++ à G. L'efficacité énergétique indiquée pour le système prend en compte le régulateur de température du produit.

⁹ Échelle de la classe d'efficacité énergétique pour l'eau chaude : A+ à F.

10 La valeur varie avec la courbe du ventilateur sélectionné. Pour plus d'informations sur les sons, en particulier sur les bruits de conduits, consultez notre site nibe.fr.

¹¹ Cette valeur peut varier en fonction de la capacité d'absorption des vibrations de la pièce. Ces valeurs s'appliquent lorsque 4 dB des vibrations sont absorbées.

12 La valeur varie en fonction du mode de demande sélectionné (« Faible », « Moyenne » ou « Élevée »)

¹³ A20(12) frånluftsflöde 48 l/s (174 m³/h). Varmvattenbehov "Faible"

¹⁴ A20(12) frånluftsflöde 67 l/s (240 m³/h). Varmvattenbehov "Faible"

Étiquetage énergétique

FICHE D'INFORMATION

Fournisseur		NIBE			
Modèle		\$735-4	\$735-7		
Application chauffage	°C	35 / 55	35 / 55		
Profil de soutirage déclaré pour la production d'eau chaude sanitaire (ECS)		XL	XL		
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux		A+++ / A++	A+++ / A++		
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'ECS		А	А		
Puissance nominale (P _{designh}) pour le chauffage des locaux en climat moyen	kW	4 / 4	6/6		
Consommation annuelle d'énergie pour le chauffage des locaux en climat moyen	kWh	1523 / 1982	2571 / 3156		
Consommation annuelle d'énergie pour la production d'ECS	kWh	1430	1432		
Efficacité énergétique pour le chauffage des locaux en climat moyen	%	187 / 143	177 / 144		
Efficacité énergétique pour la production d'ECS	%	117	117		
Puissance acoustique L _{WA} à l'intérieur	dB	42	44		
Puissance nominale (P _{designh}) pour le chauffage des locaux en climat froid	kW	4 / 4	6/6		
Puissance nominale (P _{designh}) pour le chauffage des locaux en climat chaud	kW	4 / 4	6/6		
Consommation annuelle d'énergie pour le chauffage des locaux en climat froid	kWh	1718 / 2332	2905 / 3622		
Consommation annuelle d'énergie pour le chauffage des locaux en climat chaud	kWh	1430	1432		
Consommation annuelle d'énergie pour la production d'ECS en climat froid	kWh	1050 / 1370	1695 / 2070		
Consommation annuelle d'énergie pour la production d'ECS en climat chaud	kWh	1430	1432		
Efficacité saisonnière pour le chauffage des locaux en climat froid	%	198 / 145	187 / 149		
Efficacité saisonnière pour la production d'ECS en climat froid	%	117	117		
Efficacité saisonnière pour le chauffage des locaux en climat chaud	%	175 / 134	174 / 142		
Efficacité saisonnière pour la production d'ECS en climat chaud	%	117	117		
Puissance acoustique L _{WA} à l'extérieur	dB	-	_		

DONNÉES RELATIVES À L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU PRODUIT COMBINÉ

Modèle		\$735-4	\$735-7
Application chauffage	°C	35 / 55	35 / 55
Classe du régulateur		V	ท
Bonus	%	4	1
Efficacité énergétique saisonnière du produit com- biné pour le chauffage des locaux en climat moyen	%	191 / 147	181 / 148
Classe énergétique du produit combiné		A+++ / A++	A+++ / A++
Efficacité énergétique saisonnière du produit com- biné pour le chauffage des locaux en climat froid	%	202 / 149	191 / 153
Efficacité énergétique saisonnière du produit com- biné pour le chauffage des locaux en climat chaud	%	179 / 138	178 / 146

L'efficacité du produit combiné ne prend en compte que le régulateur. Si une chaudière ou un dispositif solaire est ajouté au système, l'efficacité énergétique globale du système doit être recalculée.

DOCUMENTATION TECHNIQUE

<form>Type de pompe à chaleurImage au les un est de service de la construit de la construi</form>	Modèle		\$735-4						
Pampe à chatieur bases températureIn et al.In et	Type de pompe à chaleur		☐ air-eau ⊠ air extrait-eau ☐ eau glycolée-eau ☐ eau-eau						
Thermoplongeur intégré pour l'appoint électrique Non Pompe à chaleur mixte (double service) In our intervale control de l'électric d'ansignation de l'électric	Pompe à chaleur basse température								
Pompe à chaleur mixte (double service) \square oui \square Non Climat \square Moyerne \square Fable \square Elevée Application chauffage \square Moyerne \square Fable \square Elevée Application chauffage \square Moyerne \square Fable \square Elevée Application chauffage Prated 3.5 KW Efficacité deargétique saisonnière pour le n_{a} 14.3 $\%$ Puissance thermique nominale Prated 3.5 KW Efficacité deargétique saisonnière pour le n_{a} 14.3 $\%$ Puissance déclarée pour le chauffage en charge partielle et à une température extérieure 7 ; \square $2 - 7^{\circ}$ \square Pah 3.1 kW $\Pi_{2} = 7^{\circ}$ \square \square \square \square \square \square \square $2 = 7^{\circ}$ Pah 3.1 kW $\Pi_{2} = 7^{\circ}$ \square $1 = 1.5^{\circ}$ KW $\Pi_{2} = 7^{\circ}$ \square <	Thermoplongeur intégré pour l'appoint électriqu	he	🛛 Oui	Non					
Climat Moyenne Faible Elevée Application chauffage Moyenne (55°) Basse (35°C) Basse (35°C) Normes appliquées EN14825. EN16147. EN12102 Faibul de locauffage en charge pour le chauffage Image en charge pour le chauffage en charge pour le chauffage Image en charge pour le chauffage en charge pour le chauffage Image en charge pour le chauffage en charge pour le chauffage Image en charge pour le chauffage Image en charge pour le charge Image en charge pour le charge p	Pompe à chaleur mixte (double service)		🛛 Oui	Non					
Application chauffageImage: Image: Imag	Climat		🛛 моуе	enne 🗌	Faible 🔲 Élevée				
Normes appliquées EN14825. EN1487. EN14825. EN14825. EN14825. Entitation of the control of th	Application chauffage		Moyenne (55 °C) Basse (35 °C)						
Puissance thermique nominale Prade 3.5 KW Efficacité énergétique assonnière pour le bautfage des locaux n. 143 % Puissance déclarée pour le chauffage en charge pour le actérieuro T CDP déclaré pour le chauffage à une charge pour le chauffage à une charge pour le textérieuro T CDP déclaré pour le chauffage à une charge pour le detaileuro T CDP déclaré pour le chauffage à une charge pour le detaileuro T CDP déclaré pour le chauffage à une charge pour le detaileuro T CDP déclaré pour le chauffage à une charge pour le detaileuro T CDP déclaré pour le chauffage à une charge pour le detaileuro T CDP déclaré pour le chauffage à une charge pour le detaileuro T CDP déclaré pour le chauffage à une charge pour le detaileuro T CDP déclaré pour le chauffage à une charge pour le detaileuro T CDP déclaré pour le chauffage à une charge pour le detaileuro T CDP déclaré pour le chauffage à une charge pour le detaileuro T CDP déclaré pour le chauffage à une charge pour le detaileuro T CDP déclaré pour le chauffage à une charge pour le detaileuro T CDP déclaré pour le chauffage à une charge pour le detaileuro T CDP déclaré pour le chauffage à une charge CDP déclaré pour le detaileuro T CDP déclaré pour le chauffage à une charge CDP déclaré pour le chauffage à une chauffage CDP déclaré pour le chauffage à	Normes appliquées		EN14825, EN16147, EN12102						
Pairs and a consequent with the sector of t	Puissance thermique nominale	Prated	3,5	kW	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η _s	143	%	
TjTPdn3.1kWTTTCOPd2.56P.TjPdn1.9KWTTCOPd3.787.7.TjPdn1.0KWTTCOPd6.707.7.TjPdn1.1KWTT7.	Puissance déclarée pour le chauffage en charge j extérieure Tj	oartielle e	t à une ten	npérature	COP déclaré pour le chauffage à une charge pa extérieure Tj	rtielle et à	une temp	pérature	
Tj = + 2 °C Pdh 1,9 kW Tj = + 2 °C COPd 3,78 - Tj = + 7 °C Odh 1,2 KW Tj = + 7 °C COPd 3,78 - Tj = + 12 °C Pdh 1,1 KW Tj = + 12 °C COPd 2,23 - Tj = biv COPd 4,23 KW Tj = - 15 °C (st TOL < - 20 °C)	Tj = -7 °C	Pdh	3,1	kW	Tj = -7 °C	COPd	2,56	-	
Tj = 7 °C COPd 4.70 COPd 4.70 - Tj = 14 °C Odh 1.1 KW Tj = +17 °C COPd 5.68 - Tj = 11 °C Odh 3.5 KW Tj = biv COPd 2.23 - Tj = ToL Odh Tj KW Tj = toL COPd 2.23 - Tj = 75 °C (si TOL < -20 °C)	Tj = +2 °C	Pdh	1,9	kW	Tj = +2 °C	COPd	3,78	-	
Tj = +12 °C Pch 1,1 kW Tj = +12 °C COPd 5,58 - Tj = biv Pch 3,5 kW Tj = biv COPd 2,23 - Tj = ToL Pch 3,5 kW Tj = rb °C (si TOL < -20 °C)	Tj = +7 °C	Pdh	1,2	kW	Tj = +7 °C	COPd	4,70	-	
Tj = biv Pdh 3.5 kW Tj = biv COPd 2.23 - Tj = ToL Pdh 3.5 KW Tj = ToL COPd 2.23 - Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C)	Tj = +12 °C	Pdh	1,1	kW	Tj = +12 °C	COPd	5,58	-	
Tj = TOL Pdh 3.5 kW Tj = TOL COPd 2.23	Tj = biv	Pdh	3,5	kW	Tj = biv	COPd	2,23	-	
Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) COPd COPd -1 Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C)	Tj = TOL	Pdh	3,5	kW	Tj = TOL	COPd	2,23	-	
Température bivalenteTopoTopo°CTempérature extérieure maximale de service de l'eau de d'auré galactionTOL-10°CPuissance calorifique sur un intervalle cycliquePcychKWEfficacité sur un intervalle cycliqueCOPcyc-Coefficient de dégradationCdh0,92.Température maximale de service de l'eau de chauffageWTOL65°CConsommation d'électricité dans les modes autres que treve autreAppoint de chauffageWTOL65°CMode arrêt par thermostatPor0.00kWPuissance thermique nominalePsup0.0kWMode rêt sistance de carter activePor0.01kWType d'énergie utilisée $e^{-tot isstance} de carter active160m³/hMicea de puissanceNexVariableDébit d'air nominal (air-eau)I0.0160m³/hNiveau de puissance sonore, intérieur/extérieurLwA42 / -dBDébit d'air nominal du fluide caloporteurI0.32m³/hConsommation annuelle d'énergieQHE1982kWhDébit d'eau glycolée pour le chauffageIm³/hm³/hProfile de soutinge déclaré pour la productionIS2KWhConsommation de combustible journalièreQHe110%Consommation annuelle d'énergieQelec6.821kWhConsommation de combustible journalièreQfuel117%Consommation d'énergie pourle déclaré pour le chauffageAEC1430$	Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C)	Pdh		kW	Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C)	COPd		-	
Température bivalente T _{biv} -10 °C Température extérieure minimum TOL -10 °C Puissance calorifique sur un intervalle cyclique Pcych KW Efficacité sur un intervalle cyclique COPcyc Image: State									
Puissance calorifique sur un intervalle cycliqueCOPcycImage: COPcycImage: COPcyc	Température bivalente	T _{biv}	-10	°C	Température extérieure minimum	TOL	-10	°C	
Coefficient de dégradationCdh0,92-Température maximale de service de l'eau de chauffageWTOL65°CConsommation d'électricité dans les modes autres que termeValueAppoint de chauffageAppoint de chauffageMode arrêtPoFF0,008KWPuissance thermique nominalePsup0,00KWMode arrêt par thermostatPTO0,016KWPuissance thermique nominalePsup0,00KWMode vélilePSB0,014KWType d'énergie utilisée $electrique$ $electrique$ Mode résistance de carter activePCK0,014KWType d'énergie utilisée $electrique$ Autres caractéristiquesVariableVariableDébit d'air nominal (air-eau)160m³/nNiveau de puissance sonore, intérieur/extérieurLwA42 / -dBDébit nominal du fluide caloporteur0,02km³/nNiveau de puissance sonore, intérieur/extérieurLwA42 / -dBDébit d'au nominal du fluide caloporteur0,032m³/nNiveau de puissance sonore, intérieur/extérieurLwA42 / -dBDébit d'au guycolée pour les pompes eau-glyco-160m³/nNiveau de puissance sonore, intérieur/extérieurLwA42 / -MBDébit d'au quycolée pour les pompes eau-glyco-160m³/nNoreau de sonitaire (ECS)QHE1982KWhDébit d'eau glycolée pour les chauffage denwh117%Consommation annuelle d'énergieQuelee6.821KWhConsommation de combusti	Puissance calorifique sur un intervalle cyclique	Pcych		kW	Efficacité sur un intervalle cyclique	COPcyc		-	
Consommation d'électricité dans les modes autres que le mole actifAppoint de chauffageMode arrêt P_{OFF} 0.00 kWPuissance thermique nominalePsup 0.0 kWMode arrêt par thermostat P_{TO} 0.016 kW \bullet \bullet \bullet Mode Veille P_{SB} 0.018 kWType d'énergie utilisée \bullet	Coefficient de dégradation	Cdh	0,92	-	Température maximale de service de l'eau de chauffage WTOL 65		°C		
Mode arrêt P_{OFF} 0.008kWPuissance thermique nominalePsup0.0kWMode arrêt par thermostat P_{TO} 0.016kWMode Veille P_{SB} 0.018kWType d'énergie utilisée $electrique$ Mode résistance de carter active P_{CK} 0.014kWType d'énergie utilisée $electrique$ Autres caractéristiques P_{CK} 0.014kW $electrique$ $electrique$ Régulation de puissance sonore, intérieur/extérieur L_{WA} 42 / -dBDébit d'air nominal (air-eau)I160m³/hNiveau de puissance sonore, intérieur/extérieur L_{WA} 42 / -dBDébit d'eau glycolée pour les pompes eau-glyco-0.32m³/hConsommation annuelle d'énergie Q_{HE} 1982kWhDébit d'eau glycolée pour les pompes eau-glyco-160m³/hPour les dispositifs de chauffage mixtes par pour be à churter (ECS) XL $Efficacité énergétique pour le chauffage deIECS\eta_{wh}117%Consommation d'énergie journalièreQ_{elec}6.821kWhConsommation de combustible journalièreQ_{fuel}KWConsommation annuelle d'énergieAEC1430kWhConsommation de combustible annuelleAFCGGConsommation d'énergie journalièreAEC1430kWhConsommation de combustible annuelleGGGGConsommation annuelle d'énergieAEC1430kWhConsommation de combustible annuelle$	Consommation d'électricité dans les modes autres que le mode actif			tif	Appoint de chauffage				
Mode arrêt par thermostat P_{TO} 0.016kWImage: consommation of energie consommation of energie for energie consommation annuelle d'energie P_{TO} 0.018kWType d'énergie utilisée $electrique$ Mode veille P_{SB} 0.014kWVariable $electrique$ $electrique$ Autres caractéristiques P_{CK} 0.014kW $electrique$ $electrique$ Autres caractéristiques $Variable$ $Variable$ Débit d'air nominal (air-eau)160m³/hNiveau de puissance sonore, intérieur/extérieur L_{WA} $42 / -$ dBDébit nominal du fluide caloporteur0.32m³/hConsommation annuelle d'énergie Q_{HE} 1982kWhDébit d'eau glycolée pour les pompes eau-glyco-lée-eau ou eau-eau $m³/h$ $m³/h$ Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chlur XL $Efficacité énergétique pour le chauffage del'ECSn_{wh}117%Consommation d'énergie journalièreQ_{elec}6.821kWhConsommation de combustible journalièreQ_{fuel}kWhConsommation annuelle d'énergieAEC1430kWhConsommation de combustible annuelleAECGGContactNIBE Energy Systems - Box 14 - Hannabadsvägen 5 - 285 21 Markaryd - SweturSWeturSWeturSWeturSWetur$	Mode arrêt	POFF	0,008	kW	Puissance thermique nominale	Psup	0,0	kW	
Mode Veille P_{SB} 0.018kWType d'énergie utiliséeélectriqueMode résistance de carter active P_{CK} 0.014kWAutres caractéristiquesRégulation de puissance $Variable$ Débit d'air nominal (air-eau)160m³/hNiveau de puissance sonore, intérieur/extérieur L_{WA} 42 / -dBDébit nominal du fluide caloporteur0.32m³/hConsommation annuelle d'énergie Q_{HE} 1982kWhDébit d'eau glycolée pour les pompes eau-glyco- lée-eau ou eau-eaum³/hPour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleurXLm³/hPour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur<	Mode arrêt par thermostat	P _{TO}	0,016	kW					
Mode résistance de carter active P_{CK} 0,014kWAutres caractéristiquesRégulation de puissance $Variable$ Débit d'air nominal (air-eau)160m³/hNiveau de puissance sonore, intérieur/extérieur L_{WA} 42 / -dBDébit nominal du fluide caloporteur0,32m³/hConsommation annuelle d'énergie Q_{HE} 1982kWhDébit d'eau glycolée pour les pompes eau-glyco- lée-eau ou eau-eauPour les dispositifs de chauffage mixtes par porte à chauffage mixtes par porte à chauffage mixtes par porte à chauffage d'eau chaude sanitaire (ECS)Consommation d'énergie journalière Q_{elec} 6.821kWhConsommation de combustible journalièreConsommation annuelle d'énergieAEC1430kWhConsommation de combustible annuelleConsommation d'énergie journalièreAEC1430kWh<	Mode Veille	P _{SB}	0,018	kW	Type d'énergie utilisée électrique			•	
Autres caractéristiquesRégulation de puissanceImage: Sance sonore, intérieur/extérieurL _{WA} 42 / -dBDébit d'air nominal (air-eau)Image: Sance sonore, intérieur/extérieurL _{WA} 42 / -dBDébit nominal du fluide caloporteur0.32m³/hConsommation annuelle d'énergieQ _{HE} 1982kWhDébit d'eau glycolée pour les pompes eau-glyco-lée-eau ou eau-eauImage: Sance sonore, intérieur/extérieurImage: Sance sonore, intérieurImage: Sance sonore, interieur </td <td>Mode résistance de carter active</td> <td>P_{CK}</td> <td>0,014</td> <td>kW</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Mode résistance de carter active	P _{CK}	0,014	kW					
Régulation de puissanceUvriableDébit d'air nominal (air-eau)160m³/hNiveau de puissance sonore, intérieur/extérieurL _{WA} 42 / -dBDébit nominal du fluide caloporteur0.32m³/hConsommation annuelle d'énergieQ _{HE} 1982kWhDébit d'eau glycolée pour les pompes eau-glyco- lée-eau ou eau-eau160m³/hPour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaurXLXLEfficacité énergétique pour le chauffage de l'ECSnwh117%Consommation d'énergie journalièreQ _{elec} 6.821kWhConsommation de combustible journalièreQ _{fuel} kWhConsommation annuelle d'énergieAEC1430kWhConsommation de combustible annuelleAFC0GGJContactNIBE Energy Systems - Box 14 - Hannabadsvägen 5 - 285 21 Markaryd - SwetenNibe energitAFC0GGJ	Autres caractéristiques								
Niveau de puissance sonore, intérieur/extérieur L _{WA} 42 / - dB Débit nominal du fluide caloporteur 0.32 m³/h Consommation annuelle d'énergie Q _{HE} 1982 kWh Débit d'eau glycolée pour les pompes eau-glyco- lée-eau ou eau-eau 0.32 m³/h Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaur XL fficacité énergétique pour le chauffage de l'ECS \$\mathbf{Nwh}\$ 117 % Porfil de soutirage déclaré pour la production d'eau chaude sanitaire (ECS) \$\mathbf{Q}_{elec}\$ 6.821 kWh Consommation de combustible journalière \$\mathbf{Q}_{fuel}\$ KWh Consommation d'énergie journalière \$\mathbf{Q}_{elec}\$ 1430 kWh Consommation de combustible journalière \$\mathbf{Q}_{fuel}\$ KWh Consommation annuelle d'énergie \$\mathbf{AEC}\$ 1430 kWh Consommation de combustible annuelle \$\mathbf{AFC}\$ \$\mathbf{GJ}\$ Contact \$NIEE Energy Systems - Box 14 - Hannabadsvägen 5 - 285 21 Markaryd - Swetenergy Systems - Songen 5 - 285 21 Markaryd - Swetenergy Systems - Songen 5 - 285 21 Markaryd - Swetenergy Systems - Songen 5 - 285 21 Markaryd - Swetenergy Systems - Songen 5 - 285 21 Markaryd - Swetenergy Systems - Songen 5 - 285 21 Markaryd - Swetenergy Systems - Songen 5 - 285 21 Markaryd - Swetenergy Systems - Songen 5 - 285 21 Markaryd - Sw	Régulation de puissance	Variable			Débit d'air nominal (air-eau)		160	m³/h	
Consommation annuelle d'énergie Q _{HE} 1982 kWh Débit d'eau glycolée pour les pompes eau-glyco- lée-eau ou eau-eau Image: State s	Niveau de puissance sonore, intérieur/extérieur	L _{WA}	42 / -	dB	Débit nominal du fluide caloporteur		0,32	m³/h	
Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pome à chaleur Profil de soutirage déclaré pour la production d'eau chaude sanitaire (ECS) XL Efficacité énergétique pour le chauffage de l'ECS N _{wh} 117 % Consommation d'énergie journalière Q _{elec} 6,821 kWh Consommation de combustible journalière Q _{fuel} kWh Consommation annuelle d'énergie AEC 1430 kWh Consommation de combustible annuelle AFC GJ Contact NIBE Energy Systems - Box 14 - Hannabadsvägen 5 - 285 21 Markaryd - Sweden	Consommation annuelle d'énergie	Q _{HE}	1982	kWh	Débit d'eau glycolée pour les pompes eau-glyco- lée-eau ou eau-eau			m³/h	
Profil de soutirage déclaré pour la production d'eau chaude sanitaire (ECS) XL Efficacité énergétique pour le chauffage de l'ECS n _{wh} 117 % Consommation d'énergie journalière Q _{elec} 6,821 kWh Consommation de combustible journalière Q _{fuel} 6 kWh Consommation annuelle d'énergie AEC 1430 kWh Consommation de combustible annuelle AFC GJ Contact NIBE Energy Systems - Box 14 - Hannabadsvägen 5 - 285 21 Markaryd - Sweten Sweten Sweten	Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur								
Consommation d'énergie journalière Q _{elec} 6,821 kWh Consommation de combustible journalière Q _{fuel} kWh Consommation annuelle d'énergie AEC 1430 kWh Consommation de combustible annuelle AFC GJ Contact NIBE Energy Systems - Box 14 - Hannabadsvägen 5 - 285 21 Markaryd - Sweten Sweten Sweten	Profil de soutirage déclaré pour la production d'eau chaude sanitaire (ECS)	XL			Efficacité énergétique pour le chauffage de l'ECS	η _{wh}	117	%	
Consommation annuelle d'énergie AEC 1 430 kWh Consommation de combustible annuelle AFC GJ Contact NIBE Energy Systems - Box 14 - Hannabadsvägen 5 - 285 21 Markaryd - Sweden	Consommation d'énergie journalière	Q _{elec}	6,821	kWh	Consommation de combustible journalière	Q _{fuel}		kWh	
Contact NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Sweden	Consommation annuelle d'énergie	onsommation annuelle d'énergie AEC 1430 kWh Consommation de combustible annuelle AFC GJ						GJ	
	Contact NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Sweden								
Modèle			\$735-7						
--	--	---	---------------------------	---	-------------------	------	------	--	
Type de pompe à chaleur		☐ air-eau A air extrait-eau ☐ eau glycolée-eau ☐ eau-eau							
Pompe à chaleur basse température		🗆 Oui 🛛 Non							
Thermoplongeur intégré pour l'appoint électrique		🛛 Oui 🔲 Non							
Pompe à chaleur mixte (double service)		🛛 Oui 🔲 Non							
Climat		Moyenne 🔲 Faible 🔲 Élevée							
Application chauffage		Moyenne (55 °C) 🔲 Basse (35 °C)							
Normes appliquées			EN14825, EN16147, EN12102						
Puissance thermique nominale	Prated	5,6	kW	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η _s	144	%		
Puissance déclarée pour le chauffage en charge partielle et à une températu extérieure Tj			npérature	COP déclaré pour le chauffage à une charge partielle et à une température extérieure Tj					
Tj = -7 °C	Pdh	4,9	kW	Tj = -7 °C	COPd	2,52	-		
Tj = +2 °C	Pdh	3,0	kW	Tj = +2 °C	COPd	3,77	-		
Tj = +7 °C	Pdh	2,0	kW	Tj = +7 °C	COPd	4,53	-		
Tj = +12 °C	Pdh	1,5	kW	Tj = +12 °C	COPd	5,2	-		
Tj = biv	Pdh	5,5	kW	Tj = biv	COPd	2,33	-		
Tj = TOL	Pdh	5,5	kW	Tj = TOL	COPd	2,33	-		
Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C)	Pdh		kW	Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C)	COPd		-		
Tompératuro bivalanta	т	_10	°C	Tompératuro extérioure minimum	TOI	_10	°C		
Puissance calorifique sur un intervalle evelique	Boyob	- 10	E W		CORovo	-10	0		
Coefficient de dégradation	Cdh	0,87	-	Température maximale de service de l'eau de	WTOL	65	°C		
				chauffage					
Consommation d'électricité dans les modes autres que le mode actif				Appoint de chauffage					
Mode arrêt	P _{OFF}	0,008	kW	Puissance thermique nominale	Psup	0,0	kW		
Mode arrêt par thermostat	P _{TO}	0,038	kW						
Mode Veille	P _{SB}	0,034	kW	Type d'énergie utilisée	électrique				
Mode résistance de carter active	P _{CK}	0,008	kW						
Autres caractéristiques									
Régulation de puissance		Variable		Débit d'air nominal (air-eau)		239	m³/h		
Niveau de puissance sonore, interieur/exterieur	L _{WA}	44 / -	dB	Debit nominal du fluide caloporteur		0,68	m³/h		
Consommation annuelle d'énergie	Q _{HE}	3 156	kWh	Débit d'eau glycolée pour les pompes eau-glyco- lée-eau ou eau-eau			m³/h		
Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur									
Profil de soutirage déclaré pour la production d'eau chaude sanitaire (ECS)	-	XL		Efficacité énergétique pour le chauffage de l'ECS	η _{wh}	117	%		
Consommation d'énergie journalière	Q _{elec}	6,90	kWh	Consommation de combustible journalière	Q _{fuel}		kWh		
Consommation annuelle d'énergie	AEC	1 4 3 2	kWh	Consommation de combustible annuelle	AFC		GJ		
Contact	NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Sweden								

Schéma du circuit électrique

3X400 V















Index

Δ

Accessoires, 65 Accessoires de raccordement, 23 Alarme, 62 Alimentation, 21 Alternatives de branchement Deux systèmes de climatisation ou plus, 16 Appoint électrique - puissance maximum, 26 Autre installation possible Branchement du bouclage d'eau chaude, 16 R

Branchement d'une tension de service externe pour le système de régulation, 21 Branchement de la circulation d'eau chaude, 16 Branchement des TOR, 23 Branchements, 21 Branchements électriques, 19 Accessoires de raccordement, 23 Alimentation, 21 Appoint électrique - puissance maximum, 26 Branchement d'une tension de service externe pour le système de régulation, 21 Branchements, 21 Compteur énergie externe, 22 Connexion des sondes, 22 Contrôle tarifaire, 21 Options de raccordement externe, 24 Raccordements externes, 22 Réglages, 26 Sonde d'ambiance, 22 Sonde extérieure, 22 TOR, 23

С

Circuit de distribution, 15 Circuits de distribution et zones, 37 Commande - Présentation, 37 Commande, 34 Commande - Présentation, 34 Commande - Menus Menu 5 - Connexion, 48 Menu 1 - Température intérieure, 38 Menu 2 - Eau chaude, 42 Menu 3 - Informations, 44 Menu 4 - Mon système, 45 Menu 6 - Programmation, 49 Menu 7 - Entretien, 51 Commande - Présentation, 34 Composants fournis, 7 Compteur énergie externe, 22 Conception de la pompe à chaleur, 10 Conduit d'air extrait, 17 Connexion des sondes, 22 Contrôle de l'installation. 5 Contrôle du tarif, 21 Côtes d'implantation, 14 D

Démarrage et inspection, 29-30 Régler la ventilation, 30 Régler la vitesse de la pompe de circulation, 30 Dépannage, 62 Dépose des caches, 7 Dimensions des tuyaux, 14

Dimensions et données d'implantation, 67 Dimensions et raccordements hydrauliques, 14 Données techniques, 67, 69 Dimensions et données d'implantation, 67 Données techniques, 69 Schéma du circuit électrique, 74

Е

Fau froide et eau chaude Raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude, 15 Entretien, 58 Étiquetage énergétique, 71 Documentation technique, 72 Données relatives à l'efficacité énergétique du produit combiné, 71 Fiche d'information, 71

G

Gestion des alarmes, 62

I.

Informations importantes, 4 Informations relatives à la sécurité Contrôle de l'installation, 5 Marquage, 4 Numéro de série, 4 Symboles, 4 Installation alternative Chauffe-eau avec thermoplongeur, 16 Chauffe-eau sans thermoplongeur, 16

L

Légende des symboles, 15 Livraison et manipulation, 6 Composants fournis, 7 Dépose des caches, 7 Dépose des éléments d'isolation, 9 Montage, 6 Transport, 6 Zone d'installation, 6

Μ

Marquage, 4 Menu 5 - Connexion, 48 Menu 1 - Température intérieure, 38 Menu 2 - Eau chaude, 42 Menu 3 - Informations, 44 Menu 4 - Mon système, 45 Menu 6 - Programmation, 49 Menu 7 - Entretien, 51 Menu Aide, 35 Menu Informations, 62 Mise en service et réglage, 28 Démarrage et inspection, 29 Préparations, 28 Remplissage et purge, 28 Modbus TCP/IP, 61 Mode Veille, 27 Montage, 6 Ν Navigation Menu Aide, 35 Numéro de série, 4

0

Opérations d'entretien Modbus TCP/IP, 61 Sortie USB, 59 Valeurs des sondes de température, 59 Vidange du ballon d'eau chaude, 58 Vidange du circuit de chauffage, 58 Options de raccordement externe, 24 Sélection possible d'entrées AUX, 24 Р Préparations, 28 Problème de confort Menu Informations, 62 Problèmes d'inconfort, 62 Alarme, 62 Dépannage, 62 Gestion des alarmes, 62 Purge du réseau de distribution, 28 R Raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude, 15 Raccordement du circuit de chauffage, 15 Raccordement hydraulique et de la ventilation, 13 Conduit d'air extrait, 17 Côtes d'implantation, 14 Dimensions des tuyaux, 14 Dimensions et raccordements hydrauliques, 14 Légende des symboles, 15 Raccordement du circuit de chauffage, 15 Volumes maximaux de la pompe à chaleur et du circuit de distribution, 13 Raccordements externes, 22 Raccordements hydrauliques et de ventilation Circuit de distribution, 15 Eau froide et eau chaude Raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude, 15 Réglages, 26 Mode Urgence, 27 Remplissage du ballon d'eau chaude, 28 Remplissage du réseau de distribution, 28 Remplissage et purge, 28 Purge du réseau de distribution, 28 Remplissage du ballon d'eau chaude, 28 Remplissage du réseau de distribution, 28 s Schéma du circuit électrique, 74 Sélection possible d'entrées AUX, 24 Sonde d'ambiance, 22 Sonde extérieure. 22 Sortie USB, 59 Supplément électrique - sortie maximale Étapes d'alimentation du thermoplongeur, 26 Symboles, 4 т Transport, 6 v Valeurs des sondes de température, 59 Vidange du ballon d'eau chaude, 58 Vidange du circuit de chauffage, 58

z

Zone d'installation, 6

Contact

AUSTRIA

KNV Energietechnik GmbH Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0)7662 8963-0 mail@knv.at knv.at

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy Juurakkotie 3, 01510 Vantaa Tel: +358 (0)9 274 6970 info@nibe.fi nibe.fi

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd 3C Broom Business Park, Bridge Way, S41 9QG Chesterfield Tel: +44 (0)330 311 2201 info@nibe.co.uk nibe.co.uk

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. Al. Jana Pawla II 57, 15-703 Bialystok Tel: +48 (0)85 66 28 490 biawar.com.pl

CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz. Tel: +420 326 373 801 nibe@nibe.cz nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS Zone industrielle RD 28 Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux Tél: 04 74 00 92 92 info@nibe.fr nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechniek B.V. Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout Tel: +31 (0)168 47 77 22 info@nibenl.nl nibenl.nl

SWEDEN

NIBE Energy Systems Box 14 Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd Tel: +46 (0)433-27 30 00 info@nibe.se nibe.se

DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S Industrivej Nord 7B, 7400 Herning Tel: +45 97 17 20 33 info@volundvt.dk volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle Tel: +49 (0)5141 75 46 -0 info@nibe.de nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS Brobekkveien 80, 0582 Oslo Tel: (+47) 23 17 05 20 post@abkqviller.no nibe.no

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG Industriepark, CH-6246 Altishofen Tel. +41 (0)58 252 21 00 info@nibe.ch nibe.ch

Pour les pays non mentionnés dans cette liste, veuillez contacter NIBE Suède ou vous rendre sur nibe.eu pour plus d'informations. NIBE Energy Systems Hannabadsvägen 5 Box 14 SE-285 21 Markaryd info@nibe.se nibe.eu

Ce document est publié par NIBE Energy Systems. L'ensemble des illustrations, des faits présentés et des données de produits s'appuient sur les informations disponibles au moment de l'approbation de la publication.

NIBE Energy Systems ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs factuelles ou d'impression pouvant apparaître dans ce document.

