

# HUKV puskuri

Varaajasäiliö / työsäiliö

NIBE lämpöpumppu  
järjestelmään

**HUKV** puskurivaraajaa käytetään lämpöpumppu-järjestelmissä vesitilavuuden lisäämiseksi lämmitys-järjestelmään. Puskurivaraajassa on yhteet sähkö-vastuksille järjestelmän lisä- ja varalämpöä varten.

**HUKV** puskurivaraaja mallit:

- HUKV 500
- HUKV 750
- HUKV 1000

HUKV puskurivaraajalla on monta käyttötarkoitusta.

Vesitilavuuden lisääminen:

Lämpöpumppu tarvitsee n. 20 l/kW vesitilavuutta toimiakseen oikein, ja monessa lämmitys-järjestelmässä tilavuus ei ole riittävä. Käyttöongelmien välttämiseksi laajennetaan vesitilavuutta HUKV-varaajalla.

Virtauksen nostaminen:

Jos lämmityksen virtaama muuttuu hallitsemattomasti, asennetaan HUKV-varaaja välisäiliöksi, tasaamaan lämpöpumpun ja lämmityspiirin erotukseen.

HUKV on helppo asentaa. Kaikkiin putkiliitännöihin on helppo päästä käsiksi.



HUKV	Tuote-nro	LVI-nro	Halkaisija, mm	Korkeus, mm	Leveys ilman irtolohkoja, mm	Vastus yhteet	Verkosto yhteet	Paine luokka
500	068101	5271072	800	1980	-	4x2,5"	2x2"	6 bar
750	068201	5271073	950	2030	770	4x2,5"	2x2,5"	6 bar
1000	068301	5271074	1050	2130	870	4x2,5"	2x2,5"	6 bar