


Manuale utente

NIBE

Pompa di calore aria/acqua **NIBE S2125**



UHB IT 2421-1
731859

Sommario

1	Informazioni importanti _____	4
	Dati di installazione _____	4
	Simboli _____	5
	Numero di serie _____	5
2	Funzionamento dell'impianto _____	6
3	Controllo di S2125 _____	8
4	Manutenzione di S2125 _____	9
	Controlli regolari _____	9
	In caso di lunghe interruzioni di alimentazione _	10
	Modalità silenziosa _____	10
	Scongelamento ventola _____	10
	Aggiornamento del software _____	10
5	Disturbi al comfort _____	11
	Risoluzione dei problemi _____	11
	Informazioni di contatto _____	15

Informazioni importanti

Per la versione più recente della documentazione del prodotto, vedere nibe.eu.

Dati di installazione

Prodotto	S2125
Numero di serie	
Data di installazione	
Installatore	

Accessori	

Il numero di serie deve sempre essere fornito.

Certificazione dell'esecuzione dell'installazione in base alle istruzioni contenute nel manuale dell'installatore in dotazione e alle normative applicabili.

Data _____ Firma _____

Simboli

Spiegazione dei simboli eventualmente presenti in questo manuale.



NOTA!

Questo simbolo indica un possibile pericolo per le persone o per la macchina.



ATTENZIONE

Questo simbolo indica informazioni importanti da tenere presente per utilizzare al meglio il proprio impianto.




SUGGERIMENTO

Questo simbolo indica suggerimenti su come facilitare l'utilizzo del prodotto.

Numero di serie

Il numero di serie è riportato sul coperchio posteriore e sul fondo, nella parte laterale.




ATTENZIONE

È necessario il numero di serie del prodotto (14 cifre) per la manutenzione e l'assistenza.

Funzionamento dell'impianto

Un impianto con pompa di calore aria/acqua utilizza l'aria esterna per riscaldare un'abitazione. La conversione dell'energia dell'aria esterna nel riscaldamento residenziale avviene in tre circuiti diversi. Dall'aria esterna, (1), l'energia termica gratuita viene recuperata e trasportata nella pompa

di calore. La pompa di calore innalza la bassa temperatura del calore recuperato portandolo a una temperatura elevata nel circuito del refrigerante, (2). Nel circuito del mezzo riscaldante, (3), il calore viene distribuito all'interno dell'edificio.



Le temperature rappresentano solo degli esempi e possono variare in base agli impianti e al periodo dell'anno.

Aria esterna

- A** L'aria esterna viene aspirata nell'unità esterna.
- B** Il ventilatore in strada quindi l'aria all'evaporatore dell'unità esterna. Qui, l'aria rilascia l'energia termica al refrigerante, facendo scendere la temperatura dell'aria. L'aria fredda viene quindi espulsa dall'unità esterna.

Circuito del refrigerante

- C** In un sistema chiuso nell'unità esterna, circola un gas (refrigerante) che attraversa anch'esso l'evaporatore. Il refrigerante presenta un punto di ebollizione molto basso. Nell'evaporatore, il refrigerante acquisisce l'energia termica dall'aria esterna e inizia a evaporare.
- D** Il gas, una volta evaporato, viene mandato ad un compressore alimentato elettricamente. Quando il gas viene compresso, la pressione incrementa e la temperatura del gas sale in modo considerevole, da 0°C a circa 80 °C.
- E** Dal compressore, il gas viene forzato in uno scambiatore di calore, un condensatore, che rilascia energia termica al modulo interno, dopodiché il gas viene raffreddato e si condensa nuovamente in forma liquida.
- F** Dato che la pressione è sempre elevata, il refrigerante può attraversare una valvola di espansione, dove la pressione scende, in modo che il refrigerante ritorni alla propria temperatura originale. Il refrigerante ha quindi terminato un ciclo completo. Viene nuovamente iniettato nell'evaporatore, ripetendo il processo.

Circuito del mezzo riscaldante

- G** L'energia termica prodotta dal refrigerante nel condensatore viene recuperata dal mezzo riscaldante dell'unità interna, l'acqua, che viene riscaldata a circa 55°C (temperatura di mandata).
- H** Il fluido riscaldante circola in un sistema chiuso e trasporta l'energia termica dell'acqua riscaldata ai radiatori domestici/serpentine di riscaldamento.
- I** La serpentina di carico integrata del modulo interno è posizionata nella sezione caldaia. L'acqua nella serpentina riscalda l'acqua calda sanitaria circostante.

Controllo di S2125

L'unità S2125 è controllata in diversi modi, in base alle caratteristiche dell'impianto. L'utente può controllare la pompa di calore mediante il modulo interno o il modulo di controllo. Consultare il manuale dell'installatore per il modulo interno/modulo di controllo.

Durante l'installazione, l'ingegnere addetto regola le necessarie impostazioni della pompa di calore sul modulo interno o modulo di controllo, in modo che la pompa di calore funzioni in modo ottimale nel sistema.

Manutenzione di S2125

Controlli regolari

Quando la pompa di calore è posizionata all'esterno sono necessari alcuni interventi di manutenzione.



NOTA!

Una manutenzione insufficiente può arrecare seri danni a S2125 non coperti dalla garanzia.

CONTROLLO DELLE GRIGLIE E DEL PANNELLO INFERIORE SU S2125

Effettuare controlli regolari nel corso dell'anno per assicurarsi che la griglia non sia ostruita da foglie, neve o altro.


È anche necessario prestare particolare attenzione durante le condizioni di vento e/o in caso di neve, dal momento che la griglia può essere ostruita.

Controllare che il retro sia privo di sporcizia e foglie.


Controllare anche che i fori di scarico nel pannello sul fondo siano privi di sporcizia e di foglie.

Effettuare controlli regolari che la condensa venga convogliata lontano in modo corretto attraverso il tubo di scarico della condensa. Contattare il proprio installatore per richiedere assistenza, se necessario.

Mantenere privo di neve e ghiaccio



Evitare che si accumulino neve e copra la griglia e i fori di scarico su S2125.



Mantenere privo di neve e/o ghiaccio.

PULIZIA DELL'INVOLUCRO ESTERNO

Se necessario, pulire l'involucro esterno con un panno umido.

Prestare attenzione a non graffiare la pompa di calore durante la pulizia. Evitare di spruzzare acqua sulle griglie o sui lati per non consentire all'acqua di penetrare all'interno di S2125. Impedire che S2125 entri in contatto con detergenti alcalini.

ATTIVANDO LA VALVOLA DI SICUREZZA (FL2)

La valvola di sicurezza deve essere azionata regolarmente, per rimuovere lo sporco e controllare che non sia bloccata.

Ricordarsi anche di verificare che la valvola di sfiato sia operativa.

In caso di lunghe interruzioni di alimentazione

In caso di interruzioni prolungate dell'alimentazione elettrica, si raccomanda di scaricare la parte del sistema di riscaldamento posizionata all'esterno. Ciò risulta facilitato se sono installate valvole di sezionamento. Chiedete all'installatore se non siete sicuri.



ATTENZIONE

Scollegare anche la valvola di non ritorno (RM1.2) per evitare che il condensatore congeli.

Modalità silenziosa

La pompa di calore può essere impostata su "Modalità silenziosa" che ne riduce la rumorosità. Questa funzione può aiutare quando S2125 deve essere posto in zone sensibili al rumore. La funzione deve essere utilizzata solo per periodi limitati, poiché l'unità S2125 potrebbe non raggiungere la potenza per cui è dimensionata.

Scongelamento ventola

VVM S / SMO S

Menu 4.11.3 - Scong. ventola

VVM / SMO

Menu 4.9.7 - strumenti

SCONGELAMENTO VENTOLA

Intervallo selezionabile: off/on

SCONGELAMENTO VENTOLA CONTINUO

Intervallo selezionabile: off/on

Scongelamento ventola: Qui è possibile impostare se la funzione "scongelamento ventola" verrà attivata durante il prossimo "sbrinamento attivo". Può essere attivata se ghiaccio/neve si accumulano sulla ventola, sulla griglia o sul cono della ventola, che può essere evidente dall'anomalo rumore della ventola dell'unità esterna.

"Scongelamento ventola" implica che la ventola, la griglia e il cono della ventola vengono riscaldati utilizzando aria calda proveniente dall'evaporatore (EP1).

Scongelamento ventola continuo: È presente l'opzione di impostare uno scongelamento ricorrente. In questo caso, ogni dieci sbrinamenti avrà luogo lo "scongelamento ventola". (Può aumentare il consumo energetico annuo.)

Aggiornamento del software

Informazioni sull'aggiornamento del software sono disponibili nel manuale dell'installatore per il modulo interno o di controllo.

Disturbi al comfort

Nella maggioranza dei casi, il modulo interno/modulo di controllo individua un malfunzionamento (che può portare a un disturbo del comfort) indicandolo con allarmi e mostrando istruzioni di intervento sul display.



NOTA!

Gli interventi sui componenti situati dietro le coperture fissate mediante viti devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici di installazione qualificati o sotto la loro supervisione.

Risoluzione dei problemi

Se il malfunzionamento non viene mostrato a schermo, possono essere utilizzati i seguenti suggerimenti:

INTERVENTI DI BASE

Iniziare controllando i seguenti elementi:

- Tutti i cavi di alimentazione alla pompa di calore sono collegati.
- Fusibili di gruppo e principali dell'abitazione.
- L'interruttore automatico di terra dello stabile.
- Il fusibile / protezione automatica della pompa di calore.
- I fusibili del modulo interno/modulo di controllo.
- I limitatori della temperatura del modulo interno/modulo di controllo.
- Che S2125 non presenti danni esterni.

FORMAZIONE DI GHIACCIO NELLA VENTOLA, GRIGLIA E/O CONO DELLA VENTOLA

Impostare la funzione "Scong. ventola" nel modulo interno/modulo di controllo. Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Controllo – Pompa di calore EB101" nel Manuale dell'installatore.

In caso di problemi, contattare l'installatore.

ACQUA SOTTO A S2125 (GRANDE QUANTITÀ)

- Montare un accessorio KVR per deviare la condensa dalla pompa di calore aria/acqua.
- Verificare il corretto funzionamento dello scarico dell'acqua attraverso il tubo di scarico della condensa (KVR).

Informazioni di contatto

AUSTRIA

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at
knv.at

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)330 311 2201
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawla II 57, 15-703 Bialystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechnik B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

SWEDEN

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 30 00
info@nibe.se
nibe.se

DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkqviller.no
nibe.no

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

Per i paesi non menzionati in questo elenco, contattare NIBE Sweden o visitare il sito nibe.eu per maggior informazioni.

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu

UHB IT 2421-1 731859

Questa è una pubblicazione NIBE Energy Systems. Tutte le illustrazioni, i dati e le specifiche sui prodotti sono basati su informazioni aggiornate al momento dell'approvazione della pubblicazione.

NIBE Energy Systems declina ogni responsabilità per tutti gli eventuali errori di stampa o dei dati contenuti in questa pubblicazione.

©2024 NIBE ENERGY SYSTEMS

